

中央空调安装过程怎么订			
序号	检查要点	详细说明	备注
1	空调送到现场	检查型号是否与合同一致，外包装编码和内外机编码是否一致。	
2	检查辅材	保温棉要B2级以上，铜管要壁厚0.7以上脱油去氧，螺栓要国标10mm以上。	
3	安装前	做好防尘保护，用PE膜把内机包起来，铜管在施工过程中用胶布把两头裹好。	
4	安装内机	用水平仪检查是否安装水平，内机顶部到屋顶留两公分的，用减震垫加双螺母固定，内机装完，做防尘保护。	
5		冷凝水管要有坡度，检查每台内机有没有装排气孔。	
6		管道卡扣间距离小于80公分，拐弯处额外加卡扣。	
7		保温棉交接处要用专业的粘合剂粘好，不留任何缝隙。	
8	安装完	做打压测试，至少要打压40kg，保持48小时以上数值不变。	