

灯光布局表				
空间	布局要素		布局详情	备注
玄关	灯光需求		在柜底部设感应灯带，找鞋、穿鞋方便。	
			镜子要配量立面灯光，让光线垂直面部，没有阴影。	
			玄关顶部燃入筒灯，光线均匀，最好设置感应灯，人来灯亮，人走灯灭，回家不用摸黑开关灯，非常方便。	
			半高的定制柜，需要打一些小物件或者墙面挂画，就需要安装射灯，米凸显效果。	
			在柜下设灯带（灯光要有遮光槽，避免灯光刺眼）或者射灯（射灯要考虑到装灯的位置，空间是否够）门卡，钥匙等小物件轻松找到。	
客厅	有主灯	主灯离地面的距离	距高地面≥220cm 效果更好（测量标准是底下没有家具）	
		主灯挑选直径尺寸	灯最大直径=房间对角线长度*十分之一 灯最小直径=房间对角线长度*八分之一	
	无主灯	吊顶	家里是否吊顶以及品顶的类型、高度、宽度等	
		防眩	防眩效果越好的灯具，灯杯就会高，对吊顶高度会有一定要求，怕压顶的要慎重。	
餐厅	布置注意点		两处背景墙：一般用射灯、轨道灯进行洗墙，如果做了造型建议用开槽安装灯带洗墙	
			中央基础照明：不要正对茶几上方，往电视背景墙挪20-40cm，避免过度爆光	
			餐厅和阳台通道：均匀照亮，如果尽头有装饰物，可以选择24度、38度的光束角的射灯进行打光突出。	
	灯光需求		灯光让饭菜看起来更有食欲	
		灯具搭配	餐桌上方安装有线条感的吊灯进行局部照亮	
厨房	厨房灯光布局四要素		餐桌四周的光可以选择射灯或者轨道灯整体照亮	
			需要注意的是就餐时，餐桌的亮度要高于地面或者眉边	
			色温和客厅保持一致即可	
			操作合的局部照明	
			厨房的繁体照明	
卧室	色温		水槽上方的局部照明	
			推荐4000k，厨房要亮点，方便日常烹饪；如果是开放式厨房就要考虑客餐厅的色温进行选择，最好相差不超过500K	
	灯光需求		柜子打光的灯雷要与柜子之间间隔30 ° 40cm	
			吊柜下方可以安装感应成灯，方便日常操作	
			吊柜下方或手边的照明需要有遮挡，也可以是附带的灯槽，避免灯光刺眼	
衣帽间	灯光需求		灯具要选择防油污的更耐用	
			壁灯离床高60cm-75cm 离地面120cm	
			吊灯离柜子30-50cm	
			明装射灯离衣柜25~30cm	
			轨道射灯离衣柜50cm	
卫生间	照明三要素		楼入式射灯离衣柜30cm~40cm	
			整体照明（整个卧室的亮度）	
			床头照明（整个卧室的亮度）	
			衣柜照明（分为内部和外部）	
	注意事项		灯光尽量避开床头;枕头上方，人躺卷就会直视到灯光	
书房	灯光需求		床头可以安装壁灯，灯带或者、台灯进行阅读照明	
			脚边可以安装小夜灯进行夜间起床上厕所、活动照明	
			衣柜外部可以安装灯光进行打光，内部也可以安装灯带进行补充照明	
	衣帽间	衣柜空间的设计：	衣柜结构越简单越好用最上层为不常用的储物区，下层为弹性：区域和常用储物区，中层为挂衣区；可以设登间隔女生不可少的包包区。	
		试衣镜灯光	套直模式+顶部补充；镜子两侧安装壁灯垂直照明人前上方安装射灯，360度无死角照射全身，是最佳的方法，要控制亮度。	
卫生间	衣柜灯光		可以选择柜子内部安装灯带或者外部安装轨道灯、射灯进行打光，也便于日常的使用。	
	灯光需求		书桌上方安装射灯进行聚光照明，照亮工作桌子	
			台面上增加合灯进行辅助照明	
			书柜、陈列柜可安装射灯或者灯带进行打光，让柜子里的物品看起来更有质感	
	灯距参数		洗漱台、镜子照明	
卫生间	灯光需求		马桶上方照明	
			淋浴区、浴缸区照明	
			马桶灯电高马桶前方20cm	
			洗手台射灯距离镜子25cm	
			镜旁壁灯高地160-180cm	