

二手房改造 三步骤					
序号	步骤	详细说明			备注
1	确定改造范围	局部改造	先规划出需要改造的部分，再根据需要改造的量，预估出大概费用。		
		全拆重装	先把房子恢复成清水再按照清水房流程装修。		拆旧后需要建渣外运，还有可能涉及到墙面补烂。
2	拆旧	把需要改造的部分进行拆除。	拆旧注意事项	1、办理物业相关手续。 如装修公司拆除，则装修公司带上相关材料到物业办理。如果是自己找人拆除，则业主到物业办理自装手续。	根据物业要求准备
				2、拆除墙体。 承重墙不能拆,需到物业找到建筑图纸，辨别需要拆除的墙体是否为承重墙。	
				3、建渣外运。 把建渣统一堆放到不影响装修施工的角落，累积一车后拉出去。	
				4、门窗更换。 如果门窗有老化的现象,建议更换。	选择窗户可参考：《断桥铝封窗知识点》
				5、水电改造。 十五年以上的老房，水电改造建议拆除，全部重布。	水电改造参考：《水电改造要求》
				6、成品保护。 二手房中有需要保留的，需要用专业材料进行保护，避免拆除时破坏，造成损失。	
3	开始装修	拆旧完成后，按照水、电、木、瓦、油、安装，按照流程进行装修。	翻新省钱要点	1、尽量减少墙体改造，如果只是墙面老旧或者脏了，只需要重新打磨上漆即可。	
				2、地板如果不是已经损坏，通过地板翻处理就可以达到焕然一新的效果。	
				3、厨房尽量选择微改。装修金厨银卫，厨房一动就是大钱。	
				4、旧家具不能用的，找家具回收，收回一些成本。如不影响使用，可进行翻新再利用。	