

施工详细顺序表				
序号	阶段	流程细节	注意事项	备注
1	开工前	1、看好嵌入式电器	需要提前定好型号和尺寸，水电定位才精准	例如蒸箱、烤箱、洗碗机、嵌入式冰箱等等
		2、看好预埋类产品	提前给到预埋件	比如说壁挂马桶、花洒等
		3、看好制作周期较长，或马上就要用到的品类	与装修有交叉施工，需与前期装修一起进行水电交底	如断桥铝、中央空调、地暖等
2	基装阶段 (封窗、中央空调、新风、地暖、净水在这个阶段交叉施工)	1、拆改	1、做好下水道保护，避免建渣掉入下水道引起堵塞。	
			2、铲墙皮要铲到沙灰层，如沙灰层粉化，要铲到红砖。	如开发商使用的是耐水腻子，没必要铲。
		2、包管	先包一层金色阻力片，再包一层隔音棉，如果对噪音特别敏感，用红砖砌。	
		3、新建墙体	下方用红砖，中间轻质砖，上方蜈蚣脚工艺。	新建墙体后，安排橱柜及全屋定制，上门初步量尺，尽早出设计图。
		4、断桥铝封窗	尽早封窗，施工环境更安全，纱窗可入住后安装	可参考：《断桥铝封窗知识点》
		5、中央空调及新风安装	中央空调及新风的设计方案需提前定好，与吊顶方案匹配。	
		6、水电改造	选择点对点布线，更省钱。后期维修，更好换线。	不要听信按实际结算。
			水路要做打压测试，试压8-10个压力，稳压1个小时，不渗水不掉压，即为合格	
		7、地暖施工	地暖施工后，需进行一次粗找平	
		8、防水	墙面刚性，地面柔性，十字刷法刷两遍。	闭水试验做满48小时
		9、木工进场做吊顶	转角L型整板，斜切拉槽，不开裂	背景墙基层、窗帘盒，也在这个时候做
3	主材施工阶段	10、瓦工进场墙地砖铺贴	瓦工要点详见：瓦工及地砖攻略	
		11、定制衣柜、橱柜和门，上门复尺精准测量	复尺后直接下单生产，避免耽误整体工期	可参考《定制衣柜选购攻略》
		12、油工进场施工	用成品腻子，不加胶水有质检，更环保	
			要用机器调色，比例精准，后期补漆没色差	开窗通风，开厨卫的小窗。
		13、美缝	瓷砖缝隙沙灰干透后做美缝，否则未来美缝易脱落。	美缝颜色与砖同色。
4	安装阶段	14、安装开关插座、灯具、卫生洁具、窗帘轨道等	约到一天安装，省时间	
		15、木地板安装	铺完木地板的一定要地面保护	
		16、安装全屋定制	先装地板后装柜子，收口更精致	
		17、安装踢脚线		
		18、安装门	门最后安装，防止板材搬运刮花门板。	
		19、开荒保洁		
		20、家具家电软装进场		
签定施工合同后，让施工队长按照施工流程，把施工计划表制定出来，严格按照时间计划表推进，装修不超期。表格模板参考《施工进度计划表》				