

自装注意事项		
序号	注意事项	备注
1	做水电图的时候，水电点位一定要留够，没有弄清楚就开工，后期增加都是钱。	
2	办理装修许可证记得带上身份证与购房合同。	
3	进场前记得买临时马桶	
4	拆除门窗时，找门窗回收来拆，免费拆装门不说还能卖钱。	
5	做水电前一定要提前买好前置过滤器。	
6	完防水后，记得进行48小时闭水实验，没有漏水即可。	
7	贴砖时，把地板厚度预留好，砖砌完记得安上厨卫的止逆阀。	
8	做全屋定制时，板材很重要，收纳设计更重要，内部结构没有规划好，打再多柜子也没用。	
9	做美缝时，买电动的机器，更省力。	
10	刷乳胶漆前，提前买好除醛乳胶漆，耐看又环保。	
11	门在刮完第一遍腻子后安装，门套和墙面的缝隙，可以通过第二遍腻子填平。	如果有玻璃门，要提前确定
12	全屋定制，柜门不一定要做一门到顶，做上下分开的，好看又生省钱。	