

装修完工验收8细节			
序号	验收点	具体细节	备注
1	入户门验收	把门关上，检查门扇的周围有没有漏光的情况。如有漏光，要么是门扇尺寸不对，要么是密封条没做好。	
		用手摸房门的上下，看是否有封边，如没有，时间长了门扇就会变形。	
2	踢脚线验收	站远看踢脚线和地面有没有缝。如有，就是地砖没贴平。	
3	墙面平整度验收	看踢脚线和墙面中间缝隙、门框与墙体的缝隙，柜体与墙面的缝隙，如果缝隙很大，或大小不一，则为不合格。	开工前和装修公司约定好墙面找平工艺。
4	橱柜底部验收	打开橱柜踢脚板用手机拍照，看里面是否有垃圾没有清理干净。	
5	水槽验收	堵上下水口，放满水，看溢水口好不好用。再打开下水，看下水的速度是否够快。最后把橱柜柜门打开，看是否有渗水的地方。	
6	插座通电验收	买一个相位仪，把家里所有的插座都试一遍。	
7	卫生间坡度验收	把花洒打开，向着地面放水、看地面是否有积水。如果有，则说明卫生间坡度没留够。	
8	花洒与墙面连接验收	看花洒与墙面连接是否有缝隙。如果有，可以让工人把角阀用角磨机截掉一段。	建议贴砖的时候要求工人、把角阀凹进墙面3到5毫米。