

装修必慢节点表				
序号	装修阶段	慢下来节点	详细说明	备注
1	打拆阶段	墙体新建完工后	停两三天，洒水养护新建墙体，待墙体稳定后再做水电。	趁这几天时间，把水电交底做彻底 参考表格《水电点位》
2	水电阶段	水电改造完	停两天，用于隔音棉包下水管。	
3	找平阶段	找平结束后	停48小时做洒水养护，免得后期地面空鼓开裂。	
4	防水阶段	卫生间墙地面刷完防水后	停两天做闭水试验	
			趁这两天提前跟瓦工沟通好施工细节，免得贴砖翻车。	参考表格《瓦工工艺及验收表》
5	瓦工阶段	瓦工结束后	停一周，等水泥砂浆干透再验收。	
		瓷砖验收后	没问题赶紧做美缝	否则油工进场，等地面干透才能做美缝，耽误时间。
6	油工阶段	每一遍腻子后	腻子每刮一遍停五天	等上一遍干透再刮下一遍，不然乳胶漆后期容易脱皮开裂。
		乳胶漆结束	停十天，紧闭门窗，阴干墙面。	房间里放几盆水，保持室内的湿度，防止乳胶漆后期开裂。
7	完工阶段	装修完后	敞半年以上	装修混合污染不容小觑