

| 木工施工要点表 |         |                    |                                        |
|---------|---------|--------------------|----------------------------------------|
| 序号      | 事项      | 要点                 | 备注                                     |
| 1       | 施工前材料准备 | 石膏板                | 要选环保等级高握钉力强的，比如龙牌、圣戈班等。                |
|         |         | 龙骨                 | 轻钢龙骨。                                  |
|         |         | 欧松板                | 欧松板选环保的，例如进口克罗斯邦。                      |
|         |         | 所有需预埋件的产品先预定好      | 如有预埋件的灯具、空调风口、隐藏式幕布、隐藏式电动晾衣架、烟机灶具排风管等。 |
|         |         | 所有需开孔的产品先预定好       | 如筒灯射灯、卫生间暖风机等等。                        |
| 2       | 施工中注意要点 | 做好地面保护             | 防止损坏已铺贴好的瓷砖。                           |
|         |         | 全屋激光找平测量定位，预排龙骨弹线。 | 按照弹线打龙骨。                               |
|         |         | 龙骨排布尺寸             | 主龙骨间距60公分，副龙骨间距30公分。                   |
|         |         | 吊筋一定要用             | 吊筋间距60公分。                              |
|         |         | 吊顶交接处错缝安装          |                                        |
|         |         | 吊顶底面托住侧面           |                                        |
|         |         | 石膏板固定螺丝要用防锈螺丝      | 间距不超过18公分，螺丝嵌入石膏板内1毫米。                 |
|         |         | 拼接的地方做V型处理         |                                        |
|         |         | 拐角处，用整版切割L型        |                                        |
|         |         | 钉子间距离不大于200cm      | 所有钉子要上防锈漆。                             |
|         |         | 窗帘盒先用欧松板打底，再封石膏板。  |                                        |
|         |         | 厨卫石膏板吊顶用防潮石膏板      |                                        |
|         |         | 石膏板与墙面留3毫米缝隙       | 便于后期防裂处理。                              |
|         |         | 所有有造型的区域，都要做欧松板基层  | 如木饰面造型、石材造型以及石膏板造型等。                   |
|         |         | 所有需要加固的地方，提前做好加固。  | 如上挂移门、悬浮柜体、壁挂式衣柜等。                     |