

施工验收重点				
序号	阶段	检查要点	详细说明	备注
1	土建拆除阶段	拆除前准备工作。	检查水电是否通畅。	
			做好电表、水表、燃气表以及其他的保留物品的保护处理。	
			检查施工现场是否配好灭火器。	
		检查要拆除的墙是否有承重墙。	承重墙不能拆。	
		检查拆除是否彻底。	墙面腻子、白灰、还是保温层，一定要拆除。	后期墙面乳胶漆容易脱皮开裂。
2	水电改造阶段	下水改造不要过多。	口太多入住之后容易出现堵塞或者反水的情况。	如果非得要改，建议使用Y字型三通。
		水路改造后打压测试。	检查压力表指针是否在0.6到0.8兆帕，保持30分钟以上。	
		检查给水端位置预留距离是否合适。	花洒冷热水的出水间距要预留15公分。	
		检查空气开关回路分配是否合理。	冰箱、厨房、卫生间都是要单走一条路线。	2.5平方线对应16到20安，4平方的线对应20到25安。
		检查分回路是否要漏电保护器。	除了总开和特殊设备以外，插座、照明、厨房、卫生间都需要带漏电保护器。	哪里坏了修哪里，不影响其他地方的使用。
3	木工阶段	检查吊顶转角处是否用的整块石膏板。	转角处要用L型板。	
		检查石膏板拼接是否预留V型槽。	用石膏补平缝隙，减少开裂几率。	
		检查螺丝固定时，师傅是否缠线打钉。	这样受力均匀，钉子钉在龙骨上，不易开裂。	
		检查龙骨间距。	主龙骨80到120公分间距，副龙骨40到60公分的间距预留。	
		检查吊顶材质，是否用的轻钢龙骨。	轻钢龙骨既防潮又结实，防火抗老化。	
		检查石膏板固定是否用的防锈磁工钉。	避免生锈。	
4	瓦工阶段	卫生间铺地砖前，要做挡水坝。	防止卫生间水流向其他空间导致受潮。	
		检查卫生间坡度。	确保地漏是整个空间的最低点，避免回流不畅产生积水。	弹珠检查法
		检查贴砖完成面的平整度。		硬币检查法
		检查贴砖完成面垂直度。		卡片检查法
		检查砖缝是否对齐。		
		贴砖完成后检查是否铺保护层。	避免瓷砖被沙子刮花。	
5	油工阶段	墙面找平后检查墙面平整度。	2米长的靠尺检查，误差要小于2毫米。	做柜子的墙面，平整度一定要过关
			手电筒照墙面，看是否有波浪纹。	
		检查全屋是否用阴阳角条。	阴阳角条除了防磕碰以外，还可以让直角更加垂直。	
		检查墙面是否有沙眼或明显的砂纸打磨痕迹。		
		刮完腻子后，检查插座底盒是否清理。	开关插座要切直角清理，避免后期上完乳胶漆在清理破坏乳胶漆。	
		刷乳胶漆之前，让商家按照选中的色号打板。	带样板到现场比对，确认无误后再大面积喷涂。	避免乳胶漆色卡误差太大，导致重刷。