

水电改造怎么盯			
序号	要点	详细细节	备注
1	水电改造前的准备工作	水电图纸准备好	规划好： 开关插座的预留。 不同空间的电线平方数。 水电走天还是走地。 水电改造是全改还是点对点半改。 是否安装中央空调新风地暖。 出水口的高度预留。 卫浴柜、花洒和马桶是否走强排。
		提前与工人沟通细节	没吊顶的顶面开浅槽预埋电线。 水电走顶，墙面不允许开横槽。 电视机预埋50管。 冰箱、全无灯光、空调要单独回路。 付款方式提前约定好，水电安装完工支付80%，灯具安装完后支付20%。
2	水电材料怎么盯	水管材质	水管要用ppr
		电线材料	电线要用BV线
		网线类型	网线至少要用到6类以上
3	水电工艺怎么盯	线管电线数量	一根管道穿线数量不能拆过3根。
		强弱电交叉处	要用锡箔纸包裹
			强弱电要不同槽不同管
		电线线头处	需包裹处理
		冷热水管的距离	至少要在15cm左右
		电线的排布	不能有死角，电线的转弯处用大弧弯。
		开槽	承重墙不开槽，墙面开横槽不能超过50cm。
		热熔水管	要是双眼皮水管
		底盒	电线线管和底盒连接处要有锁母，底盒预留15mm线，做好绝缘卷入盒内。
		线管是否有管卡固定	线管60-70公分需要管卡固定，转角处20-30公分管卡固定
		排水管坡度	新铺设排水管要有坡度，洗衣机阳台，坡度至少要大于5‰。
4	盯水电改造结果	电路是否通畅	检测仪测试配电箱以及插座，是否通电顺畅。
		水路打压是否合格	打压器测试，压力6-8公斤，半小时内不掉压即为合格。
		是否照图施工	开关插座是否按照水电图纸预留，地漏个数以及所有需要预埋的管道是否有遗漏。
		顶面灯位的位置	要预留准确
		拍照存底，有备无患。	