

水电施工要求					
一、价格计算方式	第一种：水电价格按照建筑面积计算，建筑面积Xm²，总价为x元、含材料和人工；				特别注意事项
					1、水电计费方式很多，但是材料和施工标准必须符合以下二、三项要求 2、明确无论要求安装多少插座、走多少条线路、安装多少灯具，都不可有任何额外收费 3、如自己购买水电材料，找工人施工，为避免任何恶意增项一定要明确收费内容：开槽，穿线管，水泥砂浆抹平，暗线盒，打孔敷设，筒灯射灯开孔安装调试，水管按长度计算
	第二种：自己买材料，师傅收工时费；				
	第二种：按米计算，做多少给多少。				
二、水电、网线材料要求	产品		品牌		特别注意事项
	BV电线		特变（成都地区）		低烟无卤、阻燃电线、带3C认证的紫铜内芯电线，保质期2年以内
	线管		金牛		阻燃线管
	86暗盒		中材		线盒是可以退的
	弱电箱		施耐德		更换大弱电箱带插座，以后光猫路由器都可以放在弱电箱里
	网线+水晶头		飞利浦		超六类或七类网线，一定要会分辨真伪，超六类才可支持千兆光纤，网速才够快
	水管		金牛		热水管更加厚更耐用，所以冷热水管都用厚的热水管，PPR材质。做完水后，公司回来检测打压，提供保修卡（保50年）
	注意！！！若自己购买材料时问清楚多的能不能退，是否按原价退务必要在材料进场时核对品牌、型号、数量，扫码查真伪				
三、施工要求	电路	开槽和布线之前，规划好插座的位置，要做弹线定位，开的槽会比较平整，后续检查电箱、插座、开关线盒是否水平			
		开槽后，布管前要把地面打扫干净，不然后期会把管子划破			
		强弱电线分槽走，槽距≥30cm，且强电不可与水管、燃气管同槽暗敷（横槽不得超过50出门，承重墙不得超过35cm）			
		线管走地无需横平竖直，且要走大钝角，横平竖直不仅费管线，直角拐弯电线难穿更难更换			
		强弱电交汇处，强电包裹铝箔屏蔽层			
		卫生间电线走天花板和墙面，不可走地下，且电路在水路之上（防漏电）			
		电线接头要留在线盒里，不要留在线管里（方便检修）			
		线管与暗盒必须使用螺接（锁扣）连接			
		零线、火线、地线区分颜色			
		每一条回路都需配漏电保护			
		管内穿线截面积不超过管径的40%（线管内不超过三根线）			
		线管使用专用线卡（管码）固定处理，管与管间距2cm，间距80-100cm固定一次（方便后续水泥砂浆填充）			
		门口预留监控电源及网络线			
		回路分布和布线要求（按照这个标准绝对够用了）： 入户总线：用10m²线 柜机或风筒机：用4m²线，单独一条回路 中央空调：室内机分别单独用4m²线、室外机用6m²线 冰箱：用2.5m²线，单独一条回路 厨房：用4m²线，单独一条回路 卫生间：用4m²线，单独一条回路 壁挂空调：用2.5m²线，单独一条回路 灯具：用2.5m²线，客餐厅一条回路，卧室一条回路 插座：用2.5m²线，客餐厅一条回路，卧室一条回路			
		除了冰箱单这条回路，其他所有电源设置一键断电开关，方便出门一键断电			
		空调、热水器、电热毛巾架等安装在插座上方的电器，插座需倒装，使用更方便			
		需要提前预埋50管有4个地方：电视走线、壁挂洗衣机、燃气热水器、壁挂墙排浴室柜			
		这几处重点插座不能忘：智能马桶、电热毛巾架、电动晾衣架、电动窗帘、燃气报警器、监控摄像头、厨余处理器、净水器、洗碗机等、全自动洗地机			
		想要做智能家居，所有开关都要提前预留零火线			
		电路需通电测试，保证每个点位能正常通电。后期装完面板之后还要验一次有没有接对线路			
	水路	水管入户需设置总水阀，便于后期使用或维修			
		墙内预埋的水管不可有接头，否则会造成漏水隐患			
		卫生间厨房水电路走顶，其他区域水电走地			
		墙面上的水路尽量走竖管、少走横管，后期安装设备打孔不方便找位置			
		水管交叉处必须使用专用过桥弯处理			
		卫生间下水管包隔音棉			
		洗漱台走墙排，不留卫生死角			
		冷热水管不能同槽，必须分槽走			
		施工完要求厂家上门打压，也可以此验证管材真假			
		卫生间厨房水电路走顶，一定要遵循电上水下，以防漏水或冷凝水滴到电路			
		墙内水管不可有接头			
		下水管水路接口用斜三通，不可有90度接头，会导致流水不畅			
		所有出水口都必须遵循左热右冷，上热下冷，且管距≥15cm,不可装错			
		水路改造完成后，要做打压测试，及时对下水孔保护，避免下水道堵塞			
		水电改造结束后要用水泥砂浆封埋管槽，不能用快干粉，还要挂网防开裂；地面的管路要做斜坡保护			
	注意！！！水电改造完一定要记得拍照留底，避免后期安装洁具卫具要打孔，会不小心打到管线上				