

水电验收表						
序号	阶段	验收要点	验收细节		工具	备注
1	水电施工前阶段	水电材料验收	水管：	品牌是否一致	合同附件：材料配置清单	
				型号是否一致（EN（厚度）、DN（管径）S（承压等级））		
				验证防伪码		
			电线：	品牌是否一致		
				核对规格型号		
				核对生产日期：日期越近越好		
				核对阻燃等级：ZA > ZB > ZC		
				核对标识		
2	水电交底阶段	水电设计图纸验收	水管及电位	1. 插座开关点位确认	水电施工图	
				2. 各房间开关插座预留位置数量线路等		
				3. 各种插座类型汇总		
				4. 开关插座安装注意事项		
				5. 容易遗漏的插座位置		
				6. 需要倒装的插座统计		
3	水电完工阶段	用电是否符合标准	不同功能用电标准	1. 入户走10平方线	用游标卡尺测电线的外径。 2.5平电线：约3.6mm 4电线：约4.1mm 6平方电线：约4.65mm	
				2. 照明和插座用2.5平方		
				3. 厨房内部和卫生间走4平方线		
				4. 中央空调用6平方		
				5. 挂壁空调以及各大功率电器4平方		
				6. 网线超六类		
		检查电箱与空气开关	强电箱：	检查回路设计和数量是否对得上；逐一关闭所有回路，检查插座开关的通电情况。		
				电箱最好不移位强电箱高度是		
				强电箱高度是1.6米 - 1.8米		
			弱电箱：	弱电箱里面是否为光猫和路由器预留了电源		
				强弱电箱的距离至少要在50公分以上		
			空气开关	般厨房一个回路，卫生间一个回路，空调一个回路，普通插座一个回路，普通照明一个回路	特别要注意的是冰箱一定要单独一个回路，出门一个星期，冷冻的鸡鸭鱼肉都不会坏。	
		检查水电工艺	电	检查线管是不是走的大弧弯活线工艺	弯度建议超过60公分	
					一定要是活线，后期更换更方便	
				开槽，一定要切口平整，深浅一致。尽量开竖槽	如果一定要开横槽，宽度不能超过35公分	
				强弱电有没有分管分槽，红色强电蓝色弱电		
				强弱电线尽量避免交叉，如有交叉包好锡箔纸。		
				检查线管有没有用卡壳固定	直线一米处固定一个，弯线处20公分固定一个。	
				检查底盒预留的电线长度，不能低于15公分	做打弯处理，避免回缩。	
				检查线管之间有没有预留2到3mm的空间		
				避免后期铺砖产生空鼓。		
				检查这几个地方有没有预留五零管	电视背景墙、燃气灶、热水器、悬挑浴室柜	
			水	水路和电路交叉时，电路在上水路在下		
				检查冷热水管有没有分管分槽，左热右冷	槽间距不能低于15公分，冷热口突出墙面2—2.5cm。	
				检查冷水管是否包保温棉，避免产生冷凝水。		
				检查水管口有没有用防尘盖封住，免得后面施工沙土垃圾掉进去堵水管		
				一定要做水管打压测试，	至少要到8个压以上，半个小时以上没有掉压，才能说明水压没问题。	