

纯自装水电改造			
序号	步骤	详细说明	备注
1	谈好水电改造费用结算方法。	建议选择按照户型平米数包干。	
		提前谈好以下细节： 1、明确水电管线用的什么品牌什么规格。 2、明确如果后期增加水电点位是否增加费用，如果增加费用又是多少。 3、明确灯具是否安装。 4、明确水电工艺怎么做 5、和水电师傅签水电合同。	参考表格： <水电合同样本>
2	水电点位交底	1.提前准备好你的电器需求表以及卫浴洁具清单。	参考表格： <电器需求表> 卫浴洁具选购攻略
		2.准备好灯位图,在户型图上标记好你需要的灯位位置，用不同颜色区分筒灯射灯、主灯灯带等。	
		3.准备好开关插座图,把每个空间需要的开关插座罗列好，打印出来按照对应高度和位置贴在工地上，让师傅根据图示完成开槽和安装。	参考表格 <电位布局表>
3	水电验收	1.水电施工前验收水电材料是否与约定的一致。	
		2.水电施工过程中验收点位个数与位置是否与交代的图纸一致。	
		3.水电施工完成后水电验收工艺、电箱与空气开关、电线规格是否符合用电要求等等。	参考表格 <水电验收表>