

Université Hassan 1er Faculté des sciences et techniques Settat



Chapitre 6 : Programmation Assembleur LST GI

par Mohamed HASSOUN

Eléments du chapitre


- Architecture interne du PIC
- Jeu d'instructions Assembleur
- Exemples d'implémentation

Terminologie

Le microcontrôleur Qu'est ce que c'est ?


« Circuit intégré comprenant essentiellement un microprocesseur, des mémoires, et des éléments personnalisés selon l'application. »

Le microcontrôleur est un composant électronique programmable. On le programme par le biais d'un ordinateur grâce à un langage informatique, souvent propre au type de microcontrôleur utilisé



une seule puce

Terminologie




Quelques fabricants

Fabrica	ant	Microchip	Atmel	Texas-Instrument
Logo		МІСЯОСНІР	AIMEL	TEXAS INSTRUMENTS
Famille	•	PIC et dsPIC	AVR, AVR32 et ARM	MSP430


Analog devices	Fairchild	Temic	philips
Atmel	Infineon	Zilog	Motorola(freescale)
cypress	Maxim	Texas instrument	National semi
Dallas	Microchip	On semiconductor	St microelectronics

Avantages	Inconvénients
Mise en œuvre simple	• Plus lent
Coûts de développement réduits	Utilisation sous optimale


Gamme des MCU Microchip



Références



Brochage du PIC16F877




Caractéristiques du PIC16F877

- Une mémoire programme de type EEPROM flash de 8K mots de 14 bits,
- Une RAM donnée de 368 octets,
- Une mémoire EEPROM de 256 octets,
- > 05 ports d'entrée sortie, A (6 bits), B (8 bits), C (8 bits), D (8 bits) et E (3 bits)
- Convertisseur Analogiques numériques 10 bits à 8 entrées sélectionnables,
- ➤ USART, Port série universel, mode asynchrone (RS232) et mode synchrone
- SSP, Port série synchrone supportant I2C
- Trois TIMERS avec leurs Prescalers, TMR0, TMR1, TMR2
- Deux modules de comparaison et Capture CCP1 et CCP2
- 15 sources d'interruption,
- Générateur d'horloge, à quartz (jusqu'à 20 MHz)
- Tension de fonctionnement de 2 à 5V,
- Jeux de 35 instructions


Caractéristiques du PIC16F877

- 2 broches d'alimentation : VDD, VSS
- 2 broches d'horloge : OSC1, OSC2
- 1 broche de remise à zéro : MCLR
- 5 Ports d'interfaçage:
 - PORTA: sur 6 bits (RA0 -> RA5)
 - PORTB : sur 8 bits (RB0 -> RB7)
 - PORTC : sur 8 bits (RC0 -> RC7)
 - PORTD : sur 8 bits (RD0 -> RD7)
 - PORTE : sur 3 bits (RE0 -> RE2)

Architecture Hardware




Architecture Hardware



Architecture Hardware simplifiée


Architecture Hardware



Stack et EEPROM

■ The PIC16F87XA family has an 8-level deep x 13-bit wide hardware stack. The stack space is not part of either program or data space and the stack pointer is not readable or writable. In the PIC microcontrollers, this is a special block of RAM memory used only for this purpose.

 Up to 8K x 14 words of FLASH Program Memory



Cartographie de la mémoire volatile (RAM)

La mémoire RAM disponible du 16F877 est de 368 octets. Elle est répartie de la manière suivante :


- ➤ 96 octets en banque 0, adresses 0x20 à 0x7F
- ➤ 80 octets en banque 1, adresses 0xA0 à 0xEF
- ➤ 96 octets en banque 2, adresses 0x110 à 0x16F
- ➤ 96 octets en banque 3, adresses 0x190 à 0x1EF

GPR (*General Purpose Registers*)


Espaces mémoires qui permet le stockage de données temporaires (variable, ...)

SFR (Special Function Registers)


Registres de contrôle et d'état pour les périphériques



Méthodes d'accès mémoire



Méthodes d'accès mémoire



Example of direct addressing:

- 1. TEMP Equ 0x030
- 2. Movlw 5
- Movwf TEMP

Example of indirect addressing:

- 1. TEMP Equ 0x030
- 2. Movlw 0x030
- 3. Movwf FSR
- 4. Movlw 5
- Movwf INDF

The data memory is partitioned into multiple banks which contain the General Purpose Registers and the Special Function Registers. Bits RP1 (STATUS<6>) and RP0 (STATUS<5>) are the bank select bits.


RP1:RP0	Bank
00	0
01	1
10	2
11	3

Structure d'un code Assembleur

Un programme en assembleur comporte une *instruction* par ligne. Une ligne se découpe en quatre colonnes

- la 1ère colonne commence en tout début de ligne et contient au plus un mot appelé symbole ou étiquette associé à l'adresse de la case mémoire de l'instruction ou de la donnée courante. On peut aussi attribuer une valeur quelconque à une étiquette.
- la 2ème colonne commence après un espace ou une tabulation. elle contient une instruction, une macro-instruction ou une directive.
- la 3ème colonne est séparée par un espace ou une tabulation contient les arguments séparés par des virgules de la 2ème colonne.
- la 4ème colonne commence par un ; s'achève au retour chariot contient un commentaire.

Exemple:




{W,F?d}	signifie que le résu	tat va soit dans	W si d=0 ou w	, soit dans F si d= 1 ou f
(,				,

INSTRUC	INSTRUCTIONS OPERANT SUR REGISTRE indica				
ADDWF	F,d	$W+F \rightarrow \{W,F?d\}$	C,DC,Z	1	
ANDWF	F,d	W and $F \rightarrow \{W,F?d\}$	Z	1	
CLRF	F	Clear F	Z	1	
COMF	F,d	Complémente $F \rightarrow \{W,F?d\}$	Z	1	
DECF	F,d	décrémente $F \rightarrow \{W,F?d\}$	Z	1	
DECFSZ	F,d	décrémente $F \rightarrow \{W,F?d\}$ skip if 0		1(2)	
INCF	F,d	incrémente $F \rightarrow \{W,F?d\}$	Z	1	
INCFSZ	F,d	incrémente $F \rightarrow \{W,F?d\}$ skip if 0		1(2)	
IORWF	F,d	W or $F \rightarrow \{W,F?d\}$	Z	1	
MOVF	F,d	$F \rightarrow \{W,F?d\}$	Z	1	
MOVWF	F	$W \rightarrow F$		1	
RLF	F,d	rotation à gauche de F a travers C → {W,F ? d}	С	1	
RRF	F,d	rotation à droite de F a travers C → {W,F?d}		1	
SUBWF	F,d	$F - W \rightarrow \{W, F? d\}$	C,DC,Z	1	
SWAPF	F,d	permute les 2 quartets de F → {W,F ? d}		1	
XORWF	F,d	W xor $F \rightarrow \{W, F? d\}$	Z	1	

INSTRUCTIONS OPERANT SUR BIT			
BCF	F,b	RAZ du bit b du registre F	1
BSF	F,b	RAU du bit b du registre F	1
BTFSC	F,b	teste le bit b de F, si 0 saute une instruction	1(2)
BTFSS	F,b	teste le bit b de F, si 1 saute une instruction	1(2)

INSTRUC	TIONS			
ADDLW	K	$W + K \rightarrow W$	C,DC,Z	1
ANDLW	K	W and K \rightarrow W	Z	1
IORLW	K	$W \text{ or } K \rightarrow W$	Z	1
MOVLW	K	$K \rightarrow W$		1
SUBLW	K	$K - W \rightarrow W$	C,DC,Z	1
XORLW	K	$W \text{ xor } K \rightarrow W$	Z	1

AUTRES I	NSTR	RUCTIONS		
CLRW Clear W		Z	1	
CLRWDT Clear Watchdoc timer		TO', PD'	1	
CALL L Branchement à un sous programme de label L			2	
GOTO L branchement à la ligne de label L			2	
NOP		No operation		1
RETURN		retourne d'un sous programme		2
RETFIE		Retour d'interruption		2
RETLW K retourne d'un sous programme avec K dans W			2	
SLEEP		se met en mode standby	TO', PD'	1



ADDWF 70h.1 ADDWF 70h.f

Signifie : additionner le contenu de W avec le contenu de la case mémoire d'adresse 70h et placer le résultat dans la case mémoire 70h

XORWF 35h.0 XORWF 35h.w ou

Signifie : faire un ou exclusif entre W et le contenu de la case mémoire d'adresse 35h et placer le résultat dans l'accumulateur W

BSF STATUS.2 : signifie : placer à 1 le bit 2 (3ème bit à partir de la droite) du registre

STATUS

BCF : signifie : placer à 0 le bit 6 (7ème bit à partir de la droite) du registre de la 45h.6

case mémoire d'adresse 45h

MOVWF permet de copier l'accumulateur W dans un


registre (SFR ou GPR):

MOVWF STATUS : signifie : Copier le contenu de W dans

le registre STATUS

MOVWF 55h ; signifie : Copier le contenu de W dans

la case mémoire d'adresse 55h





MOVF STATUS,0 ; Copier le contenu du registre STATUS dans l'accumulateur W

MOVF 35h,0 ; Copier le contenu de la case mémoire d'adresse 35h dans

l'accumulateur W

Avec le paramètre d=1, l'instruction MOVF semble inutile car elle permet de copier un registre sur lui-même ce qui à priori ne sert à rien.





btfsc F,b : bit test skip if clear : teste le bit b du registre F et saute l'instruction suivante si le

bit testé est nul

btfss F,b : **bit test skip if set** : teste le bit b du registre F et saute l'instruction suivante si le

bit testé est égal à 1

exemple:

```
sublw 100 ; 100 - W \rightarrow W
btfss STATUS,Z ··. ; tester le bit Z du registre STATUS et sauter une ligne si Z=1
clrf 70h ; après btfss, le programme continue ici si Z=0
cmpf 70h,f \P ··· ; après btfss, le programme continue ici si Z=1
suite du programme
```

suite du programme

•••

```
    Incfsz F,1 : increment skip if Z : incrémente le registre F et sauter une ligne si le résultat =
    0. Le paramètre 1 indique que le résultat de l'incrémentation doit aller dans F.
```


```
    deccfsz F,1 : decrement skip if Z : décrémente le registre F et sauter une ligne si le résultat
    = 0. Le paramètre 1 indique que le résultat de la décrémentation doit aller dans
    F.
```

	Instruction 1	-
	Goto bon	jour
	instruction 3	
	instruction 4	
	instruction 5	ĺ
bonjour	instruction 6	İ
	instruction 7	•

The CALL instruction is used to jump to a subroutine, which must be terminated with the RETURN instruction. CALL has the address of the first instruction in the subroutine as its operand. When the CALL instruction is executed, the destination address is copied to the PC.

The PC is PUSHed onto the stack when a CALL instruction is executed, or an interrupt causes a branch. The stack is POP'ed in the event of a RETURN, RETLW or a RETFIE instruction execution.

The stack operates as a circular buffer. This means that after the stack has been PUSHed eight times, the ninth push overwrites the value that was stored from the first push. The tenth push overwrites the second push (and so on).



Bits d'états

Z : passe à 1 quand le résultat d'une instruction est nul

C: passe à 1 quand l'opération a généré une retenue

DC: passe à 1 quand les 4ème bits génère une retenue

STATUS

IRP	RP1	RP0			Ζ	DC	С
-----	-----	-----	--	--	---	----	---


```
F - W = 0 ==> Z=1 , C=1 , B=0 => pas de retenue de soustraction F - W > 0 ==> Z=0 , C=1 , B=0 => pas de retenue de soustraction F - W < 0 ==> Z=0 , C=0 , B=1 => il ya retenue de soustraction
```

Pour réaliser une comparaison entre F et W, on fait F – W et on observe Z et C

- Z=1 ==> égalité
- C=1 ==> F sup ou égal à W
- C=0 ==> F inférieur à W

Exercice:

Soit un PIC cadencé par un quartz de fréquence 4MHz qui exécute un cycle d'instruction par 1µs, proposer un programme, en assembleur qui génère sur une des broches PORTB un signal carré de fréquence f=1Hz.



Temporisation avec une boucle

```
movlw M
movwf 0x20
aa decfsz 0x20,f
goto aa
```

T = (3M+1)Tcyc

Temporisation avec deux boucles imbriquées

```
movlw N
movwf 0x20
cc movlw M
movwf 0x21
dd decfsz 0x21,f
goto dd
decfsz 0x20,f
goto cc
```

T ~ (3NM+3)Tcyc

Temporisation avec trois boucles imbriquées

```
movlw N
         movwf 0x20
         movlw M
aa
         movwf 0x21
         movlw K
CC
         movwf 0x22
         decfsz 0x22,f
dd
         goto dd
         decfsz 0x21,f
         goto cc
         decfsz 0x20,f
         goto aa
```

T ~ (1+3MNK-4MN-3MK+M)Tcyc ~ 3MNK.Tcyc

```
list p=16f877
include <p16f877.inc>
bcf STATUS,RP1
bsf STATUS,RP0
bcf TRISB,0
bcf STATUS,RP0
start
              bsf PORTB,0; allumer la LED
              call tempo; appeler la tempo de 0.5s
              bcf PORTB,0; éteindre LED
              call tempo; appeler la tempo de 0.5s
              goto start; boucler
tempo
              movlw 0x37
              movwf 0x20
              movlw 0x37
aa
              movwf 0x21
              movlw 0x37
CC
              movwf 0x22
dd
              decfsz 0x22,f
             goto dd
              decfsz 0x21,f
             goto cc
              decfsz 0x20,f
              goto aa
              return
end
```