




第一节 螺纹连接




- (5)导程 *S*: 同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。
- (6) 线 数 n: 螺纹的螺旋线数目。连接用螺纹要求有自锁性,故多用单线螺纹。
- (7)螺距 P: 螺纹相邻两牙在中径上对应两点间的轴向距离。 S=nP。
- (8) 升角*ψ*: 在中径圆柱上,螺旋线的切线与垂直于螺旋线轴线的平面所夹的夹角。









第一节 螺纹连接




 $F=F_{O}\tan(\psi-\rho)$

若 $_{\psi > \rho}$,则 $_{F>0}$,不加拧松力矩,螺母自己会 松脱:

若 ψ ≤ρ,则F≤0,欲使螺母匀速下降(拧松螺 母),则需外加驱动力矩 T_1 。

即, $\psi \leq \rho$ 时,不加支持力F,螺母在 F_0 的作用 不会运动 --这种现象称为自锁。



第一节 螺纹连接



引入参数f'和 ρ' ,将矩形螺纹力分析的结果应用于非矩形螺纹。

滑块上升:

水平推力: $F = F_0 \tan(\psi + \rho')$

滑块下降:

$$F = F_{Q} \tan(\psi - \rho')$$

$$T_{1} = \frac{d_{2}}{2} F_{Q} \tan(\psi - \rho')$$

非矩形 螺纹的自锁条件: $\psi \leq \rho'$

螺纹连接 第一节




2、 非矩形螺纹β≠ 0° 忽略升角的影响时,矩形螺纹有:


 $F_{N}=F_{O}$, $F'=fF_{O}$ 非矩形螺纹的摩擦力为:


 $= f' F_Q$

摩擦系数为f的非矩形螺纹所产生的摩 擦力与摩擦系数为f'的矩形螺纹所产生 的摩擦力相当。

称 f'为当量摩擦系数。







第一节 螺纹连接



3、螺纹副的效率

拧紧螺母时,螺母旋转一周,输入功为:

 $A_1 = F\pi d_2 = F_0 \pi d_2 \tan(\psi + \rho')$

升举重物所作的有效功为:

 $A_2 = F_0 S = F_0 \pi d_2 \tan \psi$

定义螺旋副的效率为有效功与输入功之比:

$$\eta = \frac{A_2}{A_1} = \frac{F_Q S}{2\pi T_1} = \frac{F_Q}{F_Q \tan(\psi + \dot{\rho})} \cdot \frac{S}{\pi d_2} = \frac{\tan\psi}{\tan(\psi + \dot{\rho})}$$

当 ρ' 一定时,在 ψ =45°- ρ' /2 处效率最高。

- 一般取: *ψ*≤20°~25°。
- ▶ 具有自锁性能的螺旋副(w≤p'),当拧紧螺母时,其效 率总小于50%。


第一节 螺纹连接



4、螺纹连接的预紧

在实际使用中,绝大多数的螺纹连接都必须在装配时将螺母拧 紧,称为紧连接。

- ▶ 防止受载后被连接件之间出 现间隙或横向滑移,增强连 接的可靠性和紧密性。
- ▶ 所需预紧力的大小与工作载 荷有关。




第一节 螺纹连接



预紧力的大小对螺纹连接的可靠性、强度和紧密性均有很大影响, 因此对重要的螺纹连接必须控制其预紧力,可以通过控制拧紧力 矩 To来控制。

工程上常采用测力矩扳手或定力矩扳手来控制预紧力的大小。





第一节 螺纹连接



设预紧力为 F_{c} (相当于 F_{0})

拧紧力矩: $T_0 = T_1 + T_2 = \frac{F_s d_2}{\tan(\psi + \rho)} + f_z F_s r_m$

T.—克服螺旋副相对转动的阻力矩。

T,—克服螺母支撑面上的摩擦阻力矩。

 f_z —螺母与支承面间的摩擦系数,0.2。

r...--支撑面摩擦半径。

 $r_{\rm m} = (D_0 + d_0)/4$




对于M10-M60的粗牙螺纹,代入各参数平均值

简化公式: T₀≈0.2F_sd

第一节 螺纹连接



三、机械制造中的常用螺纹



结构: 牙形角α=60° 性能: 自锁性好, 牙根强度高, 工艺性好 应用:用于连接


结构: 牙形角α=55° 特点:连接紧密,内外螺纹旋合后无间隙 应用:密封性要求较高的场合,用于连接

性能:效率较高、牙根强度小、工艺性差 应用:用于传动 结构: 牙形角α=30°

特点:效率较高、牙根强度较大、工艺性好 应用:用于传动

结构: 工作面的牙型斜角为3° 非工作面的牙型斜角为30° 性能:效率较高、牙根强度较大、工艺性好







1) 螺栓连接


在被连接件上开有通孔,被连接件孔中不加工螺纹。结构简单,装拆方便,使用时不受被连接件材料的限制,应用极广。用于可制通孔的场合。


第一节 螺纹连接





2) 双头螺柱连接


用两头均有螺纹的螺柱和螺母把被连接件连接起来, 被连接件之一为光孔(通孔)、另一个为螺纹孔(盲孔)。适用于被连接件之一厚度很大,而又不宜钻通孔,但又经常拆卸的地方。

























第一节 螺纹连接



螺栓连接的受载形式:

松螺栓连接: 安装时无预紧力, 只有工作载荷 紧螺栓连接: 安装时有预紧力,还有工作载荷 (轴向载荷、横向载荷)

计算内容:

- ▶ 普通螺栓 (受拉螺栓)连接的强度计算
 - (1) 松螺栓连接的强度计算
 - (2) 紧螺栓连接的强度计算一
- ▶ 铰制孔用螺栓(受剪螺栓)连接的强度计算

第一节 螺纹连接



▶ 普通螺栓(受拉螺栓)连接的强度计算

- 1、松螺栓连接
- · 受载荷形式——轴向拉伸(工作拉力F)
- 失效形式——螺栓拉断
- 设计准则——保证螺栓拉伸强度
- 强度条件: σ≤[σ]
- 设计计算方法:

校核式:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi d_1^2} \le \left[\sigma\right]$$







起重吊钩

第一节 螺纹连接




▶ 普通螺栓(受拉螺栓)连接的强度计算

2、紧螺栓连接

若螺栓受轴向力(包含预紧力) F_0 和阻力矩 T_1 的双重作用。

拉应力:
$$\sigma = \frac{F_0}{\pi d_1^2/4}$$

切应力:
$$\tau = \frac{T_1}{W_T} = \frac{T_1}{\pi d_1^3 / 16} = \frac{F_0 \tan(\psi + \rho') \cdot d_2 / 2}{\pi d_1^3 / 16}$$
$$= \frac{2d_2}{d_1} \tan(\psi + \rho') \frac{F_0}{\pi d_1^2 / 4} \approx 0.5\sigma$$



$$\sigma' = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{\sigma^2 + 3(0.5\sigma)^2} \approx 1.3\sigma$$



强度条件: $\frac{1.3F_0}{\pi d_1^2/4} \le [\sigma]$ 阻力矩 T_1 产生的扭转切应力的 影响可用增大轴向力的30%来 进行设计计算。

第一节 螺纹连接



▶ 普通螺栓(受拉螺栓)连接的强度计算

(1) 受横向载荷的紧螺栓连接

- 受载形式: 横向载荷F、预紧力F。
- · 横向载荷F靠结合面的摩擦力来承受, 为使零件不出现相对滑动及连接可靠, 应满足:


$$fF_s zm \ge 1.2F$$



z----螺栓数目: m----结合面的数目

1.2----防滑系数

• 预紧力: $F_s \ge \frac{1.2F}{fzm}$



第一节 螺纹连接




- ▶ 普通螺栓(受拉螺栓)连接的强度计算
- (1) 受横向载荷的紧螺栓连接
- 在预紧力F。下的失效形式为: 螺栓拉断(拉、扭综合作用)
- 设计准则—保证螺栓拉伸强度
- 强度条件: σ'≤[σ]
- 设计计算方法:

校核式:


$$\sigma' = \frac{1.3F_{\rm s}}{\pi d_{\rm i}^2/4} \le [\sigma]$$

设计式:

$$d_1 \ge \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_s}{\pi [\sigma]}}$$



力达到F、的瞬间






第一节 螺纹连接





- > 普通螺栓(受拉螺栓)连接的强度计算
- (2) 受轴向载荷的紧螺栓连接
- 受载荷形式—预紧力F、、工作载荷F
- 此时,螺栓所受的总拉力:


$$F_0 = F_s + F$$
?


• 须根据静力平衡方程和变形协调条件求解















- 螺栓受到的总拉力 $F_0 = F + F'$ 。
- 则螺栓强度计算公式:

校核式: $\sigma' = \frac{1.3F_0}{\pi d_1^2/4} \le [\sigma]$


设计式: $d_1 \ge \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi [\sigma]}}$


第一节 螺纹连接



若轴向载荷偏心:

- 螺栓受到的总拉力F₀= F+ F'。
- 附加弯矩F₀e





防偏载措施:

- a) 凹坑(鱼眼坑);
- b) 凸台;
- c) 斜垫片。


第一节 螺纹连接



- ▶ 铰制孔用螺栓(受剪螺栓)连接的强度计算
- 受力特点—受载前后不需要预紧,仅受 横向载荷F,靠螺栓杆与螺栓孔壁间的 相互挤压传递。
- 失效形式—侧面压溃及螺栓被剪断
- 设计准则—保证挤压、剪切强度
- 强度条件: σ_p≤[σ_p]、τ≤[τ]
- 设计计算方法:

挤压强度:
$$\sigma_{\rm p} = \frac{F}{d_0 L_{\rm min}} \leq [\sigma_{\rm p}]$$

剪切强度: $\tau = \frac{4F}{\pi d_0^2} \le [\tau]$



 d_0 —螺栓剪切面的直径; L_{\min} —螺栓杆与孔壁挤压面的最小高度。

第一节 螺纹连接



- 七、螺栓的材料和许用应力
- ▶ 螺栓材料: 低碳钢、中碳钢、合金钢
- ▶螺栓的许用应力: 材料、载荷性质、尺寸、装配方法等
- ▶ 螺栓的计算方法:

试算法

假定螺栓的直径 $d_1 \rightarrow$ 查许用应力 \rightarrow 计算小径 d_1

比较

例1:带式运输机的凸缘联轴器,用6个普通螺栓连接, D_0 =100mm,联轴器所传递的扭矩为T=1.2×10 $^{\circ}$ N·mm,两半联轴器结合面的摩擦系数为f=0.15,试计算螺栓的直径。

解

(1)确定承受横向载荷所需的预紧力 作用在螺栓中心圆**D**₀上的圆周力,


$$F = \frac{T}{D_0/2} = \frac{1.2 \times 10^6}{100/2} = 24000 \text{ N}$$

预紧力,

$$F_{\rm s} = \frac{1.2F}{6f} = \frac{1.2 \times 24000}{6 \times 0.15} = 32000$$
N

(2) 根据强度准则,确定螺栓直径

$$d_1 \ge \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_s}{\pi [\sigma]}}$$



第一节 螺纹连接



▶ 螺栓的许用应力:

螺栓的许用应力表

受载类型		静载荷				变载荷	
松螺栓连接		$[\sigma] = \sigma_S / S = \sigma_S / (1.2 \sim 1.7)$					
受载横荷通连	控制预 紧力时	$[\sigma] = \sigma_S / S = \sigma_S / (1.2 \sim 1.5)$					
	不控制 预紧力 时	d/mm	6~16	16~30	30~60	6~16	16~30
		碳素钢	(0.25~0.33)	(0.33~0.5)	(0.5~0.77)	(0.1~0.15)	$0.15\sigma_{\rm S}$
			$\sigma_{ m S}$	$\sigma_{ m S}$	$\sigma_{ m S}$	$\sigma_{ m S}$	
		合金钢	(0.2~0.25)	(0.25~0.4)	$0.4\sigma_{ m S}$	(0.13~0.2)	$0.2\sigma_{ m S}$
			$\sigma_{ m S}$	$\sigma_{ m S}$		$\sigma_{ m S}$	
受横向载荷的铰制孔用螺栓连接		τ <0.4σ _s σ _p <(0.4~0.5)σ _B (被连接件为铸铁) σ _p <0.8σ _s (被连接件为钢)				将静载荷[τ]和[σ _p] 值分别降低 (30%~40%)和 (20%~30%)	
	松 受载横荷通连 受機 向及载普栓 向	松 學報 神荷向的螺接 控紧 不预时 制力 控紧 布颜时 制力 经紧 的 数	 松螺栓连接 受轴向表 横向前数 不控射 不预好 所財 企業 一を報 一を報 	大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切 大切	松螺栓连接 $ \sigma = \sigma_s/S = \sigma_s$ 受軸向 裁荷及 横向载 σ_s	松螺栓连接 $ \sigma = \sigma_{\rm S}/S = \sigma_{\rm S}/(1.2 \sim 1.7) $	


例1:带式运输机的凸缘联轴器,用6个普通螺栓连接, D_0 =100mm,联轴器所传递的扭矩为T=1.2×10 $^{\circ}$ N·mm,两半联轴器结合面的摩擦系数为f=0.15,试计算螺栓的直径。

许用应力[σ]的确定:

假定d=20mm,螺栓材料采用Q255钢, 屈服强度 σ_s =255MPa。<u>查许用应力表</u>,

 $[\sigma]$ =0.4 σ_s =102MPa,故

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 32000}{\pi \times 102}} = 22.79$$
mm



<u> 査表</u>: d=24mm时, d_1 =22.917mm。与假设值不接近,假定d=24mm重新计算。

第七章 连接



第一节 螺纹连接

第二节 键连接

第二节 键连接




一、键连接的分类及其结构形式

松连接一普通平键


键的上表面与轮毂的键槽底间留有间隙,键的上下表面为 非工作面,工作前没有预紧力,工作时靠键与键槽两侧面的 互相挤压传递力矩,两个侧面是工作面。


特点:结构简单、拆卸方便、对中性好、应用最为广泛。 只能传递转矩,不能承受轴向力。





注意:轮數上键槽的底面与键不接触,画出间隙,键与键槽的其它表面都接触,画成一条直线。

键的长度小于轮毂的长度。











第二节 键连接



强度验算:

• 工作面被压溃→挤压强度

$$\sigma_{p} = \frac{\frac{T}{d/2}}{\frac{h}{2}l_{s}} = \frac{4T}{dhl_{s}} \leq \left[\sigma_{p}\right]$$

 $[\sigma_p]$ 一按键、轴与轮毂中力学性 能较差的材料选择—<u>查表</u>。

• 键被剪断→剪切强度

$$\tau = \frac{\frac{T}{d/2}}{bl_s} = \frac{2T}{bl_s d} \le [\tau]$$

[7] 一按键的材料选择。





圆头: *l_s=L-b* 平头: *l_s=L*

单圆头: I_s=L-b/2

第二节 键连接



三、花键连接

结构特点:沿周向均布多个键齿,齿侧为工作面。

优点: 受载均匀、承载能力高、对轴的削弱小、定心好、导向性好。

缺点: 制造复杂, 需用专用机床。









第二节 键连接



类型:矩形花键、渐开线花键。



特点:制造方便。常用 于中、轻载情况下。



特点:工艺性好、定心精度高、承载能力大。宜用于载荷大、尺寸也较大的连接。

校核:一般只做挤压强度的校核计算。

作业1:



用两个M10(d_1 =8.736mm)的螺栓固定一牵曳钩,若螺栓材料为Q235碳素钢,许用应力 $[\sigma]$ =240MPa,结合面摩擦系数f=0.15,求其许用的牵曳力F。

