


## 液体汽化制冷



### 液体汽化制冷

利用液体汽化过程的吸热效应来制冷的方法叫做液体汽化制冷。

与固体相变制冷不同的是,液体汽化制冷采用流体(液态和气态物质)作为制冷剂,通过一定的设备构成制冷循环,可以实现连续制冷,因此它的应用更加广泛。

液体汽化制冷是目前最主要的制冷方法之一。



## 蒸气压缩式制冷

### 蒸气压缩式制冷

在普通制冷温度范围内,蒸气压缩式制冷是占主导地位的制冷方式。

属于液体汽化制冷,依靠消耗一定的电能或机械能,实现从低温热源吸热,向高温热源放热。

雨课堂 Rain Classroom



市课堂 Rain Classroom

## 工作过程

1

制冷剂液体在蒸发器内以低温与被冷却对 象发生热交换,吸收被冷却对象的热量并 汽化

产生的低压蒸气被压缩机吸入,经压缩后以高压排出

2


3

压缩机排出的高压气态制冷剂进入冷凝器, 放出热量传给冷却介质(一般是常温的水 或空气),凝结成高压液体

高压液体流经膨胀阀(或其他节流元件)节流,变成低压低温的气、液两相混合物,进入蒸发器,其中的液态制冷剂在蒸发器中蒸发制冷,产生的低压蒸气再次被压缩机吸入

4

## 装置设计



#### 蒸气吸收式制冷

利用制冷剂液体蒸发吸收潜热而制冷

以热能为驱动能,利用适当 的溶液吸收低压蒸气,使其 转变为液体,通过溶液泵升 压后,再以加热的方式将低 沸点组分从溶液中析出,变 为高温、高压的蒸气,从而 实现制冷循环。

> 雨课堂 Rain Classroom

# 制冷技术与

ГГ		TE STATE OF THE ST
比较项目	压缩式	吸收式
结构	压缩机	吸收器、液泵、发生器
耗能类型	机械能	热能(蒸汽、燃油、燃气、废热、余热)
工况特点	冷凝压力高	冷凝压力低
制冷工质	制冷剂(氨、氟里昂)	工质对:吸收剂-制冷剂(溴化锂-水、水-氨)
热力计算	压缩式制冷 热力计算	溴化锂吸收式制冷热力计算

雨课堂 Rain Classroom

## 制冷旋不与

## 吸附式制冷

## 從点

- ①可以利用各种热能驱动。
- ②可以大量节约用电
- ③结构简单,运行部件少,安全可靠。
- ④以水、氨、甲醇等为制冷剂,对环境和大气 臭氧层无害。

### 缺点

吸附和脱附过程比较缓慢,制冷循环周期较长;与蒸气压缩式和吸收式制冷机相比,制冷量相对较小;热力系数较低,为0.5~0.6。






### 知识拓展


第一台蒸气喷射式制冷装置出现在1901年,但直到20世纪20年代才开始用于工业。


使用热能驱动,靠液体汽化来制冷。


只用单一物质为工质,利用喷射器完成从蒸发器中抽取 并压缩蒸气。

理论上使用工质的范围较广(比如使用氟利昂获得较低的制冷温度),但目前只有以水为工质的蒸气喷射式制冷机得到实际应用。









## 装置设计

## 涡流管制冷

### 工作过程:

• 经过压缩并冷却到常温的气体(空气、CO2、N2等进入喷嘴,在喷嘴中膨胀并加速到音速,从切线方向射向涡流室,形成自由涡流,自由涡轮的旋转角速度离中心越近则越大,由于角速度不同,环形气流的层与层之间产生摩擦,外层气流的角速度逐渐升高,动能增加,又由于与管壁之间的摩擦,将部分动能变成了热能,故从控制阀流出的气体具有较高的温度;而中心层部分的角速度逐渐降低,失去能量,从孔板流出时温度较低,用于制冷。



## 控制阀

全关

过程为不可逆节流过程;不存在冷热分流现象


全开

涡流管相当于气体喷射器

部分


出现冷热分流现象








### 按能量转换方向



是用热能来产生声功,即由热能驱动的 声振荡,对应的热声机械为热声发动机 (也可称作热声驱动挥着热声压缩机)




是用声能来产生热流,即由声能驱动的 热量传输。

# 装置设计

### 氦稀释制冷


• 目前,为了获得0.1-0.04K的低温,在个别情况下为了获得1mK的超低温,常利用氦稀释制冷方法。这种方法是利用3He-4He溶液在低温下的特性来制冷的,它的基本原理是当3He与4He的混合物在0.87K以下温度时会发生相分离,即分为两相:上相为3He的浓相,下相位4He的浓相。






### 制冷循环的热力学分析

- 为考核制冷机的经济性,使用获得的制冷量与付出的能量补偿量的比值来衡量。
  - 对于机械能或电能驱动制冷机,引入制冷系数,即从被冷却对象中吸收的热量(制冷量)Q0与制冷机的输入功W的比值,来衡量其效率;
  - 对于热能驱动的制冷机,引入热力系数,即制冷量Q0与驱动热源向制冷机输入的热量QH的比值,来衡量其效率。
- 国际上,制冷系数ε和热力系数ξ统称为制冷机的性能系数COP(Coefficient of Performance)。





### 七、制冷剂的发展方向

#### 环保

对环境的影响最小

#### 节能

效率提高