

## § 12-2 轴的材料


对轴材料要求: 轴的强度和刚度足够; 材料的热处理性能和加工工艺性好; 材料来源广,价格适中。

#### 1、碳素钢:

优质碳素钢: 35、45、50等, 45钢使用最广泛。 普通碳素钢: Q235、Q275等。 正火或调质。 特点: 价廉, 对应力集中不敏感, 良好的加工性。

- 2、合金钢: 40Cr、40MnB、20CrMnTi等。 特点: 强度高、寿命长; 对应力集中敏感,价格较贵。用于重载、小尺寸的轴。
  - 3、铸铁:铸造成形,吸振;可靠性低,品质难控制。 特点:常用于形态复杂、尺寸大的轴。

# 



# 轴结构设计的步骤:


- 1、拟定轴上零件的装配方案;
- 2、确定轴上零件的定位与固定;
- 3、确定各轴段直径和长度;
- 4、考虑轴的结构工艺性及提高轴的强度和刚度的方法。

## 一、轴上零件的装配方案确定

结构设计前,需首先确定轴上零件的装配方案,即确定出轴上 零件的装配方向、装配顺序和相互关系。

方法:制定几种不同的装配方案,分析对比,最终选定最佳的方案。

方案



装配方案:右端:齿轮、套筒、右端轴承、右端轴承端盖,半联轴器,左端:左端轴承,左端轴承端盖。

# 装配方案:右端:右端轴承、右端轴承端盖,半联轴器,左端:齿轮、套筒、左端轴承,左端轴承端盖。 第二种装配方案采用了一个用于轴向定位的长套筒,从而使轴系的质量增大,因此第一种装配方案比较合理。

# 二、轴上零件的定位

为保证轴上零件能正常工作,其在轴上必须有准确的工作位置 而且应该保证轴上零件在承受载荷时不产生沿轴向或周向的相对 运动。


- 1、轴上零件的轴向定位与固定
- > 目的:


防止零件沿轴向窜动,确保零件轴向准确位置。


▶ 常用轴向固定方法: 两类


第一类:利用轴本身的结构,如轴肩、轴环、圆锥面以及过盈配合等。用于轴向力比较大的场合。


第二类:利用附加零件来实现轴向固定,如套筒、圆螺母、 轴端挡圈及紧定螺钉等。




































# 三、各轴段直径和长度的确定


1、确定各轴段的直径


为提高安裝工艺性,阶梯轴通常设计成中间大、两头小的 结构。即最小轴径在轴端,大小可以通过最小轴径估算得到。 然后参考轴上零件的装配方案及定位与固定方法,来确定各 轴段直径的大小。

#### 注意:


- (1) 与<mark>标准零件</mark>(如滚动轴承、联轴器、密封圈等)有配合要求的轴段,应按照标准直径来确定该轴段直径大小。
- (2) 与非标准零件(如齿轮、带轮等) 有配合要求的轴段,轴段的直径与非标 准件轮毂孔直径相等且应取标准直径。












































































# § 12-2 轴的计算

#### 失效形式:

- 1、疲劳破坏—疲劳强度校核。
- 2、变形过大—刚度验算(如机床主轴)。
- 3、振动折断— 高速轴,自振频率与轴转速接近。
- 4、塑性变形—短期尖峰载荷—验算屈服强度。

## 对轴的要求:

- 1、有足够的强度—疲劳强度、静强度;
- 2、有足够的刚度—防止产生大的变形;
- 3、有足够的稳定性— 防止共振— 稳定性计算。

对轴的计算内容主要有<mark>强度、刚度和振动稳定性等</mark>,通常视工作条件和重要性而定。对于一般用途的轴,可只计算强度。

- > 轴的强度计算
- ① 按扭转强度计算——用于传动轴精确计算或转轴初算
- <sup>7</sup>② 按弯曲强度计算——用于心轴强度计算
- ③ 按弯矩、转矩合成强度计算——用于转轴强度计算
- ➤ 轴的刚度计算
  - ① 弯曲刚度计算
  - ② 扭转刚度计算

对实心圆轴,设计计算式:

$$d \ge \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6 P}{0.2[\tau_{\rm T}]n}} = C \cdot \sqrt[3]{\frac{P}{n}} \quad \text{mm}$$

C—与轴的材料和承载情况有关的系数,可查表。 计算说明:

- 1) 求得的*d*为受扭部分的最小直径,通常为 轴端;
- 2) 若轴段有键槽,应适当加大直径,单键槽增大3%~5%,双键槽增大7%~10%,将所计算的直径圆整为标准值。



双键槽

一、轴的强度计算

1、按扭转强度计算 扭转强度条件:

$$au_{\mathrm{T}} = \frac{T}{W_{\mathrm{T}}} = \frac{9.55 \times 10^6 \frac{P}{n}}{W_{\mathrm{T}}} \le [\tau_{\mathrm{T}}]$$

 $au_{\mathrm{T}}$ 、 $[ au_{\mathrm{T}}]$ ——轴的扭转应力和许用扭转应力,MPa;

T——转矩, N·mm;

P——轴所传递的功率,kW:

 $W_{\rm T}$ ——轴的<mark>抗扭截面系数</mark>,mm<sup>3</sup>,对于实心圆轴,

$$W_{\rm T} = \pi d^3/16 \approx 0.2 d^3$$
;

d——轴的直径,mm;

n——轴的转速,r/min。

2、按弯曲强度计算

弯曲强度条件:

$$\sigma_{\rm b} = \frac{M}{W} \leq \left[\sigma_{\rm b}\right]$$

对实心圆轴,设计计算式:

$$d \ge \sqrt[3]{\frac{32M}{\pi \left[\sigma_{\rm b}\right]}}$$

W——轴的抗弯截面系数(mm³)

对于实心圆轴, $W=\pi d^3/32=W_T/2$ 。

 $[\sigma_b]$ —— 许用弯曲应力

3、按弯、扭合成强度计算 —— 用于转轴强度计算

已知条件:轴的结构设计初步完成,支承点位置确定,支反力

由 $d_{\min}($ 扭转初估)→结构设计→支点、力大小、作用点 →画出M、T合成弯矩图→确定危险截面→计算。

$$\sigma_{\rm b} = \frac{M}{W}$$
转轴危险截面

上的应力状态 
$$\mathbb{I}_{\mathbf{T}} = \frac{T}{W} = \frac{T}{2W}$$

根据第三强度理论,转轴危险截面上的当量应力:

$$\sigma_{\rm ca} = \sqrt{{\sigma_{\rm b}}^2 + 4{\tau_{\rm T}}^2} = \sqrt{\left(\frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{T}{W_{\rm T}}\right)^2} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W}$$

关于应力折合系数α:

 $\alpha$ ——根据转矩性质不同而引入的应力校正系数。

轴受不变扭矩时, $r_{\rm T}$ =+1

$$\alpha = \frac{\left[\sigma_{-1b}\right]}{\left[\sigma_{+1b}\right]} \approx 0.3$$

轴受脉动扭矩(有振动冲击  $\alpha = \frac{[\sigma_{.1b}]}{[\sigma_{.b}]} \approx 0.6$  或频繁启动停车) $r_{.T}=0$ 或频繁启动停车)  $r_{\rm T}=0$ 

$$\alpha = \frac{\left[\sigma_{\text{-lb}}\right]}{\left[\sigma_{\text{0b}}\right]} \approx 0.6$$

α的取值·

轴受对称扭矩(频繁双向运转)时, $r_T=-1$ 

$$\alpha = \frac{\left[\sigma_{\text{-lb}}\right]}{\left[\sigma_{\text{-lb}}\right]} = 1$$

当转矩的变化不清楚时按脉动循环处理

※ 实际机器运转不可能完全均匀,且有扭转振动的存 在,为安全,常按脉动转矩计算。

因为M、T两者产生的应力循环特性 $r_c$ 和 $r_c$ 不同,弯矩引起 的弯曲应力一般为对称循环变化,即 $r_s=-1$ ; 而一般 $r_s\neq-1$ ,将 T转化为对称循环变化,引入应力折合系数 $\alpha$ ,则

$$\sigma_{\rm ca} = \frac{\sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}}{W} = \frac{M_{\rm ca}}{W}$$

 $M_{ca} = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$  ——称为计算弯矩或当量弯矩。

轴弯、扭合成强度条件为:

$$\sigma_{ca} = \frac{\sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}}{W} = \frac{M_{ca}}{W} \leq [\sigma_{-1b}]$$

也可按弯、扭合成强度条件计算轴的直径,


对于实心圆轴:  $d \ge \sqrt[3]{\frac{M_{ca}}{0.1[\sigma_{1b}]}}$  mm

### 设计时应注意:


- 1) 若轴上开键槽: d适当↑
  - 单键: ↑3%~5%, 双键: ↑7%~10%; 花键: d为内径。
- 2) 要合理选择危险剖面。轴的危险剖面在当量弯矩较大或轴 径较小处。
- 3) 若验算轴的强度不够, $\sigma_{ca} > [\sigma_{-1b}]$ ,可用增大轴的直径、改用 强度较高的材料或改变热处理方法等措施提高轴的强度。
- 4) 若 $\sigma_{cs}$ 比 $[\sigma_{ct}]$ 小很多时,是否要减小轴的直径,应综合考虑 其他因素而定。有时单从强度观点,轴的尺寸可以缩小, 不过却受到其他条件的限制。例如刚度、振动稳定性、加 工和装配工艺条件以及与轴有关联的其他零件和结构的限 制等。

## 计算步骤:


1、画出轴的空间受力简图:力分解到水平面、垂直面



2、作水平面弯矩 $M_H$ 图和垂直面弯矩 $M_V$ 图



4、绘转矩T图 5、绘当量弯矩



6、确定危险截面

7、校核强度:  $\sigma_{ca} = \frac{M_{ca}}{W} = \frac{\sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}}{0.1d^3} \le [\sigma_{-1b}] \text{ MPa}$ 

3、作出合成弯矩图  $M = \sqrt{M_{\rm H}^2 + M_{\rm V}^2}$ 

# 二、轴的刚度计算

1、轴的弯曲刚度校核计算 弯曲刚度条件:

**挠度:** *y*≤[*y*]

**偏转角:** θ≤[θ]

[y]、 $[\theta]$ ——许用挠度、许用偏转角。

挠度、偏转角计算方法:

光轴: 1) 挠曲线的近似微分方程式积分求解; 2) 变形能法。 阶梯轴: 按当量直径法近似计算。 2、轴的扭转刚度校核计算 扭转刚度条件:

$$\varphi \leq [\varphi]$$

[arphi]——许用扭转角。

扭转角计算方法:

光轴:

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_{\rm P}} = \frac{584Tl}{Gd^4} (^{\circ})$$

G——材料的切变模量; I——轴受转矩作用的长度。


阶梯轴: 按当量直径法近似计算。


$$\varphi = \frac{1}{G} \sum_{i=1}^{n} \frac{T_{i} l_{i}}{I_{\text{Di}}} (^{\circ})$$


 $I_{Pi}$  第i段轴截面的极惯性矩。


# 轴的设计实例


**轴的设计实例**: 设计图示带式运输机中单级斜齿轮减速器输出轴。已知:电动机功率 $P_1$ =25kW, $n_1$ =970r/min;齿轮传动的主要参数及尺寸为:法面模数 $m_n$ =4mm,两轮齿数 $z_1$ =20, $z_2$ =79,螺旋角 $\beta$ =8°6'34'',分度圆直径 $r_1$ =40.9mm, $r_2$ =159.6mm,中心距a=200mm,齿宽 $b_1$ =85mm, $b_2$ =80mm,单向运转。
















































(1) 计算齿轮上的作用力:


扭矩 
$$T_2 = 9.55 \times 10^6 \frac{P_2}{n_2} = 9.55 \times 10^6 \frac{24}{245.6} \text{ N} \cdot \text{mm} = 9.33 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{mm}$$


圆周力 
$$F_{12} = \frac{T_2}{r_2} = \frac{9.33 \times 10^5}{159.6} \text{ N} = 5846 \text{ N}$$

径向力 
$$F_{r2} = \frac{F_{r2} \tan \alpha_n}{\cos \beta} = \frac{5846 \times \tan 20^0}{\cos 8^\circ 6'34''} N = 2150N$$

轴向力  $F_{a2} = F_{t2} \tan \beta = 5846 \tan 8^{\circ} 6'34'' N = 833 N$ 







(3) 按弯、扭合成强度校核计算

1) 确定危险截面位置

∫当量弯矩最大截面如 C截面

当量弯矩不大,但直径较小的截面如 D截面

2) 强度校核计算:

C截面: 
$$\sigma_C = \frac{M_{\text{cafi}}}{0.1d^3} = \frac{613.37 \times 1000}{0.1 \times 75^3} = 14.54 \text{MPa} \langle [\sigma_{.1b}] = 60 \text{MPa}$$

D截面: 
$$\sigma_D = \frac{M_D}{0.1d^3} = \frac{559.92 \times 1000}{0.1 \times 55^3} = 33.65 \text{MPa} < [\sigma_{.1b}] = 60 \text{MPa}$$

结论——轴的弯、扭合成强度足够。

