

概述

- 一、 课程基本情况
 - ▶ 总学时: 64
 - ▶ 授课学时: 60
 - > 实验学时: 4
 - ▶ 课程涵盖内容: 机械原理(前五章)、机械设计
 - > 教材:

陈云飞等.机械设计基础(第八版).北京: 高等教育 出版社,20017.11

概述

- 二、 课程研究对象
- 口 课程研究对象: 机械

人类为了满足生产和生活的需要,设计和制造了各种各样的 机械设备。如机床、汽车、起重机、洗衣机、机器人和航天器 等。

在现代生产和日常生活中,机械已成为代替或减轻人类劳动、提高劳动生产率和产品质量的主要手段。

机械的发展程度成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。

概述

□ 机械的定义与常用概念

机械是各类机器、机构的统称。简单的机械只有少数零件组成,如夹钳、扳手等。而复杂的机械则由许多零部件组成,如 汽车、拖拉机、机床等。

机械的种类繁多,按其功能和用途大致划分为18大类,包括动力机械、起重运输机械、工程机械、交通运输机械、农业机械、林业机械、矿山机械、冶金机械、化工机械、轻纺机械、各类加工机床、通用机械和生活用机械等等。

概述

三、 课程任务

- ▶ 简单机构的结构和运动分析
- > 通用零件设计理论和计算方法
- ▶ 正确使用标准、规范、图册、手册和查阅有关机械设计 资料的能力
- ➢ 为后续课程的学习和工程设计奠定理论基础和工程实践基础
- > 了解机械发展的动向

概述

五、 本课程的学习方法

- > 经常与先修课程挂钩,复习有关章节
- ➢ 学习各种典型零件时,要从工作性能、结构特点、适用场合方面进行对比
- > 掌握设计零件的基本知识、技能
- 本课程公式多而繁杂,对这些公式不需要死记硬背,应 当从失效形式入手理解设计依据、公式推导过程、公式应用 范围,重点掌握各参数的选择原则以及对设计结果的影响
- > 独立完成作业

概述

四、 机械设计的基本要求和过程

- 》 机械设计应满足的基本要求: ①功能要求②可靠性与安全性要求 ③经济性要求④其它特殊要求 。在满足预期功能的前提下,性能好、 效率高、成本低,在预定使用期限内安全可靠,操作方便、维修简单 和造型美观。
- 》 1. 产品规划一明确机械功能目标; 2. 方案设计一机构设计一机构协调设计; 3. 技术和施工图设计一结构设计一总装设计(对选定设计方案进行分析计算,确定机构和零件的工作参数以及机械(机器)主要结构尺寸,完成每一个零件的结构设计,按照国家标准,绘制出整台机器的设计总图和全部零件图,编写有关技术文件。) 4. 试制、调试、鉴定、投产


概述

六、 本课程考核方法

- ▶ 平时成绩: 20%
- > 实验成绩: 10%
- ▶ 期中考试成绩: 20%
- ▶ 期末考试成绩: 50%
- 平时成绩包括:考勤、作业、课堂参与情况等
- 综合性、实践性很强的培养学生设计能力的技术基础课





















机器的共同特性:

机器是一种人为实物组合的具有确定机械运动的装置, 它用来完成有用功、转换能量或处理信息,以代替或减轻人 类的劳动。

(1) 组成角度: 人为的实物组合

(2) 运动角度:各部分之间具有确定的相对运动

(3) 功能角度: 能够代替人的劳动完成有用功或者实现

能量的转换或者传递信息

机器举例: 动力机械-内燃机(往复活塞式)

◆ 通过使燃料在缸内燃烧,将燃料的化学能转化为机械能。

汽缸体1、 活塞2、 进气阀3、 排气阀4、

连杆5、曲轴6、凸轮7、顶杆8、齿轮9、10


<!> 进气阀开,排气阀闭,括塞下行,混合气体 进入汽缸; —吸气冲程

<2> 进气阀闭,排气阀闭,活塞上行,混合气体被压缩;—压缩冲程

<3> 进气阀闭,排气阀闭,点火燃烧,高压燃烧 气体推动活塞下行;—做功冲程

<4> 进气阀闭,排气阀开,活塞上行,废气被排 出汽缸体。—排气冲程






2. 机构

机器的特征中,主要是这些人为的实物组合体能实现预期的动作;然而,机器还不是能实现预期动作的最基本的组合体。


内燃机中基本组合体的名称及作用:


- (1) 活塞的往复运动通过连杆转变为曲柄的 连续转动 —— 曲柄滑块机构
- (2) 凸轮和顶杆用来启闭进气阀和排气阀 —— 凸轮机构
- (3)两个齿轮用来保证进、排气阀与活塞之间形成协调工作——齿轮机构
- 我们称这些基本组合体为机构。

可见,机构也是人为的<mark>实物组合体</mark>,各部分 之间具有<mark>确定的相对运动</mark>。



内燃机





机构的共同特性:

- (1) 组成角度: 人为的实物组合
- (2) 运动角度:各部分之间具有确定的相对运动
- (3) 功能角度: 传递运动和力

机构:具有确定机械运动的构件系统,用来传递运动和力。

- 一部机器可能包含多种类型的机构,也可能只包含一种机构。
- ▶ 机器的研究重点是功能问题,与应用有密切的关系。
- ▶ 机构的研究重点是在其结构、运动和力作用等基本方面。

从结构和运动学的角度分析, 机器和机构之间并无区别, 都是具有确定相对运动的各种实物的组合, 所以, 通常将机器和机构统称为机械。

机构中的三种构件

机架:本身固定不动,或相对地球运动但固结于给定坐标 参考系可被视为固定不动的构件,一个机构有且只有一个 机架:如固定在地基上的机座和车辆的车架等。

原动件: 也称为主动件或输入构件,是驱动力或驱动力矩作用的构件。一个机构可以有一个或多个原动件。

从动件:被原动件驱动的构件。一个机构常有多个从动件。 其中能实现预期运动的构件称为输出构件。

任何机构都可以看成是由机架、原动件和从动件组成的。



