

# 第四章 生物质气化及气化发电技术

# 本章主要内容:


- ●生物质气化概述
- ●生物质气化设备及工作原理
- ●生物质气化发电技术流程与主要设备



南京林业大学 Nurging housity University

# 第一节 生物质气化概述

生物质热化学转换是用加热的方法使生物质发生化学反应,改进生物质品质的过程。根据过程中的工艺参数,分成炭化(生产木炭)、气化(生产燃气)和液化(生产热解油)三种工艺。



# 一、生物质气化的定义:


生物质气化是指在一定的热力学条件下,将生物质的碳氢化合物转化为气体燃料的热化学过程。在这个过程中,在气化装置里,游离氧或结合氧与燃料中的碳进行热化学反应,生成含一氧化碳和氢气等可燃气体。为了提供反应的热力学条件,通常气化过程需要供给空气或氧气,使原料发生部分燃烧。



# 气化过程和常见的燃烧过程的主要区别?

- 燃烧过程中供给足够的氧气,使原料充分燃烧, 目的是直接获取热量,燃烧后的产物是二氧化碳和水 蒸气等不可再燃的烟气;
- 气化过程中只供给热化学反应所需的部分氧气, 而尽可能将能量保留在反应后得到的含氢、一氧化碳 和低分子烃类的可燃气体中。





南京林业大学 Nurging Forestry University 上世纪70年代以来,欧美等国家对生物质气化技术的 研究已达到了较高水平。

- 德国100MW生物质气化联合循环发电(BIGCC)的示范工程,
- 美国Battelle生物质气化发电系统,
- 瑞典BIGCC系统。

目前欧美国家正在致力于生物质气化合成甲醇、制氢 燃料的研究, 其生物质气化装置多为流化床气化炉, 使用 氧或水蒸汽作气化剂,产生中热值煤气。



- ●固定床气化炉产生的燃气热值低,燃气中焦油含高,易造 成系统堵塞和腐蚀;
- ●生物质流化床气化炉,20世纪90年代初,中科院广州能源研 究所研究开发了循环流化床气化炉,应用于发电;林科院林 化所开发的内循环锥形流化床气化炉,应用于燃气生产。这 两种流化床气化炉均为常压、采用空气作气化剂,产生低热 值燃气, 日前已在国内进行了推广。




生物质气化发电技术(200~5000kW)在中国有独特 的优势。由于中国电力供应紧张,而生物质废弃物浪费严 重,价格低廉,所以生物质气化发电的成本,约为0.2~ 0.3元/KW·h, 已接近或优于常规发电, 其单位投资仅约 3500~4000元/kW, 为煤电的60%~70%, 所以具备进入市 场竞争的条件。



表 1 生物质发电(15 MW)燃料消耗量 Table 1 Fuel consumption masss flow of biomass power generation (15 MW)

发电方式	发电效率/ %	燃料消耗率/ (kg·kWh <sup>-1</sup> )	年燃料消 耗量/t
直燃	15	1.5766	153 715
直接混燃	38	0.6223	60 677
间接混燃	38×0.85	0.7390	72 053
气化 (内燃机)	30	0.7883	76 857
燃气-蒸汽联合循环	35	0.6757	65 877







南京林业大学 theating Forestry University

Table 2 Fuel costs of biomass power generation (15 MW)

单位:万元

发电方式	年收购费用	年运输费用	燃料费用
直燃	2 613.15	39.24	2 652.39
直接混燃	1 031.51	9.72	1 041.23
间接混燃	1 224.92	12.59	1 237.51
气化 (内燃机)	1 306.58	13.87	1 320.45
燃气-蒸汽联合循环	1 119.92	11.01	1 130.93





# (1) 生物质的干燥



在气化炉的最上层为干燥区,从上面加入的生物质物料直接进入到干燥区,湿物料在这里同下面三个反应区生成的热气体产物进行换热,使原料中的水分蒸发出去,生物质物料由含有一定水分的原料转变为干物料。干燥区的温度大约为100~250°C。干燥区的产物为干物料和水蒸气,水蒸气随着下述的三个反应区的产热排出气化炉,而干物料则落入裂解区。

# (2) 热分解层(裂解反应)



在氧化区和还原区生成的热气体,在上行过程中经过裂解层,将生物质加热。由前面叙述的气化原理可知,生物质受热后发生裂解反应。在反应中,生物质中大部分的挥发分从固体中分离出去。由于生物质的裂解需要大量的热量,在裂解区温度已降到400~600°C。裂解反应方程式为:

 $CH_{1.4}O_{0.6} = 0.64Cs + 0.44H_2 + 0.15H_2O + 0.17CO + 0.13CO_2 + 0.005CH_4$ 

热裂解反应析出的挥发份包括:水蒸气、氢气、一氧化碳、 二氧化碳、甲烷、焦油和其他碳氢化合物,只残余木炭。

## 南京林业大学 Nursing Focestry University

南京林业大学

# (3) 还原反应

在还原区已没有氧气存在,在氧化反应区生成的二氧化碳在这里和炭及水蒸气发生还原反应,生成一氧化碳和氢气(H<sub>2</sub>)由于还原反应是吸热反应,还原区的温度也相应降低,约为700~900°C,其还原反应方程式为:

$$C + CO_2 = 2CO + \Delta H \qquad \Delta H = -162. 41 \text{ kJ}$$

$$H_2O + C = CO + H_2 + \Delta H \qquad \Delta H = -118. 82 \text{ k}$$

$$2H_2O + C = CO_2 + 2H_2 + \Delta H \qquad \Delta H = -75. 24 \text{ kJ}$$

$$H_2O + CO = CO_2 + H_2 + \Delta H \qquad \Delta H = -43. 58 \text{ kJ}$$

# (4) 氧化反应



气化剂(空气)由气化炉的底部进入,在经过灰渣层时与热灰渣进行换热,被加热的热气体进入气化炉底部的氧化区,在这里同炽热的炭发生燃烧反应,生成二氧化碳,同时放出热量由于是限氧燃烧,氧气的供给是不充分的,因而不完全燃烧反应同时发生,生成一氧化碳,同时也放出热量。在氧化区,温度可达1000~1200°C,反应方程式为:

$$C + O_2 - CO_2 + \Delta H$$
  $\Delta H = 408.8 \text{ kJ}$   
 $2C + O_2 - 2CO + \Delta H$   $\Delta H = 246.44 \text{ kJ}$ 



在上述反应过程中,只有氧化反应是放热反应,释放 出热量,为生物质原料干燥、热解和还原阶段提供热量。 通常把氧化区及还原区合起来称做气化区,气化反应主要 在这里进行;而裂解区及干燥区则统称为燃料准备区或叫 做燃料预处理区。

如上所述,在气化炉内截然分为几个区的情况实际上 并不如此。事实上,一个区可以局部地渗入另一个区,由 于这个缘故,所述过程有一部分是可以互相交错进行的。



南京林业大学

南京林业大学

气化过程实际上总是兼有燃料的干燥、裂解过程的。 气体产物中总是掺杂有燃料的干馏裂解产物,如焦油、醋酸、低温干馏气体。所以在气化炉出口,产出气体成分主要为一氧化碳( $CO_2$ )、氢气( $H_2$ )、甲烷( $CH_4$ )、焦油及少量其他烃类( $C_mH_n$ ),还有水蒸气及少量灰分。

# 南京林业大学 Nuegog Foreitry University

# 三、气化过程的基本参数

# (1) 当量比

是指自供热气化系统中,单位生物质在气化过程所消耗的空气(氧气)量与完全燃烧所需要的理论空气(氧气)量之比,是气化过程的主要控制参数。当量比大,说明气化过程消耗的氧量多,反应温度升高,有利于气化反应的进行,但燃烧的生物质份额增加,产生的二氧化碳量增加,使气体质量下降,<mark>理论最佳当量比为0.28</mark>。

# (2) 气体产率

是指单位质量的原料气化后所产生气体燃料在标准状态 下的体积。

# (3) 气体热值

是指单位体积气体燃料所包含的化学能气体:

 $Q_v = 126CO + 108H_2 + 359CH_4 + 665C_nH_m$ 

式中 Q.——气体热值, kJ/m3;

C, H, 一不饱和碳氢化合物 C, 与 C。的总和。

## 南京林业大学 Narjang Forestry University

# (4) 气化效率

是指生物质气化所得到的燃气在完全燃烧时放出的热量 与气化使用的生物质发热量之比。它是<mark>衡量气化过程的主要指</mark> 标。

气化效率(%)= $\frac{冷气体热值(kJ/m^3)$ ・干冷气体率( $m^3/kg$ ) 原料热值(kJ/kg)

# (5) 热效率

热效率为生成物的总热量与总耗热量之比。其中,应 考虑气化过程中气化剂所带入的热量。当气化过程中焦油被 利用时,焦油也应作为可利用的热量。

# (6) 碳转换化率

是指生物质燃料中的碳转换为气体燃料中的碳的份额,即气体中含碳量与原料中含碳量之比。它是衡量气化效果的指标之一。

# (7) 生产强度


是指单位时间内每单位反应炉截面积处理原料的量。



# 四、气化过程的综合影响因素

气化反应是一个非常复杂的热化学过程, 这个过程受 很因素的影响。例如:反应温度、反应压力、物料特性、 气化设备结构等。

不同生物质气化后燃气的成分								
原料 燃气成分/%								低位热值(标准状
品种	CO <sub>2</sub>	Ož	co	H <sub>2</sub>	CH4	C <sub>m</sub> H <sub>e</sub> N <sub>2</sub>	况下)/(kJ/m³)	
玉米芯	12. 5	1.4	22. 5	12. 3	2. 32	0.2	48. 78	5120.0
棉秸	11.6	1. 5	22. 7	11.5	1.92	0. 2	50, 58	4915.5
玉米精	13.0	1. 6	21.4	12. 2	1, 87	0. 2	49.68	4808-8
稻草	13.5	1. 7	15.0	12.0	2. 1	0, 1	55, 60	4001.8
麦秸	14.0	1.7	17.6	8.5	1. 36	0, 1	56, 74	3663. 5



温度是影响热分解效果的 最主要参数,温度升高,气体 产率增加, 焦油及炭的产率降 低, 气体中氢及碳氢化合物含 量增加, 二氧化碳含量减少, 气体热值效率提高。因此,提 高反应温度, 有利于以气化为 主要目的过程。


南京林业大学 Namping Forestry University

# 南京林业大学

还原过程中的主要化学反应是指气化反应中二氧化碳与 碳的还原反应。主要有下列反应式:

$$C+CO_2 \longrightarrow 2CO$$
 $C+H_2O \longrightarrow CO+H_2$ 
 $C+2H_2O \longrightarrow CO_2+2H_2$ 

这些反应是可逆的,增加温度与减少压力有利于反应 向右进行,增加温度有利于水蒸气还原反应的进行,但生 成一氧化碳与二氧化碳的反应平衡常数是不同的。



●温度低于700℃时,反应 有利于二氧化碳的生成, 但温度越高, 越有利于生 成一氧化碳的反应进行。 ●另外,温度低700°C时,

南京林业大学 Marking Forestry University

水蒸气与碳的反应速率极 为缓慢,在400℃时,几乎 没有反应发生, 只有从 800℃开始,反加速率才有 明显增加。



# 五、气化技术分类

- 1. 按制取燃气热值的不同分为: 低热值、中热值和高热值燃气制
- 2. 按设备运行方式的不同分为: 固定床、流化床和携带床等;
- 3. 按<mark>气化介质</mark>可分为: 不使用气化介质和使用气化介质两种。



# 1、干馏气化



干馏气化属于热解的一种特例,指在完全无氧或只提供极有限 的氧使气化不至于大量发生情况下进行的生物质热解,也可描述成 生物质的部分气化。主要是生物质的挥发分在一定温度下进行挥发。 生成四种产物: 固体炭、木焦油和木醋液(可凝挥发物)与可燃 气(不可凝挥发物)。

热解温度:分为低温热解(600℃以下)。中温热解(600-900℃) 和高温热解(900°C以上)。气化气热值为15MJ/m³,为中热值气体。

产物成分: 焦油5~10%, 木醋液30~35%, 木炭28~30%, 可燃气 25~30%,可燃气主要成分:二氧化碳、一氧化碳、甲烷、乙烯、氢 气等。由于干馏气化是吸热反应,应在工艺中提供外部热源以使反 应进行。

# 南京林业大学 Rauging Toxicory University



木醋液:醋酸、酚类、水。 农业、饲料、工业中杀菌 剂、添加剂。



焦油

# 2、 空气气化



以空气为气化介质的气化过程。空气中的氧气与生物质中的可燃组分进行氧化反应,产生可燃气,反应过程中放出的热量为热分解与还原过程提供热量,整个气化过程是一个自供热系统。

空气中含有79%的<mark>氦气</mark>,它不参加气化反应,但稀释了燃气中可燃组分的含量,其气化气中氦气含量高达50%左右,因而降低了燃气的热值气体,热值在5MJ/m³左右,属低热值燃气。由于空气可以任意取得,空气气化过程又不要外供热源,所以,空气气化是所有气化过程中最简单也最易实现的形式,因而这种气化技术应用较普遍。

# 3、氧气气化



氧气气化是指向生物质燃料提供一定纯氧,使之进行氧化还原 反应,产生可燃气。

没有惰性气体,在与空气气化相同的当量比下,反应温度提高, 反应速率加快,反应器容积减小,热效率提高,气化气热值提高一 倍以上。氧气气化的气体产生物热值与城市煤气相当。氧气气化生 成的可燃气热值为15MJ/m<sup>3</sup>左右,为中热值气体。

在该反应中应控制氧气供给量,既保证生物质全部反应所需要的热量,又不能使生物质同过量的氧反应生成过多的二氧化碳。

# 4、水蒸气气化



水蒸气气化是指水蒸气同高温下的生物质发生反应,它不仅包括水蒸气-碳的还原反应,尚有00与水蒸气的变换反应等各种甲烷化反应以及生物质在气化炉内的热分解反应等,其主要气化反应是吸热反应过程。

典型的水蒸气气化结果为: H<sub>2</sub>: 20%-26%; C0: 28%-42%; C0<sub>2</sub>:16%-23%; CH<sub>4</sub>:10%-20%; C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>: 2%-4%; C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>: 1%。

生成的气化气中氢气和甲烷的含量较高,其热值也可以达到 10920~18900 kJ/m³,为中热值气体。该技术较复杂,不宜控制和操作。

# 5、水蒸气—空气



水蒸气—空气混合气化是指水蒸气和空气同时作为气化剂的气 化过程。

从理论上分析,水蒸气-空气气化是比单用空气或单用水蒸气都优越的气化方法。一方面,它是自供热系统,不需要复杂的外供热源;另一方面,气化所需要的一部分氧气可由水蒸气提供,减少了空气消耗量,并生成更多的H<sub>2</sub>及碳氢化合物,提高了燃气的热值。特别是在有催化剂存在的条件下,00变成00<sub>2</sub>反应的进行降低了气体中00含量,使气体燃料更适合于用作城市燃气。燃气热值11.5MJ/m<sup>3</sup>



# 6、氢气气化


氢气气化是指以氢气作为气化剂的气化过程。主要气化反应是 氢气与碳和水生成大量甲烷的过程,反应条件苛刻,需在高温高压 且具有氢源的条件下进行。

此反应可燃气的热值为22.3~26MJ/m³,属高热值气化。此类气化不常应用。









式中 x, — 燃气中各单质气体的体积百分数, %; m, — 燃气中各组成气体的相对分子质量。

例: 以玉米秸为原料气化后的生物质燃气的相对分子质量约为26.465。



# 3、密度

可燃气的密度和相对密度:单位体积可燃气的质量称为该燃气的密度。

$$\rho_{\rm R}^{\circ} = \frac{\sum x_i \, \rho_i^{\circ}}{100}$$

式中  $\rho_{\rm R}^{\circ}$ —生物质燃气在标准状态下的密度, $kg/m^3$ ;

x.--燃气中各单质气体的体积分数,%;

ρ。——燃气中各组成气体在标准状态下的密度,

 $kg/m^3$ 


例:以玉米秸为原料气化后的生物质燃气的密度(标准状态下)为 $1.18 kg/m^3$ 。


# 3、密度

标准状态下气体密度 $p^{\circ}/(kg/m^{\circ})$				
气体名称	分子式	密度		
\$t.	Hz	0.090		
氨	N <sub>2</sub>	1. 250		
領	O <sub>2</sub>	1. 429		
一氧化碳	co	1. 251		
二氧化碳	COz	1. 977		
甲烷	CH4	0.717		
乙烯	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	1. 261		
<b>小</b> 排 加	24	3 202		

南京林业大学 Narging Foesitry University

例:以玉米秸为原料气化后的生物质燃气的密度(标准状态下)为1.18 $kg/m^3$ 。








	<b>ーエグリル(戸屋が川崎町地北上(三</b>						
气体名称	分子式	理论空气量(标准状态下)/(m³/m					
氢	Hz	2. 38					
一氧化碳	co	2. 38					
甲烷	CH <sub>4</sub>	9. 52					
乙烯	C₂H,	14. 28					


 $V_{\rm K}=rac{1}{21}\Big[0.5{
m H}_1+0.5{
m CO}+\Sigma\Big(m+rac{n}{4}\Big){
m C}_{
m a}{
m H}_{
m i}-{
m O}_2\Big]$ 例:以玉米秸为原料气化后的生物质燃气的理论空气量(标准状态下)为0.955 $m^3/m^3$ 。

# 6、着火浓度极限(爆炸极限)

燃气的燃烧必须具备两个条件:①要与空气或氧混合;②要有点火源。燃气能够正常着火的最大和最小浓度称为着火浓度极限。当密闭空间内的可燃气体处于着火浓度极限范围内时,引入点火源,可燃混合物几乎是在瞬间完成燃烧而形成爆炸,因此着火浓度极限也称为爆炸极限。其最小浓度称为着火浓度下限(爆炸下限),最大浓度称为着火浓度上限(爆炸上限)。

例: 以玉米秸为原料气化后的生物质燃气的着火浓度下限为16.9%, 上限为80.4%。





南京林业大学 Nurging Forestry University

# 一、气化炉

气化炉的定义:用来气化固体燃料的设备叫做气 化炉。气化炉是生物质气化系统中的核心设备,生物 质在气化炉内进行气化反应,生成可燃气。


南京林业大学 Naryling Forestry University


# (一) 固定床气化炉


固定床气化炉,是指气流在通过物料层时,物料处于静止状态, 因此称做固定床。


优点: ①制造简便,有很少的运行部件; ②较高的热效率。 缺点: ①内部过程难于控制; ②内部物质容易搭桥形成空 腔; ②处理量小。

根据气化炉内气流运动的方向,固定床气化炉又可分为下吸式 气化炉、上吸式气化炉、横吸式气化炉及开心式气化炉四种类型。









南京林业大学 Nazyjag Forestry Lithornity

# 下吸式气化炉


- 优点:结构比较简单,加料方便,产出气体中焦油含量少,由于是微负压运行,因此,操作方便,运行安全可靠。
- 缺点:产出气体流动阻力大,消耗功率增多,产出气体 中含灰分较多,温度较高。

一般情况下,下吸式气化炉设炉栅,但如果原料尺寸较小,可没炉栅。日前国内外都已用于商业化运行。

南京林业大学	
	-

下吸式应用:产气量一般小于600m³/h,最大可达1000m³/h,适合以农村为服务对象的气化站。国内现有的气化站大多属于此类炉型。

生产厂	原料	装机容量
Martezo(法国)H#gild(丹麦)	股木	135kWe
Chevel(法国) 许多发达国家	废水,可可壳,棉杆	20~120kWe 315kW·
Wamsler(徳国)	废木	600∼1500 <b>kW</b> •1
Bio-Heizstoffuerk(復国)	废木、炭纸、秸秆、 泥炭、生物质成型块	10~500 <b>kW</b> e
HTV-Juch(建士)	废木	400~450kW∗t
Scholde(荷兰)	污泥淤液	1MW-1
GASBI(西班牙)	版木	150~1500kW+t
Melima(瑞士)	皮木	10kWe
MHB(抱国)	废木	3.3kW+t
NIHPBS, Enniskillen	<b>版</b> 本	100kWe,200kW-t
Fluidyne(荷兰)、Terry Bristol Adams Ltd(英国)	<b>茂木</b>	30kWe



# 上吸式气化炉

南京林业大学 Narging Foundaty University

工作过程:上吸式气化炉的主要特点是产出气体经过裂解区和 干燥区时直接同物料接触,可将其携带的热量直接传递给物料,使 物料裂解干燥,同时降低了产出气体的温度,使气化炉的热效率有 所提高,而且裂解区和干燥区有一定的过滤作用;

# 特点:

➤ 优点:排出气化炉的产出气体中灰含量减少;上吸式气化炉可以使用较湿的物料(含水量可达50%)。并对原料尺寸要求不高;由于热气流向上流动,炉排会受到进风的冷却,温度较下吸式的低,工作比较可靠。

# 上吸式气化炉



▶ 缺点:裂解区生成的焦油没有通过气化区而直接混入可燃气体排出,这样产出的气体中焦油含量高,不易净化。这对于燃气的使用是一个很大的问题,因为冷凝后的焦油会沉积在管道、阀门、仪表、燃气灶上,破坏系统的正常运行。自有生物质气化技术以来,消除焦油的问题始终是一个技术难点。上吸式气化炉一般用在粗燃气不需冷却和净化就可以直接使用的场合,在必须使用清洁燃气的场合,只能用木炭作为原料。


#### 南京林业大学 Nurging Forestry University

上吸式应用:东南亚和欧洲的一些国家在微型设施中得到应用。

生产厂	运行数量	原料	装机容量
Bioneer(芬兰)	10 处	木材,泥炭	6MW-t
Voland(丹麦)	2 处	木材,秸秆	4MW-t,1.2MW-t
Daneco(意大利)	3 处	RDF	3MW-t,0.6MW-t,6MW-t










横吸式固定床气化炉

•在南美洲应用广泛并投入商业运行。
运行影响因素:
(1)火焰长度;
(2)滞留时间;
(3)喷嘴气流速度。









# 5、固定床气化炉运行影响因素

# (1)反应温度──<mark>最大的影响因素</mark>

- ▶ 影响气体成分;
- ▶ 影响燃气产量;
- ▶ 影响气化时间。

温度高对气化影响是正面的,但过高会增加 $CO_2$ ,造成的散热损失大,对炉子材质要求高。

# 5、固定床气化炉运行影响因素



# (2) 进风速度

适当增加速度可以提高反应温度,但是速度过大会减少气体和燃料的接触时间,恶化 $\mathrm{CO}_2$ 的还原,固定床 $0.1\sim0.2\mathrm{m/s}$ 比较合适。

(3) 炉中物料高度: 干燥层: 0.1~3m;热裂解层: 0.3~3m; 还原层与氧化层: 0.1~0.3m;

增加料层高度可以提高燃气质量,并可降低燃气出炉时温度。

# 5、固定床气化炉运行影响因素



南京林业大学 Narging Forestry University

# (4) 原料性质

- ▶ 含水率: ≤20%;
- ▶ 粉碎粒径: ≤3cm;
- 种类:影响燃气的性质。

生物质烙气的主要成分及热值								
原料品种			成 分/%				低位熟值	
AN AT AD AT	H <sub>2</sub>	co	CH.	CO2	Nz	Oz	/(kJ/m <sup>3</sup> )	
木屑	13. 98	20. 2	3. 95	9. 15	52.02	1.2	5894	
果树剪枝	12. 5	19.89	3.96	9.56	53. 33	1.78	5676	
木档龍料	12.76	20. 31	2.94	10.08	53. 13	1. 45	5371	
五米芯	12.3	22. 5	2. 32	12.5	48. 98	1.4	5032. 8	
棉秸	11.5	22. 7	1. 92	11.6	50. 78	1.5	5585. 2	
五米秸	12. 2	21. 4	1.87	13.0	49.88	1. 65	5327.7	
麦秸	8.5	17. 6	1.36	14.0	56.84	1. 7	3663.5	



# (二) 流化床气化炉

南京林业大学 Nursing Forcestry University

• 机理:在流化床气化炉中,一般采用惰性材料(如石英砂)作为 流化介质,由气化炉底部吹入的、向上流动的强气流使砂子和生物 质物料的运行就像是液体沸腾一样漂浮起来,流化床有时也称做沸 腾床。流化床气化炉具有气、固接触,混合均匀的优点,反应温度 -般为700~900℃。


• 特点:流化床气化炉适合水分含量大、挥发份低、着火困难的生 物质原料,原料适应性广,可大规模、高效利用。




# 1、单流化床气化炉



只有一个流化床反应器, 气化 可燃气 剂从底部气体分布板吹入,生成 的气化气直接由气化炉出口送入 气化系统中。单流化床气化炉流 化速度较慢, 比较适合于颗粒较 流化床材料 大的生物质原料,而且一般情况 下必须增加流化介质。 HH: 问题:由于飞灰和夹带炭颗粒严重, 压力通风 运行费用较大,不适合于小型气 单流化床气化炉原理图 化系统, 只适合于大中型气化系




相比单流化床, 循环流化床设 有旋风分离器或袋式分离器,循 环流化床流化速度较高, 碳的转 化率较高,它适用于较小的物质 颗粒。



高得多,这一方面是因为炭的循环回收了能量;另一方面,强 化的传热传质过程及较大的气固接触表面也提高了燃烧速率。

					表 3-9 流	k特性 循	环流/	北床	大王		
炉型	原料	平均 /m		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	界流化速度 ml/(m/s)	运行速度 us/(m/s		自由沉	降速度	us/und	u <sub>0</sub> /u <sub>1</sub>
循环流化床	木粉	0.3	129		0.12	1.4	.	0.	4	11.7	3.5
单流化床	稻壳	0.4	17	İ	0. 37	0.74		0	<b>8</b> 5	2	0.87
顆粒百径/µm	Mi. (r	速度	表 3-		看环流化床空 <sup>←</sup>	气气化炉的 反应温度		版材	2平均停		(体平均符 留时间/s
150~360	3~51		40~-		0.18~0.22	600~8	50		封闸/min 5∼8		2~4
					表 3-11 指	标比较					
炉 想		尺寸(直往	조×高)/r	nno	生产强度 /(kg/m²)	比较		热值 [/m³)	比较	气化效率 /%	比较
循环流化床		410×	4000		1900	8	7	100	1. 42	75	1.12
鼓泡流化床		150×	3050		920	4	5	925	1.18	67	1
上吸式气化炉		1100	× 2300		240	1	5	000	1	75	1, 12



# 4、携带床气化炉



- •携带床气化炉是流化床气化炉的一种特例,它不使用惰性材
- 料,提供的气化剂直接吹动生物质原料,属于气流输送。
- •气化炉要求原料破碎成细小颗粒,运行温度高达成
- 1100~1300℃,产出气体中焦油及冷凝物含量很低,碳转化率可达100%。
- •由于运行温度高, 易烧结, 故选材较难。

# 南京林业大学 Nurging Foreign University

# 生物质流化床气化与固定床气化相比较,具有以下优点:

- 流化床气化可以使用粒度很小的原料,对灰分的要求也不高;流 化床气化效率和气化强度都比较高,因此,其气化炉的断面要小
- 流化床气化的产气能力可在较大范围内波动,且气化效率不会明显降低;
- 流化床使用的燃料颗粒很细,传热面积大,故传热效率高,而且 气化反应温度不是很高且均衡,使结渣的可能性减弱。

# 南京林业大学 Burgo Seetly Deberdy

# 生物质流化床气化与固定床气化相比较, 具有不足之处:

- 1. 产出气体的显热损失大, 用于自身气化的显热热量很少;
- 2. 由于流化速度较高,燃料颗粒又细,故产出气体中的带出物较多;
- 3. 流化床要求床内燃料分布均匀、温度均匀、运行控制和检测手 段较复杂。

# 第三节 生物质燃气的净化 廳灣學園



从生物质气化炉中生成的可燃气体,并不适合直接送给用户. 这是因为生物质可燃气并不纯净而是含有杂质的,或者是因为可燃气的温度太高。

# 一、生物质燃气中的杂质

选择性催化还原, 在催化剂作用下,还 原剂NH<sub>3</sub>将NO<sub>x</sub>还原成N<sub>2</sub>。

# 燃气中的各种杂质特性

杂质种类	典型成分	可能引起问题	净化办法
颗粒	灰、焦炭、热质、颗粒	磨损、堵塞	气固缩过滤水洗
碱金属	钠、钾等化合物	高温腐蚀	冷凝、吸附、过滤
氮化物	主要是氨和 HCN	形成 NO <sub>2</sub>	水洗 SCR 等
焦油	各种芳香烃等	堵塞、难以燃烧	裂解、除焦、水洗
硫氯	HCI,H₂S	腐蚀污染	水洗化学反应法

# 1、固体杂质



固体杂质是指灰分和微细的炭颗粒组成的混合物。根据所用原料的不同,灰粒的数量和大小各异。

▶ 当使用木炭或木材时,原料中含灰量很少,而且木炭的 结构比较强,所以只在气化的最后阶段,才出现被燃气 携带的细小炭粒,燃气中灰粒的量约为5~10g/m³。

# 1、固体杂质

南京林业大学 Narging Focestry University

若秆灰含量较高,其他原料热解后的炭结构很弱也较轻,很容易被气流携带。因此秸秆气化后燃气中的固体杂质量较大而且颗粒的直径也大,燃气中灰含量可大于10g/m³。

# 2、焦油



- (1) 焦油占秸秆气总能量的5%左右,在低温下难以同秸秆气一 道被燃烧利用,民用时大部分焦油被浪费掉;
- (2) 焦油在低温下凝结,容易和水、炭颗粒、灰分等杂质结合在一起,堵塞输气管道,卡死阀门、抽气机转子、腐蚀金属;
- (3) 焦油难以完全燃烧,并产生炭黑等颗粒,对燃气利用设备如内燃机、燃气轮机等损害相当严重;
  - (4) 焦油及其燃烧后产生的气味对人体是有害的。


# 二、生物质燃气净化设备



燃气净化的一般流程是先在燃气温度显著下降前先 脱除灰尘和炭等固体杂质,然后逐步脱除焦油和水分, 在脱除焦油和水分的同时气体的温度也随之降到常温, 这是因为脱除焦油和水分时多半采用了冷却工艺。

(一) 除尘设	备			南京林业大学 Nurging Forestry University
机械式除尘器	分类	降除尘器	机械力分离	旋风除尘器
	<b>阿</b>	(a)		(c)
	主要作用力	重力	惯性力	离心力
	分离界面	液动死区	香葉	器壁
	排料	流动死区	重力 离心力	重力 气液曳力
	器内气速/(m/s)	1.5~2	15~20	20~30
	压降	很小	中等	较大
	经济除净粒径/µm	≥100	≥40	≥5~10
	温度		不限,取决于器壁材	才料

	南京林业大学						
	分类	静电分离	过滤分离	湿洗分离			
静电式、过滤式、洗涤 滤式、洗涤 式除尘器	图例						
		(d)	(e)	(f)			
	主要作用力	静电场力	惯性碰撞 拦截 扩散 静电力	惯性碰撞 拦截 ·扩散			
	分离界面	沉降电极	滤料层	液滴表面			
	排料	振打或人工.	脉冲或反吹振打	液体排走			
	器内气速/(m/s)	0.8~1.5	0.01~0.3	0.5~100			
	<b>压降</b>	很小	中等	中等到较大			
	经济除净粒径/pm	≥0.01~0.1	≥0.11	≥1~0.1			
	- 基度	对温度敏感	取决于滤料材质	常温			



筒,由上部排成。

# (一) 除尘设备



# 机械式除尘器一惯性除尘器

当气流方向转变时,质量较大的颗粒受惯性力作用,沿与气流方向不同的轨迹运动,从气流中分离出来,基于这样的原理,惯性除尘器在工业中得到了广泛的应用。气流转向时灰粒受到的离心力与质量和速度的平方成正比,与旋转半径成反比。因此粉尘粒径越大,气流速度越高,惯性除尘器的效率越高。常见的惯性除尘器都是通过管路折转或设置某种障碍物使气流转向来分离粉尘。惯性除尘器效率不高,一般70%以下,且只对较大粒径颗粒有较好的效果。

# (一) 除尘设备



# 过滤式除尘器

过滤分离一般用在气体净化系统的末级。过滤式除尘器主要 形式有颗粒层式和袋式两种。其工作机理是:

- 1. 筛分作用: 将大于过滤器空隙的粉尘过滤下来:
- 2. 惯性作用: 气流在过滤层中曲折流动, 尘粒靠惯性撞击颗粒层 或滤布纤维而被捕集;
- 3. 黏附作用: 杂质被过滤层黏附;
- 4. 扩散作用: 极细小的颗粒在气流中做布朗运动,与过滤料接触而被捕集。

# (一) 除尘设备



# 过滤式除尘器一颗粒层除尘器

颗粒层过滤器结构简单,在一个简体中装上颗粒滤料就构成过滤器,工业上常用石英砂、河砂、金属屑等作为滤料。影响颗粒层过滤器性能的主要因素是颗粒大小、过滤速度和颗粒层厚度颗粒较小,过滤速度和过滤层厚度加大,除尘效率提高,但阻力也明显加大。一般设计的颗粒层过滤器的效率可达99%。经过一段时间运行后,阻力增加到一定值,就必须采用机械方法清除滤料中的杂质。

# (一) 除尘设备



# 过滤式除尘器一袋式除尘器

袋式除尘器是典型的过滤式净化设备,靠做成袋形的织物滤材捕集粉尘颗粒,袋式除尘器的效率很高,可以有效滤除0.1µm以上的细小尘粒,效率可达99%,但滤袋表面积和容积有限,而且对燃气湿度比较敏感,如果燃气中含有液体,容易堵塞织物孔隙。生物质气化系统中,袋式除尘器常用在旋风除尘器之后和冷却器之前。这样的布置,一方面可以去除旋风除尘器无法清除的细粉尘,另一方面不致因温度过低使燃气中焦油和水分凝结。





# (一) 除尘设备



# 洗涤式除尘器

洗涤式除尘器是使含杂质燃气与水接触,利用粉尘颗粒和水滴的惯性碰撞及其他作用把杂质从气流中分离出来。洗涤式除尘器可以同时脱除粉尘和焦油,它可以有效地脱除1µm以上固体尘粒和液体杂质,设备简单,运行效率高而可靠。洗涤式除尘器有一个重要缺点: 当洗涤水和焦油混合以后会造成二次污染,现有废水处理技术复杂且昂贵。

常用的洗涤式除尘器有喷淋洗涤塔、文氏管洗涤器、喷射洗涤器、冲激洗涤器等。


# (一)除尘设备



# 南京林业大学 Nurgeo Forestry University

# 洗涤式除尘器一喷淋洗涤塔

喷淋洗涤塔是最常用也是最简单的 气体洗涤装置。洗涤塔可以是单层的, 也可以是多层的。洗涤塔内气体流速一般在1m/s以下,停留时间约20-30s。喷 淋洗涤塔可以有效地捕集1µm以上直径 的颗粒,脱除效率可达95-99%。但喷淋 洗涤塔耗水量较大,排出的废水含有较 高浓度的焦油,需加以处理。



# (一)除尘设备

## 南京林业大学 Rusping to easy Services by

# (一)除尘设备

南京林业大学 Nurging Forestry University

洗涤式除尘器一<u>文氏管洗涤器</u> 洗涤式除尘器一<u>喷射洗涤器</u>

喷射式洗涤器可以有效地脱除1µm以上的杂质颗粒,设计合理时效率可达95-99%。缺点:压力损失较大,需要消耗较多动力才能获得良好的洗涤效果。

## 洗涤式除尘器一冲激洗涤器

冲激式洗涤器是利用气流在狭窄通道内运动的冲激力,强化粉尘在水洗涤时的湿润、凝聚和沉降作用。冲激式洗涤器的脱除效率为93-98%。突出优点:相比其他洗涤式除尘器耗水少,降低了污水处理的负担。

文氏管洗涤器是一种高能耗高效率的洗涤器。含尘气体高速通过喉口,同时喉口前喷嘴喷出水液,在喉口处气水接触,通过喉口后,在重力、离心力作用下,含尘水滴与气体分离。文氏管除尘器结构简单,对0.5-5µm尘粒脱除效率可达99%。

# 港水 港水 排水

# (二) 除焦油




生物质气化的目标是得到尽可能多的可燃气体产物,但在气化过程中,焦油是不可避免的副产物。

焦油在高温时呈气态,与可燃气体完全混合,而在低温时(一般低于200°C)凝结为液态,所以其分离和处理更为困难,特别是在燃气需要降温利用的情况(如用于家庭)下,问题更加突出。

# 1. 焦油的特点



在生物质热转换中,焦油的数量主要决定于转换温度和气相停留时间,与加热速率也密切相关。对一般生物质而言,在500°C左右时焦油产物最多,高于或低于这一温度焦油都相应减少。



#### 南京林业大学 Nasjag Foresty University

焦油的成分非常复杂,可以分析到的成分有100多种,另外还有很多成分难以确定,而主要成分不少于20种,大部分是苯的衍生物及多环芳烃,其中含量大于5%的大约有7种苯、萘、甲苯、二甲苯、苯乙烯、酚和茚。

应在气化过程中尽可能提高温度和气相停留时间,减少焦油的产量和种类,以达到在气化时控制焦油的产生,减少气体净化的难度。


# 2. 除焦油技术种类




除焦油方法有<mark>普通水洗法、过滤法和机械法</mark>,有较复杂的 静电法和裂解法。

# (1)水洗法

水洗法是用水将生物质燃气中的焦油带走,如果在水中加入一定量的碱,除焦油效果有所提高。水洗法又分为喷淋法和 吹泡法,水洗除焦是比较成熟的,中小型气化发电系统采用比 较多。







# (2) 过滤法

过滤法除焦油是将吸附性强的材料(如活性炭或粉碎的玉米芯等)装在容器中,让可燃气穿过吸附材料,或者让可燃气穿过滤纸或陶瓷芯的过滤器,把可燃气中的焦油过滤出来。

# (3) 机械法

机械法除焦油是利用离心力的作用,使在气体中的焦油同洗涤 液密切接触,同时被洗涤液吸附,并被抛向分离器的外壳达到除焦 油目的。

# (4)静电法

静电法除焦油的原理和一般煤炭气化系统的电捕焦器的原理相同,即是先把气体在高压静电下电离,使焦油雾滴带有电荷,带电荷的雾滴将吸引不带电荷的微粒,与之结合成为较大的复合物,并由于重力的作用而从气流中下落,或者带电荷的雾滴向相反的电极移动,这样失去电荷的微粒就沉降在第二个电极上。同时,气体中的焦油便会被收集并从气体中去除。



# (5) 催化裂解法

以目前的除焦技术看,水洗除焦法存在能量浪费和二次污染现象,净化效果只能勉强达到内燃机的要求;热裂解法在1100°C以上能得到较高的转换效率,但实际应用中实现较困难;催化裂解法(750~900°C)可将焦油转化为可燃气,既提高系统能源利用率,又彻底减少二次污染,是目前较有发展前途的技术。

 $C_{10} H_8 + 10 H_2 O \longrightarrow 10 CO + 14 H_2$  $C_{10} H_8 + 20 H_2 O \longrightarrow 10 CO_2 + 24 H_2$ 

 $C_{10}H_8 + 10H_2O \longrightarrow 2CO + 4CO_2 + 6H_2 + 4CH_4$ 

萘催化裂解




南京林业大学 Nasjing Forestry University

➤ <u>镍基催化剂</u>的效果最好,在750℃时即有很高的裂解率,而其他材料在750℃裂解的效果还不理想,但由于镍基催化剂较昂贵,成本较高,一般生物质气化技术难以应用,所以只能在气体需要精制或合成汽油的工艺中使用。

➢ 木炭的催化作用实际上在下吸式气化炉中即有明显的效果,但由于木炭在裂解焦油的同时参与反应,所以消耗很大(在1000℃时达0.1kg/N·m³),对大型生物质气化来说木炭作催化剂不现实。



》虽然各地白云石的成分略有变化,但都有催化效果,一般当白云石中CaCO<sub>3</sub> / MgCO<sub>3</sub>在1~1.5时效果较好。白云石作为焦油裂解催化剂的主要优点是催化效率高,成本低,所以具有很好的实用价值。



南京林业大学 Narjing Forestry University

对中小型气化发电系统,由于设备要求简单可靠,焦油催化裂解能满足要求,但因为焦油催化裂解需增加独立的设备,对运行工况等条件要求较高,因此工艺过程使系统控制过于复杂。失去了中小型气化发电系统简单灵活的优势。


在这种情况下,最好的办法是充分利用焦油高温裂解技术,在 气化炉形成独特的高温(温度需高于1000°C),使气化设备出口焦油 含量尽量降低,这种要求显然使气化设备设计和控制难度增加,但 仍可保证气化发电系统有较高的灵活性和较好的经济性。




对中型生物质气化发电系统,可以考虑使用操作简单制造成本 低的固定床催化裂解工艺,同时实现高温裂解和催化裂解的效果。 但要充分照顾系统的运行成本和配套系统的成本,尽量保证气化发 电系统的综合性和经济性。





对于大型气化发电系统,可以考虑采用裂解效果最好,技术复杂的流化床催化裂解工艺,但在设计时需结合气化发电系统的特点,减少能耗、简化配套系统和操作条件,同时考虑到经济问题,必须尽可能选用价格较低或易于再生的低成本催化剂。目前国内外这方面的技术还未成熟,需要进行更多的研究。















几种木材烘干方法的效益对比							
项 目	火炕烘干	蒸汽烘干	电力烘干	气化炉烘干			
周期能耗/烘干周期	6000~7000 kg 木材	6~7t煤 60~100kW・h	3000∼ 4000kW・h	木材加工 废弃物			
单位能耗/m³	30~40 kg 木材	300~500kg 煤 30~40kW・h	100∼ 150kW•h	0. 5kW • 1			
烘干成本/(元/m³)	20~40	80~100	80~100	10~20			










內燃机发电系统以简单的燃气內燃机组为主,可单独燃用低热值燃气,也可以燃气、油两用,它的特点是设备紧凑,系统简单、技术较成熟、可靠。

南京林业大学 Narging Forcestry University

燃气轮机发电系统采用低热值燃气轮机,燃气需增压,否则发电效率较低,由于燃气轮机对燃气质量要求高,并且需有较高的自动化控制水平和燃气轮机改造技术,所以一般单独采用燃气轮机的生物质气化发电系统较少。





传统的B/IGCC技术包括生物质气化、气体净化、燃气轮机 发电及蒸汽轮机发电。由于生物质燃气热值低(约5000kJ/m³), 气化炉出口气体温度较高(800℃以上),要使IGCC具有较高的 效率,必须具备两个条件;


- (1) 燃气必须是高压的;
- (2) 燃气进入燃气轮机之前不能降温。



这就要求系统必须采用生物质高压气化和燃气高温净化两种 技术才能使IGCC的总体效率达到较高水平(>40%),否则,如果 采用一般的常压气化和燃气降温净化,由于气化效率和带压缩的 燃气轮机效率都较低,气体的整体效率一般都低于35%。



生物质气化发电技术的基本原理是把生物质转化为可燃气,再利用可燃气推动燃气发电设备进行发电。它既能解生物质难于燃用而又分布分散的缺点,又可以充分发挥燃气发电技术设备紧凑而污染少的优点,所以是生物质能最有效最洁净的利用方法之一。



这套示范装置安装在VUB校园内,气化过程包括加料系统、常压流化床气化炉和旋风分离器。从汽轮机压缩机出来的空气供给热交换器(此时加热到850°C),使用部分天然气燃烧,以克服金属交换器的温度限制,达到汽轮机正常进口温度(1000°C)。空气加热器注入水,加强动力输出,并允许电/热比具有弹性。示范规模为500kW,满足校园供热、供电,达到了70%的总效率和24%的发电效率。



南京林业大学 Star Asson Forestry University

南京林业大学							
各种生物质气化发电技术的特点							
规模	气化过程	发电过程	主要用途				
小型系统	固定床气化	内燃机组	农村用电				
功率<200₭₩	流化床气化	<b>徽型燃气轮机</b>	中小企业用电				
中型系统 500KW<功率 3000KW	常压流化床气化	内燃机	大中企业自备电 站、小型上网电 站				
大型系统> 5000KW	常压流化床气化	内燃机+蒸汽轮 机 燃气轮+蒸汽轮 机	上网电站、独立 能源系统				
	双流化床气化						

# 结论:

- (1) 生物质气化技术目前还有许多方面需要完善;
- (2) 流化床生物质气化炉比固定床生物质气化具有更大的 经济性,应该成为今后生物质气化研究的主要方向;
- (3) 目前生物质气化还是以中小规模、固定床、低热值气化为主,利用现有技术,研究开发经济上可行、效率较高的系统,是生物质气化发电技术的一个主要课题,也是能否有效利用生物质的关键。