



## 元器件质量与可靠性保证

主讲教师: 付桂翠

Email: fuguicui@buaa.edu.cn

2023年02月28日



### 本节内容 ONTENTS


第二讲: 电子元器件的分类

- 一、分类标准
- 二、分类方法
- 三、各类常用电子元器件功能简介 (电阻器、电容器、传感器、开关等)


### 一、分类标准及原则

#### □ 分类标准

GJB 8118-2013 《军用电子元器件分类与代码》



#### □ 元器件分类总图




### 本节内容 ONTENTS

第二讲: 电子元器件的分类

- 一、分类标准及原则
- 二、分类方法
- 三、各类常用电子元器件功能简介 (电阻器、电容器、传感器、开关等)

### 二、分类方法

- ▶ 一共分为五层;
- ▶ 第一层为四位数
- > 其余每层均为两位数




#### 军用电子元器件第一层类目及代码表(GJB8118-2013)

			•
第一层代码	第一层类目名称	第一层代码	第一层类目名称
5905	电阻器	5985	天线、波导管和相关设备
5910	电容器	5990	同步器和分解器
5911	敏感元器件和传感器 (件)	5995	通信设备电缆、软线和电线组件
5915	滤波器和网络	5998	电气电子组件、板和卡(仅印出印刷电路板)
5920	保险丝、避雷器、吸收器和 保护装置	5999	其他电气和电子元器件
5925	断路器	6010	光纤
5930	开关	6020	光缆
5935	电连接器	6021	光纤开关
5945	继电器	6030	光纤装置及器件
5950	线圈、变压器和磁性元件	6032	光纤用光源和图像探测器
5955	振荡器和压电晶体	6035	光传输和图像传输器件
5956	声表面波和声体波器件	6060	光纤互连器件
5960	电子管和附件(真空电子器 件)	6099	其他光纤元器件
5961	半导体分立器件和附件	6116	燃料电池及其部件和附件(仅列出燃料电池)
5962	微电路	6117	太阳能电力系统(仅列出太阳能电池)
5965	送受话器和扬声器	6135	非充电电池(原电池)
5980	光电子器件	6140	充电电池 (蓄电池)

### 二、分类方法

- ▶ 一共分为五层;
- ▶ 第一层为四位数
- > 其余每层均为两位数



#### □ 元器件的分类及代码(GJB8118)-示例

分类代码	类目名称	说明					
5905	电阻器	不包括热敏电阻器、压敏电阻器、光敏电阻器(5911)					
590501	固定电阻器						
59050101	膜电阻器						
5905010101	金属膜电阻器	包括金属氧化膜电阻器					
5905010102	碳膜电阻器						
5905010103	玻璃釉电阻器						
5905010199	其他膜电阻器						

5962	微电路	
596201	半导体集成电路	不包括微波半导体集成电路; 包括: 锗硅、应变硅、绝缘体上硅(SOI)半 导体集成电路
59620101	模拟集成电路	
5962010101	放大器	
596201010101	运算放大器	
596201010102	线性放大器	

### 本节内容 ONITENTS

#### 第一讲: 电子元器件可靠性概述

- 一、分类标准及原则
- 二、分类方法
- 三、各类常用电子元器件功能简介 (电阻器、电容器、传感器、开关等)



#### □ 定义

电阻器简称电阻,在电路中起限流、分压、负载、阻抗匹配等作用,也可与电容配合构成滤波器。 电阻是最普通、最廉价的电路元件,自身可靠性相对较高。

#### □ 分类

阻值 固定电阻器可调 电位器

电阻 材料

金属膜电阻; 玻璃釉电阻器

碳膜电阻器; ....




(a) 金属膜电阻器




(b)玻璃釉电阻器




(c) 贴片电阻





电阻器的结构与工艺



#### □ 命名

第-	一部分(主称)	第二	部分(电阻材料)		第三部分(分	类)	第四部分	第五部分
符号	意义	符号	意义	符号	电阻	电位器	序号	区别代号
R W*	电阻器 电位器	T H S N J Y G I P U X	碳成字工 金氧沉玻 硼硅 线膜膜芯芯 最	1 2 3 4 5 6 7 8 9 G T W D	普普超高高 精高特高可一层通通频阻温 网络压殊率调	普普	用主仅寸但换给若寸互后作数、能小本用同能小,用区表料标差,不的一指明则大别不相。则大别,用区,是不够,是不够,是不够,是不够,是不够,是不够,是不够,是不够,是不够,是,是不够,是,是不够,是,是,是	用大写字母表示

#### • 标注方法

- 直接标注法;
- 文字符号法;
- 色环标注法;
- 数字法: 101表示100Ω的电阻, 102表示1KΩ的电阻, 223表示22KΩ。




#### □ 命名

第-			部分(电阻材料)		第三部分(分	类)	第四部分	第五部分
符号	意义	符号	意义	符号	电阻	电位器	序号	区别代号
R W*	电阻器 电位器	T H S N J Y G I P U X	碳成 有无金氧沉璃碳膜膜 芯芯 電光 人名	1 2 3 4 5 6 7 8 9 G T W D	普普超高高 精高特別可   一通通频阻温   密压殊率调	普普	用称性大基使等性大换面为 不相、别响品号、影片有不的一指明则大别 不相同能,则为别,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是,是一个,是,是一个,是,是一个,是,是一个	用大写字母表示


RJ 71 型精密金属膜电阻器





#### □ 选用原则


- a)从对电阻器的技术要求角度选取适当的型号
- b) 正确选择合适的电阻值和额定功率
- c) 根据使用环境选择电阻器




#### □ 特殊电阻器

- 指其阻值随温度、光通、电压、机械力、湿度、磁通、气体等外界因素变化的电阻器;
- ▶ 包括熔断电阻器和敏感电阻器;
- 熔断电阻器又称为保险丝电阻器,超过其额定功率,可以熔断,使电路开路,从而保护贵重元件,防止故障扩大;
- 敏感电阻器也称为半导体电阻器。常见的有热敏、 光敏、磁敏、气敏、力敏等电阻器。







#### □ 功能与特点

电容器在电路中的作用有滤波、谐振、交流耦合、旁路、去耦合等。 电容器具有以下特点:

- ▶ ① 电容器容量的容差比电阻器阻值的容差大。通用电容器的容差一般为±5%~±20%,高容量电解电容器或者高介电常数陶瓷电容器的容差可达-20%~+80%,但多数应用场合对电容器精度的要求低于电阻器。
- ▶ ② 电容器容差稳定性比电阻器的阻值稳定性差。电容器的温度系数通常高于电阻器的温度系数。电容器的容量不仅随温度的变化而变化,而且有可能随工作电压或工作频率而变化。
- > ③ 某些电容器(如电解电容器)与二极管一样具有极性,不能反接。



#### □ 贴片电容器结构

陶瓷介质 陶瓷外壳 金属内电极 金属外电极



(a) 瓷介电容器



(b) 电解质电容器

#### □分类

固定电容器; 结构 可变电容器; 容量 电容网络; 其他电容器;

- ✓ 有机介质(如涤纶、聚碳酸脂等)
- ✓ 无机介质(如云母、瓷介等)
- ✓ 电解介质(如铝、钽、氧化 铌、真空等)



(c) 微调电容器



(d) 贴片电容器

#### □ 命名

#### 电容器的型号命名方法(GB2470)

	一部分 (主称)	第二	二部分(材料)			第三	部分(特征)		第四部分 (序号)
符号	意义	符号	意义	符号	瓷介 电容器	云母电 容器	有机介质电 容器	电解电容器	
С	电容器	A B C D E G H I J L N O o	程 世有 生有 性有 性有 性有 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性	1 2 3 4 5		非常 密独 体	非密封金属第年密封金属第一个文件。	第 第 第 第 第 第 5 第 5 第 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7	用数、对原,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个
		Q S T V Y Z	漆膜介质 3类陶瓷介质 2类陶瓷介质 云母纸介质 云母介质 纸介质	8 9 G	高功率	高压 - -	, 高压 特殊 -	+ 特殊 -	互换,则在序号 后面用大写字母 作为区别代号

- 第一部分为用字母表示的主称,
- 第二部分为用字母表示的材料,
- 第三部分为用数字表示的分类。
- 第四部分为用数字表示的序号。

#### □ 选用原则

- 1) 根据电路的需求选择合适的类型
- 2) 确定电容器的额定工作电压
- 3) 尽量选择绝缘电阻大的电容器
- 4)考虑温度系数和频率特性
- 5) 注意使用环境


#### □ 命名

#### 电容器的型号命名方法(GB2470)


	第一部分 第二部分(材料)						<b>*</b>		第四部分	
	(	主称)		一即万(竹件)				部分(特征)		(序号)
î	符号	意义	符号	意义	符号	瓷介 电容器	云母电 容器	有机介质电 容器	电解电容器	
	С	电容器	A B C D E G H I J L N O Q S T V Y	非 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 G	世 	非非密独   标高   标區   上	非密封金金心。	/ Single	用主仅寸但换给若寸互后作为。
			Ž	纸介质						

#### □ 示例

#### CCG1型瓶形高功率瓷介质电容器



#### CA31型非固体电解质烧结钽电容器



#### □ 敏感电阻器

热敏电阻器是对温度敏感的电阻器, 其阻值随温度的 改变而发生显著变化, 可将温度直接转换成电量。

压敏电阻器是指伏安特性为非线性的电阻器。非线性 是由于施加不同的电压引起的。在工作状态下,随着电压 的微小变化,阻值急剧变化。

光敏电阻器是利用半导体材料的光导电效应制成的,用于亮度自动调节、远距离电路切换,组成门电路和稳压电路等。







(a)热敏电阻


(b) 压敏电阻

(c)光敏电阻


#### □ 命名规则

	二部分 类别)		第三部分(用途或特征)								
		热	敏	热	敏	光	敏	湿敏		气敏	
字母	含义	数字	含义	数字	含义	数 字	含义	数字	含义	数字	含义
Z	正温度	1	普通	W	稳压	1	紫外	С	测湿	Υ	烟敏
	系数热	2	稳压	G	高压	2	光	K	用	K	可燃
	敏	3	微波	Р	高频	3	紫外		控湿		性
F	负温度	4	旁热	N	高能	4	光		用		
	系数热	5	测温	K	高可	5	紫外				
	敏	6	控温	L	靠	6	光				
Υ	压敏	7	消磁	Н	防雷	7	可见				
S	湿敏	8	线性	Z	灭弧	8	光				
Q	气敏	9	恒温	В	消噪	9	可见				
G	光敏	0	特殊	С	补磁	0	光				
С	磁敏				消磁		可见				
L	力敏						光				
							红外				
							光				
							红外				
							光				
							红外				
							光				
							特殊				
							用		1	7	

#### □ 惯性器件及组件



(b)加速度计



(c) 陀螺

#### □ 生物传感器






安捷仑公司的样品处理、分离、检测、分析集成于一体的系统

#### □ MEMS惯性器件示例-陀螺仪



(a) QMG02型MEMS陀螺仪



(b) QMG02外观尺寸与结构

QMG02一种单轴电容式MEMS陀螺仪,基于全硅工艺MEMS敏感结构和低功耗信号处理ASIC组成。产品质量小,在0.7g±0.05g。广泛应用于军事/航天、工业、汽车、手机。

#### 特性


- ▶ ±500°/s量程
- ➤ 单电源供电(5.0V±0.1V)
- ▶ LCC48陶瓷金属封装(11×11×1.85mm)
- ▶ 单个标定(零度,标度因数)
- ▶ 高可靠性
- ➤ 符合RoHS要求,适用于无铅焊接工艺和SMD安装

#### □ MEMS惯性器件示例-加速度计



SMA-XXD 系列加速度计为单轴电容式MEMS 加速度计,由全硅MEMS 敏感结构和低功耗信号处理ASIC组成,产品质量小,在0.60g±0.02g。广泛应用于能源、军事/航天、工业。

#### (a) SMA-XXD单轴加速度计



(b) SMA-XXD外观尺寸与结构

#### 特性

- → ±5<sup>2</sup>±50g量程
- ▶ 单电源供电(5.0V±0.2V)
- ➤ LCC20陶瓷封装(8.9×8.9mm)
- ▶ 单个标定(零度,标度因数)
- ▶ 数字/模拟输出
- ➤ 符合RoHS要求,适用于无铅焊接工艺和SMD安装

### 三、各类常用电子元器件功能简介---开关

#### □ 定义

开关是一种在电路中起接通、断开、转换和连接等作用的元件,可将电力信号从一个电路转移到另一个电路。

#### □分类

按钮开关; 扭子开关;

旋转开关; 微动开关;



(a) 按钮开关



(b) 扭子开关



(c) 旋转开关



(d) 微动开关

### 三、各类常用电子元器件功能简介---开关

#### □ 命名

根据GJB/Z63《军用开关系列型谱》,旋转开关的命名主要包括两部分,第一部分用KX代表普通旋转开关,KXP代表功率型旋转开关;第二部分为数字用表示的序号,以区别产品的外形尺寸和性能指标,例如028代表敞开式,额定电流为1A的旋转开关,又如004-1代表单轴、封闭式,额定电流为2A的旋转开关。



旋转开关

#### □ 选用原则

- ①应根据负载的性质选择开关的额定电流值。
- > ②开关应用电路最高电压小于开关额定电压;
- ③用于市电电源的开关应注意它的绝缘电阻, 最好选用非金属操作零件的开关
- ④由于开关在接通和断开电路时,触点结合的 好坏会直接影响电路负载。
- ▶ ⑤由于开关用途极广,对于机械寿命和电气寿 命的选择应根据使用的场合而定。

#### □ 定义

电连接器是将一个电路或传输单元的导线与另一个电路或传输单元的导线相连接的元件。在各类电子系统中,电连接器在器件与器件、组件与组件、系统与系统之间进行电气连接和信号传递,是构成一个完整系统所必须的基础元件

#### □分类

电连 接器 射频连接器 低频连接器 组合连接器


特种连接器等

圆形电连接器 矩形电连接器

印制电路板电连接器



(a)圆形电连接器



(b) 矩形电连接器



(c) 印制线路板电连接器



(d) 低频连接器

#### □ 命名

各种电连接器的命名方法不尽相同,仅根据GJB/Z62.1

《军用电连接器系列型谱-低频电连接器》举例说明。

命名由五部分组成:

第一部分为用字母加数字表示的基本类型,例如JY341 代表电缆固定圆形电连接器;

第二部分为用字母表示的类别,例如E代表封线体密封、 导电外壳;

第三部分为数字表示的外壳号,如8,10,12等; 第四部分为数字表示的接触件号,如12,16,20等; 第五部分为接触孔位排列号。

#### □ 典型失效模式


接触元件的可靠性十分受关注。接触元件:用机械的压力使导体与导体之间彼此接触,并具有导通电流功能的元件。

部位或名称	失效模式
	开路
连接器	工作不连续
	倾斜
	污染
连接器插针	不连续
上汝帝细切	不对准
	开路
	缺针

#### □ 定义

电感器(电感线圈)是用绝缘导线绕制成的电磁感应元件。电感器根据线圈的自感作用原理工作, 其主要作用是对交流信号进行隔离,或与电容器、 电阻器组成谐振电路或滤波电路。

#### □分类





(a) 空芯电感器



(b) 磁芯电感器



(c)可调电感器



(d)卧式电感器



(e) 片状电感器

#### □ 定义

变压器是一种传递电能的静止电器,它能把某一电压或电流的交流电转换成同频率的另一电压或电流的交流电。在电子线路中,变压器经常被用来作为阻抗变换或隔离元件。

#### □分类


相数 | 三相变压器; 相数 | 单相变压器;



(a)单相控制变压器



(b)三相隔离变压器



(c)芯式变压器

(d)壳式变压器

#### □ 定义

继电器是利用电磁原理、机电原理使接点闭合 或断开来驱动或控制相关电路的。



(a) 电磁继电器



(b) 固体继电器

#### □ 选用原则

- (1) 按照输入的信号确定继电器种类
- (2) 按使用环境条件选择继电器型号
- (3) 根据输入量选定继电器的输入参数
- (4) 根据负载情况选择继电器触点的种类与参数
- (5) 根据安装工作位置和安装方式



(c) 真空继电器



(d) 簧管式继电器

### 三、各类常用电子元器件功能简介---二极管

#### □ 定义

半导体二极管使用半导体单晶材料制成的, 具有两个电极的器件。几乎所有的电子电路中, 都要用到半导体二极管,应用也非常广泛,包括 整流、稳压、限幅、检波、温度补偿、电子开关 等。

#### □ 分类

稳压二极管;整流极管; 整流极管; 开关二极管; 变容二极管; 检波二极管; 阻尼二极管;

微波二极管:







(b)玻璃封装稳压二极管



用途

功能

(c)贴片开关二极管

### 三、各类常用电子元器件功能简介---二极管

#### □ 命名规则

#### 国产半导体分立器件的型号命名(GB249)

	第一部分		第二部分		第三部分	第四部分	第五部分
用数	字表示器件的	用汉	语拼音字母表	用汉	语拼音字母表示	用数字表	用汉语拼
	电极数目	示器	件的材料和极	:	器件的分类	示器件序	音字母表
			性			号	示规格号
符号	意义	符	意义	符	意义	符号	意义
		号		号			
2	二极管	A	N型锗材料	P	小信号管		
		В	P型锗材料	V	混频检波管		
		С	N型硅材料	W	电压调整管和		
		D	P型硅材料		电压基准管		
3	晶体管	A	PNP型锗材	С	变容管		
		В	料	Z	整流管		
		C	NPN型锗材	L	整流堆		
		D	料	S	隧道管		
		Е	PNP型硅材	K	开关管		
			料				
			NPN型硅材		低频小功率管		
			料	X	高频小功率管		
			化合物材料	G	低频大功率管		
				D	高频大功率管		
				A	闸流管		
				T	体效应管		
				Y	雪崩管		
				В	阶越恢复管		
				J			

#### 美国电子工业协会半导体器件分立型号命名方法

第-	一部分 第二部分 第三部分		第三部分	第四	四部分	第五部分			
用符号表示器件用途的类别		用数字表示PN 结数目		美国电子工业协 会(EIA)注册标 志		美国电子工 业协会登记 顺序号		用个字母表示器件分档	
符号	意义	符号	意义	符 意义		符 号	意义	符号	意义
JAN JANTX JANTX V JANS (无)	军军特级 宇非级级级军 级明	1 2 3 n	二极管 晶体管 三个PN结 器件 n个PN结器 件	N	该器件已 在美国电 子工业协 会(EIA)注 册登记	多位数字	该件美电工协 (EI 登顺号器在国子业会 A) 记序	A B C D	同型器的同别一号件不档

### 三、各类常用电子元器件功能简介---晶体管


#### □ 定义

- ▶ 半导体基本元器件之一,电子电路的核心元器件;
- ➤ 在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种;
- ▶ 功能: 电流放大作用: 通过控制基极电流的大小使集电极电流发生变化;

#### □分类

- □ 按照材料: 锗管、硅管、砷化镓晶体管;
- □ 按照极性: NPN型和PNP型:
- □ 按照用途和功能: 开关晶体管、达林顿管、高反压功率管、微波功率管等;
- □ 按照封装材料形式:塑料封装、玻璃封装、金属封装、陶瓷封装。









### 三、各类常用电子元器件功能简介---闸流晶体管

#### □ 定义

- ▶ 闸流晶体管简称为晶闸管,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅。晶闸管起控制电流作用,是交流电流开关器件,可实现对电量的开关、电机调速、调温、调光等。
- ▶ 晶闸管利用控制极的微弱触发电流来导通,用电流的瞬时关断或反向流动等操作来关断。

#### □分类

□ 晶闸管可分为普通、双向、逆导和门极关断晶闸管等种类

#### □ 选用中的注意事项

- a) 根据电路的要求选用晶闸管
- b) 根据使用环境选用最佳的晶闸管电流容量
- c) 兼顾关断时间与耐压度





#### □ 定义

微电路(也称集成电路)是采用半导体工艺, 在一块较小的单晶硅片上制作出许多晶体管及电 阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或隧道 布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。









#### □ 分类

器件 类型 双极型(BJT)集成电路;

单极型(MOS)集成电路;

Bi-CMOS型集成电路 用途 .

制造 工艺

规模 -

为半导体集成电路;

厚薄膜混合集成电路;

小规模集成电路;

中规模集成电路:

大规模集成电路;

超大规模集成电路:

特大规模集成电路

接口电路:

电源电路;

射频电路;

专用电路;

霍尔电路:

存储器:

微处理器;

微波集成电路

模拟集成电路;

数字集成电路;

处理

信号

数模混合集成电路;

#### □ 命名

#### 我国微电路型号命名方法

		320 III 19		,,,,			
	第二部分	第二	三部分	第	四部分		第五部分
用字包	母表示器件类型	用数字和字母品种(对	用字母温度家	母表示工作 さ围(℃)	用字母表示封装形式		
符号	意义	符号	意义	符号	意义	符号	意义
T H E C µ F W D B J AD A SC M SS SW SJ SF	TTHECMO线 音 非接 A D/信 敏钟电印电电电电电性稳、 线口转转专储感表仪机电电电电电大器视 电性电换换用器路电电电电路路路路路器 电 路路器器器路路路路	54/74*** 54/74 H *** 54/74L*** 54/74S*** 54/74LS*** 54/74AS*** 54/74ALS***	国际通用系列 低功耗系列 低功耗系列 化特基系列 人名	C E G L M R	0~70 -40~+85 -25~+70 -25~+85 -55~+125 -55~+85	FBHDJPST>CEGIC SOCC PCC LCC	多 黑塑塑 陶塑网小塑 陶层 塑黑陶 瓷料料金金瓷料络引芯 苍寰 黑翅翅属属芯芯针线片装


- ▶ 第一部分用字母C表示中国国标产品;
- ▶ 第二部分用字母表示器件类型;
- 第三部分用数字和字母表示器件的 系列品种;
- ▶ 第四部分用字母表示工作温度范围;
- ▶ 第五部分用字母表示封装形式

#### □ 定义


- ▶ 光敏二极管又称光电二极管,是通过它把光信号转换成电信号,用于对光信号的探测,如图 (a)所示。
- ▶ 发光二极管可以把电能转化成光能,简称LED((Light Emitting Diode)。由镓(Ga)与砷(As)、磷(P)的化合物制成的二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示,如图(b)为发光二极管,(c)为发光二极管组成的LED数码管。
- ▶ 光电耦合器是以光为媒介,用来传输电信号的器件。当输入端加电信号时,发光器发出光线,受光器接受光照后就产生光电流,由输出端引出,如图 (d) 所示 。光电耦合器广泛用于电气隔离、电平转换、级间非电耦合、开关电路中。



(a) 光敏二极管



(b) 发光二极管



(c) LED数码管



(d) 光电耦合器

### 习题

- ▶ 1、写出下列器件在GJB 8118中对应的分类编码前四位。
- (a) 碳膜微调电阻器(b) 多层瓷介电容器(c) 场效应晶体管(d) 功率MOSFET(e) 交流异步电动机
- (f) 电磁继电器(g) 变压器
- ▶ 2、分析电磁继电器与固体继电器的区别.
- ▶ 3、集成电路按功能可以分为哪几类?按制造工艺可以分为哪几类?
- ▶ 4、找一类自己感兴趣的元器件,查阅资料,分析其应用时的注意事项,并给出典型的应用电路

### 2035年国家大计-如何影响当代人的一生

bilibili

人 A A 新媒体 X 所长 林超

联合出品

# 二〇三五远景目标

- □ 人工智能
- □ 量子信息
- □ 集成电路
- □生命健康
- □ 脑科学
- □ 生物育种
- □ 深地深海
- □ 空天科技

