

建设工程施工工艺标准（集成卫浴安装施工工艺）-033

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工前现场尺寸复核	卷尺 激光水平仪	1、整体卫浴安装，空间工作面复尺，排水管道复尺； 2、地面防水涂刷手刷聚脲，分多遍涂刷，每遍约 200 微米，复涂间隔约1h（25℃时），涂刷至设计膜厚。施工完成闭水试验，蓄水深度应为20~30 mm，24h内无渗漏为合格（细节参照防水施工工艺）； 3、现场确定给排水预留尺寸是否符合要求，电线和等电位线是否符合标准； 4、门垛和门洞尺寸复尺，测量门和窗口垂直度。5、施工放线时要考虑集成卫浴门坎高度是否与地面瓷砖高度一平，一般要门槛比地面瓷砖底2~3mm，结构层没下沉或改造的项目除外。		1、工作面卫生清理干净； 2、门洞尺寸不大于1cm，门和窗口垂直度不大于5mm	激光水平仪，卷尺
2	底盘安装	砂浆 抹子 激光水平仪	1、底盘安装前，应对结构层做好防水并做好渗漏试验，待渗漏试验合格方可进行下一步施工。 2、防水盘调平，摆放方正； 3、严格按照交底标高尺寸调平； 4、打胶固定管件连接； 5、防水盘用成品发泡混凝土填充固定底盘安装完做成品保护；		1、结构层渗漏试验合格。 2、用激光水平仪验收卫生间底盘平整度误差小于2mm； 3、底盘成品发泡混凝土填充后，强度达到后敲击、踩踏无空鼓；	激光水平仪、卷尺 测量

	墙板拼装、管道预埋	螺丝 手枪钻	1、墙板管件预埋，墙板与底盘拼装，管道横平竖直，固定牢靠； (技术协议)		墙板拼缝严密，紧固件紧固牢靠，水电预埋管线齐全；	按图对照检查
4	墙板安装固定	胶枪 切割机 中性硅酮密封胶	1、门框型材安装固定，窗口切割和固定（如有）； 2、板与板间，及板与底座间缝隙用道康宁中性硅酮密封胶封闭； 3、防水盘、墙板、顶盖板不能使用回收料。		1、门框固定牢靠，垂直度偏差不得大于5mm； 2、如有窗户开口需平齐土建开口，收口美观；	激光水平仪、卷尺
5	卫浴内五金器具完成安装	扳手 钳子 螺丝刀	1、五金、洁具安装，严格按照设计确认的图纸施工，横平竖直； 2、卫生清理。		1、五金洁具安装后，要通水查验，应无漏水迹象； 2、卫生清理干净，满足使用要求；	巡视检查，手摸