

建设工程施工工艺标准（集成卫浴底板发泡水泥施工工艺）-056

| 序号 | 施工工序部位 | 材料器具准备     | 施工要求                                                                         | 施工图片                                                                                  | 验收标准                              | 验收工具           |
|----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1  | 前期准备   | 水电机械       | 1. 水、电接入。<br>2. 施工工具进行检查（是否配备，是否正常使用）。<br>3. 人员保险查验，进场施工必须购买保险。              | /                                                                                     | 1. 水电已接入<br>2. 机械正常运转<br>3. 人员已参保 | 检查             |
| 2  | 基层处理   | 毛刷<br>扫把   | 1. 集成卫浴基面干净、清洁、无垃圾。                                                          | /                                                                                     | 1. 无明显积水，<br>2. 无垃圾、杂物、           | 1. 目测<br>2. 尺量 |
| 3  | 材料拌制   | 搅拌机        | 1. 材料搅拌均匀，无结块、异物。                                                            | /                                                                                     | 1. 浆料均匀不分层离析                      | 目测             |
| 4  | 发泡水泥输送 | 自动泵        | 1. 水泥输送均匀，不堵管泵。                                                              |    | 输送距离小于200米                        | 目测             |
| 5  | 发泡水泥施工 | 刮尺<br>发泡水泥 | 1. 集成卫浴底板底面朝上。<br>2. 用自喷漆标记喷涂部位。<br>3. 将发泡水泥均匀的喷涂在标记部分内。<br>4. 用刮尺将发泡水泥表面刮平。 |   | 浇筑收光后的发泡水泥表面光滑、无毛刺                | 目测             |
| 6  | 底板安装   | 底板         | 1. 发泡水泥施工后，放置24小时后方可移动施工。<br>2. 将喷涂过发泡水泥（确保已凝固）的集成卫浴底板底面朝下，安装在指定位置。          |  | 采用塑料膜缠绕固定，防止掉落                    | 目测             |