

建设工程施工工艺标准（花圃围墙苗木种植施工工艺）-070

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	前期准备	/	1、进行技术交底 2、施工工具进行检查（是否配备，是否正常使用） 3、人员保险查验，进场施工必须购买保险	/	/	/
2	绿化培土	铁锹 挖机 水准仪 钢卷尺 经纬仪 翻斗车	1、采用经纬仪确定绿化培土位置（堆土高度按照图纸施工） 2、挖机、翻斗车进场、进行绿化培土施工（注：上表面10cm土层要保证松软、无粒径大于30mm石块及杂物、下表面土层需要压实） 3、使用水准仪进行高程控制 4、施工完毕后、现场进行清理	/	1、经纬仪确定绿化培土位置合适 2、绿化培土现场标高应高于图纸所示4-8cm（后期土会沉降）	1、拉5m线（不足5m拉通线）、用钢直尺检查线度。 2、目测
3	挖种植穴	铁锹	1、按照设计要求确定种植位置，挖掘种植穴。种植穴的直径比苗木根部直径大20-30cm，深度应满足苗木生长需求。	/	1、目测种植穴比苗木根部直径大20-30cm	1、目测
4	苗木修剪	剪刀	1、在种植前对苗木进行修剪，去除枯枝，弱枝，病枝等部分，减少水分蒸发，提高植物成活率。		1、目测苗木无枯枝、弱枝、病枝	1、目测
5	种植苗木	铁锹 水管	1、将苗木（直径1cm，高度1m）放入种植穴中，填入适量土壤，轻轻提苗，确保土壤与苗木根部充分接触 2、浇水使土壤充分渗透 3、覆盖一层薄土保护根系		1、目测浇水完全湿透土壤 2、浇水之后表面覆盖薄土 3、直径±2mm，高度±2cm	1、目测
6	浇水养护	水管	1、在种植完成之后，浇水、施肥、除草、病虫害防治等养护工作。		1、观察天气，定期养护（在春季，或者天气干燥每日浇水1-2次；夏季早晚各浇水一次，若遇到雨天，则停止浇水；秋季2-3天浇水一次；冬季5-7天浇水一次）	1、目测