

建设工程施工工艺标准（钢结构防火涂料（非膨胀型）施工工艺）-079

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工准备	防火涂料 登高设施	1, 检查材料的包装是否完好、有无结块。 2, 检查材料是否在有效期内。 3, 对不需喷涂的部位、构配件及地面做好防护措施, 以防止被污染。 4, 高处作业应用登高设施, 且安全可靠。 5, 作业前对班组进行安全、技术交底。		1, 包装完好、无结块。 2, 材料在有效期内。 3, 周边可能被污染构配件、材料已进行防护。 4, 作业高度大于2米的, 应采用登高车进行作业。 5, 交底记录。	1, 目测
2	施工检查	/	1, 构件表面应干燥。 2, 表面应无油污、灰尘和泥沙等污垢, 且防锈层应完整、底漆无漏刷, 表面无其他污染或松脱层。		1, 构件表面干燥。 2, 表面应无油污、灰尘和泥沙等污垢, 且防锈层应完整、底漆无漏刷, 表面无其他污染或松脱层。	1, 目测
3	防火涂料的搅拌和调配	搅拌器 搅拌机	1, 双组份包装的涂料, 应按说明书规定进行现场调配, 边调配边使用。 2, 采用电动搅拌器对待施工的防火涂料进行充分的搅拌, 搅拌时间约20min, 搅拌成稠浆状, 方可用于施工。 3, 搅拌和调配好的涂料, 稠度配比应适宜, 施工不发生流淌和下坠现象。		1, 搅拌均匀。	1, 目测
4	涂装	喷枪 灰刀 粘结剂 保温钉 钢丝网	1, 对不需喷涂的部位、构配件及地面做好防护措施, 以防止被污染。 2, 底层涂料当作界面剂, 厚度约为3-5mm, 薄薄均匀。 3, 用粘结剂把保温钉固定在钢柱上。 4, 把304不锈钢丝网固定在钢柱上。 3, 施工第一遍涂料, 厚度约为10-12mm, 表干时间控制在4-6小时。 4, 施工第二遍涂料, 第一遍涂料表干后即可抹涂第二遍, 厚度约为8-10mm。		1, 保温钉间距 $\leq 300\text{mm}$ 。 2, 钢丝网规格约为: $0.5\text{mm} \times 304$ 不锈钢丝网, 孔距 $12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm}$ 。 3, 用测针检查, 每个构件检测5处, 每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。	1, 卷尺 2, 卡尺 3, 测针

5	 其他	/	1, 材料进场时需做好数量验收, 确保总用量符合要求。 2, 涂装后的涂层应进行适当的维修, 对明显的乳突, 应采用抹灰刀等工具剔除, 以确保涂层的表面均匀。 3, 施工现场环境必须保证在无冰、霜、雨、雪的条件下施工, 温度宜为5~35℃, 相对湿度宜为85%以下。 4, 施工应确保各部位颜色均匀一致, 接茬平整。不应有误涂、漏涂, 各层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷, 表面平整均匀, 不允许有剥落、裂纹、粉化松散和浮浆等外观缺陷。 5, 施工过程中, 操作人员要携带测厚针随时检测涂层厚度, 确保各部位涂层达到设计的厚度要求。 6, 当天调配好的材料, 必须当天施工完成。 7, 当天施工完成后, 要对场地进行整理, 材料堆放整齐、工具设备摆放整齐。 8, 整个工程完工后, 需工完料清、工完场地清、工完资料清。 9, 在施工、贮存中, 不得与酸、碱等介质接触, 并做好防尘、防曝晒措施。	/	1, 耐火极限2.5小时, 厚型(非膨胀)防火涂料厚度$\geq 26\text{mm}$, 用量$\geq 8.56\text{kg/m}^2$	1, 测针
---	---	---	---	---	--	-------