

建设工程施工工艺标准（框架梁、桁架板油漆喷涂施工工艺）-XXX

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	基底清理、材料运输与堆放	空压机、吹风机、打磨机等	1、喷框架梁、桁架板前,表面必须清扫干净。包括清除表面的灰浆、锈斑焊渣等,确保表面干净、干燥。对于金属表面的一般浮铁锈用钢丝刷刷打。框架梁模板、砼和其他附着物清理干净。 2、材料进场后的卸车及装车,垂直水平运输;注意成品保护 3、油漆在储存和运输过程中需要进行防雨防潮工作。材料出现固化、结块等现象时,应放弃使用。		1、表面杂质、灰尘、油污清理干净。	目测
2	地面、门窗等做防护	透明胶布	1、地面铺彩条或塑料布保护,完成后清理干净。 2、砼柱交接处采用粘贴薄膜保护。 3、门窗铺彩条或塑料布保护,完成后清理干净。 4、如果顶棚为825板不喷漆,喷涂砼梁油漆需要做好板的防护。		1、保护到位,避免污染。	目测
3	配料	搅拌器	1、底漆采用环氧封闭底漆,面漆采用氟碳面漆。 2、按照厂家提供配比说明进行配料,如环氧封闭底漆:固化剂:丙烯酸聚氨酯稀释剂=18kg: 3kg: 3.75kg; 氟碳面漆: 固化剂: 环氧稀释剂=20kg: 3.2kg: 3.75kg 3、先将油漆搅拌均匀后加入固化剂搅拌,然后加入稀释剂再搅拌均匀。 4、原有油漆桶底部及周边应及时清理干净回收利用,避免浪费。		1、油漆配比正确 2、无块状、无沉淀、流动性强、无杂质,适宜管道和气体助力喷涂; 3、无浪费现象,现场干净整洁。	目测

4	底漆施工	底漆 喷枪 刷子 喷涂机	1、喷涂时,上层盖住下层,衔接平顺整齐,漆膜均匀,表面有光泽无流淌、皱纹、油珠; 2、边角处要喷涂到位,严禁底漆少涂漏涂; 3、喷涂时须注意复涂时间间隔,后道漆必须在前一道漆实干后方可涂装; 4、油性底漆要求喷涂一遍;底漆用量$0.15\text{Kg}/\text{m}^2$左右; 5、喷涂前需检查上道漆上是否干净、干燥; 6、大风、大雾、雨天应停止施工,确保基层干燥; 7、刷漆过程中应注意防火、防爆等安全问题。施工现场应禁止烟火,保持良好的通风条件。		1、喷涂不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷; 2、表面有光泽无流淌、皱纹、油珠。 3、底漆一遍用量$0.15\text{Kg}/\text{m}^2 \pm 0.02$; 4、漆膜厚度按照每$500\text{m}^2$或每个施工区块油漆使用量进行控制。	1、目测; 2、用量控制
5	面漆施工	面漆 喷枪 刷子 喷涂机	1、在底漆完全干燥后方可施工喷涂面漆; 2、面漆喷涂两遍、喷涂均匀、厚薄一致; 3、面漆两遍用量在$0.25\text{Kg}/\text{m}^2$左右; 4、大风、大雾、雨天应停止施工,施工后12小时内不得淋雨。 5、刷漆过程中应注意防火、防爆等安全问题。施工现场应禁止烟火,保持良好的通风条件。		1、复涂间隔时间:大于8小时; 2、喷涂不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷; 3、表面有光泽无流淌、皱纹、油珠。 4、面漆两遍用量在$0.25\text{Kg}/\text{m}^2 \pm 0.02$。 5、漆膜厚度按照每$500\text{m}^2$或每个施工区块油漆使用量进行控制。	1、目测; 2、用量控制
6	其他事项	手套、防毒面具、	1、工作人员应戴上防毒面具,尽可能站在上风处操作; 2、身体部位遇油漆或稀释剂应清水洗净,然后及时就医处理; 3、废油漆要有专门堆放地点,不得随处乱堆乱放; 4、施工完成后,应做到工完场清。		1、无火源; 2、正确佩戴防护用品; 3、身体部位保持干净; 4、油漆空桶按规定地点堆放; 5、现场完工料清。	目测