

建设工程施工工艺标准（铝合金窗拆除施工工艺）-XXX

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	现场准备	配电箱、围挡、脚手架、灭火器等	1、清理拆除范围内的物品 2、接通施工中的临时水、电、设备 3、切断被拆除范围的水、电、管道等。 4、在拆除工程开工前，做好防护系统的搭建，封闭施工现场，搭设有效围挡，围挡高度不应低于1.8M。 5、在拆除区域设置醒目警示标志。 6、根据拆除工程施工作业环境，指定相应的消防安全措施。施工现场应配备足够的灭火器材，保证充足的消防水源。			目测
2	机械材料设备的准备	电镐、切割机、铁锤、撬棍、护目镜、劳保鞋、手套等	1、准备施工中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。		1、工具有无防护罩 2、人员有无劳保用品	目测
3	施工措施	电镐、切割机、铁锤、撬棍、螺丝刀、脚手架等	1、人工拆除通常应按自上而下、对称顺序进行，不得同时拆除，不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。 2、拆除工程施工作业人员必须正确佩戴安全帽等劳动保护用品，高处作业应系好安全带，不得冒险作业。 3、拆除作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场地。 4、拆除时应应对拆除物应采取有效的下落控制措施，对房间原有的地面、机械设备采取硬纸壳垫、彩条布铺等有效保护措施，不可暴力野蛮施工造成原窗台、瓷砖地面、机械设备等损坏。 5、拆除工程施工时，应有防止扬尘和降低噪声的措施 6、拆除工程完成后应及时将建筑垃圾清运出场，严禁从高空抛出。 7、拆除时应尽量保证玻璃以及铝合金窗框、窗扇的完整性。 8、拆除工程完成后应及时将铝合金窗堆放到指定地点，依约由业主回收利用或班组自行外运处理。		1、窗台应拆除至基层，如混凝土层或红砖层	目测

4	 施工内容	冲击钻、切割机、铁锤、撬棍、螺丝刀、钢锯、脚手架等	1、使用螺丝刀和手锤等工具，先将门窗扇拆卸下来。在拆卸过程中，建议两人配合，一人负责拆卸，另一人则确保门窗的稳定。拆卸完成后，门窗应轻放，切勿从高处推落。 2、当门窗扇拆卸完毕后，可以开始拆卸门窗框架。首先，使用刀片将门窗框内侧的密封胶等切开。如果门窗是采用膨胀螺栓与墙体连接的，可以直接用螺丝刀将膨胀螺栓卸下；若胀栓生锈，则可用冲击钻将其打碎。若采用连接片连接，则直接使用冲击钻即可。若窗框难以取下，需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。		1、拆除干净无玻璃碎渣，确保无窗框膨胀螺丝等残留物	目测
5	窗台修复	水泥、砂浆、抹子、刮刀等	1、窗扇拆除后用水泥砂浆找平修补窗台破损部位		1、砂浆修补找平须做到均匀平整饱满无裂缝	目测
6	完工清理	扫把、手推车等	现场打扫干净，工完料清。		1、现场打扫干净，工完料清	目测