
BÀI 8. ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG (PWM)

Mục tiêu của bài học

- (1) Trình bày được một số khái niệm và ứng dụng của xung PWM;
- (2) Trình bày được đặc điểm, hoạt động và tính chọn giá trị cho các thanh ghi của bộ điều chế độ rộng xung (PWM) trên PIC18F4520;
- (3) Lập trình điều khiển PWM sử dụng thư viện pwm.h;
- (4) Lập trình ứng dụng tạo xung PWM trên kênh CCP1 để điều khiển tốc độ MOTOR một chiều.

8.1. Một số khái niệm, quy ước chung

- Điều chế độ rộng xung (PWM) được viết tắt bởi cụm từ tiếng Anh (Pulse-Width Modulation). Đây là phương pháp điều chế độ rộng của xung vuông có chu kỳ không đổi.



Period – là chù kỳ của xung PWM và được ký hiệu là T.

Duty cycle – là độ rộng xung dương của PWM và chính là D^*T . Trong đó D chính là tỷ lệ của xung dương so với chu kỳ:

$$D = \frac{\text{độ rộng xung dương}}{\text{chu kỳ}}$$

 y_{max} – là biên độ Max.


y_{min} – là biên độ Min.

- Úng dụng của xung PWM:

- Điều khiển góc quay của động cơ RC Servo
- Trong viễn thông, PWM là một dạng điều chế tín hiệu, trong đó độ rộng xung tương ứng với các giá trị dữ liệu cụ thể được mã hoá ở một đầu và được giải mã ở đầu kia
- Điều khiển độ sáng của đèn (đèn nền màn hình LCD, độ sáng led quảng cáo...)
- Điều khiển tốc độ motor DC(robot, xe đạp điện...)

• Điều chỉnh điện áp

8.2. Bộ tạo xung PWM trên PIC18F4520



- Chu kì là khoảng cách từ S tới S. Tín hiệu S được tạo bởi sự so sánh bằng giữa bộ đếm TMR2 với giá trị của thanh ghi PR2.
- Độ rộng là khoảng cách từ S tới R. Tín hiệu R được tạo bởi sự so sánh bằng giữa bộ đếm TMR2 với 10 bit (CCPRxL:CCPxCON<5:4>).
- Thiết lập chu kì

$$T_{PWM} = [(PR2)+1]*4*T_{OSC}*(PV_{TMR2})$$

T_{PWM} – Chu kỳ của xung PWM

T_{OSC} – Chu kỳ xung hệ thống

 $PV_{TMR2} - H \hat{e}$ số chia tần của bộ Timer 2 (TMR2 Prescale Value)

- Thiết lập độ rộng

$$DT = (CCPRxL:CCPXCON < 5:4 >) * T_{OSC} * (PV_{TMR2})$$


DT – là độ rộng xung của PWM.

Công thức xác định độ phân giải tối đa:

Độ phân giải tối đa:

Chú ý: 1<PR2<=255; PV_{TMR2} có thể nhận các giá trị 1, 4 hoạc 16.

- Thiết lập hệ số chia tần cho Timer2 bằng thanh ghi T2CON



Ví dụ: đoạn chương trình thiết lập hệ số chia 1 cho Timer2 là:

T2CONbits.T2CKPS1=0; T2CONbits.T2CKPS0=0;

8.3. Điều khiển PWM sử dụng thư viên pwm.h


- Các hàm trong thư viện ADC.h

Hàm	Mô tả
ClosePWMx	Cấm hoạt động của PWM kênh x.
OpenPWM x	Cấu hình PWM kênh x.
SetDCPWM x	Thiết lập độ rộng xung cho PWM kênh x.

Tra cứu nội dung các hàm trên tong <u>Tài liệu tra cứu PIC, Giáo trình Vi</u> <u>điều khiển PIC</u> hoạc tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện <u>MCC18</u>.

8.4. Ví dụ áp dụng

- Mạch điện



- Yêu cầu:

Cho sơ đồ mạch điện như hình trên:

Với $F_{OSC}\!=\!8MHz,$ lập trình tạo xung PWM1(CCP1) có tần số 1KHz, độ rộng xung bằng 70% chu kì.

- Chương trình điều khiển

```
1
2
3
          // B1 . Viet khung CT vi dieu khien PIC
          #include<p18f4520.h>
          #include<delays.h>
4
          #include<pwm.h>
5
6
          #pragma config OSC = HS
7
          #pragma config LVP = OFF
8
          #pragma config MCLRE = ON
9
          #pragma config WDT = OFF
10
11
         void main (void)
12
13
          // Buoc 1. Thiet lap vao/ra : TRIS, ADCON1
14
         TRISC=0x00;
15
         // Buoc 2. Thiet lap chu ki, he so chia Timer2: OpenPWM, T2CKPS
16
         OpenPWM1 (124);
17
         T2CONbits.T2CKPS1=1; // chia 16
18
         T2CONbits.T2CKPS0=0;
19
          // Buoc 3. Thiet lap do rong: SetDCPWM
20
          SetDCPWM1(350); // 70%
21
              while(1)
22
23
24
          }
25
```

- Kết quả mô phỏng

