# BÀI 7. BIẾN ĐỔI TƯƠNG TỰ - SỐ (ADC)

#### Mục tiêu của bài học:

- (1) Trình bày được một số khái niệm, đặc điểm và hoạt động của ADC;
- (2) Trình bày được đặc điểm, hoạt động và tính chọn giá trị cho các thanh ghi của bộ ADC trên PIC18F4520;
- (3) Thiết lập và điều khiển chuyển đổi tương tự số sử dụng thư viện ADC.h;
- (4) Lập trình ứng dụng chuyển đổi tương tự số và hiển thị kết quả trên led đơn; Lập trình đo điện áp và điều khiển thiết bị.

## 7.1. Giới thiệu bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC)

- Bộ chuyển đổi tương tự sang số ADC (Analog to Digital Converter), lấy mức điện thế vào tương tự, sau một khoảng thời gian sẽ sinh ra mã đầu ra dạng số.
- Đầu vào tưng tự: V<sub>A</sub>
- Lệnh START: Ra lệnh bắt đầu biến đổi
- ECO: Tín hiệu báo chuyển đổi xong
- $V_A > V_{AX}$ : dừng chuyển đổi
- Xung Clock: xung nhịp chuyển đổi ADC
- **Độ phân giải:** được biểu thị bằng số bit của tín hiệu số đầu ra. Số lượng bit càng nhiều sai số lượng tử càng nhỏ, độ chính xác càng cao. Thông thường số bit đầu ra là 4, 8, 16, 32 bit ...
- Điện áp tham chiếu: Là giải điện áp sử dụng để so sánh với tín hiệu đầu vào, bao gồm điện áp tham chiếu trên(+)  $V_{REF+}$ ; và điện áp tháp chiếu dưới(-)  $V_{REF-}$ .
- **Tốc độ chuyển đổi:** Tốc độ chuyển đổi được xác định bởi số lần hoàn thành chuyển đổi A/D trên 1 giây.
- Công thức chuyển đổi tương tự số

$$V_A = \frac{D_{out} * (V_{ref+} - V_{ref-})}{2^n - 1} + V_{ref-}$$

V<sub>A</sub> Điện áp vào tương tự

D<sub>out</sub> Đầu ra số (10 bit)

 $V_{ref+}$  Điện áp thap chiếu trên (+)


## $V_{ref}$ Diện áp tham chiếu dưới (-)

## 7.2. Bộ ADC trên vi điều khiển PIC18F4520

- Giới thiệu:
  - Một bộ biến đổi ADC 10 bit;
  - 13 kênh đầu vào AN0-AN12, chuyển kênh bằng phần mềm;
  - Điện áp tham chiếu có thể lựa chọn từ nguồn cấp(VSS, VDD) hoạc bên ngoài (AN2, AN3) bằng phần mềm;
  - Nguồn xung được lấy từ Fosc.
- Lựa chọn hệ số chia tần cho ADC

Nguồn xun	g clock A/D (T <sub>AD</sub> )	Tấn số xung tối đa của thiết bị					
Hoạt động	ADCS2:ADCS0	PIC18F2X20/4X20					
2 Tosc	000	2.86 MHz					
4 Tosc	100	5.71 MHz					
8 Tosc	001	11.43 MHz					
16 Tosc	101	22.86 MHz					
32 Tosc	010	40.0 MHz					
64 T <sub>OSC</sub>	110	40.0 MHz					
RC	x11	1.00 MHz					


- Lựa chọn cách ghi giá trị số trên thanh ghi



- + Ghi dồn bên phải: 10 bit ADC lưu vào D9 đến D0 của 2 thanh ghi chứa
- + Ghi dồn bên trái: 10 bit ADC lưu vào D15 đến D6 của 2 thanh ghi chứa

## 7.3 Lựa cọn giá trị cho ADCON1





+													
PCFG3: PCFG0	AN12	ANII	AN10	AN9	AN8	AN7	AN6	ANS	AN4	AN3	AN2	ANI	AN0
0000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0001	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0010	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0011	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0100	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0101	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0110	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0111	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A
1000	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A
1001	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A
1010	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A
1011	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A
1100	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A
1101	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A
1110	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A
1111	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
$A = d\hat{a}u$ vào tương tự $D = v\hat{a}o/ra$ số													

Ví dụ: Thiết lập giá trị của than ghi ADCON1 để AN3 là đầu vào tương tự?


Để lựa chọn cho AN3 là đầu vào tương tự thì PCFG3:PCFG0 có thể thiết lập các giá trị từ 0000 đến 1011. Nếu cần sử dụng AN4 đến AN12 là đầu vào/ra số thì thiết lập giá trị cho PCFG3:PCFG0 là **1011**.

Vì vậy: ADCON1 = 0b00001011; hay **portconfig** = 11.

+															
	FG3: FG0	AN12	AN11	AN10	AN9	AN8	AN7	AN6	ANS	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0	
00	000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
00	001	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
00	010	A	A	A	A	A	A	A	A	Α	A	Α	A	A	
00	)11	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
01	100	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
01	101	D	D	D	A	A	A	A	A	Α	A	A	A	A	
01	110	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
01	111	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	
10	000	D	D	D	D	D	D	A	A	Α	A	A	A	A	
10	001	D	D	D	D	D	D	D	A	Α	A	A	A	A	
10	010	D	D	D	D	D	D	D	D	Α	A	A	A	A	
10	)11	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	
11	100	Б	Д	Д	Ъ	Ъ	Ъ	D	Ъ	D	Б	A	А	A	
11	101	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	
11	110	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	l
11	111	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
$A = d\hat{z}$	ầu vào t	trong tự		I	) = vào/i	ra số									

### 7.4. Ví dụ áp dụng

#### - Mạch điện




### - Yêu cầu:

Cho sơ đồ mạch điện mô phỏng như hình bên. Lập trình chuyển đổi tín hiệu tương tự từ AN0 sang số. Tám bit trọng số thấp D7-D0 của giá trị số được gán trên PORTC; 2 bit trọng số cao D9, D8 được gán trên D1, D0 của PORTD, F<sub>OSC</sub>=8MHz.

## - Chương trình điều khiển

```
1
2
3
          // Bl . Viet khung CT vi dieu khien PIC
          #include<p18f4520.h>
          #include<delays.h>
4
          #include<adc.h>
5
6
          #pragma config OSC = HS
7
          #pragma config LVP = OFF
8
          #pragma config MCLRE = ON
9
          #pragma config WDT = OFF
10
          // chuong trinh con
11
          int adc;
12
          void main (void)
13
14
          // Buoc 1. Khoi tao vao/ra: TRISx, ADCON1
15
          TRISA=0xff;
16
          TRISB=0x00;
17
          TRISD=0x00;
18
         ADCON1=0x0e; // AN0 - tuong tu
19
          // Buoc 2. Cau hinh ADC: OpenADC()
20
                      ADC FOSC 8&ADC RIGHT JUST&ADC 0 TAD,
          OpenADC (
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
                       ADC CHO&ADC INT OFF&ADC VREFPLUS VDD&ADC VREFMINUS VSS ,14);
              while(1)
                  // Buoc 3. Doc ADC, hien thi
                  ConvertADC(); // ra lenh bien doi
                  while(BusyADC()); // cho bien doi xong
                  adc=ReadADC(); // doc ADC
                  PORTB=adc; // hien thi 8 bit thap
                  PORTD=adc>>8; // hie thi 8 bit cao
31
```

### - Kết quả mô phỏng



 $D_{out} = 0b10111111111 = 767 (D)$ Page **5** of **6** 

$$V_{ref+}=5V;\ V_{ref-}=0V$$

Nên :  $V_A = (767 * 5)/1023 = 3.74877 (V),$ 

 $\underline{\mathit{Nhận x\acute{e}t:}}$  Điện áp đo được bằng vi điều khiển đúng với điện áp đo trên đồng hồ là 3.5V.