## **LAB#I.8.1**

Vẽ, lắp ráp mạch điện và lập trình theo yêu cầu:

- a. Vẽ mạch mô phỏng như sau:
- Sử dụng motor điện DC nối với chân CCP2A/RB3.
- Nối CCP2A/RB3 với kênh A của máy hiện sóng số.
- Lựa chọn nguồn xung chế độ HS, Fosc = 12Mhz.
- b. Vẽ lưu đồ thuật toán và viết chương trình theo yêu cầu:
- Tạo xung PWM có tần 500Hz,
- Độ rộng sau khi bật nguồn/reset là 0%; sau 2 giây độ rộng  $T_{on} = 2T_{off}$ .

## **LAB#I.8.2**

Vẽ, lắp ráp mạch điện và lập trình theo yêu cầu:

- a. Vẽ mạch mô phỏng như sau:
  - Sử dụng motor điện DC 01 nối với chân CCP2A/RB3.
- Sử dụng motor điện DC 02 nối với chân CCP1.
- Nối lần lượt CCP2A/RB3, CCP1 lận lượt với kênh A, B của máy hiện sóng số.
- Lựa chọn nguồn xung chế độ HS, Fosc = 8Mhz.
- b. Vẽ lưu đồ thuật toán và viết chương trình theo yêu cầu:
- Tạo xung PWM(CCP1/CCP2) có tần 1kHz,
- Độ rộng sau khi bật nguồn/reset là 0%;
- Sau 2 giây độ rộng trên kênh CCP1: Ton = 3Toff.
- Sau 2 giây độ rộng trên kênh CCP2:  $T_{on}=1/2T_{off}. \label{eq:ccP2}$