



MODEL PART DIAGRAM




WHERE TO USE




4-STAGE AIR PURIFICATION

Air Purification means it removes inanimate particles



INITIAL OPERATION

- Turn the product upside down.
- Grab the handle at the bottom of the product, turn counter-clockwise, and pull out the filter cover.
- Remove the protective vinyl from the filter installed inside the product.
- Install the filter top side down into the bottom of unit until it is fully inserted. The top of the filter shows the opening and the bottom of the filter is solid.
- After installing the filter, turn the handle clockwise to close the filter cover.
- Return the product to an upright position and resume normal operation.



MAINTENANCE

When to Replace Filters

Filter	Indicator Light	When to Service	When to Replace
360° All-in-One True HEPA Filter	Check Filter	Clean once every 14 days	Lasts Approx. 12 months

- When the Check Filter indicator LED is on, it is time to replace the All-in-One True HEPA Filter.
- Intervals between filter replacement may vary depending on environment.


REPLACING FILTERS



Resetting Filter Life:

After replacing the 360° All-in-One True HEPA Filter, use a small object such as a paper clip, to press and hold the Filter Reset Button for at least 5 seconds until the Filter Replacement Indicator turns off.

CONTROL PANEL



01. Filter Replacement Indicator

LED light indicates when it is time to change the filter.

02. Filter Reset Button

After replacing the 360° All-in-One True HEPA Filter, use a small object such as a paper clip, to press and hold the Filter Reset Button for at least 5 seconds until the Filter Replacement Indicator turns off.

03. Auto Mode Button

The unit will default to Auto with PlasmaWave® enabled when first powered on.

- Auto Mode automatically adjusts fan speeds according to your indoor air quality. The fan speed will adjust to low when air quality is good, medium when fair, and to high when poor.

04. Air Quality Indicator

Color coded LED light indicates one of three levels of Air Quality:

Red (poor), Amber (fair), and Blue (good).

05. Sleep Mode Button

When Sleep Mode is activated, the Air Quality Indicator LED light is disabled.

- Fan speed will automatically set to minimum speed (lower than 'Low') which will be nearly silent.
- When Sleep Mode is active, PlasmaWave® will be disabled, but it can be turned back on.

06. PlasmaWave® Button

Enables or disables PlasmaWave®

When the unit is running, you may hear a chirping or buzzing sound. The sound is from particles passing through PlasmaWave®, it is normal and does not signify product failure.

Press the PlasmaWave® Technology button when the unit is on to enable or disable this feature.

07. Fan Speed Indicator Buttons

Indicates the current fan speed.

- Use the Fan Speed arrow buttons to set the desired fan speed. Fan speeds cycle over in this sequence: Auto, Low, Medium, High, Auto.

Low Medium High



08. Power Button

Turns the unit on or off. During the first 30 seconds of power, the Air Quality Indicator will cycle through Blue, Amber and Red colors.

- Smart Sensor takes approximately 4 minutes to detect the air quality in the environment before normal operation begins.

CLEANING CARE


Cleaning the Filters:



Clean with a vacuum or a soft brush.

- Only clean the Pre-Filter.
- This filter CAN NOT be washed.
- Intervals between filter cleaning may vary depending on the air quality.

Cleaning the Exterior & Interior:



Wipe with a soft damp cloth using room temperature water. Afterwards, wipe it down with a clean dry cloth.

After turning the product upside down, remove the filter cover and clean the interior with a vacuum cleaner.

- For optimal performance, clean every 14 days.

NOTICE

- When cleaning the unit, always unplug the power cord first and then wait until the unit has cooled down.
- Never disassemble, repair, or modify this unit yourself.
- Do not use flammable sprays or liquid detergents.
- Do not allow children to clean or maintain the unit.
- Before cleaning or maintaining, ensure unit is unplugged.
- Do not use benzene, alcohol, or other volatile fluids, which may cause damage or discoloration.

UNIT SPECIFICATIONS

Model Name	A231 / A230	Dimensions	9.5 in(W) x 9.5 in(D) x 14.6 in(H)
Power Voltage	AC 120 V / 60 Hz	Weight	6.75 lbs
Power Rate	55 W	Replacement Filter	FILTER O/SKU: 1712-0110-00
Verified Room Size	246 sq.ft.		

The exterior, design, and product specifications may be changed without prior notice to improve product performance.

Contact Winix for product related inquiries and customer service

- Dedicated Call Center: (877) 699-4649
- Website: www.winixamerica.com

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem, your contact information, and your address.

SAFETY AND CAUTIONS

Before operating this equipment, carefully read and follow these safety cautions.

Ensure filters are inserted before running unit.

Running the unit without filters may shorten the lifespan of the unit and cause electric shock or injury.

Be sure foreign objects are NOT inserted into the vents on the unit.

Objects can include pins, rods, and coins.

Do not touch any part of the interior of the unit with wet hands.

The high voltage may cause electric shock.

Ensure unit intake and outlet vents do not become blocked.

Blockage may lead to increased internal temperatures, causing product failure and deformation.

Do not use the unit as a step stool or place heavy objects on it.

Personal injury may occur or product failure and deformation.

When turning the product upside down, install the filter with care in the direction that the bottom (blocked) side of the filter is visible from the top.

If the filter direction is not installed properly, it may cause product damage and user injury.



WARNING

Follow these instructions to reduce the risk of serious injury or death and to reduce risk of damaging the unit.

- If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord. Assembly available from the manufacturer or its service agent.

- This appliance is not intended for use by a person (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This unit is not intended to be used to preserve documents or in art conservation.

- Do not pull on the power cord when unplugging the unit.
- Do not tie or knot the power cord when unit is in operation.
- If the unit becomes submerged in water, unplug it and contact customer service.
- Do not unplug or move the unit while in operation.
- Do not plug additional appliances into the same outlet or power supply.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Unplug the unit when not in operation for extended periods of time.
- Do not place around heating elements.
- Do not use around mist or fumes from industrial oil or around large quantities of metallic dust.
- The cord can become damaged by forcefully bending, pulling, twisting, bundling, pinching or placing heavy objects on it.
- Do not install in any sort of motor or transport vehicle (trucks, boats, ships, etc.).
- Do not place in an area with excessive amounts of noxious gases.
- Do not place near any flammable materials (aerosols, fuel, gases, etc.).
- Do not have the unit facing into wind or drafts.
- Do not place below any electrical outlet.
- Do not place in excessively humid areas where the unit may become wet.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Do not place unit closer than 12 inches from the wall during operation. It may cause condensation on the wall and the surrounding area.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

The terms of the limited warranty are as follows.

- This product is manufactured under stringent quality control and inspections.
- The limited warranty will be voided if product failure is a result of negligence or misuse by the consumer.
- A proof of purchase must be presented upon claiming a limited warranty.
- Store the proof of purchase in a safe place or register your product on winixamerica.com to upload your proof of purchase.
- This limited warranty is valid only in the USA and Canada.

* for more information visit
<https://winixamerica.com/terms-and-conditions/>

Product Name	Air Purifier
Model Name	A231 / A230
Purchase Date	
Warranty Period	Two (2) Years
Place of Purchase	
Place of Purchase tel.	
Customer	Address
	Name
	Tel.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

In French: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and save these instructions.

Thank you for purchasing a Winix air purifier. This product is for household use only.

This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-h period.

IMPORTANT CAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER

WARNING:

Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire.

- Do not repair or modify the unit. All repairs should be completed by a qualified technician.
- The plug for this unit is polarized with one blade wider than the other. Do not force the plug into an electrical outlet. Do not alter the plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install a proper outlet.
- Do not use if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is loose.
- Use AC 120 V only.
- Do not damage, break, forcefully bend, pull, twist, bundle, coat, pinch, or place heavy objects on the power cord.
- Periodically remove dust from the power plug. This will reduce the risk of shock due to humidity build up.
- Remove the power plug from the outlet before cleaning the unit. When removing the power plug, grasp by holding the plug itself, never hold by the cord.
- If the power plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified technician.
- Remove the power plug from the outlet when not in use.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- Do not operate the unit when using indoor smoke-generating insecticides.
- Do not clean unit with benzene or paint thinner. Do not spray insecticides on the unit.
- Do not use the unit where it is humid or where the unit may become wet, such as the bathroom.
- Do not insert fingers or foreign objects into air intake or outlet.
- Do not use the unit near flammable gases. Do not use near cigarettes, incense, or other spark-creating items.
- Unit will not remove carbon monoxide emitted from heating appliances or other sources.

IMPORTANT PRECAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER

- Do not block the intake or outlet vents.
- Do not use near hot objects, such as a stove.
- Do not use where the unit may come into contact with steam.
- Do not use the unit on its side.
- Keep away from products that generate oily residue, such as a deep fryer.
- Do not use detergent to clean the unit.
- Do not operate without a filter.
- Do not wash and reuse the True HEPA Filter.
- Hold the handle on the back of the unit to transport.
- Do not hold by the front panel.
- Do not stick any small objects in the air outlet vents or fan.

WINIX

AIR PURIFIER



A231 / A230 USER MANUAL



Meets California ozone emissions limit.
CARB CERTIFIED



Independently Tested
Consumer Trusted




Repair services
Not available

- The product warranty is printed on the back of this guide. This product is manufactured for use only in USA / CA. This product is suitable for 120 V only.
- This air purifier is supplied with a limited warranty of 2 years from the date of purchase. No additional or extended warranty, repair, or replacement service is available beyond this period. No spare parts will be made available after the warranty expires. Maintenance and repair information is accessible at [www.winixamerica.com/support]. No software or firmware is required to operate this product.

SCHÉMA DES PIÈCES DU MODÈLE

DEVANT



CONTENU DE L'EMBALLAGE




Appareil




Filtre True HEPA
360° tout-en-un

DERRIÈRE



PANNEAU DE COMMANDE



01. Filter Replacement Indicator (Indicateur de remplacement du filtre)

Un voyant DEL indique qu'il est temps de changer le filtre.

02. Filter Reset Button (Touche de réinitialisation du filtre)

Après avoir remplacé le filtre True HEPA 360° Tout-en-un, utiliser un petit objet tel qu'un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation du filtre et le maintenir enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de remplacement du filtre s'éteigne.

03. Bouton de mode auto

Lors de la première mise sous tension, l'appareil est réglé par défaut sur Auto Avec PlasmaWave® activé.

- Le mode automatique règle automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air intérieur. La vitesse du ventilateur est réglée sur faible lorsque la qualité de l'air est bonne, sur moyenne lorsque la qualité est moyenne et sur élevée lorsque la qualité est mauvaise.

04. Air Quality Indicator (Indicateur de la qualité de l'air)

Un code couleur indique l'un des trois niveaux de qualité de l'air : Rouge (mauvaise), Ambre (moyenne) et Bleu (bonne).

05. Bouton de mise en veille

Lorsque le mode Veille est activé, le voyant DEL de l'indicateur de qualité de l'air est désactivé.

- La vitesse du ventilateur se règle automatiquement sur la vitesse minimale (inférieure à « Basse »), qui est pratiquement silencieuse.

06. PlasmaWave® Button (Touche PlasmaWave®)

- Active ou désactive PlasmaWave®.

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, il se peut que vous entendiez un gazouillis ou un bourdonnement. Le son provient des particules qui traversent PlasmaWave®. Cette situation est normale et n'indique aucunement une défaillance du produit.

Appuyer sur le bouton de la technologie PlasmaWave® lorsque l'appareil est allumé pour activer ou désactiver cette fonction.

07. Boutons d'indication de la vitesse du ventilateur

Indique la vitesse actuelle du ventilateur.

- Utiliser les boutons fléchés de la vitesse du ventilateur pour régler la vitesse souhaitée. Les vitesses des ventilateurs se succèdent dans cet ordre : Auto, Faible, Moyen, Élevé, Auto.

Low Medium High




08. Touche Power (Marche)

Permet de mettre en marche ou d'éteindre l'appareil. Pendant les 30 premières secondes de mise sous tension, l'indicateur de qualité de l'air passe par les couleurs bleu, ambre et rouge.

- Le capteur intelligent met environ 4 minutes à détecter la qualité de l'air dans l'environnement avant de se mettre en mode de fonctionnement normal.

OÙ L'UTILISER



Laisser un espace de 12 à 18 pouces entre les téléviseurs, les radios et les autres appareils électroniques

Les interférences électromagnétiques provenant de certains appareils électroniques peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit. Placer à l'intérieur à l'abri des rayons directs du soleil

L'exposition directe peut entraîner un dysfonctionnement ou une panne du produit.

Placer uniquement sur des surfaces dures et plates


Les surfaces fragiles ou inclinées peuvent entraîner des bruits et des vibrations anormaux.

Laisser une distance de 12 à 18 pouces entre les murs

Pour un débit d'air maximal.


PURIFICATION DE L'AIR en 4 ÉTAPES

La purification de l'air consiste à éliminer les particules inanimées



PREMIÈRE UTILISATION

- Retourner le produit.
- Saisir la poignée située en bas de l'appareil, tourner dans le sens antihoraire et retirer le couvercle du filtre.
- Retirer le vinyle de protection du filtre installé à l'intérieur du produit.
- Installer le filtre, face supérieure vers le bas, dans le fond de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré. Le haut du filtre révèle l'orifice, le bas du filtre est plein.
- Après avoir installé le filtre, tourner la poignée dans le sens horaire pour fermer le couvercle du filtre.
- Remettre le produit en position verticale et reprendre son fonctionnement normal.



ENTRETIEN

Quand remplacer les filtres

Filtre	Voyant lumineux	Quand effectuer l'entretien de l'appareil	Quand remplacer
Filtre True HEPA 360° tout-en-un	Check Filter	Nettoyer une fois tous les 14 jours	Durée de vie d'environ 12 mois

- Lorsque le voyant Check Filter est allumé, il est temps de remplacer le filtre True HEPA Tout-en-un.
- L'intervalle entre les remplacements de filtres peut varier en fonction de l'environnement.

REPLACER LES FILTRES



Réinitialiser la durée de vie du filtre :

Après avoir remplacé le filtre True HEPA 360° Tout-en-un, utiliser un petit objet tel qu'un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation du filtre et le maintenir enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de remplacement du filtre s'éteigne.

NETTOYAGE

Nettoyage des filtres :



Nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur :



Nettoyer à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse douce.

- Nettoyer uniquement le pré-filtre.
- Ce filtre NE PEUT PAS être lavé.
- L'intervalle entre les nettoyages de filtre peut varier en fonction de la qualité de l'air.

ATTENTION

- Lorsque vous nettoyez l'appareil, commencez toujours par débrancher le cordon d'alimentation et attendez que l'appareil ait refroidi.
- Ne jamais démonter, réparer ou modifier cet appareil soi-même.
- Ne pas utiliser de pulvérisateurs inflammables ni de détergents liquides.
- Ne pas laisser les enfants nettoyer ou entretenir l'appareil.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, vérifiez que l'appareil est débranché.
- Ne pas utiliser de benzène, d'alcool ou d'autres liquides volatils, qui peuvent endommager ou décolorer l'appareil.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Nom du modèle	A231/A230	Dimensions	9,5 po (largeur) x 9,5 po (profondeur) x 14,6 po (hauteur)
Tension d'alimentation	120 V CA / 60 Hz	Poids	6,75 lb
Puissance nominale	55 W	Filtre de rechange	FILTRE O/UGS : 1712-0110-00
Taille de la pièce vérifiée	23 m²		

L'extérieur, la conception et les caractéristiques du produit peuvent être modifiés sans avis préalable, afin d'améliorer les performances de l'appareil.

Pour toute information concernant le produit et le service après-vente, veuillez communiquer avec Winix

- Centre d'appels dédié : ☎ (877) 699-4649
- Site Web : www.winixamerica.com

Pour avoir une réponse plus rapide, veuillez spécifier le nom et le numéro du modèle, la nature du problème, vos coordonnées et votre adresse.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes et respectez-les à la lettre.

Vérifier que les filtres sont bien insérés avant de faire fonctionner l'appareil.

Faire fonctionner l'appareil sans filtre peut réduire la durée de vie de l'appareil et provoquer des chocs électriques ou des blessures.

Veiller à ce qu'AUCUN objet étranger ne soit inséré dans les bouches d'aération de l'appareil.

Notamment des épingle, des tiges ou des pièces de monnaie.

Ne toucher aucune partie à l'intérieur de l'appareil avec des mains mouillées.

La haute tension peut provoquer une électrocution.

Veiller à ce que les bouches d'entrée et de sortie d'air de l'appareil ne soient pas obstruées.

Un colmatage peut entraîner une augmentation des températures internes et provoquer une panne ou la déformation du produit.

Ne pas utiliser l'appareil comme marchepied et ne pas y placer d'objets lourds.

Cela pourrait entraîner des blessures ou une panne et la déformation du produit.

En retournant le produit, installer le filtre avec précaution de manière que le côté inférieur (bloqué) du filtre soit visible du haut.

Si le filtre n'est pas installé dans le bon sens, cela peut endommager le produit et blesser l'utilisateur.

Avertissement

Respectez ces instructions pour éviter tout risque de blessures graves voire mortelles, et tout risque d'endommager l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé à neuf par le fabricant. Assemblage disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités mentales ou physiques réduites, ou sans expérience ni connaissance de l'appareil, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient été formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil et doivent donc être surveillés.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé pour la conservation de documents ou d'œuvres d'art.

- ⚠ Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- ⚠ Ne pas attacher ou nouer le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en marche.
- ⚠ Si l'appareil est immergé dans l'eau, le débrancher et communiquer avec le service après-vente.
- ⚠ Ne pas débrancher ou déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- ⚠ Ne pas brancher d'autres appareils dans la même prise ou sur la même alimentation.
- ⚠ Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées.
- ⚠ Débrancher l'appareil en cas de non-utilisation sur une période prolongée.
- ⚠ Ne pas installer l'appareil à côté d'appareils de chauffage
- ⚠ Ne pas l'utiliser en présence de vapeurs ou fumées industrielles ou de grandes quantités de poussière métallique.
- ⚠ Le fait de courber, tirer, tordre, nouer, pincer avec force le cordon ou de poser les objets lourds dessus peut l'endommager.
- ⚠ Ne pas installer dans tout type de véhicule à moteur ou de transport. (camions, bateaux, navires, etc.).
- ⚠ Ne pas placer dans un endroit à forte teneur en gaz nocifs.
- ⚠ Ne pas placer à proximité de matières inflammables (aérosols, carburant, gaz, etc.).
- ⚠ Ne pas positionner l'appareil face au vent ou face aux courants d'air.
- ⚠ Ne pas placer en dessous d'une prise électrique.
- ⚠ Ne pas placer dans des endroits excessivement humides où l'appareil pourrait être mouillé.
- ⚠ Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
- ⚠ Ne pas placer l'appareil à moins de 12 pouces du mur pendant le fonctionnement. Cela pourrait provoquer la formation de condensation sur le mur et autour de l'appareil.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Les conditions de la garantie sont les suivantes.

1. Ce produit est fabriqué et soumis à des contrôles de qualité rigoureux et à des inspections régulières.
2. La garantie limitée sera annulée si la défaillance du produit résulte d'une négligence ou du mésusage par le consommateur.
3. Une preuve d'achat devra être présentée pour faire valoir la garantie limitée.
4. Conserver la preuve d'achat en lieu sûr ou enregistrer votre produit sur winixamerica.com en envoyant votre preuve d'achat.
5. Cette garantie limitée est valable uniquement aux États-Unis et au Canada.

* pour plus d'informations, visitez <https://www.winixamerica.com/limited-warranty-canada.pdf>

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est raccordé.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

This device contains license-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

En français : L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions.

Merci d'avoir acheté un purificateur d'air Winix. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Ce produit est conforme à la concentration maximale admissible d'ozone de 0,050 partie par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

Avertissement :

- Respecter les instructions de ce manuel pour éviter tout risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.
- Si la prise d'alimentation est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant ou par un technicien qualifié.
 - Débrancher la prise secteur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas en marche.
 - Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées.
 - Ne pas utiliser l'appareil lors de l'utilisation de fumigènes insecticides intérieurs.
 - Ne pas nettoyer l'appareil avec du benzène ou un diluant à peinture.
 - Ne pas vaporiser d'insecticides sur l'appareil.
 - Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide, ou dans un endroit où il pourra être mouillé, comme dans une salle de bain.
 - Ne pas mettre les doigts ou insérer d'objets dans l'entrée ou la sortie d'air.
 - Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables. Ne pas l'utiliser à proximité de cigarettes, d'encens, ou d'autres éléments créant des étincelles.
 - L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone émis par les appareils de chauffage et autres sources.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES À PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

- Ne pas obstruer les orifices d'entrée et de sortie d'air.
- Ne pas utiliser à proximité d'objets chauds, comme une cuisinière.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où il risque d'entrer en contact avec de la vapeur.
- Ne pas utiliser l'appareil sur le côté.
- Tenir à l'écart des produits qui génèrent des résidus huileux, tels que les friteuses.
- Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser sans filtre.
- Ne pas laver ni réutiliser le filtre True HEPA.
- Pour transporter l'appareil, le tenir par la poignée arrière.
- Ne pas le tenir par le panneau avant.
- Ne pas introduire de petits objets dans les orifices de sortie d'air ou dans le ventilateur.

WINIX

PURIFICATEUR D'AIR



A231 / A230 MANUEL DE L'UTILISATEUR



Services de réparation non disponibles

- La garantie du produit est imprimée au dos de ce guide. Ce produit est fabriqué pour être utilisé uniquement aux États-Unis et au Canada. Ce produit ne convient qu'à 120 V.
- Ce purificateur d'air est offert avec une garantie limitée de 2 ans à compter de la date d'achat. Aucun service de garantie supplémentaire, de réparation ou de remplacement n'est offert au-delà de cette période. Aucune pièce de rechange ne sera disponible après l'expiration de la garantie. Les informations relatives à l'entretien et à la réparation sont accessibles à l'adresse www.winixamerica.com/support. Aucun logiciel ou micrologiciel n'est requis pour utiliser ce produit.