دستور کار آزمایشگاه ریز پردازنده

در این تمرین قصد داریم با نوشتن چند برنامه ساده هم به برنامه نویسی AVR مسلط شویم و هم با طراحی سخت افزار در پروتئوس کار عملی آزمایشگاه را هم تجربه کنیم. لطفا تمام فایل های این تمرین را داخل شاخه ex2 داخل گیت قرار دهید.

- 1. با فرض اینکه کریستال متصل به میکرو کنترلر 1.000000MHz باشد، برنامه ای بنویسید که هر نیم ثانیه وضعیت بیت صفر از پورت صفر را معکوس کند. دقت کنید که کریستال تعیین کننده کلاک سیستم است و برای بدست آوردن زمان نیم ثانیه لازم است که از آن استفاده کنید
- وصل push button به پورت A0 وصل به لا ورتئوس یک عدد کلید push button به پورت A0 وصل کنید و هشت عدد LED به پورت B همه LED ها باید دارای یک مقاومت محدود کننده جریان باشند. برنامه قسمت اول را به شکلی تغییر دهید که هر هشت LED با هم و در فاصله زمانی 0.5s خاموش و روشن شوند. تمام پروژه (نرم افزار، فایل hex) و فایل پروتئوس) را داخل زیر شاخه 0.5s قرار دهید.
- 3. برنامه اي بنويسيد كه در صورتي كه A0 تحريك شود (كليدى متصل به اين پين فشرده شود)، اين هشت LED به تربيت روشن شوند و بعد خاموش شوند. به اين طريق كه ابتدا LED اول روشن مي شود. سپس LED دوم روشن شده و LED اول خاموش مي شود. بعد از آن LED سوم روشن مي شود و LED دوم خاموش مي شود. اين روند تا انتها ادامه مي يابد. بعد از اينكه LED هشتم روشن شد، اين فر ايند معكوس ادامه مي يابد تا چرخه كامل شود. فايل هاى اين بخش را داخل زير شاخه part3 قرار دهيد.
- 4. در مورد منبع کلاک میکرو کنترلر AVR تحقیق کنید و مشخص کنید در چه حالتی کلاک داخلی میکرو کنتر لر قابل استفاده است.
 - 5. در مورد مقاومت pullup و pulldown ها تحقیق کنید و روش محاسبه مقاومت آنها را بیان کنید نتیجه تحقیقات خود در بخش θ و θ را داخل یک فایل PDF داخل گیت قرار دهید.