
فصل جهارم: Universal synchronous asynchronous receiver transmitter (USART)


USART

- یکی از پروتکلهای ارتباطی سریال میباشد که کاربرد فراوانی دارد.
 - قابلیت ارتباط دو طرفه و تک طرفه را دارد.
- در این پروتکل از یک پایه یا سیم برای ارسال اطلاعات استفاده میشود.
- در این پروتکل از یک پایه یا سیم برای دریافت اطلاعات استفاده میشود.
- حتما، حتما و حتما بایستی سیگنالهای زمین در دو سمت ارتباط USART به یکدیگر متصل شوند.چرا!؟



وضعیت پایههای USART

- به طور معمول پایه RX از نوع ورودی به صورت Pull-up میباشد.
- به طور معمول پایه TX از نوع خروجی و به صورت Push-Pull میباشد.
 - در صورت اتصال اشتباه پایههای چه اتفاقی رخ میدهد!؟



معرفی بیتهای هر بسته داده در یروتکل USART

- در هر بسته از داده پروتکل USART، بین 5 تا 9 بیت دیتا وجود دارد 8 بیت یا 1 بایت رایج ترین تعداد بیت در یک بسته مے باشد.
 - یک بیت به عنوان Start بیت...
 - یک یا دو بیت به عنوان Stop بیت... (تفاوت 1 با 2)!؟
 - (Optional) Parity یک بیت به عنوان بیت
 - (متداول) Even parity
 - Odd Parity •
 - حداقل و حداکثر تعداد بیت در یک بسته داده دیتا!؟


Start Bit

Data Frame (5 to 9 Data Bits) Parity Bits Stop Bits (0 to 1 bit) (1 to 2 bits)

خطاهای پروتکل USART/USART

- Framing Error : این خطا هنگامی رخ میدهد که گیرنده در بازه زمانی که انتظار بیت Stop را دارد، آن را دریافت نمیکند. به عبارت دیگر بیت Stop در زمان خود توسط گیرنده دیده نمیشود.
- Parity Error : این خطا هنگامی رخ می دهد که بیت Parity مخالف با تنظیمات باشد. برای مثال اگر تنظیمات بیت Parity از نوع Even باشد، بایستی اگر تعداد بیتهای ارسالی در یک بسته، زوج باشد، مقدار 0 را نشان دهد. در غیر اینصورت خطای Parity Error رخ می دهد.
 - Overrun Error : این خطا هنگامی رخ میدهد که دیتای قبلی دریافتی توسط گیرنده، هنوز از طریق کاربر خوانده نشده است و دیتای بعدی دریافت میشود! (در این شرایط دیتای قبلی از بین میرود).


نحوه انتقال اطلاعات از مبدا به مقصد (UART)



- * در حالتی که انتقال اطلاعاتی وجود ندارد، پایه TX در وضعیت High یا High
- . در شروع ارسال اطلاعات، پایه TX به وضعیت 0 یا Low میرود.
 - سپس بیتهای دیتا به صورت سریال و در فاصله زمانی معین، با شروع از بیت کمارزش، ارسال میشوند (اگر بیت Parity استفاده شده باشد، حداکثر تعداد بیت دیتا برابر با 8 بیت میباشد، در غیر اینصورت، تعداد 9 بیت نیز قابلیت ارسال دارد.)
 - در صورتی که بیت Parity فعال شده باشد، پس از بیتهای دیتا، یک بیت Parity ارسال میشود.
 - در انتها نیز 1 یا 2 بیت Stop و با منطق '1' ارسال می گردد.
- در تمامی مراحل نمونه برداری سعی میشود تا اخذ دیتا در وسط هر بیت انجام شود (بجز بیت Start)


نحوه انتقال اطلاعات از مبدا به مقصد (UART)

- عدم وجود سیگنال Clock در ساختار TART •
- به منظور ارسال و دریافت صحیح اطلاعات، بایستی بازه زمانی 0 یا 1 بودن هر بیت برای طرفین رابطه مشخص باشد.
- به تعداد بیتهای انتقالی در 1ثانیه، Baud rate گفته میشود که بیانگر سرعت انتقال اطلاعات نیز میباشد.
 - ... ⊎ Baud rate هاى رايج عبارتند از 4800, 9600, 115200 و ...
 - در پردازندههای مختلف قابلیت تعریف Baud rate های خاص و اعشاری نیز وجود دارد (نه لزوما).
- معمولا در پردازندههای مختلف، از تکنیک Over sampling به منظور افزایش دقت در تشخیص دادهها استفاده می شود.




نحوه انتقال اطلاعات از مبدا به مقصد (USART)

• وجود سیگنال Clock علاوه بر سیگنالهای دیتا به منظور همگام سازی فرستنده و گیرنده.




- با توجه به وجود سیگنال Clock، گیرنده همواره میداند در چه لحظهای اطلاعات را بخواند. از این رو دیگر نیازی به تنظیم پارامتر Baud rate پیش از شروع رابطه برای طرفین نمیباشد...
- پروتکل USART، نیازمند مدار پیچیدهتر، مصرف توان بیشتر و هزینهبر تری میباشد. بنابراین در برخی سیستمها فقط پروتکل UART وجود دارد.
 - سرعت پروتکل USART بیشتر است. چرا؟!




كنترل جريان داده سختافزاري

- راهکار کنترل جریان داده نرمافزاری با استفاده از تنظیم پارامتر Baud rate صورت می گرفت. اما به منظور ایجاد کنترل سختافزاری، بایستی مداری (شامل پایههایی جدید) به این پروتکل اضافه شود که به شرح زیر میباشند :
- CTS (Clear To Send): در صورتی که مقدار آن 1 باشد، پس از ارسال دیتای کنونی، عملیات ارسال اطلاعات متوقف می شود.
 - RTS (Request To Send) در صورت که مقدار آن 0 باشد، به این معناست که گیرنده آمادگی دریافت دیتای بعدی را دارد.




عملکرد پایههای CTS و RTS



USART در میکروکنترولر های STM32F1

- مدار تولید clock
- رجیسترهای TDR و RDR
 - پایههای RTS و CTS




Decimal Hex Char | Decimal Hex Char | Decimal Hex Char

نحوه ارسال و دریافت کاراکترها


• فرض كنيد قصد داريم عبارت Hello World را به كمك پروتكل UART يا USART ارسال نماييم.

ASCII TABLE



Idle Frame & Break Frame

- Idle Frame: فرمی از اطلاعات که شامل زمان ارسال 1 کاراکتر با فرض تمامی \cdot بیتهای 1 به همراه بیت Start(0) فریم بعد باشد.
- یک کاراکتر یک 0 بودن بیش از یک کاراکتر: Break Frame ulletىاشد!




• کاربرد Idle Frame!!

• کاربرد Break Frame!؟

TXE Flag & TC Flag

- در پروتکل UART پیش از ارسال اولین بسته دیتا، یک Idle ارسال می گردد.
 - TXE Flag!?
 - TC Flag?!



محاسبه Baud rate در پردازندههای Baud rate

• قابلیت تعریف Baud rate های اعشاری نیز در این سری از میکروکنترولرها وجود دارد. به منظور اجرای چنین عملیاتی، $USART_BRR$ و جود دارد که 4 بیت نخست آن مربوط به قسمت اعشاری و 12 بیت بعد، مربوط به قسمت صحیح پارامتر USARTDIV میباشد.

Tx/ Rx baud =
$$\frac{f_{CK}}{(16*USARTDIV)}$$

- مثال : محاسبه مقدار رجيستر USART_BRR براى Baud rate = 9600 bps
- سوال : اگر DIV_Mantissa = 0d27 و DIV_Fraction = 0d12 باشد، سرعت انتقال اطلاعات چند است!؟
 - سوال : با فرض UARTDIV = 0d25.62، مقدار رجيستر USART_BRR را بدست آوريد؟
 - سوال : با فرض USARTDIV = 50.99، مقدار رجيستر USART_BRR را بدست آوريد؟!

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DIV_Mantissa[11:0]											DIV_Fraction[3:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

توابع HAL کاربردی برای پروتکل UART

■ تابع ارسال اطلاعات بصورت polling (سركشي) HAL_UART_Transmit نام دارد.

مقداری که تابع بر می گرداند

نام تابع

آرایهای از دادهها که انتخاب شماره UART

قصد داریم ارسال نماییم مثال : &huart1

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit (UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t * pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) تعداد بایتهایی که قصد

داریم ارسال نماییم

توابع HAL کاربردی برای پروتکل UART

■ تابع دريافت اطلاعات بصورت polling (سركشي) HAL_UART_Receive نام دارد.

مقداری که تابع بر می گرداند

نام تابع

آرایهای که قصد داریم دادههای دریافتی را در انتخاب شماره UART آن ذخیره نماییم مثال : دخیره نماییم مثال ا

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive (UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t * pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)

تعداد بایتهایی که قرار است دریافت نماییم

توابع HAL کاربردی برای پروتکل HAL

```
" تابع ارسال اطلاعات بصورت وقفه HAL\_UART\_Transmit\_IT نام دارد.
```

• پس از ارسال موفق تمامی دادهها یا نیمی از آنها، وقفهای رخ میدهد. (در صورت وقوع خطا نیز، وقفهای رخ میدهد.)

```
آرایهای از دادهها که انتخاب شماره UART
مقداری که تابع بر می گرداند
                            نام تابع
                                                     قصد داریم ارسال نماییم مثال : &huart1
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t * pData, uint16_t
Size)
                                                                                         تعداد بایتهایی که قصد
                                                                                          داریم ارسال نماییم
void HAL_UART_TxCpltCallback (UART_HandleTypeDef *huart){
        void HAL_UART_TxHalfCpltCallback (UART_HandleTypeDef *huart){
                     void HAL_UART_ErrorCallback (UART_HandleTypeDef * huart){
```

توابع HAL کاربردی برای پروتکل HAL

- " تابع دريافت اطلاعات بصورت وقفه $HAL_UART_Receive_IT$ نام دارد.
- پس از دریافت موفق تمامی دادهها یا نیمی از آنها، وقفهای رخ میدهد. (در صورت وقوع خطا نیز، وقفهای رخ میدهد.)

```
آرایهای از دادهها که انتخاب شماره UART
                            نام تابع
مقداری که تابع بر می گرداند
                                                     قصد داریم ارسال نماییم مثال : &huart1
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t * pData, uint16_t
Size)
                                                                                        تعداد بایتهایی که قصد
                                                                                          داریم ارسال نماییم
void HAL_UART_RxCpltCallback (UART_HandleTypeDef *huart){
        void HAL_UART_RxHalfCpltCallback (UART_HandleTypeDef *huart){
                     void HAL_UART_ErrorCallback (UART_HandleTypeDef * huart){
```