# فصل دوم: Reset and Clock افصل دوم: Control (RCC)



## Reset انواع

- **System Reset** •
- **Power Reset** •
- **Backup Domain Reset** •

## System Reset

این نوع ریست، مقادیر تمامی رجیسترها به جز رجیسترهای ناحیه پشتیبانی (معمولا 0x0000000) تغییر (معمولا 0x0000000) تغییر میدهد.

#### • System Reset در صورت وقوع هر یک از رخدادهای زیر، تولید میشود:

- A low level on NRST pin (external reset)
- Window watchdog end of count condition (WWDG reset) •
- Independent watchdog end of count condition (IWDG reset)
  - A software reset (SW reset)
  - Low-Power management reset •
- منبع ریست را می توان با چک کردن پرچم موجود در رجیستر RCC\_CSR یافت.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
LPWR RSTF	WWDG RSTF	IWDG RSTF	SFT RSTF	POR RSTF	PIN RSTF	Res.	RMVF	Reserved								
rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw									
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
														LSI	LCION	

Reserved

Backup domain

**BKP** registers

RTC

LSE crystal 32K osc

RCC BDCR register

/	
	9
	J
\	


## System Reset

#### **Software Reset** •

- در میکروکنترولرهای مختلف ممکن است متفاوت باشد اما همواره قابلیت ریست نرمافزاری برای میکروکنترولرهای نسل Cortex M3 وجود دارد.
  - در میکروکنترولرهای خانواده F10X با مقداردهی به بیت SYSRESETREQ در رجیستر F10X با مقداردهی به بیت عملیات ریست انجام می شود.

#### **Low-Power Management Reset** •

- ریست در هنگام ورود به Sleep-Mode
- ریست در هنگام ورود به Stop-Mode



## Power Reset

- این نوع ریست، مقادیر تمامی رجیسترها به جز رجیسترهای ناحیه پشتیبانی (Backup Domain) را به مقادیر پیشفرض (معمولا  $0x0000_0000_0000$ ) تغییر میدهد.
  - این نوع ریست در شرایط زیر تولید میشود.
  - Power on/Power down reset (POR/PDR reset)
    - هنگام خروج از حالت خواب
- **RESET** service routine vector is fixed at address 0x0000\_0004 in the memory map

## Backup Domain Reset

- این نوع ریست صرفا منجر به ریست شدن رجیسترهای ناحیه Backup میشود.
  - در شرایط زیر این ریست تولید میشود.
- ریست نرمافزاری که توسط بیت BDRST در رجیستر Backup domain control (RCC\_BDCR) اعمال شود.
  - قطع منبع تغذیه VDD یا VBAT

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Decented													BDRST	
	Reserved													rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RTC EN							EL[1:0]			Reserved	LSE BYP	LSE RDY	LSEON		
rw	rw												rw	r	rw

## Clock


• به clock لحظهای در میکروکنترولر، SYSCLK میگویند که میتواند از 3 منبع زیر تامین گردد.

System Clock

High Speed Internal (HSI) oscillator clock

High Speed External (HSE) oscillator clock •

PLL clock •




- همچنین دو منبع ثانویه clock با فرکانس پایین نیز وجود دارد:
  - Low Speed Internal (LSI) RC •
  - Low Speed External (LSE) crystal •


■ تمامی منابع فوق به صورت مستقل می توانند خاموش و روشن شوند تا در هنگام عدم نیاز به آنها، توان مصرفی میکروکنترولر کاهش یابد.

## Clock tree

- حداكثر فركانس SYSCLK برابر 72 MHz مىباشد.
- حداكثر فركانس باس APB1 برابر 36 MHz مىباشد.
- حداكثر فركانس باس APB2 برابر با 72 MHz مىباشد.
  - %!MCO ■
  - منظور از گیت AND در خروجیها!؟



## **HSE**




#### • دو روش برای اعمال منبع clock خارجی وجود دارد.

- استفاده از نوسانساز کریستالی یا سرامیکی (Crystal oscillator / Ceramic resonator)
- کریستال انتخابی میبایست مقداری بین 4 تا 16 مگاهرتز برای میکروکنترولرهای Cortex M3 داشته باشد. همچنین مقادیر خازنهای بار بایستی متناسب با کریستال انتخابی باشد.
  - توجه شود که بایستی مدار clock خارجی در نزدیکترین فاصله ممکن از پایههای OSC\_IN و OSC\_OUT میکروکنترولر قرار بگیرد تا اعوجاج در clock کاهش یابد و زمان به پایداری رسیدن آن را کاهش دهد.

#### ■ استفاده از clock خارجی

- قابل تامین توسط هر تولید کننده clock خارجی
- فرکانس ورودی در این حالت می تواند تا 25 MHz باشد.
- منبع Clock خارجی بایستی Duty Cycle نزدیک %50 داشته باشد (شکل موج مربعی، سینوسی یا مثلثی).
- سیگنال Clock خارجی بایستی به پایه OSC\_IN اعمال شود در حالی که پایه Clock به صورت HiZ سیگنال (High Impedance) باشد (مدار باز).



### HSI

منبع HSI یک نوسانساز داخلی از نوع RC میباشد که فرکانس آن 8MHz است. این منبع می تواند مستقیما به عنوان SYSCLK انتخاب شود و یا 2/ آن به عنوان ورودی به واحد PLL استفاده گردد.

#### • مزایای HSI

- قابلیت clockدهی به مدار بدون تجهیزات خارجی (ارزان تر)
  - زمان راهاندازی سریع تر نسبت به

#### • معایب HSI

• باوجود کالیبراسیون، دقت Clock تولیدی نسبت به HSE پایین تر است. (همچنین تاثیرپذیری در برابر نویز خارجی و دما بیشتر است).


## Phase-Locked Loop (PLL)

- PLL مداری است که یک سیگنال با فرکانس معلوم از ورودی دریافت میکند. سپس بر مبنای همان سیگنال، سیگنالی با فرکانس چند برابر آن تولید میکند.
  - پیشتر نیز بیان کردیم که حداکثر فرکانس در میکروکنترولرهای Cortex M3 برابر با 72 MHz میباشد. که برای دسترسی به این فرکانس، بایستی این واحد را فعال نماییم.

$$f_{pll} = \frac{M}{N} f_{in}$$

- فرکانس خروجی PLL همواره به صورت ضریب M/N مطابق رابطه مقابل میباشد.
- فرکانس ورودی می تواند توسط 2 نوسانساز داخلی (8/2=4 MHz) و یا توسط نوسانساز خارجی تامین گردد.
- توجه شود که پیش از فعالسازی PLL بایستی تمامی رجیسترها، شامل ضرایب را مقداردهی نموده و پس از آن PLL را روشن نمایید. پس از روشن شدن آن امکان تغییر پارامترها وجود ندارد.
  - پس از پایداری PLL، پرچم اختصاصی آن در رجیستر مربوطه 1 میشود. همچنین امکان تولید وقفه نیز وجود دارد (در صورت نیاز بایستی فعال گردد).


### LSE



- دو روش برای اعمال منبع clock خارجی وجود دارد.
- استفاده از نوسانساز کریستالی یا سرامیکی (Crystal oscillator / Ceramic resonator)
- فرکانس کریستال انتخابی بایستی 32.768 KHz باشد. این کریستال یک Clock بسیار دقیق را ارائه میدهد که برای کاربرد (Real-Time Clock (RTC) ضروری است. (باتوجه به فرکانس پایین این Clock مصرف توان کم است)
  - توجه شود که بایستی مدار  $\operatorname{clock}$  خارجی در نزدیکترین فاصله ممکن از پایههای  $\operatorname{OSC_IN}$  و  $\operatorname{clock}$  میکروکنترولر قرار بگیرد تا اعوجاج در  $\operatorname{clock}$  کاهش یابد و زمان به پایداری رسیدن آن را کاهش دهد.

#### استفاده از clock خارجی

- قابل تامین توسط هر تولید کننده clock خارجی
- فرکانس ورودی در این حالت می تواند تا MHz باشد.
- منبع Clock خارجی بایستی Duty Cycle نزدیک %50 داشته باشد (شکل موج مربعی، سینوسی یا مثلثی).
- سیگنال Clock خارجی بایستی به پایه OSC\_IN اعمال شود در حالی که پایه Clock به صورت HiZ سیگنال (High Impedance) باشد (مدار باز).



## LSI

- منبع LSI یک نوسانساز داخلی از نوع RC میباشد که فرکانس آن حوالی  $40~{\rm KHz}$  (بین 30 تا  $60~{\rm KHz}$ ) است. این منبع به عنوان  $60~{\rm KHz}$  در حالت کم توان (کم مصرف) اعمال می گردد که حتی در حالتهای  $60~{\rm KHz}$  و  $60~{\rm KHz}$  نیز قطع به عنوان  $60~{\rm KHz}$  در حالت کم توان (کم مصرف) اعمال می گردد که حتی در حالتهای  $60~{\rm KHz}$  و  $60~{\rm KHz}$  و  $60~{\rm KHz}$  اعمال می  $60~{\rm KHz}$  و  $60~{\rm KHz}$  و
  - قابلیت کالیبراسیون در برخی از خانوادههای STM32F10X وجود دارد که به کمک تایمرها میباشد (به عنوان تمرین در فصول آینده).

#### معایب LSI معایب

• باوجود کالیبراسیون، دقت Clock تولیدی نسبت به LSE پایین تر است. (همچنین تاثیرپذیری در برابر نویز خارجی و دما بیشتر است).

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
LPWR RSTF	WWDG RSTF	IWDG RSTF	SFT RSTF	POR RSTF	PIN RSTF	Res.	RMVF								
rw	rw	rw	rw	ΓW	rw		rw			•					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved													LSI RDY	SION
													r	rw	

## System Clock (SYSCLK)

- در ابتدای شروع به کار میکروکنترولر (پس از ریست) منبع clock از نوع داخلی (HSI) میباشد.
- هنگامی که  $\operatorname{Clock}$  به صورت خارجی  $\operatorname{HSE}$ ) و یا از طریق  $\operatorname{PLL}$  اعمال گردد، امکان متوقف کردن آن وجود ندارد!؟
- برای تغییر از یک منبع Clock به منبع Clock دیگر، میبایست. میبایست منبع Clock ثانویه در وضعیت آماده (Ready) قرار داشته باشد. در غیر اینصورت پس از آماده شدن منبع، تغییر منبع صورت میگیرد.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		Rese	erved			PLL RDY	PLLON	Reserved				CSS ON	HSE BYP	HSE RDY	HSE ON
						r	rw					rw	rw	r	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	HSICAL[7:0]									SITRIM[4		Res.	HSI RDY	HSION	
r	r	r	r	r	r	r	r	rw	rw	rw	rw	rw		r	rw

## System Clock Security (CSS)

- هنگامی که از منبع Clock خارجی (HSE) به عنوان Clock سیستم استفاده میشود، این قابلیت وجود دارد تا واحد امنیت Clock توسط کاربر فعال گردد.
- با فعالسازی این واحد، شناساگر Clock Detector) Clock وارد عمل شده و وضعیت Clock را بررسی می کند. اگر به هر دلیلی Clock خارجی از کار بیفتد (چه بصورت مستقیم و چه غیرمستقیم مورد استفاده واقع شده باشد)، ابتدا نوسانساز خارجی را خاموش می کند و سپس یک وقفه به نام (Clock Security System Interrupt (CSSI) که از نوع -Non کی از نوع -Maskable می باشد، ارسال می کند تا کاربر بتواند دستورات مناسب (عملیات نجات) را اعمال نماید.
  - با از کار افتادن Clock خارجی، به منظور ادامه کار پردازنده، Clock داخلی جایگزین می گردد.
  - اگر از  $\operatorname{Clock}$  خارجی به عنوان ورودی  $\operatorname{PLL}$  استفاده شده باشد، در صورت از کار افتادن آن، واحدد  $\operatorname{PLL}$  نیز غیر فعال می شود.
    - عملیات نجات؟!


## Real-Time Clock (RTC)

- برای واحد RTC، 3 منبع Clock مختلف وجود دارد
- LSE: باتوجه به اینکه منبع LSE در ناحیه پشتیبانی قرار دارد، اگر از این منبع به عنوان Clock واحد RTC استفاده گردد. حتی با قطع تغذیه، اگر باتری متصل باشد، این واحد به کار خود ادامه می دهد.
  - LSI : اگر از این منبع به عنوان clock واحد AWU (زیرمجموعه RTC) استفاده گردد. با قطع تغذیه، این واحد نیز از کار میافتد.
    - HSE/128: اگر از این منبع به عنوان Clock واحد RTC استفاده شود. با قطع تغذیه، این واحد نیز از کار میافتد.

## Clock Out Capability

- این قابلیت وجود دارد تا میکروکنترولر از طریق یکی از پایههای خود، سیگنال Clock به بیرون ارسال کند. (این سیگنال می تواند برای درایو میکروکنترولر دیگر (همگام سازی دو میکروکنترولر) و یا درایو سایر ماژولها استفاده گردد.
  - برای فعال سازی قابلیت (Microcontroller Clock Output (MCO، بایستی پایه مورد نظر را در وضعیت عملکرد جایگزین (Alternate Function) قرار دهید (فصل بعد).
    - یکی از 4 منبع Clock زیر را می توان به عنوان خروجی پایه MCO انتخاب نمود.
      - SYSCLK
        - HSI •
        - HSE •
        - PLL/2

## STM32CubeIDE



## STM32CubeIDE Clock Configuration

