فصل سوم: General Purpose Input and Outputs (GPIOs)

وضعیتهای پایههای ورودی و خروجی

- **Input floating** •
- Input pull-up •
- Input pull-down
 - Analog •
- Output open-drain
 - Output push-pull •
- **Alternate function push-pull** •
- Alternate function open-drain •

ثباتهای تعریف وضعیت ورودی و خروجی

- دو رجیستر به منظور اعمال تنظیمات (GPIOx_CRL, GPIOx_CRH)
- دو رجیستر 32 بیتی به منظور خواندن یا نوشتن دیتا (GPIOx_IDR, GPIOx_ODR)
 - یک رجیستر 32 بیتی به منظور مقداردهی (Set/Reset) (Set/Reset
 - یک رجیستر 16 بیتی به منظور ریست کردن (GPIOx_BRR)
 - یک رجیستر 32 بیتی به منظور قفل گذاری بر روی پایهها (GPIOx_LCKR)

رجیسترهای تنظیمات (CRL, CRH)

Configuration mode	CNF1	CNF0	MODE1	MODE0	PxODR register		
General purpose	Push-pull	0	0	0	1	0 or 1	
output	Open-drain		1	1	0 or 1		
Alternate Function	Push-pull	1	0	1	Don't care		
output	Open-drain	'	1	see <i>Ta</i>	Don't care		
	Analog	0	0			Don't care	
Input	Input floating		1	0	Don't care		
Input	Input pull-down	1	0		0	0	
	Input pull-up	•	J		1		

MODE[1:0]	Meaning
00	Reserved
01	Maximum output speed 10 MHz
10	Maximum output speed 2 MHz
11	Maximum output speed 50 MHz

- برای هر یک پایه، دو بیت Mode و دو بیت CNF وجود دارد.
- با در نظر گرفتن 32 بیتی بودن رجیسترها و اختصاص 4 بیت به هر پایه، یک رجیستر می تواند وضعیت 8 پایه را مشخص نماید.
 - بنابراین دو رجیستر CRL و CRH وجود دارد تا بتواند هر 16 پایه از یک خانواده ورودی خروجی را پوشش دهد.

31		30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
С	NF7[1	:0]	MODE	E7[1:0]	CNF	6[1:0]	MODE	6[1:0]	CNF	5[1:0]	MODE	E5[1:0]	CNF	4[1:0]	MODE	E4[1:0]
rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
С	NF3[1	:0]	MODE	E3[1:0]	CNF	2[1:0]	MODE	2[1:0]	CNF	1[1:0]	MODE	E1[1:0]	CNF	0[1:0]	MODE	E0[1:0]
rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	ΓW	rw	rw

رجیسترهای دیتا (IDR, ODR)

- دسترسی به این رجیسترها به صورت 32 بیتی میباشد و امکان دسترسیدر ابعاد Half-word (16 بیت)، Byte (8 بیت) و بیت و بیت و بیت وجود ندارد.
- رجیستر IDR بیانگر وضعیت هر یک از پایههای ورودی میباشد. بنابراین با خواندن این رجیستر، میتوانیم وضعیت پایه ورودی را دریابیم (0 یا (1)).
- رجیستر ODR قابلیت نوشتن و خواندن دارد. هنگام نوشتن، وضعیت پایه به مقدار نوشته شده تغییر مییابد و هنگام خواندن، وضعیت پایه خروجی مشخص می گردد.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	•	•		•	•				•	•	•	•	•		
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	erved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

رجیستر مقداردهی (BSRR)

- این رجیستر قابلیت مقداردهی در به هر پایه را ارائه میدهد
- مثال : با نوشتن 1 در بیت صفر این رجیستر (معادل با BS0) مقدار خروجی پایه متناظر با آن 1 میشود. همچنین با نوشتن در 1 در بیت 16 (معادل با BR0) مقدار خروجی هم همان پایه، 0 میشود.
 - مقداردهی با این رجیستر به صورت Atomic اعمال می گردد.!؟
 - در صورت نوشتن مقدار صفر!؟


31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0
w	w	W	w	W	w	W	W	W	W	W	W	W	W	W	w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BS15	BS14	BS13	BS12	BS11	BS10	BS9	BS8	BS7	BS6	BS5	BS4	BS3	BS2	BS1	BS0
W	w	w	w	W	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w

رجیستر ریست (BRR)

- این رجیستر برای ریست یا 0 کردن خروجی استفاده می گردد و معادل با بیتهای ۱۶ تا ۳۱ از رجیستر BSRR می باشد.
 - مثال : با نوشتن مقدار 1 در بیت صفر (معادل با BR0)، خروجی متناظر با پایه آن ریست می گردد.
 - چرا یک رجیستر مجزا ارائه شده است؟!
 - نوشتن مقدار 0 در بیت BR0!؟

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0
w	W	w	W	W	W	W	W	w	w	W	W	W	W	W	w

معماری پایههای Input



- غیرفعالسازی بخش خروجی
 - schmitt قعال سازی Trigger
- فعالسازی وضعیت Pull-up Floating یا Pull-down
- در هر APB2 clock، مقادیر پایههای ورودی در رجیستر دیتای ورودی (IDR) نوشته میشود.

معماری پایههای Output


- فعالسازی بخش خروجی
- خروجی از نوع push-pull : نوشتن 0 در رجیستر خروجی ترانزیستور N-MOS را روشن نموده، بنابراین خروجی صفر می گردد. نوشتن مقدار 1 در رجیستر خروجی، ترانزیستور P-MOS را روشن می کند که سبب می شود تا خروجی 1 گردد.
- خروجی از نوع open-drain و راین حالت ترانزیستور P-MOS و جود ندارد، بنابراین با نوشتن مقدار 0 در رجیستر خروجی، ترانزیستور N-MOS و بنابراین با نوشتن مقدار 1 در رجیستر خروجی سبب می گردد تا ترانزیستور N-MOS خاموش گردد، باتوجه به عدم و جود ترانزیستور P-MOS، مقدار در و ضعیت اتصال بازیا نامعلوم (HiZ) قرار می گیرد.
- Read V_{DD} or $V_{DD_FT}(1)$ TTL Schmitt Protection Input driver - I/O pin Output driver V_{DD} Protection Output data diode P-MOS Output Read/write control N-MOS

Push-pull or

- فعال سازی Schmitt Trigger
- غيرفعال سازى وضعيت Pull-down ،Pull-up
 - در هر APB2 clock، مقادیر پایههای ورودی
- در رجیستر دیتای ورودی (IDR) نوشته می شود.

چرا ?!Open-drain

معماری پایههای Alternate Function




- فعالسازی مدار خروجی در یکی از دو معماری Open-drain یا Push-pull با این تفاوت که مدار خروجی توسط واحد مطلوب درایو می شود.
 - فعالسازی Schmitt Trigger
- غيرفعالسازى وضعيت Pull-، Pull-up فيرفعالسازى وضعيت down
 - در هر APB2 clock، مقادیر پایههای ورودی

در رجیستر دیتای ورودی (IDR) نوشته می شود.

معماری پایههای Analog

- غیرفعالسازی مدار خروجی
- غير فعال سازي Schmitt Trigger
- غيرفعالسازى وضعيت Pull-، Pull-up غيرفعالسازى وضعيت down
- Schmitt باتوجه به صفر بودن خروجی Schmitt باتوجه به صفر بودن خروجی Trigger V_{DD} or $V_{DD_FT}(1)$ قرار داده شود، خواندن رجیستر Analog دیتای ورودی (IDR) همواره مقدار 0 را برمی گرداند.



قابلیت External Interrupt/Wakeup Lines

- تمامی پایههای میروکنترولر قابلیت اتصال به واحد وقفه را دارند. در این حالت بایستی پایه در ساختار ورودی قرار گیرد. بنابراین اگر تغییراتی در محیط پیرامون ایجاد گردد که منجر به تغییر در مقدار پایه میکرو گردد، میتواند واحد وقفه یا بیدار کردن پردازنده را اجرا نمایید.
 - ادامه مطلب در فصل وقفهها...

Remapping قابلیت

- با توجه به تراکم واحدهای مختلف، این قابلیت وجود دارد که پورتهای ورودی و خروجی یک واحد را از حالت پیشفرض به حالت ثانویه تغییر داد تا آن واحد از پایههای دیگری برای ورودی و خروجی خود استفاده نماید.
- مثال : فرض کنید در یک پروژه به هر دو واحد (channel2) Timer1 (channel2) نیازمندید. هر دو واحد از پایه PA9 در میکروکنترولر stm32f103c8 استفاده میکنند! بنابراین به ناچار بایستی یکی از آنها را استفاده نمود. اما با قابلیت Remapping، این امکان وجود دارد تا پایههای یکی از دو واحد فوق را تغییر داد تا بتوان به صورت همزمان از هر دو واحد استفاده نمود.
 - کاربردهای دیگر:
 - PCB قابلیت سادهسازی سیم کشی در
 - قابلیت جداسازی بخشهای آنالوگ و دیجیتال


...


تمرين


- برنامهای بنویسید که بیت A0 را بخواند!
- برنامهای بنویسید که بیت A1 را در حالت خروجی قرار دهد. اگر بیت A0 برابر A1 برابر بود، خروجی A1 نیز A1 شود، اگر بیت A1 برابر با A1 بود، خروجی A1 نیز A1 نیز A1 برابر با

Schmitt Trigger

• چرا باید از Schmitt Trigger استفاده کرد؟










Seven Segment


- یکی از انواع نمایشگرها، نمایشگر Seven Segment میباشد.
 - این نمایشگرها که از LED 8 نورانی تشکیل شدهاند.
 - دو نوع Seven Segment موجود است :
 - آند مشترک (Common Anode)
 - کاتد مشترک (Common Cathode)
- نمایشگرهای برپایه Seven Segment دارای ابعاد مختلفی هستند.
- در Seven Segmentهای بزرگ، باتوجه به افزایش جریان مصرفی، به منظور عدم آسیب به پردازنده بایستی از مدارات جانبی استفاده نماییم. چه مداری !!




Common Anode VS Common Cathode












Keypad



Keypad





OR

A	В	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

AND

A	В	X
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

جدول درستی منطقهای AND و OR

- در جدول OR حتى اگر یکی از ورودیها 1 باشد، ورودی دیگر مهم نیست و نتیجه OR می شود. بنابراین برای 1 کردن هر بیت، می توانیم آن را با بیت OR نماییم.
- در جدول AND حتی اگر یکی از ورودیها 0 باشد، ورودی دیگر مهم نیست و نتیجه 0 می شود. بنابراین برای 0 کردن هر بیت، می توانیم از آن را با بیت 0، 0 نماییم.

• ویژگی دیگر گیت AND از مقایسه، سطر دوم و چهارم جدول آن بدست می اید. جاییکه مقدار A=1 بوده، در این حالت وضعیت بیت B تعیین کننده وضعیت بیت خروجی می باشد. بنابراین هنگامی که می خواهیم تعدادی بیت را از یک مجموعه بیت تفکیک کنیم، کافی است بیتهای مطلوب را با AND نماییم. در اینصورت اگر بیت AND شده، صفر بوده باشد، مقدار خروجی نیز AND می گردد و اگر مقدار آن AND بوده باشد، مقدار خروجی نیز AND می گردد. (مهم، حتما با مثال بیان شود)

برنامههای مورد نیاز برای کار با GPIOs به صورت رجیستری

- گام اول : تعیین تنظیمات نوع پایه و مدار آن به کمک رجیسترهای GPIOx_CRH و GPIOx_CRH (اگر از نرمافزار Stm32Cube استفاده می کنید، این مرحله به صورت خودکار توسط نرمافزار انجام می شود.)
- گام دوم : اگر پایه از نوع ورودی باشد، تنها قابلیت خواندن وجود دارد. بنابراین با رجیستر GPIOx_IDR می توانیم مقدار آن را بخوانیم.
- گام سوم : اگر پایه از نوع خروجی باشید، بایستی وضعیت آن (صفر یا یک) را تعیین نماییم که برای آن سه رجیستر وجود دارد.
 - رجیستر ODR: قابلیت صفر و یک کردن دارد.
 - رجیستر BSRR : قابلیت صفر و یک کردن دارد.
 - رجیستر BRR : قابلیت صفر کردن دارد. (atomic)

بهترین کار استفاده از رجیستر BSRR برای یک کردن و استفاده از رجیستر BRR برای ریست کردن پایهها است.

مثال: !؟

برنامههای مورد نیاز برای کار با GPIOs با استفاده از توابع کتابخانه HAL

- گام اول : تعیین تنظیمات نوع پایه که به صورت خودکار توسط نرم افزار Stm32Cube انجام می شود.
 - گام دوم : اگر پایه از نوع ورودی باشد، تنها قابلیت خواندن وجود دارد. بنابراین با استفاده از تابع HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, GPIO_Pin) مقدار آن را میخوانیم.
- گام سوم : اگر پایه از نوع خروجی باشید، بایستی وضعیت آن (صفر یا یک) را تعیین نماییم که برای آن از تابع WritePin ناید الله الله الله HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_Pin, GPIO_State) ارجیستر BSRR استفاده می کند.

مثال: !؟

توابع HAL کاربردی در مبحث GPIO

انتخاب شـماره پایه بین 0 تا 15 مثال : GPIO_PIN_5

HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, GPIO_Pin)

انتخاب خانواده نظیر C ،B ،A و ... مثال : GPIOB

HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_5)

توابع HAL کاربردی در مبحث GPIO

انتخاب شـماره پایه بین 0 تا 15 مثال : GPIO_PIN_5

HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_Pin, PinState)

انتخاب خانواده نظیر C ،B ،A و ... مثال : GPIOB

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, 1)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET)

تعیین وضعیت خروجی بین 0 یا 1 با استفاده از عبارت GPIO_PIN_SET برای مقدار برای مقدار برای مقدار GPIO_PIN_RESET برای مقدار 0 البته این قابلیت وجود دارد که مستقیما از 0 یا 1 نیز استفاده شود. مثال : GPIO PIN SET با 1

توابع HAL کاربردی در مبحث GPIO

انتخاب شـماره پایه بین 0 تا 15 مثال : GPIO_PIN_5

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx, GPIO_Pin)

انتخاب خانواده نظیر C ،B ،A و ... مثال : GPIOB

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5)