## Prijedlog realizacije funkcija za sintezu lead i lag regulatora

**[pm, wc] = dajMarginu(G)** vraća faznu marginu i frekvenciju na kojoj je pojačanje 0dB. Funkcija određuje frekventni odziv prenosne funkcije G na logaritamskoj skali između ugaonih frekvencija 10–10 rad/s i 1010 rad/s . Zatim određuje amplitude i faze, te određuje frekvenciju za koju je apsolutna vrijednost amplitude u decibelima minimalna, tj. određuje frekvenciju za koju je amplituda u decibelima jednaka 0dB. Zatim za tu frekvenciju određuje fazu, te iz nje faznu rezervu.

**Gr = dajRegulator(k, integratori, nula, pol, red)** vraća prenosnu funkciju regulatora sa datim pojačanjem k, brojem integratora n, apsolutnim vrijednostima nula z, polova p i brojem lead/lag kompenzatora m

**fazna\_margina = osToPm(preskok)** daje potrebnu faznu marginu na osnovu maksimalnog prvog preskoka. Prvi preskok je vezan za koeficijent prigušenja, a koeficijent prigušenja nam daje gornju granicu za faznu marginu.

wc = trToWc(tr) daje minimalnu prelomnu frekvenciju na osnovu zahtjevanog vremena porasta.

**dajOdzivMijesani(G)** daje odziv sistema za slučaj sa i bez šuma, pri čemu je ulazni signal, na primjer, suma rampe nagiba 0.4, stepa amplitude 1.2 i skokom u trenutku 12s i unipolarne četvrtke perioda 8s, popunjenosti 50% i amplitude 0.3.

**[pojacanje, integratori] = dajPojacanje(G, stepen ulaza, e)** daje potrebno pojačanje i broj integratora da se ispuni uslov za greškom. U slučaju da je greška 0, neovisno da li je e jednako nuli ili ne, funkcija vraća pojacanje jednako 0, sa odgovarajućim brojem integratora.

[nula, pol, red] = dajLag(Gamp, pm, w min) prima prenosnu funkciju sa primjenjenim pojačanjem i integratorima, kao i zahtjevima fazne margine i minimalnu prelomnu frekvenciju. Proceduru izvršava na način opisan u postavci vježbe i priloženim materijalima. Biramo  $\omega$ c koje ima potrebnu fazu da se ispuni fazna margina. Zatim biramo pojačanje manje od 1 koje treba dovesti da pojačanje u toj tački bude jednako 0dB te dijelimo na više kompenzatora da ostane  $\alpha$  < 10. Nakon toga biramo nulu i pol na osnovu poznatih formula.

[nula, pol, red] = dajLead(Gamp, pm, w min) prima prenosnu funkciju sa primjenjenim pojačanjem i integratorima, kao i zahtjevima fazne margine i minimalnu prelomnu frekvenciju. Funkcija za skup frekvencija odredi ugao za koji je potrebno pomjeriti karakteristiku da na toj frekvenciji imamo željenu faznu rezervu. Iz tog ugla dobijamo direktno  $\alpha(\omega)$  i red  $n(\omega)$  za svaku od datih frekvencija. Zatim pronalazimo  $\omega$  za koje važi  $20 \log 10 |Gamp(\omega)| = -10 \cdot n(\omega) \log 10 \alpha(\omega)$ . Na toj frekvenciji poslije kompenzacije je pojačanje 0dB i ispunjena fazna margina, tako što prema poznatim formulama iz materijala biramo pol i nulu.

## Primjer:

```
1 G= tf (28,[100]) * tf (4,[10.2]) * tf ([10.5],[118]);
2 [k, integratori] = dajPojacanje (G, 2, 0.02);
3 % dobijamo k = 0, tj. da pojacanje nije bitno u ovom kontekstu jer je greska u stacionarnom
4 % stanju jednaka nuli .
5 Gamp = dajRegulator (k, integratori, 0, 0, 0);
6 sisotool (G, Gamp);
7 % mozemo vidjeti da je faza Gamp <= -180 stepeni ( radi 2 integratora ) , te je nemoguce
8 % izvrsiti kompenzaciju lag kompenzatorom , kako on samo smanjuje % fazu .
9 % znaci moramo koristiti lead
10 [ nula , pol , red ] = dajLead (G* Gamp , 45) ;
11 Gr = dajRegulator (k, integratori, nula, pol, red);
12 sisotool (G, Gr);
13 figure;
14 bode (G, Gr, G*Gr);
15 figure;
16 step (tf (1, [10])/(1+ Gr *G),20);
17 title ('Greska odziva na rampu');
18 xlabel ('Vrijeme (s)');
19 ylabel ('Greska');
20 grid on;
```