Procedimiento interno de produccion y escalado

Este documento describe el flujo de una orden de produccion en Prisma S.A., los motivos de bloqueo habituales y el procedimiento de escalado ante retrasos.

1. Estados de una orden de produccion

- PENDING: orden planificada, no iniciada.
- IN_PROGRESS: orden en fabricacion.
- BLOCKED: orden detenida por falta de componentes, averia de maquina o retencion de calidad.
- DELAYED: orden con riesgo o hecho consumado de retraso respecto al plan.
- COMPLETED: orden terminada y entregada a expediciones.

2. Motivos de bloqueo

El bloqueo mas frecuente es la falta de componentes por incumplimiento del proveedor principal de PCBs. Le siguen las averias de maquina sin plan de contingencia y las retenciones de calidad cuando una muestra no supera los ensayos de fiabilidad.

3. Escalado de retrasos

Todo retraso superior a 3 dias laborables debe escalarse al responsable de produccion, que evaluara alternativas: reasignar linea, priorizar el pedido o reprogramar la fecha requerida con el cliente. Las peticiones de cambio de fecha deben registrarse en el ERP.