#### 컴퓨터과학기초

2주차 **수의 체계** 


인하공업전문대학 컴퓨터정보과

이수정 교수

## 차례

#### 1. 진수

- 2. 진법 변환
- 3. 2진수 정수 연산과 보수
- 4. 2진 부동소수점수의 표현



#### 1.1 10진수

- 10진수(decimal number) 표현법
  - 10진수: 기수가 10인 수
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9의 10개 수로 표현

$$9345.35 = 9 \times 1000 + 3 \times 100 + 4 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times 0.1 + 5 \times 0.01$$
$$= 9 \times 10^{3} + 3 \times 10^{2} + 4 \times 10^{1} + 5 \times 10^{0} + 3 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$


- 바빌로니아인: 60진법을 사용(기원전 4000~3000년)
- 고대 로마의 기수법에는 5진법을 사용
- 10진법의 아라비아 숫자는 인도에서 기원전 2세기에 발명
- ☞ 진법을 나타내는 기본수를 기수(基數, radix)라 한다. 10이 기수인 수를 10진법, 2가 기수인 수를 2진법, 12가 기수인 수를 12진법이라 한다.


#### 1.2 2진수

#### ■ 2진수(binary number) 표현법

- 기수가 2인 수
- 0, 1 두 개의 수로 표현

$$1010.1011_{(2)} = 1 \times 1000_{(2)} + 0 \times 100_{(2)} + 1 \times 10_{(2)} + 0 \times 1_{(2)}$$
$$+1 \times 0.1_{(2)} + 0 \times 0.01_{(2)} + 1 \times 0.001_{(2)} + 1 \times 0.0001_{(2)}$$
$$= 1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 0 \times 2^{0} + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$





Punch card

Core memory

#### 1.3 8진수와 16진수

#### ■ 8진수(octal number) 표현법

• 0~7까지 8개의 수로 표현

$$607.36_{(8)} = 6 \times 100_{(8)} + 0 \times 10_{(8)} + 7 \times 1_{(8)} + 3 \times 0.1_{(8)} + 6 \times 0.01_{(8)}$$
$$= 6 \times 8^{2} + 0 \times 8^{1} + 7 \times 8^{0} + 3 \times 8^{-1} + 6 \times 8^{-2}$$

• 2진수 3자리는 8진수 1자리 :  $2^3 = 8^1$ 

$$10101110100010.0111111_{(2)} = 10 101 110 100 010.011 111 1_{(2)}$$

$$= 010 101 110 100 010.011 111 100_{(2)}$$

$$= 2 5 6 4 2. 3 7 4_{(8)}$$

■ 2진수에 해당하는 8진수

8진수	0	1	2	3	4	5	6	7
2진수	000	001	010	011	100	101	110	111

#### 1.3 8진수와 16진수

#### ■ 16진수(hexadecimal number) 표현법

• 0~9, A~F까지 16개의 기호로 표현

$$6C7.3A_{(16)} = 6 \times 100_{(16)} + C \times 10_{(16)} + 7 \times 1_{(16)} + 3 \times 0.1_{(16)} + A \times 0.01_{(16)}$$
$$= 6 \times 16^{2} + C \times 16^{1} + 7 \times 16^{0} + 3 \times 16^{-1} + A \times 16^{-2}$$

• 2진수 4자리는 16진수 1자리 :  $2^4 = 16^1$ 

$$10101110100010.0111111_{(2)} = 10 1011 1010 0010.0111 111_{(2)}$$
$$= 0010 1011 1010 0010.0111 1110_{(2)}$$
$$= 2 B A 2. 7 E_{(16)}$$

10진수	0	1	2	3	4	5	6	7
16진수	0	1	2	3	4	5	6	7
2진수	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
10진수	0		4.0	4.4				
	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>10전구</u> 16진수	8	9	10 A	11 B	12 C	13 D	14 E	15 F

#### 1) 10진수-2진수 변환

- 정수부분과 소수부분으로 나누어 변환
- 정수부분은 2로 나누고, 소수부분은 2를 곱한다.
- 10진수 75.6875를 2진수로 변환

 $75.6875_{(10)} = 1001011.1011_{(2)}$ 

- 10진수 75.6을 2진수로 변환하는 경우
- 10진수 소수부분은 대부분의 경우 정확한 2진수로 변환이 안 된다.

 $75.6_{(10)} = 1001011.1001 1001 1001 1001...._{(2)}$ 

#### 2) 10진수-8진수 변환

- 10진수 75.6875를 8진수로 변환
- 8로 나누고, 곱한다.

$$75.6875_{(10)} = 113.54_{(8)}$$

• 10진수 75.6을 8진수로 변환 75.6=113.46314631...<sub>(8)</sub>

#### 3) 10진수-16진수 변환

• 10진수 75.6875를 16진수로 변환

$$75.6875_{(10)} = 4B.B_{(16)}$$

• 10진수 75.6을 16진수로 변환


$$75.6_{(10)} = 4B.999..._{(16)}$$



다른 진법의 경우도 같은 방법을 이용하여 변환할 수 있다.

#### 4) 2진수-8진수-16진수-10진수 상호 변환

10진수	2진수	8진수	16진수
0	0000	00	0
1	0001	01	1
2	0010	02	2
3	0011	03	3
4	0100	04	4
5	0101	05	5
6	0110	06	6
7	0111	07	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	В
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	Е
15	1111	17	F



■ 상호변환 예

```
75.6875 = 1001011.1011_{(2)}
= 001 \ 001 \ 011.101 \ 100_{(2)}
= 1 \ 1 \ 3. \ 5 \ 4_{(8)}
```

10진→2진→8진 3자리씩 나눔

$$75.6 = 1001011.10011001100110011..._{(2)}$$

$$= 001 \ 001 \ 011.100 \ 110 \ 011 \ 001 \ 100 \ 110 \ 011..._{(2)}$$

$$= 1 \ 1 \ 3. \ 4 \ 6 \ 3 \ 1 \ 4 \ 6 \ 3..._{(8)}$$

상호변환 예(Cont'd)

$$75.6875 = 1001011.1011_{(2)}$$
  
= 0100 1011.1011<sub>(2)</sub>  
= 4 B. B<sub>(16)</sub>

$$75.6 = 1001011.1001100110011001..._{(2)}$$
  
= 0100 1011.1001 1001 1001 1001 1001...\_{(2)}  
= 4 B. 9 9 9 9 9...\_{(16)}

상호변환 예(Cont'd)

$$367.75_{(8)} = 011 \ 110 \ 111.111 \ 101_{(2)}$$

8진수 1자리 = 2진수 3자리

$$9A3.50F3_{(16)} = 1001 \ 1010 \ 0011.0101 \ 0000 \ 1111 \ 0011_{(2)}$$

16진수 1자리 = 2진수 4자리

$$101101.101_{(2)} = 1 \times 2^{5} + 0 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 1 \times 2^{2} + 0 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0} + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 45.625_{(10)}$$

각 자리에 기수의 거듭제곱을 곱하여 10진수로 변환

#### 상호변환 예(Cont'd)

$$364.35_{(8)} = 3 \times 8^{2} + 6 \times 8^{1} + 4 \times 8^{0} + 3 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2}$$

$$= 3 \times 64 + 6 \times 8 + 4 \times 1 + 3 \times 0.125 + 5 \times 0.015325$$

$$= 192 + 48 + 4 + 0.375 + 0.078125$$

$$= 244.453125_{(10)}$$

각 자리에 기수의 거듭제곱을 곱하여 10진수로 변환

$$A3.D2_{(16)} = 10 \times 16^{1} + 3 \times 16^{0} + 13 \times 16^{-1} + 2 \times 16^{-2}$$

$$= 10 \times 16 + 3 \times 1 + 13 \times 0.8125 + 2 \times 0.0078125$$

$$= 160 + 3 + 0.8125 + 0.0078125$$

$$= 163.8203125_{(10)}$$

상호변환 예(Cont'd)

A3.D2<sub>(16)</sub> = 1010 0011.1101 0010<sub>(2)</sub> 
$$16 \overline{\triangle} \rightarrow 2 \overline{\triangle} \rightarrow 10 \overline{\triangle}$$

$$= 1 \times 2^{7} + 0 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 0 \times 2^{4} + 0 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$$

$$+ 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6} + 1 \times 2^{-7} + 0 \times 2^{-8}$$

$$= 128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 + 0 + 0 + 0.0078125 + 0$$

$$= 163.8203125_{(10)}$$

#### 1) 2진수 양의 정수 덧셈

• 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=10 (자리올림 발생)

# 10진수 carry → 11 49 + 58 107

#### 2) 2진수 음의 정수 표현과 보수

- 최상위비트(MSB)를 부호비트로 사용
  - 양수(+): 0음수(-): 1

- 2진수 음수를 표시하는 방법
  - 부호와 절대치(sign-magnitude)
  - 1의 보수(1's complement)
  - 2의 보수(2's complement)

- 부호와 절대치
  - 부호비트만 양수와 음수를 나타내고 나머지 비트들은 같다.

- 1의 보수로 변환하는 방법
  - 0 → 1, 1 → 0으로 변환
    - 00000011 → 1의 보수 = 11111100

- 2의 보수로 변환하는 방법
  - 1의 보수 + 1 = 2의 보수
    - 00000011 → 2의 보수 = 1의 보수 + 1 = 11111100 + 1 = 11111101
    - 01101100 → 2의 보수 = 1의 보수 + 1 = 10010011 + 1 = 10010100



- r진법 n자릿수 x의 r의 보수: r<sup>n</sup>-x
- r진법 n자릿수 x의 r-1의 보수: r<sup>n</sup>-1-x
  - 567의 10의 보수 : 10<sup>3</sup>-567=1000-567=433
  - 567의 9의 보수: 10<sup>3</sup>-1-567=999-567=432
  - 00000011의 2의 보수 : 2<sup>8</sup>-00000011=100000000-00000011=11111101
  - 00000011의 1의 보수 : 2<sup>8</sup>-1-00000011=11111111-00000011=111111100
- 양수를 보수로 바꾸면 음수

- 음수를 보수로 바꾸면 양수
- 2진수와 그 수의 1의 보수와의 합은 모든 bit가 1이 된다.
- 2진수와 그 수의 2 보수와의 합은 모든 bit가 0이 된다.(자릿수를 벗어나는 비트는 제외)

■ 2진수의 표현 방법 3가지(8bit)

ᄭ지ᄉ	8비트 크기이며, MSB가 부호비트임						
2진수	부호와 절대치	1의 보수	2의 보수				
00000000	+0	+0	+0				
0000001	+1	+1	+1				
00000010	+2	+2	+2				
00000011	+3	+3	+3				
•••	•••	•••	•••				
01111100	+124	+124	+124				
01111101	+125	+125	+125				
01111110	+126	+126	+126				
01111111	+127	+127	+127				
10000000	-0	-127	-128				
10000001	-1	-126	-127				
10000010	-2	-125	-126				
10000011	-3	-124	-125				
•••	•••	•••	•••				
11111100	-124	-3	-4				
11111101	-125	-2	-3				
11111110	-126	-1	-2				
11111111	-127	-0	-1				

■ 부호와 절대치의 표현(4bit)

	J	/	부	호	i H	
0	0	0	0	0		+0
	0	0	0	1		+1
	0	0	1	0		+2
	0	0	1	1		+3
+	0	1	0	0		+4
	0	1	0	1		+5
	0	1	1	0		+6
	0	1	1	1		+7
0	1	0	0	0		-0
	1	0	0	1		-1
	1	0	1	0		-2
	1	0	1	1		-3
-	1	1	0	0		-4
	1	1	0	1		-5
	1	1	1	0		-6
	1	1	1	1		-7

■ 1의 보수 표현(4bit)

✓ 부호 비트							
0	0	0	0	0		+0	
	0	0	0	1		+1	
	0	0	1	0		+2	
	0	0	1	1		+3	
+	0	1	0	0		+4	
	0	1	0	1		+5	
	0	1	1	0		+6	
	0	1	1	1		+7	
	1	0	0	0		-7	
	1	0	0	1		-6	
	1	0	1	0		-5	
-	1	0	1	1		-4	
	1	1	0	0		-3	
	1	1	0	1		-2	
	1	1	1	0		-1	
0	1	1	1	1		-0	

	1	1	U	_
	1	1	0	(
	1	0	1	]
	1	0	1	(
	1	0	0	1
<u> </u>	1	0	0	(
401 1	0	1	1	(
1의 보수	0	1	1	(
	0	1	0	]
	0	1	0	(
	0	0	1	]
	0	0	1	(
	0	0	0	(

╱부호 비트									
1	1	1	1		-0				
1	1	1	0		-1				
1	1	0	1		-2				
1	1	0	0		-3				
1	0	1	1		-4				
1	0	1	0		-5				
1	0	0	1		-6				
1	0	0	0		-7				
0	1	1	1		+7				
0	1	1	0		+6				
0	1	0	1		+5				
0	1	0	0		+4				
0	0	1	1		+3				
0	0	1	0		+2				
0	0	0	1		+1				
0	0	0	0		+0				

■ 2의 보수 표현(4bit)

✓ 부호 비트								
0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	1		+1		
	0	0	1	0		+2		
	0	0	1	1		+3		
+	0	1	0	0		+4		
	0	1	0	1		+5		
	0	1	1	0		+6		
	0	1	1	1		+7		
	1	0	0	0		-8		
	1	0	0	1		-7		
	1	0	1	0		-6		
	1	0	1	1		-5		
_	1	1	0	0		-4		
	1	1	0	1		-3		
	1	1	1	0		-2		
	1	1	1	1		-1		

╱부호 비트								
0	0	0	0	0				
1	1	1	1	-1				
1	1	1	0	-2				
1	1	0	1	-3				
1	1	0	0	-4				
1	0	1	1	-5				
1	0	1	0	-6				
1	0	0	1	-7				
1	0	0	0	-8				
0	1	1	1	+7				
0	1	1	0	+6				
0	1	0	1	+5				
0	1	0	0	+4				
0	0	1	1	+3				
0	0	1	0	+2				
0	0	0	1	+1				

2의 보수

■ 뺄셈: 보수를 취하여 더하면 뺄셈을 수행(Carry가 있으면 버림)

$$7928-879 = 7928+(-879) = 7928+(-0879)$$

자릿수 맞

 $\rightarrow$  7928+(10<sup>4</sup>-0879) = 7928+9121 = 17049

**→** 7049

bit 수	2의 보수를 사용한 2진 정수의 표현 범위
n bit	$-2^{n-1} \sim +2^{n-1} -1$
4 bit	$-2^{4-1} \sim +2^{4-1} -1 (-8 \sim +7)$
8 bit	$-2^{8-1} \sim +2^{8-1} -1 (-128 \sim +127)$
16 bit	$-2^{16-1} \sim +2^{16-1} -1 (-32,768 \sim +32,767)$
32 bit	$-2^{32-1} \sim +2^{32-1} -1 (-2,147,483,648 \sim +2,147,483,647)$
64 bit	$-2^{64-1} \sim +\ 2^{64-1} -1\ (-9,223,372,036,854,775,808 \sim 9,223,372,036,854,775,807)$

n비트 2의 보수에 대한 10진수의 표현 범위

#### 3) 부호 확장

• 늘어난 비트 수만큼 부호를 늘려주는 방법

2진수	부호 확장 방법		٩			
표현 방식	구조 릭이 이번	구분	8bit	16bit 확장		
ㅂ둥이 그기	부호만 MSB에 복사하고,	양수	<b>0</b> 0101010	<b>00000000</b> 00101010		
부호와 크기	나머지는 0으로 채움	음수	<b>1</b> 0010111	<b>10000000</b> 00010111		
101日人	늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채움	양수	<b>0</b> 0101010	<b>00000000</b> 00101010		
1의 보수		음수	<b>1</b> 0010111	<b>11111111</b> 10010111		
201 버스	늘어난 길이만큼 부호와	양수	<b>0</b> 0101010	<b>00000000</b> 00101010		
2의 보수	같은 값으로 모두 채움	음수	<b>1</b> 0010111	<b>11111111</b> 10010111		

- r진법 n자릿수 x의 r의 보수: r<sup>n</sup>-x
- r진법 n자릿수 x의 r-1의 보수: r<sup>n</sup>-1-x
  - 567의 10의 보수 : 10<sup>3</sup>-567=1000-567=433
  - 567의 9의 보수: 10<sup>3</sup>-1-567=999-567=432
  - 00000011의 2의 보수 : 2<sup>8</sup>-00000011=100000000-00000011=11111101
  - 00000011의 1의 보수 : 2<sup>8</sup>-1-00000011=111111111-00000011=111111100
- 양수를 보수로 바꾸면 음수

- 음수를 보수로 바꾸면 양수
- 2진수와 그 수의 1의 보수와의 합은 모든 bit가 1이 된다.
- 2진수와 그 수의 2 보수와의 합은 모든 bit가 0이 된다.(자릿수를 벗어나는 비트는 제외)

■ 2진수의 표현 방법 3가지(8bit)

ᄭ지ᄉ	8비트 크기이며, MSB가 부호비트임					
2진수	부호와 절대치	1의 보수	2의 보수			
00000000	+0	+0	+0			
0000001	+1	+1	+1			
00000010	+2	+2	+2			
00000011	+3	+3	+3			
•••	•••	•••	•••			
01111100	+124	+124	+124			
01111101	+125	+125	+125			
01111110	+126	+126	+126			
01111111	+127	+127	+127			
10000000	-0	-127	-128			
10000001	-1	-126	-127			
10000010	-2	-125	-126			
10000011	-3	-124	-125			
•••	•••	•••	•••			
11111100	-124	-3	-4			
11111101	-125	-2	-3			
11111110	-126	-1	-2			
11111111	-127	-0	-1			

■ 부호와 절대치의 표현(4bit)

		/	무	호	비트
0	0	0	0	0	+0
	0	0	0	1	+1
	0	0	1	0	+2
	0	0	1	1	+3
+	0	1	0	0	+4
	0	1	0	1	+5
	0	1	1	0	+6
	0	1	1	1	+7
0	1	0	0	0	-0
	1	0	0	1	-1
	1	0	1	0	-2
	1	0	1	1	-3
-	1	1	0	0	-4
	1	1	0	1	-5
	1	1	1	0	-6
	1	1	1	1	-7

■ 1의 보수 표현(4bit)

	_	/ 누	크로	<u>-</u>	비트	: - -
0	0	0	0	0		+0
	0	0	0	1		+1
	0	0	1	0		+2
	0	0	1	1		+3
+	0	1	0	0		+4
	0	1	0	1		+5
	0	1	1	0		+6
	0	1	1	1		+7
	1	0	0	0		-7
	1	0	0	1		-6
	1	0	1	0		-5
-	1	0	1	1		-4
	1	1	0	0		-3
	1	1	0	1		-2
	1	1	1	0		-1
0	1	1	1	1		-0

		1	1	1	0	
		1	1	0	1	
		1	1	0	0	
		1	0	1	1	
		1	0	1	0	
		1	0	0	1	
1		1	0	0	0	
		0	1	1	1	
의	보수	0	1	1	0	
		0	1	0	1	
		0	1	0	0	
		0	0	1	1	
		0	0	1	0	
		0	0	0	1	
		0	0	0	0	

_	✓부호 비트					
1	1	1	1		-0	
1	1	1	0		-1	
1	1	0	1		-2	
1	1	0	0		-3	
1	0	1	1		-4	
1	0	1	0		-5	
1	0	0	1		-6	
1	0	0	0		-7	
0	1	1	1		+7	
0	1	1	0		+6	
0	1	0	1		+5	
0	1	0	0		+4	
0	0	1	1		+3	
0	0	1	0		+2	
0	0	0	1		+1	
0	0	0	0		+0	

■ 2의 보수 표현(4bit)

/부호 비트						
0	0	0	0	0		0
	0	0	0	1		+1
	0	0	1	0		+2
	0	0	1	1		+3
+	0	1	0	0		+4
	0	1	0	1		+5
	0	1	1	0		+6
	0	1	1	1		+7
	1	0	0	0		-8
	1	0	0	1		-7
	1	0	1	0		-6
_	1	0	1	1		-5
_	1	1	0	0		-4
	1	1	0	1		-3
	1	1	1	0		-2
	1	1	1	1		-1

/부호 비트					
0	0	0	0		0
1	1	1	1		-1
1	1	1	0		-2
1	1	0	1		-3
1	1	0	0		-4
1	0	1	1		-5
1	0	1	0		-6
1	0	0	1		-7
1	0	0	0		-8
0	1	1	1		+7
0	1	1	0		+6
0	1	0	1		+5
0	1	0	0		+4
0	0	1	1		+3
0	0	1	0		+2
0	0	0	1		+1

2의 보수

■ 뺄셈: 보수를 취하여 더하면 뺄셈을 수행(Carry가 있으면 버림)

자릿수 맞춤

$$7928-879 = 7928+(-879) = 7928+(-0879)$$

$$\rightarrow$$
 7928+(10<sup>4</sup>-0879) = 7928+9121 = 17049

**→** 7049

bit 수	2의 보수를 사용한 2진 정수의 표현 범위
<i>n</i> bit	$-2^{n-1} \sim +2^{n-1} -1$
4 bit	$-2^{4-1} \sim +2^{4-1} -1 (-8 \sim +7)$
8 bit	$-2^{8-1} \sim +2^{8-1} -1 (-128 \sim +127)$
16 bit	$-2^{16-1} \sim +2^{16-1} -1 (-32,768 \sim +32,767)$
32 bit	$-2^{32-1} \sim +2^{32-1} -1 (-2,147,483,648 \sim +2,147,483,647)$
64 bit	$-2^{64-1} \sim +\ 2^{64-1} -1\ (-9,223,372,036,854,775,808 \sim 9,223,372,036,854,775,807)$

n비트 2의 보수에 대한 10진수의 표현 범위

#### 3) 부호 확장

• 늘어난 비트 수만큼 부호를 늘려주는 방법

2진수	부호 확장 방법			예
표현 방식	구조 국장 정답	구분	8bit	16bit 확장
ㅂ둥이 그기	부호만 MSB에 복사하고,	양수	<b>0</b> 0101010	<b>00000000</b> 00101010
부호와 크기	나머지는 0으로 채움	음	<b>1</b> 0010111	<b>10000000</b> 00010111
101日人	늘어난 길이만큼 부호와	양수	<b>0</b> 0101010	<b>00000000</b> 00101010
1의 보수	같은 값으로 모두 채움	음	<b>1</b> 0010111	<b>11111111</b> 10010111
201 버스	늘어난 길이만큼 부호와	양수	<b>0</b> 0101010	<b>00000000</b> 00101010
2의 보수	같은 값으로 모두 채움	음수	<b>1</b> 0010111	<b>11111111</b> 10010111

#### 4) 2의 보수로 표현된 음수를 10진수로 변환

• 2의 보수 10101100을 10진수로 변환하는 경우

첫번째방법

MSB가 1이므로 음수이다. 실제크기는 -128이다.

$$10101100_{(2)} = -1 \times 2^{7} + 0 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 0 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 1 \times 2^{2} + 0 \times 2^{1} + 0 \times 2^{0}$$
$$= -128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = -128 + 44$$
$$= -84$$


무번째 방법 2의 보수로 바꾸어 10진수로 바꾼 다음 -부호를 붙인다.

$$10101100_{(2)}$$
 ⇒ 2의 보수  $01010100_{(2)}$   
= $0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$   
= $0 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0$   
= $84$  → - 부호를 붙이면  $-84$ 


5) 2의 보수 연산

큰 수 - 작은 수 = 양수 (58-49=9)	작은 수 - 큰 수 = 음수 (49-58=-9)
Carry → <u>1</u> 1111110 00111010 - <u>00110001</u> 같음 <u>- 00111010</u> + 11001111 <u>1</u> 00001001	Carry $\rightarrow$ $0000000$ $00110001$ $- 00111010$ $00110001$ $+ 11000110$ $0 11110111$
큰 양수 + 큰 양수 = 음수 (98+74=-84)	큰 음수 + 큰 음수 = 양수 (-98-74=+84)
Carry → <u>1</u> 000010 01100010 + 01001010 다름 <u>1</u> 0101100	Carry $\rightarrow$ 0111110  - 01100010  - 01001010  10011110  + 10110110  1 01010100
	Carry $\rightarrow$ 11111110 00111010 - 00110001 - 00111010 + 11001111 1 00001001 큰 양수 + 큰 양수 = 음수 (98+74=-84)  Carry $\rightarrow$ 1000010 - 01100010 - 01001010 + 01001010 서로 $\rightarrow$ 0 10101100

■ 2진 정수의 2의 보수 개념도



5에서 +방향으로 5칸을 이동하면 -6이 된다.



98+74는 98에 +방향으로 74칸 을 이동하면 -84가 된다.

- 컴퓨터의 부동소수점수는 IEEE 754표준을 따른다.
- 부호(sign), 지수(exponent), 가수(mantissa)의 세 영역으로 표시
- 단정도(single precision) 부동소수점수와 배정도(double precision) 부동소수점수의 두 가지 표현 방법이 있다.

#### 단정도 및 배정도 부동소수점수의 비트 할당

구분	IEEE 754 표준 부동소수점수의 비트 할당	바이어스
단정도 부동소수 점수	8 bit 23 bit	127
배정도 부동소수 점수	11 bit 52 bit  63 62 61 53 52 51 50 1 0  S Exponent Mantissa	1023

- 정규화(normalization): 과학적 표기 방법
  - 2진수의 정규화

```
75.6875 = 1001011.1011_{(2)}= 1.0010111011_{(2)} \times 2^{6}= 1.0010111011_{(2)} \times 2^{110_{(2)}}
```

- 바이어스(bias) : 지수의 양수, 음수를 나타내기 위한 방법
  - IEEE 754 표준에서는 바이어스 127(단정도) 또는 1023(배정도)을 사용
  - 표현 지수 = 바이어스 + 2진 지수 값

부호 : 1비트	지수(bias 127) : 8비트	가수(1.xxx ) : 23비트
양수	$\frac{127 + 6}{(011111111 + 00000110)}$	1.을 생략한 가수 (1. <mark>0001011011</mark> )
0	10000101	001011101100000000000000

여기에 "1."이 숨어 있다.

- 10진수 -0.2를 단정도 부동소수점으로 표현
  - 2진수로 변환하고 정규화한다.

```
-0.2 = -0.00110011001100110011..._{(2)}= -1.10011001100110011001..._{(2)} \times 2^{-3}= -1.10011001100110011001... \times 2^{-11_{(2)}}
```

부호 : 1비트	지수(bias 127) : 8비트	가수(1.xxx ) : 23비트
음수	127 - 3 ( <b>011111111</b> - 00000011)	1.을 생략한 가수 (1.1001100110011001100)
1	01111100	1001100110011001100

여기에 "1."이 숨어 있다.

■ 컴퓨터에서의 부동소수점수의 표현 범위

	단정도 부동소수점수	배정도부동소수점수
비정규화된 2진수	~ $\pm 2^{-149}$ to $\pm (1-2^{-23})$ x $2^{126}$	~ $\pm 2^{-1074}$ to $\pm (1-2^{-52})x2^{1022}$
정규화된 2진수	~ $\pm 2^{-126}$ to $\pm (2-2^{-23}) \times 2^{127}$	~ $\pm 2^{-1022}$ to $\pm (2-2^{-52})x2^{1023}$
10진 수	$\sim \pm 1.40 \text{x} 10^{45} \text{ to } \pm 3.40 \text{x} 10^{38}$	~ $\pm 4.94 \times 10^{-324}$ to $\pm 1.798 \times 10^{308}$

