Operationsliste S7-400

CPU 412, 414, 416, 417

Diese Operationsliste hat die Bestellnummer:

6ES7498-8AA03-8AN0

Ausgabe 06/2001

A5E00069510

Copyright © Siemens AG 2001 All rights reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Siemens AG Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierungssysteme Postfach 4848, D- 90327 Nürnberg

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard-und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

© Siemens AG 2001 Technische Änderungen vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

Inhal	tsverzeichnis	. 1
Gülti	gkeitsbereich	. 5
Oper	anden und Parameterbereiche	. 6
Kons	stanten und Wertebereiche	. 9
Abkü	irzungen	10
Regi	ster	12
Adre	ssierungsbeispiele	15
Beis	oiel zur Pointerberechnung	18
Ausf	ührungszeiten bei indirekter Adressierung	19
	chnungsbeispiele	
Oper	ationsliste	24
	Verknüpfungsoperationen mit Bitoperanden	25
	Verknüpfungsoperationen von Klammerausdrücken	28
	ODER-Verknüpfung von UND-Funktionen	30
	Verknüpfungsoperationen mit Timern und Zählern	31
	Verknüpfungsoperationen mit dem Inhalt von AKKU1	33

Verknüpfungsoperationen mit Anzeigenbits	35
Flankenoperationen	38
Setzen/Rücksetzen von Bitoperanden	39
VKE direkt beeinflussende Operationen	41
Timeroperationen	42
Zähloperationen	45
Ladeoperationen	47
Ladeoperationen für Timer und Zähler	53
Transferoperationen	54
Lade- und Transferoperationen für Adreßregister	57
Lade- und Transferoperationen für das Statuswort	59
Ladeoperationen für DB-Nummer und DB-Länge	60
Festpunktarithmetik (16 Bit)	61
Festpunktarithmetik (32 Bit)	63
Gleitpunktarithmetik (32 Bit)	65
Quadratwurzel, Quadrat (32 Bit)	67
Logarithmusfunktionen (32 Bit)	68

Trigonometrische Funktionen (32 Bit)	69
Addition von Konstanten	70
Addition über Adreßregister	71
Vergleichsoperationen (16-Bit-Integerzahlen)	72
Vergleichsoperationen (32-Bit-Integerzahlen)	73
Vergleichsoperationen (32-Bit-Realzahlen)	74
Schiebeoperationen	75
Rotieroperationen	77
AKKU-Transferoperationen, Inkrementieren, Dekrementieren	79
Bildaufbauoperation, Nulloperation	81
Datentyp-Umwandlungsoperationen	82
Komplementbildung	85
Baustein-Aufrufoperationen	86
Baustein-Endeoperationen	89
Tausche Datenbausteine	90
Sprungoperationen	91
Operationen für das Master Control Relay (MCR)	97

Alphabetisches Verzeichnis der Operationen	152
SZL-Teilliste	146
Systemfunktionsbausteine	137
Systemfunktionen	106
Funktionen (FC) und Datenbausteine	105
Funktionsbausteine (FB)	104
Organisationsbausteine (OB)	. 99

Gültigkeitsbereich

Diese Operationsliste gilt für die nachfolgend aufgelisteten CPUs.

Name	Bestellnummer	im folgenden bezeichnet als*
CPU 412-1	6ES7 412-1XF03-0AB0	
CPU 412-2	6ES7 412-2XG00-0AB0	CPU 412
CPU 412-2 PCI	6ES7 612-2QH00-0AB4	
CPU 414-2	6ES7 414-2XG03-0AB0	
CPU 414-3	6ES7 414-3XJ00-0AB0	CPU 414
CPU 414-4H	6ES7 414-4HJ00-0AB0	
CPU 416-2	6ES7 416-2XK02-0AB0	
CPU 416-2 PCI	6ES7 616-2QL00-0AB4	CPU 416
CPU 416-3	6ES7 416-3XL00-0AB0	
CPU 417-4	6ES7 417-4XL00-0AB0	001144
CPU 417-4 H	6ES7 417-4HL01-0AB0	CPU 417

^{*} außer in den Tabellen, in denen eine detaillierte Unterscheidung notwendig ist

Operanden und Parameterbereiche

Ope-		Paramete	Beschreibung		
rand	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	
A**	0.0 bis 127.7	0.0 bis 255.7	0.0 bis 511.7	0.0 bis 1023.7	Ausgang (im PAA)
AB**	0 bis 127	0 bis 255	0 bis 511	0 bis 1023	Ausgangsbyte (im PAA)
AW**	0 bis 126	0 bis 254	0 bis 510	0 bis 1022	Ausgangswort (im PAA)
AD**	0 bis 124	0 bis 252	0 bis 508	0 bis 1020	Ausgangsdoppelwort (im PAA)
DBX	0.0 bis 65533.7*	0.0 bis 65533.7	0.0 bis 65533.7	0.0 bis 65533.7	Datenbit im DB
DB	1 bis 511	1 bis 4095	1 bis 4095	1 bis 8191	Datenbaustein
DBB	0 bis 65533*	0 bis 65533	0 bis 65533	0 bis 65533	Datenbyte im DB
DBW	0 bis 65532*	0 bis 65532	0 bis 65532	0 bis 65532	Datenwort im DB
DBD	0 bis 65530*	0 bis 65530	0 bis 65530	0 bis 65530	Datendoppelwort im DB
DIX	0.0 bis 65533.7*	0.0 bis 65533.7	0.0 bis 65533.7	0.0 bis 65533.7	Datenbit im Instanz- DB
DI	1 bis 511	1 bis 4095	1 bis 4095	1 bis 8191	Instanz-Datenbaustein
DIB	0 bis 65533*	0 bis 65533	0 bis 65533	0 bis 65533	Datenbyte im Instanz- DB
DIW	0 bis 65532*	0 bis 65532	0 bis 65532	0 bis 65532	Datenwort im Instanz- DB
DID	0 bis 65530*	0 bis 65530	0 bis 65530	0 bis 65530	Datendoppelwort im Instanz- DB

^{*} Zusätzlich begrenzt durch die Größe des Arbeitsspeichers

^{**} Defaulteinstellung änderbar, siehe Techn. Daten

Operanden und Parameterbereiche, Fortsetzung

Ope-		Paramet	Beschreibung		
rand	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	
E**	0.0 bis 127.7	0.0 bis 255.7	0.0 bis 511.7	0.0 bis 1023.7	Eingang (im PAE)
EB**	0 bis 127	0 bis 255	0 bis 511	0 bis 1023	Eingangsbyte (im PAE)
EW**	0 bis 126	0 bis 254	0 bis 510	0 bis 1022	Eingangswort (im PAE)
ED**	0 bis 124	0 bis 252	0 bis 508	0 bis 1020	Eingangsdoppelwort (im PAE)
L**	0.0 bis 4095.7	0.0 bis 8191.7	0.0 bis 16383.7	0.0 bis 32767.0	Lokaldaten
LB**	0 bis 4095	0 bis 8191	0 bis 16383	0 bis 32767	Lokaldatenbyte
LW**	0 bis 4094	0 bis 8190	0 bis 16382	0 bis 32766	Lokaldatenwort
LD**	0 bis 4092	0 bis 8188	0 bis 16380	0 bis 32764	Lokaldaten-Doppelwort
М	0.0 bis 4095.7	0.0 bis 8191.7	0.0 bis 16383.7	0.0 bis 16383.7	Merker
MB	0 bis 4095	0 bis 8191	0 bis 16383	0 bis 16383	Merkerbyte
MW	0 bis 4094	0 bis 8190	0 bis 16382	0 bis 16382	Merkerwort
MD	0 bis 4092	0 bis 8188	0 bis 16380	0 bis 16380	Merkerdoppelwort

^{**} Defaulteinstellung änderbar, siehe Techn. Daten

Operanden und Parameterbereiche, Fortsetzung

Ope-		Paramet	Beschreibung		
rand	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	
PAB	0 bis 4095	0 bis 8191	0 bis 16383	0 bis 16383	Peripherieausgangsbyte (direkter Peripheriezugriff)
PAW	0 bis 4094	0 bis 8190	0 bis 16382	0 bis 16382	Peripherieausgangswort (direkter Peripheriezugriff)
PAD	0 bis 4092	0 bis 8188	0 bis 16380	0 bis 16380	Peripherieausgangsdoppelwort (direkter Peripheriezugriff)
PEB	0 bis 4095	0 bis 8191	0 bis 16383	0 bis 16383	Peripherieeingangsbyte (direkter Peripheriezugriff)
PEW	0 bis 4094	0 bis 8190	0 bis 16382	0 bis 16382	Peripherieeingangswort (direkter Peripheriezugriff)
PED	0 bis 4092	0 bis 8188	0 bis 16380	0 bis 16380	Peripherieeingangsdoppelwort (direkter Peripheriezugriff)
Т	0 bis 255	0 bis 255	0 bis 511	0 bis 511	Timer (Zeiten)
Z	0 bis 255	0 bis 255	0 bis 511	0 bis 511	Zähler

Konstanten und Wertebereiche

Konstante	Wertebereich	Beschreibung
B(b1,b2) B(b1,b2,b3,b4)	-	Konstante, 2 oder 4 Byte
D# Datum	_	IEC-Datumskonstante
L# Integer	_	32-Bit-Integer-Konstante
P# Bitpointer	_	Pointerkonstante
S5T# Zeitwert	_	S7-Zeitkonstante *
T# Zeitwert	_	Zeitkonstante
TOD# Zeitwert	_	IEC-Zeitkonstante
C# Zählwert	_	Zählerkonstante (BCD-codiert)
2#n	_	Binärkonstante
W#16# DW#16#	_	Hexadezimalkonstante

^{*} Dient zum Laden der S7-Timer

Abkürzungen

Folgende Abkürzungen werden in der Operationsliste verwendet:

Abkürzung	steht für	Beispiel
k8	8-Bit-Konstante 0 bis 255	32
k16	16-Bit-Konstante 256 bis 32 767	28 131
k32	32-Bit-Konstante 32 768 bis 999 999 999	127 624
i8	8-Bit-Integer -128 bis +127	-113
i16	16-Bit-Integer -32768 bis +32767	+6523
i32	32-Bit-Integer -2 147 483 648 bis +2 147 483 647	-2 222 222
m	Pointer-Konstante	P#240.3
n	Binärkonstante	1001 1100
р	Hexadezimalkonstante	EA12
MARKE	symbolische Sprungadresse (max. 4 Buchstaben)	ZIEL
а	Byteadresse	

Abkürzungen, Fortsetzung

Abkürzung	steht für	Beispiel
b	Bitadresse	
С	Operandenbereich	E, A, M, L, DBX, DIX
d	Adresse steht im: MD, DBD, DID oder LD	
е	Nummer steht im:MW, DBW, DIW oder LW	
f	Timer-/Zähler-Nr.	
g	Operandenbereich	EB, AB, PEB, PAB, MB, LB, DBB, DIB
h	Operandenbereich	EW, AW, PEW, PAW, MW, LW, DBW, DIW
i	Operandenbereich	ED, AD, PED, PAD, MD, LD, DBD, DID
q	Baustein-Nr.	

Register

AKKU1 bis AKKU4 (32 Bit)

Die AKKUs sind Register für die Verarbeitung von Bytes, Worten oder Doppelworten. Dazu werden die Operanden in die AKKUs geladen und dort verknüpft. Das Ergebnis der Operation steht immer im AKKU1 und kann von dort in eine Speicherzelle transferiert werden. Die AKKUs sind 32 Bit breit.

Bezeichnungen:

AKKU	Bit
AKKUx $(x = 1 bis 4)$	Bit 0 bis 31
AKKUx-L	Bit 0 bis 15
AKKUx-H	Bit 16 bis 31
AKKUx-LL	Bit 0 bis 7
AKKUx-LH	Bit 8 bis 15
AKKUx-HL	Bit 16 bis 23
AKKUx-HH	Bit 24 bis 31

Adreßregister AR1 und AR2 (32 Bit)

Die Adreßregister enthalten die bereichsinternen oder bereichsübergreifenden Zeiger für die registerindirekt adressierenden Operationen. Die Adreßregister sind 32 Bit breit. Die bereichsinternen bzw. bereichsübergreifenden Zeiger haben folgenden Aufbau:

bereichsinterner Zeiger: 00000000 00000bbb bbbbbbbbb bbbbbxxx
 bereichsübergreifender Zeiger: yyyyyyyy 00000bbb bbbbbbbbb bbbbbxxx

Legende: b Byteadresse x Bitnummer y Bereichskennung

(siehe Kapitel Adressierungsbeispiele)

Statuswort (16 Bit)

Die Anzeigen werden durch die Operationen ausgewertet oder gesetzt.

Das Statuswort ist 16 Bit breit.

Bit	Belegung	Bedeutung
0	/ER	Erstabfrage
1	VKE	Verknüpfungsergebnis
2	STA	Status
3	OR	Oder (und-vor-oder)
4	os	Überlauf speichernd
5	OV	Überlauf
6	A0	Ergebnisanzeige 0
7	A1	Ergebnisanzeige 1
8	BIE	Binärergebnis
9 bis 15	nicht belegt	

Adressierungsbeispiele

Adressierungsbeispiele	Beschreibung	
Unmittelbare Adressierung		
L +27	Lade 16-Bit-Integer-Konstante "27" in AKKU1	
L L#-1	Lade 32-Bit-Integer-Konstante "-1" in AKKU1	
L 2#1010101010101010	Lade Binärkonstante in AKKU1	
L DW#16#A0F0BCFD	Lade Hexadezimalkonstante in AKKU1	
L 'ENDE'	Lade ASCII-Zeichen in AKKU1	
L T#500 ms	Lade Zeitwert in AKKU1	
L C#100	Lade Zählerwert in AKKU1	
L B#(100,12)	Lade Konstante als 2 Byte	
L B#(100,12,50,8)	Lade Konstante als 4 Byte	
L P#10.0	Lade bereichsinternen Pointer in AKKU1	
L P#E20.6	Lade bereichsübergreifenden Pointer in AKKU1	
L -2.5	Lade Realzahl in AKKU1	
L D# 1995-01-20	Lade Datum	
L TOD 13:20:33.125	Lade Uhrzeit	
Direkte Adressierung		
U E 0.0	UND-Verknüpfung des Eingangsbits 0.0	
L EB 1	Lade Eingangsbyte 1 in AKKU1	
L EW 0	Lade Eingangswort 0 in AKKU1	
L ED 0	Lade Eingangsdoppelwort 0 in AKKU1	

Adressierungsbeispiele, Fortsetzung

Adressierungsbeispiele	Beschreibung		
Indirekte Adressierung Timer/Zäl	Indirekte Adressierung Timer/Zähler		
SIT [LW 8]	Starte Timer; die Timer-Nr. steht im Lokaldatenwort 8		
ZV Z [LW 10]	Zähle vorwärts; die Zähler-Nr. steht im Lokaldatenwort 10		
Speicherindirekte, bereichsintern	e Adressierung		
U E [LD 12] Beispiel: L P#22.2 T LD 12 U E [LD 12]	UND-Operation; die Adresse des Eingangs steht als Pointer im Lokaldaten-Doppelwort 12		
U E [DBD 1]	UND-Operation; die Adresse des Eingangs steht als Pointer im Daten-Doppelwort 1 des aufgeschlagenen DB		
U A [DID 12]	UND-Operation; die Adresse des Ausgangs steht als Pointer im Datendoppelwort 12 des aufgeschlagenen Instanz-DB		
U A [MD 12]	UND-Operation; die Adresse des Ausgangs steht als Pointer im Merkerdoppelwort 12		
Registerindirekte, bereichsinterne Adressierung			
U E [AR1,P#12.2]	UND-Operation; die Adresse des Eingangs errechnet sich zu "Pointerwert im Adreßregister 1 + Pointer P#12.2"		

Adressierungsbeispiele, Fortsetzung

Adressierungsbeispiele			Beschreibung	
Registerindirekte, bereichsübergreifende Adressierung				
Für die bereichsübergreifende, registerindirekte Adressierung muß die Adresse zusätzlich eine Bereichskennung enthalten. Die Adresse steht im Adreßregister. Es gibt folgende Bereichskennungen:				
Bereichs-	Codierung	Bereich		
kennung	binär	hex.		
Р	1000 0 000	80	Peripheriebereich	
E	1000 0 001	81	Eingangsbereich	
Α	1000 0 010	82	Ausgangsbereich	
M	1000 0 011	83	Merkerbereich	
DB	1000 0 100	84	Datenbereich	
DI	1000 0 101	85	Instanz-Datenbereich	
L	1000 0 110	86	Lokaldatenbereich	
VL	1000 0 111	87	Vorgänger-Lokaldatenbereich	
			(Zugriff auf Lokaldaten des aufrufenden Bausteins)	
L B [AR1,P#8.0]		Lade Byte in AKKU1; die Adresse errechnet sich aus "Pointerwert im Adreßregister 1 + Pointer P#8.0"		
U [AR1,P#32.3]		UND-Operation; die Adresse des Operanden errechnet sich aus "Pointerwert im Adreßregister 1 + Pointer P#32.3"		
Adressierung über Parameter				
U Parameter		Der Operand wird über den Parameter adressiert		

Beispiel zur Pointerberechnung

Beispiel bei Summe der Bitadressen ≤ 7:

LAR1 P#8.2 U E [AR1,P#10.2]

Ergebnis: Adressiert wird Eingang 18.4 (durch jeweilige Addition der Byte- und Bitadressen)

• Beispiel bei Summe der Bitadressen > 7:

L P#10.5 LAR1 U E [AR1,P#10.7]

Ergebnis: Adressiert wird Eingang 21.4 (durch Addition der Byte- und Bitadressen mit Übertrag)

Ausführungszeiten bei indirekter Adressierung

Eine Anweisung mit indirekt adressierten Operanden besteht aus 2 Teilen:

- 1. Teil: Laden der Adresse des Operanden
- 2. Teil: Ausführen der Operation

Das bedeutet, Sie müssen auch die Ausführungszeit einer Anweisung mit indirekt adressiertem Operanden aus diesen beiden Teilen berechnen.

Ausführungszeit berechnen

Für die Gesamt-Ausführungszeit gilt:

Ausführungszeit für das Laden derAdresse

- + Ausführungszeit der Operation
- = Gesamt-Ausführungszeit der Operation

Die im Kapitel "Operationsliste" angegebenen Ausführungszeiten sind die Ausführungszeiten für den 2. Teil einer Anweisung, also für das eigentliche Ausführen einer Operation.

Zu dieser Zeit müssen Sie noch die Ausführungszeit für das Laden der Adresse des Operanden hinzufügen (siehe folgende Tabelle).

Die folgende Tabelle gibt die Ausführungszeiten für das Laden der Adresse des Operanden an, abhängig von der Lage der Adresse.1

Adresse liegt im	Ausführungszeit in μs			
	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
Merkerbereich M Wort Doppelwort	0,2 0,3	0,2 0,3	0,16 0,24	0,2 0,3
Datenbaustein DB/DI Wort Doppelwort	0,2 0,3	0,2 0,3	0,16 0,24	0,2 0,3
Lokaldatenbereich L Wort Doppelwort	0,2 0,3	0,2 0,3	0,16 0,24	0,2 0,3
AR1/AR2 (bereichsintern)	0,0 *	0,0 *	0,0 *	0,0 *
AR1/AR2 (bereichsübergreifend)	0,0 *	0,0 *	0,0 *	0,0 *
Parameter (Wort) für: Zeiten Zähler Bausteinaufrufe	0,2 0,2 0,2	0,2 0,2 0,2	0,16 0,16 0,16	0,2 0,2 0,2
Parameter (Doppelwort) für Bit, Byte, Worte und Doppelworte	0,3	0,3	0,24	0,3

^{*} Die Adreßregister AR1/AR2 brauchen beim Adressieren nicht über separate Takte geladen zu werden

Auf den folgenden Seiten finden Sie Berechnungsbeispiele für die Operationslaufzeiten der verschiedenen indirekt adressierten Operanden.

Berechnungsbeispiele

Für die Ermittlung der Ausführungszeit finden Sie hier Berechnungsbeispiele für die verschiedenen indirekten Adressierungsarten.

· Ausführungszeit bei speicherindirekter, bereichsinterner Adressierung berechnen

Beispiel: U E [DBD 12] mit CPU 414

1. Schritt: Laden des Inhalts von DBD 12 (Zeit steht in Tabelle auf Seite 19)

Adresse liegt im	Ausführungszeit in μs
Merkerbereich M Wort Doppelwort	0,2 0,3
Datenbaustein DB/DI Wort Doppelwort	0,2 0,3

2. Schritt:

UND-Verknüpfung des so adressierten Eingangs (Ausführungszeit siehe Tabelle des Kapitels

"Operationsliste" auf Seite 21)

Ausführungszeit in μs		
direkte Adressierung	indirekte Adressierung	
0,2	Zeit für U E 0,1+	

Gesamt-Ausführungszeit

0,3 μs

<u>+ 0,1 μs</u>

0,4 μs

· Ausführungszeit bei speicherindirekter, bereichsinterner Adressierung berechnen

Beispiel: U [AR1, P#23.1] ... mit E 1.0 in AR1 mit CPU 416

1. Schritt: Laden des Inhalts von AR1 und erhöhen um den Offset 23.1 (Ausführungszeit siehe Tabelle auf Seite 19)

Adresse liegt im	Ausführungszeit in μs
:	:
AR1/AR2 (bereichsübergreifend)	0,00
:	:

2. Schritt: UND-Verknüpfung des so adressierten Eingangs (Ausführungszeit siehe Tabellen des Kapitels "Operationsliste")

Ausführungszeit in μs			
direkte Adressierung	indirekte Adressierung		
0,08	Zeit für U E 0,08+		
:	:		

Gesamt-Ausführungszeit

0,00 μs

+ 0,08 μs

0,08 μs

Beispiel: U Parameter ... mit E 0.5 in der Bausteinparameterliste bei CPU 414

1. Schritt: Laden des über den Parameter adressierten E 0.5 (Ausführungszeit siehe Tabelle auf Seite 19)

Adresse liegt im	Ausführungszeit in μs
:	:
:	:
Parameter (Doppelwort)	0,3

2. Schritt: UND-Verknüpfung des so adressierten Eingangs (Ausführungszeit siehe Tabelle des Kapitels "Operationsliste" auf Seite 25)

Ausführungszeit in μs		
direkte Adressierung	indirekte Adressierung	
0,2	Zeit für U E 0,1+	
:	:	

Gesamt-Ausführungszeit

0,3 μs

+ 0,1 μs

0,4 μs

Operationsliste

In diesem Kapitel sind die Operationen für die CPUs der S7-400 aufgelistet. Die Erläuterung der Operationen beschränkt sich auf eine knappe Form. Die genaue Funktionsbeschreibung finden Sie in den Referenzhandbüchern zu STEP 7.

Beachten Sie: Bei indirekter Adressierung (Beispiele siehe Seite 16) müssen Sie zu den Ausführungszeiten noch die Zeit für das Laden der Adresse des jeweiligen Operanden addieren (siehe Seite 19).

Verknüpfungsoperationen mit Bitoperanden

Alle Verknüpfungsoperationen (VKO) bilden ein Verknüpfungsergebnis (VKE-neu). Die erste VKO einer Verknüpfungskette bildet das VKE-neu aus dem abgefragten Signalzustand. Die nun folgenden VKOs bilden das VKE-neu aus dem abgefragten Signalzustand und dem VKE-alt. Die Verknüpfungskette wird durch eine Operation abgeschlossen, die das VKE begrenzt (z.B. Speicheroperation), d. h. das /ER-Bit auf Null setzt.

Ope- ration	0	D. J		Län- ge in			Ausfü	hrungsze	eit in µs		
	Operand	Bedeutung		Wor- ten	CPU	412	CPU 414	4	CPU 416	CP	U 417
U/UN	E/A a.b Eingang/Ausgang Merker L a.b DBX a.b Datenbit DIX a.b Instanz-Datenbit c [d] registerind., bereichsinter (AR2,m] bereichsübergreifend (AParameter UND/UND-NICHT Eingang/Ausgang Merker Lokaldatenbit speicherindirekt, bereich registerind., bereichsinter diber eichsübergreifend (AP2,m] bereichsübergreifend (AP3,m) bereichsübergreifend (AP4,m)		ern (AR1) ern (AR2) R1)	1*/2 1**/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,2/0 0,2/0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3),3 3 3 3 4 + + + +	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+		0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+	000000000000000000000000000000000000000	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ,1+ ,1+ ,1+ ,1+ ,1+
Statusw	Statuswort für: U/UN		BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation	Operation wertet aus: -		_	_	_	_	_	ja	_	ja	ja
Operation	Operation beeinflußt:		_	-	_	_	_	ja	ja	ja	1

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

bei direkter Adressierung des Operanden, Adreßbereich 0 bis 127

^{**)} bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

Verknüpfungsoperationen mit Bitoperanden, Fortsetzung

Ope- ration			Län- ge in	Austinflingszeit in ils						
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
O/ON	E/A a.b M a.b L a.b DBX a.b DIX a.b c [d] c [AR1,m] c [AR2,m] [AR2,m] Parameter	ODER/ODER-NICHT Eingang/Ausgang Merker Lokaldatenbit Datenbit Instanz-Datenbit speicherindirekt, bereichsintern registerind., bereichsintern (AR1) registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2) über Parameter	1*/2 1**/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,2/0,3 0,2/0,3 0,3 0,3 0,3 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+			

Statuswort für: O, ON	BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	_	_	_	ja	ja
Operation beeinflußt:	_	-	_	_	_	0	ja	ja	1

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 127
 bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

Verknüpfungsoperationen mit Bitoperanden, Fortsetzung

Ope- ration	Operand	Bedeutung	Län- ge in-							
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
X/XN	E/A a.b M a.b L a.b DBX a.b DIX a.b c [d] c [AR1,m] c [AR2,m] [AR2,m] Parameter	EXKLUSIV-ODER/ EXKLUSIV-ODER-NICHT Eingang/Ausgang Merker Lokaldatenbit Datenbit Instanz-Datenbit speicherindirekt, bereichsintern registerind., bereichsintern (AR1) registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2) über Parameter	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+			

Statuswort für: X, XN	BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	-	-	-	_	_	_	ja	ja
Operation beeinflußt:	_	I	1	-	-	0	ja	ja	1

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

Verknüpfungsoperationen von Klammerausdrücken

Retten der Bits VKE, OR und der entsprechenden Funktionskennung (U, UN, ...) auf den Klammerstack. 7 Klammerebenen sind pro Baustein möglich. Nach "Klammer zu" wird das gerettete VKE mit dem aktuellen VKE verknüpft, entsprechend der Funktionskennung; das aktuelle OR wird vom geretteten OR überschrieben.

Opera-	Operand	Bedeutung	Län-	Ausführungszeit in μs						
tion			ge in Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
U(UND-Klammer-Auf	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
UN(UND-NICHT-Klammer-Auf	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
Ο(ODER-Klammer-Auf	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
ON(ODER-NICHT-Klammer-Auf	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
X(EXKLUSIV-ODER-Klammer-Auf	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
XN(EXKLUSIV-ODER-NICHT-Klammer-Auf	1	0,1	0,1	0,08	0,1			

Statuswort für:	U(, UN(, O(, ON(, X(, XN(BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet a	_	_	_	-	_	ja	_	ja	ja	
Operation beeinflu	ıßt:	_	_	-	_	-	0	1	-	0

Verknüpfungsoperationen von Klammerausdrücken, Fortsetzung

Opera-	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
tion			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
)		Klammer zu, Entfernen eines Eintrags vom Klammerstack.	1	0,1	0,1	0,08	0,1			

Statuswort für:)	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	-	_	_	_	ja	_
Operation beeinflußt:	_	-	_	-	-	ja	1	ja	1

ODER-Verknüpfung von UND-Funktionen

Es erfolgt die ODER-Verknüpfung von UND-Funktionen nach der Regel: UND vor ODER

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
0		ODER-Verknüpfung von UND- Funktionen nach der Regel: UND- vor-ODER	1	0,1	0,1	0,08	0,1

Statuswort für: 0	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	1	_	_	_	_	_	ja	ja
Operation beeinflußt:	_	-	_	_	_	ja	1	_	ja

Verknüpfungsoperationen mit Timern und Zählern

Abfrage des adressierten Timer/Zähler auf den Zustand. Das Ergebnis der Abfrage wird nach der entsprechenden Funktion mit dem VKE verknüpft.

Ope- ration	Opera	nd	Bedeutung	Län- ge in Wor-	Ausführungszeit in μs						
				ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
U/UN	T T Z Z	f [e] f [e]	UND/UND-NICHT Timer Timer, speicherindirekt adressiert Zähler Zähler, speicherind. adressiert	1*/2 2 1*/2 2	0,3 0,3+ 0,3 0,3+	0,1 0,1+ 0,1 0,1+	0,08 0,08+ 0,08 0,08+	0,1 0,1+ 0,1 0,1+			
	Timerpa Zählerp		Timer/Zähler (über Parameter adressiert)	2	0,3+ 0,3+	0,1+ 0,1+	0,08+ 0,08+	0,1+ 0,1+			

Statuswort für: U, UN	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	1	1	_	_	_	ja	_	ja	ja
Operation beeinflußt:	-	-	_	-	_	ja	ja	ja	1

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

^{*)} bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

Verknüpfungsoperationen mit Timern und Zählern, Fortsetzung

Ope- ration	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
		•	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
O/ON	T f [e] Z f [e]	ODER/ODER-NICHT Timer Timer, speicherindirekt adressiert Zähler Zähler, speicherind. adressiert	1*/2 2 1*/2 2	0,3 0,3+ 0,3 0,3+	0,1 0,1+ 0,1 0,1+	0,08 0,08+ 0,08 0,08+	0,1 0,1+ 0,1 0,1+			
	Timerpara. Zählerpara.	Timer/Zähler (über Parameter adressiert)	2	0,3+ 0,3+	0,1+ 0,1+	0,08+ 0,08+	0,1+ 0,1+			
X/XN	T f T [e] Z f Z [e]	EXKLUSIV-ODER/ EXKLUSIV-ODER-NICHT Timer Timer, speicherindirekt adressiert Zähler Zähler, speicherind. adressiert	2 2 2 2	0,3 0,3+ 0,3 0,3+	0,1 0,1+ 0,1 0,1+	0,08 0,08+ 0,08 0,08+	0,1 0,1+ 0,1 0,1+			
	Timerpara. Zählerpara.	EXKLUSIV-ODER Timer/Zähler (über Parameter adressiert)	2	0,3+ 0,3+	0,1+ 0,1+	0,08+ 0,08+	0,1+ 0,1+			

Statuswort für: O, ON, X, XN	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	-	-	-	-	-	ja	ja
Operation beeinflußt:	_	_	-	_	_	0	ja	ja	1

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

^{*)} bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

Verknüpfungsoperationen mit dem Inhalt von AKKU1

Verknüpfung des Inhalts von AKKU1 bzw. AKKU1-L mit einem Wort bzw. einem Doppelwort nach der entsprechenden Funktion. Das Wort bzw. Doppelwort wird entweder bei der Operation als Operand oder im AKKU2 mit angegeben. Das Ergebnis steht im AKKU1 bzw. AKKU1-L.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
UW		UND AKKU2-L	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
UW	W#16#p	UND 16-Bit-Konstante	2	0,2	0,1	0,08	0,1			
OW		ODER AKKU2-L	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
OW	W#16#p	ODER 16-Bit-Konstante	2	0,2	0,1	0,08	0,1			
XOW		EXKLUSIV-ODER AKKU2-L	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
XOW	W#16#p	EXKLUSIV-ODER 16-Bit-Konstante	2	0,2	0,1	0,08	0,1			

Statuswort für: UW, OW, XOW	BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	-	-	_	_	_	-	_
Operation beeinflußt:	_	ja	0	0	_	_	_	_	_

Verknüpfungsoperationen mit dem Inhalt von AKKU1, Fortsetzung

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
UD		UND AKKU2	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
UD	DW#16#p	UND 32-Bit-Konstante	3	0,3	0,15	0,12	0,15			
OD		ODER AKKU2	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
OD	DW#16#p	ODER 32-Bit-Konstante	3	0,3	0,15	0,12	0,15			
XOD		EXKLUSIV-ODER AKKU2	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
XOD	DW#16#p	EXKLUSIV-ODER 32-Bit-Konstante	3	0,3	0,15	0,12	0,15			

Statuswort für: UD, OD, XOD	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	_	_	-	_	-	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	ja	0	0	_	-	_	_	_

Verknüpfungsoperationen mit Anzeigenbits

Alle Verknüpfungsoperationen (VKO) bilden ein Verknüpfungsergebnis (VKE-neu). Die erste VKO einer Verknüpfungskette bildet das VKE-neu aus dem abgefragten Signalzustand. Die nun folgenden VKOs bilden das VKE-neu aus dem abgefragten Signalzustand und dem VKE-alt. Die Verknüpfungskette wird durch eine Operation abgeschlossen, die das VKE begrenzt (z.B. Speicheroperation), d. h. das /ER-Bit auf Null setzt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
U/UN O/ON X/XN	==0	UND/UND-NICHT ODER/ODER-NICHT EXKLUSIV-ODER/ EXKLUSIV-ODER-NICHT Ergebnis=0 (A1=0 und A0=0)	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
	>0	Ergebnis>0 (A1=1 und A0=0)	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
	<0	Ergebnis<0 (A1=0 und A0=1)	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
	<>0	Ergebnis≠0 ((A1=0 und A0=1) oder (A1=1 und A0=0))	1	0,1	0,1	0,08	0,1			

Statuswort für: U/UN/O/ON/X/XN	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	ja	ja	-	-	ja	-	ja	ja
Operation beeinflußt:	-	-	-	-	-	ja	ja	ja	1

Verknüpfungsoperationen mit Anzeigenbits, Fortsetzung

Opera- tion	on Operand Bedeutung ge Wo tel	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs					
		Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
U/UN O/ON X/XN	<=0	Ergebnis<=0 ((A1=0 und A0=1) oder (A1=0 und A0=0))	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
	>=0	Ergebnis>=0 ((A1=1 und A0=0) oder (A1=0 und A0=0))	1	0,1	0,1	0,08	0,1		

Statuswort für: U/UN/O/ON/X/XN	BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	ja	ja	-	-	ja	-	ja	ja
Operation beeinflußt:	_	_	_	_	_	ja	ja	ja	1

Verknüpfungsoperationen mit Anzeigenbits, Fortsetzung

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausiuni unuszeit in us						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
U/UN O/ON X/XN	UO	UND/UND-NICHT ODER/ODER-NICHT EXKLUSIV-ODER/ EXKLUSIV-ODER-NICHT unordered/unzulässige Arithmetikoperation (A1=1 und A0=1)	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
	os	UND OS=1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
	BIE	UND BIE=1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
	OV	UND OV=1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			

Statuswort für: U/UN/O/ON/X/XN	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja
Operation beeinflußt:	_	_	_	_	_	ja	ja	ja	1

Flankenoperationen

Das aktuelle VKE wird verglichen mit dem Status des Operanden, dem "Flankenmerker". FP erkennt einen Flankenwechsel von "0" nach "1". FN erkennt einen Flankenwechsel von "1" nach "0".

Ope- ration	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
FP/FN	E/A a.b M a.b L a.b* DBX a.b DIX a.b c [d] c [AR1,m] c [AR2,m] [AR2,m] Parameter	Anzeigen der steigenden/fallenden Flanke mit VKE=1. Flankenhilfsmerker ist das in der Operation adressierte Bit.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+

Statuswort für: FP, FN	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	_	_	_	ja	_
Operation beeinflußt:	_	_	-	_	-	0	ja	ja	1

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

^{*)} nicht sinvoll, falls zu überwachendes Bit im Prozeßabbild (Lokaldaten eines Bausteins sind nur zu dessen Laufzeit gültig.)

Setzen/Rücksetzen von Bitoperanden

Zuweisen des Wertes "1" bzw. "0" an den adressierten Operanden, wenn VKE = 1. MCR-Abhängigkeit beachten (siehe Seite 97).

Ope- ration	Operand	Bedeutung	Län- ge in Wor-	Ausführungszeit in μs					
			ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
SR	E/A a.b M a.b L a.b DBX a.b DIX a.b c [d] c [AR1,m] c [AR2,m] [AR1,m] [AR2,m] Parameter	Setze adressiertes Bit auf "1" Setze adressiertes Bit auf "0" Eingang/Ausgang Merker Lokaldatenbit Datenbit Instanz-Datenbit speicherindirekt, bereichsintern registerind., bereichsintern (AR1) registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2) über Parameter	1*/2 1**/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,3/0,4 0,3/0,4 0,4 0,4 0,4 0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+		

Statuswort für: S, R	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	-	_	-	-	_	_	ja	_
Operation beeinflußt:	_	_	_	-	_	0	ja	-	0

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 127
 bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

Setzen/Rücksetzen von Bitoperanden, Fortsetzung

Der VKE-Wert wird in den adressierten Operanden geschrieben. MCR-Abhängigkeit beachten (siehe Seite 97).

Ope- ration	Operand	Bedeutung	Länge in Worten	Ausführungszeit in μs						
			Worten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
=	E/A a.b M a.b L a.b DBX a.b DIX a.b c [d] c [AR1,m] c [AR2,m] [AR2,m] Parameter	Zuweisen des VKE an Eingang/Ausgang an Merker an Lokaldatenbit an Datenbit an Instanz-Datenbit speicherindirekt, bereichsintern registerind., bereichsintern (AR1) registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2) über Parameter	1*/2 1**/2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,3/0,4 0,3/0,4 0,4 0,4 0,4 0,4+ 0,4+ 0,4+	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2+ 0,2+ 0,2+	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2+ 0,2+ 0,2+			

Statuswort für: =	BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	-	-	-	-	-	-	ja	_
Operation beeinflußt:	_	_	-	_	_	0	ja	_	0

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

^{*)} bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 127

^{**)} bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

VKE direkt beeinflussende Operationen

Die folgenden Operationen bearbeiten direkt das VKE.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Länge Ausführungszeit in μs								
				Wor- ten	CPU -	412	CPU 414	4	CPU 416	СР	U 417
CLR		Setze VKE auf "0"		1	0,1	I	0,1		0,08		0,1
Statuswo	Statuswort für: CLR		BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operatio	n wertet aus:		_	_	_	_	_		_	_	_
Operatio	n beeinflußt:		_	-	-	-	_	0	0	0	0
SET		Setze VKE auf "1"		1	0,1		0,1		0,08		0,1
Statuswo	ort für:	SET	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operatio	n wertet aus:		_	_	-	_	_	ı	-	_	_
Operatio	n beeinflußt:		-	_	-	-	_	0	1	1	0
NOT		Negiere das VKE	<u>, </u>	1	0,1	İ	0,1		0,08		0,1
Statuswo	ort für: N	TOT	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operatio	n wertet aus:		-	-	_	_	-	ja	-	ja	_
Operatio	n beeinflußt:		_	_	_	-	_	ı	1	ja	_
SAVE Rette das VKE in das BI		E-Bit	1	0,1		0,1		0,08		0,1	
Statuswo	Statuswort für: SAVE		BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:		_	_	_	-	_	-	_	ja	_	
Operatio	Operation beeinflußt:		ja	-	-	-	-	_	_	_	-

Timeroperationen

Starten bzw. Rücksetzen eines Timers. Die Zeitdauer muß im AKKU1-L stehen. Die Operationen werden durch einen Flankenwechsel am VKE ausgelöst. Das heißt, wenn das VKE zwischen zwei Aufrufen seinen Zustand geändert hat, wird die Operation ausgelöst.

Ope- ration	0	D. Janton	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
SI	T f T [e]	Starte Timer als Impuls bei Flan- kenwechsel von "0" nach "1"	1 ¹⁾ /2	0,3/0,4 0,3+/0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+			
	Timerpara.		2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+			
SV	T f T [e]	Starte Timer als verlängerten Impuls bei Flankenwechsel von "0"	1 ¹⁾ /2	0,3/0,4 0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+			
	Timerpara.	nach "1"	2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+			
SE	T f T [e]	Starte Timer als Einschaltverzögerung bei Flankenwechsel von	1 ¹⁾ /2	0,3/0,4 0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+			
	Timerpara	- "0" nach "1"	2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+			

Statuswort für: SI, SV, SE	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	1	1	_	_	_	_	_	ja	_
Operation beeinflußt:	-	-	_	-	_	0	_	_	0

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite 19)

¹⁾ bei indirekter Adressierung des Operanden Timer-Nr.: 0 bis 255

Timeroperationen, Fortsetzung

Ope- ration		-	Län- ge in		gszeit in μs			
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	
SS	T f T [e]	Starte Timer als speichernde Ein- schaltverzögerung bei Flanken- wechsel von "0" nach "1"	1 ¹⁾ /2	0,3/0,4 0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+	
	Timerpara.	wechselvon u nach i	2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+	
SA	T f T [e]	Starte Timer als Ausschaltverzö- gerung bei Flankenwechsel von "1" nach "0"	11)/2	0,3/0,4 0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+	
	Timerpara.	i nach u	2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+	

Statuswort für: SS, SA	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	-	_	_	_	ja	_
Operation beeinflußt:	-	_	_	_	_	0	_	_	0

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite 19)

¹⁾ bei indirekter Adressierung des Operanden Timer-Nr.: 0 bis 255

Timeroperationen, Fortsetzung

Ope- ration	n de in Austunrungszeit				gszeit in μs		
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
FR	T f T [e]	Freigabe eines Timers für das er- neute Starten bei Flankenwechsel von "0" nach "1" (Löschen des	1 ¹⁾ /2	0,3/0,4 0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+
	Timerpara.	Flankenmerkers für das Starten der Zeit)	2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+
R	T f T [e]	Rücksetzen einer Zeit	1 ¹⁾ /2	0,3/0,4 0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+
	Timerpara.		2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+

Statuswort für: FR, R	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	-	_	-	-	_	-	ja	_
Operation beeinflußt:	_	-	_	-	-	0	-	-	0

plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)
 bei indirekter Adressierung des Operanden Timer-Nr.: 0 bis 255

Zähloperationen

Der Zählwert muß im AKKU1-L als BCD-Zahl (0 - 999) vorliegen.

Ope- ration	0	Do doutern a	Län- ge in		gszeit in μs			
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	
S	Z f Z [e]	Vorbelegen eines Zählers bei Flankenwechsel v. "0" nach "1"	1 ¹⁾ /2	0,3/0,4 0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+	
	Zählerpara.		2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+	
R	Z f Z [e]	Rücksetzen des Zählers auf "0" bei VKE = "1"	11)/2	0,3/0,4 0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+	
	Zählerpara.		2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+	
ZV	Z f Z [e]	Zähle um 1 vorwärts bei Flanken- wechsel von "0" nach "1"	11)/2	0,3/0,4 0,4+	0,2 0,2+	0,16 0,16+	0,2 0,2+	
	Zählerpara.		2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+	

Statuswort für: S, R, ZV	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	_	_	_	_	_	_	ja	-
Operation beeinflußt:	-	_	_	_	_	0	_	_	0

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite 19)

¹⁾ bei indirekter Adressierung des Operanden Zähler-Nr.: 0 bis 255

Zähloperationen, Fortsetzung

Ope- ration	0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	De desstum a	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs		
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	0,4 0,2 0,16 ++ 0,2+ 0,16+ 0,4 0,2 0,16			
ZR	Z f Z [e]	Zähle um 1 rückwärts bei Flan- kenwechsel von "0" nach "1"	1 ¹⁾ /2	0,3/0,4 0,4+			0,2 0,2+	
FR	Z f Z [e]	Freigabe eines Zählers bei Flan- kenwechsel von "0" nach "1" (Lö- schen des Flankenmerkers für	1 ¹⁾ /2	0,3/0,4 0,4+		- / -	0,2 0,2+	
	Zählerpara.	Vorwärts-, Rückwärtszählen und Setzen eines Zählers)	2	0,4+	0,2+	0,16+	0,2+	

Statuswort für: ZR, FR	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	1	_	_	_	_	_	ja	_
Operation beeinflußt:	_	-	_	_	_	0	_	_	0

plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)
 bei indirekter Adressierung des Operanden Zähler-Nr.: 0 bis 255

Ladeoperationen

Laden der Operanden in AKKU1. Zuvor wird der Inhalt von AKKU1 in AKKU2 gerettet. Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Ope- ration	0	I Bodowine	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
	Operand	l Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
L	EB a AB a PEB a BBB a DBB a DIB a	Lade Eingangsbyte Ausgangsbyte Peripherie-Eingangsbyte ²⁾ Merkerbyte Lokaldatenbyte Datenbyte Instanz-Datenbyte in AKKU1	1 ¹⁾ /2 1 ¹⁾ /2 2 1 ³⁾ /2 2 2	0,2/03 0,2/0,3 0,3 0,2/0,3 0,3 0,3 0,3	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
	g [d] g [AR1,m g [AR2,m B[AR1,m] B[AR2,m] Paramete	registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2)	2 2 2 2 2 2 2	0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+	0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+	0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+	0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite 19)

¹⁾ bei indirekter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 127

²⁾ plus Reaktionszeit der E/A-Baugruppe (> 1 μs), bei den CPUs 414-4H und 417-4H: solo 34μs, redundant 64μs

³⁾ bei direkter Adressierung des Operanden, Adreßbereich 0 bis 255

Bei direkter Adressierung erfordert der Zugriff auf ungerade Wort-adressen bei allen Befehlen der CPU 416 einen Zuschlag von $0.08~\mu s$ und bei allen Befehlen der CPU 414 einen Zuschlag von $0.1~\mu s$.

Ope- ration	Operand	Bedeutung	Län- ge in Wor-						
			ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
L	EW a AW a PEW a LW a DBW a DIW a	Lade Eingangswort Ausgangswort Peripherie-Eingangswort ²⁾ Merkerwort Lokaldatenwort Datenwort Instanz-Datenwort in AKKU1-L	1 ¹⁾ /2 1 ¹⁾ /2 2 1 ³⁾ /2 2 2 2	0,2/0,3 0,2/0,3 0,3 0,2/0,3 0,3 0,3 0,3	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1		
	h [d] h [AR1,m] h [AR2,m] W[AR1,m] W[AR2,m] Parameter	speicherindirekt, bereichsintern registerind., bereichsintern (AR1) registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2) über Parameter	2 2 2 2 2 2 2	0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+	0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+	0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+	0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+		

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

bei indirekter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 127

²⁾ plus Reaktionszeit der E/A-Baugruppe (> 1 μs), bei den CPUs 414-4H und 417-4H: solo 37μs, redundant 67μs

³⁾ bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

Die in der Tabelle angegebenen Ausführungszeiten bei direkter Adressierung erhöhen sich um 0,1 μs (CPU 412), 0,1 μs (CPU 414) 0,08 μs (CPU 416) bzw. 0,1 μs (CPU 417), wenn der Zugriff auf ungerade Adressen erfolgt.

Ope- ration	Onemand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs					
	Operand	bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
L	ED a AD a PED a LD a DBD a DID a	D a Ausgangsdoppelwort ED a Peripherie-Eingangsdoppelwort D a Merkerdoppelwort D a Merkerdoppelwort Lokaldatendoppelwort BD a Datendoppelwort		0,3/0,4 0,3/0,4 0,3/0,4 0,3/0,4 0,4 0,4	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2		
	i [d] i [AR1,m] i [AR2,m] D[AR1,m] D[AR2,m] Parameter	speicherindirekt, bereichsintern registerind., bereichsintern (AR1) registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2) über Parameter	2 2 2 2 2 2	0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+	0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+	0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+	0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+		

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

bei indirekter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 127

²⁾ plus Reaktionszeit der E/Ā-Baugruppe (> 1 μs), bei den CPUs 414-4H und 417-4H: solo 41μs, redundant 71μs

³⁾ bei direkter Adressierung des Operanden: Adreßbereich 0 bis 255

Ope- ration	0	D. Janton	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
L	k8 k16 k32	Lade 8-Bit-Konstante in AKKU1-LL 16-Bit-Konstante in AKKU1-L 32-Bit-Konstante in AKKU1	2 2 3	0,2 0,2 0,3	0,1 0,1 0,15	0,08 0,08 0,12	0,1 0,1 0,15
	Parameter Lade Konstante in AKKU1 (Parameter adressiert)		2	0,2/0,3+	0,1+	0,08+	0,1+
L	2#n	Lade 16-Bit-Binärkonstante in AKKU1-L	2	0,2	0,1	0,08	0,1
		Lade 32-Bit-Binärkonstante in AKKU1	3	0,3	0,15	0,12	0,15
	B#16#p	Lade 8-Bit-Hexadezimalkonstante in AKKU1-L	1	0,1	0,1	0,08	0,1
L	W#16#p	Lade 16-Bit-Hexadezimalkon- stante in AKKU1-L	2	0,2	0,1	0,08	0,1
	DW#16#p	Lade 32-Bit-Hexadezimalkon- stante in AKKU1	3	0,3	0,15	0,12	0,15

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

Ope- ration		.	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
L	'x'	Lade 1 Zeichen	2	0,2	0,1	0,08	0,1
	'xx'	Lade 2 Zeichen	2	0,2	0,1	0,08	0,1
	'xxx'	Lade 3 Zeichen	3	0,3	0,15	0,12	0,15
	'xxxx'	Lade 4 Zeichen	3	0,3	0,15	0,12	0,15
L	D# Zeitwert	Lade IEC-Datumskonstante	3	0,3	0,15	0,12	0,15
L	S5T# Zeit- wert	Lade S7-Zeitkonstante (16-Bit)	2	0,2	0,1	0,08	0,1
L	TOD# Zeit- wert	Lade IEC-Zeitkonstante	3	0,3	0,15	0,12	0,15
L	T# Zeitwert	Lade 16-Bit-Zeitkonstante	2	0,2	0,1	0,08	0,1
		Lade 32-Bit-Zeitkonstante	3	0,3	0,15	0,12	0,15
L	C# Zähl- wert	Lade Zählerkonstante (BCD-kodiert)	2	0,2	0,1	0,08	0,1
L	B# (b1, b2)	Lade Konstante als Byte (b1, b2)	2	0,2	0,1	0,08	0,1
	B# (b1, b2, b3, b4)	Lade Konstante als 4 Byte (b1, b2, b3, b4)	3	0,3	0,15	0,12	0,15

Ope- ration	Operand	B. J.	Län- ge in	Austuntingszeit in ils					
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
L	P# Bitpoin- ter	Lade Bitpointer	3	0,3	0,15	0,12	0,15		
L	L# Integer- zahl	Lade 32-Bit-Integerkonstante	3	0,3	0,15	0,12	0,15		
L	Realzahl	Lade Gleitpunktzahl	3	0,3	0,15	0,12	0,15		

Ladeoperationen für Timer und Zähler

Laden eines Zeitwertes oder Zählwertes in AKKU1. Zuvor wird der Inhalt von AKKU1 in AKKU2 gerettet. Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Ope- ration			Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
L	T f T (e)	Lade Zeitwert	1 ¹⁾ /2 2	0,2/0,3 0,3+	0,1 0,1+	0,08 0,08+	0,1 0,1+
	Timerpara.	Lade Zeitwert (über Parameter adressiert)	2	0,3+	0,1+	0,08+	0,1+
L	Z f Z (e)	Lade Zählwert	1 ¹⁾ /2 2	0,2/0,3 0,3+	0,1 0,1+	0,08 0,08+	0,1 0,1+
	Zählerpara.	Lade Zählwert (über Parameter adressiert)	2	0,3+	0,1+	0,08+	0,1+
LC	T f T (e)	Lade Zeitwert BCD-codiert	1 ¹⁾ /2 2	0,3 0,3+	0,3 0,3+	0,24 0,24+	0,3 0,3+
	Timerpara.	Lade Zeitwert BCD-codiert (über Parameter adressiert)	2	0,3+	0,3+	0,24+	0,3+
LC	Z f Z (e)	Lade Zählwert BCD-codiert	1 ¹⁾ /2 2	0,3 0,3+	0,3 0,3+	0,24 0,24+	0,3 0,3+
	Zählerpara.	Lade Zählwert BCD-codiert (über Parameter adressiert)	2	0,3+	0,3+	0,24+	0,3+

plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite 19)
 bei direkter Adressierung des Operanden; Timer-/Zähler-Nr.: 0 bis 255

Transferoperationen

Transferieren des Inhalts von AKKU1 in den adressierten Operanden. MCR-Abhängigkeit beachten (siehe Seite 97). Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Ope- ration	0	Do douture	Län- ge in	Ausführungszeit in μs					
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
Т	EB a AB AB PAB AB AB AB AB AB AB AB BBB AB AB AB AB	a Ausgangsbyte B a Ausgangsbyte Ausgangsbyte Peripherie-Ausgangsbyte Ausgangsbyte Peripherie-Ausgangsbyte Ausgangsbyte Peripherie-Ausgangsbyte Datenbyte Datenbyte		0,2/0,3 0,2/0,3 0,3 0,2/0,3 0,3 0,3 0,3	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1		
	g [d] g [AR1,m] g [AR2,m] B[AR1,m] B[AR2,m] Parameter	speicherindirekt, bereichsintern registerind., bereichsintern (AR1) registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2) über Parameter	2 2 2 2 2 2	0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+	0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+	0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+	0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+		

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

¹⁾ bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 127

²⁾ Peripherie-Quttierungszeit muß berücksichtigt werden, bei den CPUs 414-4H und 417-4H: solo 29µs, redundant 58µs

³⁾ bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

Transferoperationen, Fortsetzung

Bei direkter Adressierung erfordert der Zugriff auf ungerade Wortadressen bei allen Befehlen der CPU 417 einen Zuschlag von $0,1~\mu s$ bei allen Befehlen der CPU 416 einen Zuschlag von $0,08~\mu s$, bei allen Befehlen der CPU 414 einen Zuschlag von $0,1~\mu s$ und bei allen Befehlen der CPU 412 einen Zuschlag von $0,1~\mu s$.

Ope- ration	0	Dodoutura	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
Т	EW a AW a PAW a LW a DBW a DIW a	Transferiere Inhalt von AKKU1-L zum Eingangswort Ausgangswort Peripherie-Ausgangswort ²⁾ Merkerwort Lokaldatenwort Datenwort Instanz-Datenwort	1 ¹)/2 1 ¹)/2 2 1 ³)/2 2 2	0,2/0,3 0,2/0,3 0,3 0,2/0,3 0,3 0,3	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
	h [d] h [AR1,m] h [AR2,m] W[AR1,m] W[AR2,m] Parameter	speicherindirekt, bereichsintern registerind., bereichsintern (AR1) registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2) über Parameter	2 2 2 2 2 2	0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+ 0,3+	0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+	0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+ 0,08+	0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+ 0,1+

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite 19)

¹⁾ bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 127

²⁾ Peripherie-Quittierungszeit muß berücksichtigt werden, bei den CPUs 414-4H und 417-4H: solo 32µs, redundant 61µs

³⁾ bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

Transferoperationen, Fortsetzung

Die in der Tabelle angegebenen Ausführungszeiten bei direkter Adressierung erhöhen sich um 0,1 μs (CPU 412), 0,1 μs (CPU 414), 0,08 μs (CPU 416) bzw. 0,1 μs (CPU 417), wenn der Zugriff auf ungerade Adressen erfolgt. MCR-Abhängigkeit beachten (siehe Seite 97).

Ope- ration	Onemand	Do douters a	Län- ge in		Ausführung	gszeit in μs	
	Operand	Bedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
Т	ED a AD a PAD a LD a DBD a DID a	Transferiere Inhalt von AKKU1 zum Eingangsdoppelwort Ausgangsdoppelwort Peripherie-Ausgangsdoppewort ²⁾ Merkerdoppelwort Lokaldatendoppelwort Datendoppelwort Instanz-Datendoppelwort	1 ¹⁾ /2 1 ¹⁾ /2 2 1 ³⁾ /2 2 2	0,3/0,4 0,3/0,4 0,4 0,3/0,4 0,4 0,4	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
T	i [d] i [AR1,m] i [AR2,m] D[AR1,m] D[AR2,m] Parameter	speicherindirekt, bereichsintern registerind., bereichsintern (AR1) registerind., bereichsintern (AR2) bereichsübergreifend (AR1) bereichsübergreifend (AR2) über Parameter	2 2 2 2 2 2	0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+ 0,4+	0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+	0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+ 0,16+	0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+ 0,2+

⁺ plus Zeit für das Laden der Adresse des Operanden (siehe Seite19)

¹⁾ bei direkter Adressierung des Operanden, Adreßbereich 0 bis 127

²⁾ Peripherie-Quittierungszeit muß berücksichtigt werden, bei den CPUs 414-4H und 417-4H: solo 36µs, redundant 65µs

³⁾ bei direkter Adressierung des Operanden; Adreßbereich 0 bis 255

Lade- und Transferoperationen für Adreßregister

Laden eines Doppelwortes aus einem Speicher oder einem Register in Adreßregister 1 (AR1) oder Adreßregister 2 (AR2). Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Opera-	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
tion	Operand	Dedeutung	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
LAR1	AR2 DBD a DID a m LD a MD a	Lade Inhalt aus AKKU1 Adreßregister 2 Datendoppelwort Instanz-Datendoppelwort 32-Bit-Konstante als Pointer Lokaldatendoppelwort Merkerdoppelwort in AR1	1 1 2 2 3 2 2	0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4	0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3	0,16 0,16 0,24 0,24 0,16 0,24 0,24	0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
LAR2	– DBD a DID a m LD a MD a	Lade Inhalt aus AKKU1 Datendoppelwort Instanz-Datendoppelwort 32-Bit-Konstante als Pointer Lokaldatendoppelwort Merkerdoppelwort in AR2	1 2 2 3 2 2	0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4	0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3	0,16 0,24 0,24 0,16 0,24 0,24	0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3

Lade- und Transferoperationen für Adreßregister, Fortsetzung

Transferieren eines Doppelwortes aus Adreßregister 1 (AR1) oder Adreßregister 2 (AR2) in einen Speicher oder ein Register. Zuvor wird der Inhalt von AKKU1 in AKKU2 gerettet. Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Opera-	Oper	and	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
tion	Operana		bedediting	Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
TAR1	AR2 DBD a DID a LD a MD a		Transferiere Inhalt aus AR1 in AKKU1 Adreßregister 2 Datendoppelwort Instanz-Datendoppelwort Lokaldatendoppelwort Merkerdoppelwort	1 1 2 2 2 2	0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4	0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	0,08 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
TAR2	– DBD DID LD MD	a a a	Transferiere Inhalt aus AR2 in AKKU1 Datendoppelwort Instanz-Datendoppelwort Lokaldatendoppelwort Merkerdoppelwort	1 2 2 2 2	0,1 0,4 0,4 0,4 0,4	0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	0,08 0,16 0,16 0,16 0,16	0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
TAR			Tausche die Inhalte von AR1 und AR2	1	0,4	0,4	0,32	0,4

Lade- und Transferoperationen für das Statuswort

Opera-	Operand	Bedeutung		Län- ge in	radiam angozoit in po						
tion				Wor- ten	Wor- CPU 412		CPU 414	4 (CPU 416	CPU 417	
L	STW	Lade Statuswort in AKK	tuswort in AKKU1		0,1		0,1		0,08	(0,1
Statuswort für: L STW		BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER	
Operation wertet aus:		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Operation beeinflußt:		_	_	_	_	_	_	_	_	_	

Opera-	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs				
tion			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	
Т	STW	Transferiere AKKU1 (Bits 0 bis 8) in das Statuswort	1	0,1	0,1	0,08	0,1	

Statuswort für: T STW	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	_	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Ladeoperationen für DB-Nummer und DB-Länge

Laden der Nummer/Länge eines Datenbausteins in AKKU1. Der alte Inhalt von AKKU1 wird in AKKU2 gerettet. Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	ge in						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
L	DBNO	Lade Nummer des Datenbau- steins	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
L	DINO	Lade Nummer des Instanz-Daten- bausteins	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
L	DBLG	Lade Länge des Datenbausteins in Byte	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
L	DILG	Lade Länge des Instanz-Daten- bausteins in Byte	1	0,1	0,1	0,08	0,1			

Festpunktarithmetik (16 Bit)

Arithmetische Operationen zweier 16-Bit-Zahlen. Das Ergebnis wird in AKKU1 bzw. AKKU1-L geschrieben. Danach werden AKKU3 und AKKU4 nach AKKU2 und AKKU3 übertragen.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
+1		Addiere 2 Integerzahlen (16-Bit) (AKKU1-L)=(AKKU1-L)+ (AKKU2-L)	1	0,1	0,1	0,08	0,1
-1		Subtrahiere 2 Integerzahlen (16-Bit) (AKKU1-L)=(AKKU2-L)- (AKKU1-L)	1	0,1	0,1	0,08	0,1

Statuswort für: +I, -I	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operation beeinflußt:	-	ja	ja	ja	ja	_	_	_	_

Festpunktarithmetik (16 Bit), Fortsetzung

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
*		Multipliziere 2 Integerzahlen (16-Bit) (AKKU1)=(AKKU2-L)* (AKKU1-L)	1	0,8	0,8	0,64	0,8
//		Dividiere 2 Integerzahlen (16-Bit) (AKKU1-L)=(AKKU2-L): (AKKU1-L) Im AKKU1-H steht der Rest der Division.	1	0,8	0,8	0,64	0,8

Statuswort für: *I, /I	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operation beeinflußt:	-	ja	ja	ja	ja	-	_	_	-

Festpunktarithmetik (32 Bit)

Arithmetische Operationen zweier 32-Bit-Zahlen. Das Ergebnis wird in AKKU1 geschrieben. Danach werden AKKU3 und AKKU4 nach AKKU2 und AKKU3 übertragen.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	0,1				
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417				
+D		Addiere 2 Integerzahlen (32-Bit) (AKKU1)=(AKKU2)+(AKKU1)	1	0,1	0,1	0,08	0,1				
-D		Subtrahiere 2 Integerzahlen (32-Bit) (AKKU1)=(AKKU2)-(AKKU1)	1	0,1	0,1	0,08	0,1				
D		Multipliziere 2 Integerzahlen (32-Bit) (AKKU1)=(AKKU2)(AKKU1)	1	1,3	1,3	1,04	1,3				

Statuswort für: +D, -D,*D	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	_	-	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	ja	ja	ja	ja	_	_	_	_

Festpunktarithmetik (32 Bit), Fortsetzung

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	CPU 416 CPU 417 1,04 1,3			
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
/D		Dividiere 2 Integerzahlen (32-Bit) (AKKU1)=(AKKU2):(AKKU1)	1	1,3	1,3	1,04	1,3		
MOD		Dividiere 2 Integerzahlen (32-Bit) und lade den Rest der Division in AKKU1: (AKKU1)=Rest von [(AKKU2):(AKKU1)]	1	1,3	1,3	1,04	1,3		

Statuswort für: /D, MOD	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	1	_	1	_	_	_	1	_
Operation beeinflußt:	_	ja	ja	ja	ja	_	_	-	_

Gleitpunktarithmetik (32 Bit)

Das Ergebnis der arithmetischen Operationen steht im AKKU1. Danach werden AKKU 3 und AKKU 4 nach AKKU 2 und AKKU 3 übertragen.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
+R		Addiere 2 Realzahlen (32-Bit) (AKKU1)=(AKKU2)+(AKKU1)	1	0,6	0,6	0,48	0,6
–R		Subtrahiere 2 Realzahlen (32-Bit) (AKKU1)=(AKKU2)-(AKKU1)	1	0,6	0,6	0,48	0,6
R		Multipliziere 2 Realzahlen (32-Bit) (AKKU1)=(AKKU2)(AKKU1)	1	1,4	1,4	1,12	1,4
/R		Dividiere 2 Realzahlen (32-Bit) (AKKU1)=(AKKU2):(AKKU1)	1	2,1	2,1	1,68	2,1

Statuswort für: +R, −R, ∗R, /R	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	1	1	_	_	_	_	_	_	1
Operation beeinflußt:	-	ja	ja	ja	ja	_	_	_	-

Gleitpunktarithmetik (32 Bit), Fortsetzung

Opera-	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Austum ungszeit in µs						
tion			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
NEGR		Negiere Realzahl im AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
ABS		Bilde Betrag der Realzahl im AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			

Statuswort für: NEGR, ABS	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	1	1	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	-	_	_	_	_	_	_	_

Quadratwurzel, Quadrat (32 Bit)

Das Ergebnis der Operation steht im AKKU1. Die Operation SQRT ist durch Alarme unterbrechbar.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Austuniungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
SQRT		Berechne die Quadratwurzel einer Realzahl in AKKU1	1	72	40	37 - 39	40			
SQR		Quadriere die Realzahl in AKKU1	1	1,4	1,4	1,12	1,4			

Statuswort für: SQRT, SQR	BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	1	1	_	1	_
Operation beeinflußt:	_	ja	ja	ja	ja	_	_	_	_

Logarithmusfunktionen (32 Bit)

Das Ergebnis der Logarithmusfunktion steht im AKKU1. Die Operationen sind durch Alarme unterbrechbar.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	e in							
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417				
LN		Bilde den natürlichen Logarithmus einer Realzahl in AKKU1	1	63	35	33	35				
EXP		Berechne den Exponentialwert einer Realzahl in AKKU1 zur Basis e (= 2,71828)	1	63	35	32 - 34	35				

Statuswort für: LN, EXP	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	1	_	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	ja	ja	ja	ja	_	_	_	_

Trigonometrische Funktionen (32 Bit)

Das Ergebnis der Operation steht im AKKU1. Die Operationen sind durch Alarme unterbrechbar.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
SIN		Berechne den Sinus einer Realzahl	1	56	31	30	31			
ASIN		Berechne den Arcussinus einer Realzahl	1	117 - 133	65 - 74	62 - 70	65 - 74			
cos		Berechne den Cosinus einer Re- alzahl	1	58	32	30	32			
ACOS		Berechne den Arcuscosinus einer Realzahl	1	122 - 139	68 - 77	65 - 72	68 - 77			
TAN		Berechne den Tangens einer Re- alzahl	1	58 - 63	32 - 35	30 - 33	32 - 35			
ATAN		Berechne den Arcustangens einer Realzahl	1	43 - 58	24 - 32	23 - 30	24 - 32			

Statuswort für:	SIN, ASIN, COS, ACOS, TAN, ATAN	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:		_	_	_	_	-	_	_	_	_
Operation beeinfl	ußt:	_	ja	ja	ja	ja	_	_	_	_

Addition von Konstanten

Addition von Integer-Konstanten zum AKKU1. Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
+	i8	Addiere eine 8-Bit-Integer-Konstante	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
+	i16	Addiere eine 16-Bit-Integer-Konstante	2	0,2	0,1	0,08	0,1			
+	i32	Addiere eine 32-Bit-Integer-Konstante	3	0,3	0,15	0,12	0,15			

Addition über Adreßregister

Addition einer 16-Bit-Integerzahl zum Inhalt des Adreßregisters. Der Wert wird entweder als Operand bei der Operation angegeben oder steht im AKKU1-L. Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs CPU 412 CPU 414 CPU 416 CPU 417 0,2 0,2 0,16 0,2 0,2 0,2 0,16 0,2 0,2 0,2 0,16 0,2			
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
+AR1		Addiere Inhalt von AKKU1-L zum AR1	1	0,2	0,2	0,16	0,2
+AR1	m (0 bis 4095)	Addiere Pointer-Konstante zum AR1	2	0,2	0,2	0,16	0,2
+AR2		Addiere Inhalt von AKKU1-L zum AR2	1	0,2	0,2	0,16	0,2
+AR2	m (0 bis 4095)	Addiere Pointer-Konstante zum AR2	2	0,2	0,2	0,16	0,2

Vergleichsoperationen (16-Bit-Integerzahlen)

Vergleich der 16-Bit-Integerzahlen in AKKU1-L und AKKU2-L. VKE=1, wenn Bedingung erfüllt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μ s					
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
==I		AKKU2-L=AKKU1-L	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
<>l		AKKU2-L≠AKKU1-L	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
<l< td=""><td></td><td>AKKU2-L<akku1-l< td=""><td>1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,08</td><td>0,1</td></akku1-l<></td></l<>		AKKU2-L <akku1-l< td=""><td>1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,08</td><td>0,1</td></akku1-l<>	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
<=I		AKKU2-L<=AKKU1-L	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
>l		AKKU2-L>AKKU1-L	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
>=		AKKU2-L>=AKKU1-L	1	0,1	0,1	0,08	0,1		

Statuswort für: ==I, <>I, <i, <="I,">I, >>I, <=I, >I, <=I, >I, <i, <="I,">I, <i, <="I,">I, <i, <<="" <i,="" th=""><th>BIE</th><th>A1</th><th>A0</th><th>OV</th><th>os</th><th>OR</th><th>STA</th><th>VKE</th><th>/ER</th></i,></i,></i,></i,>	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	-	-	_	_	_	-	_
Operation beeinflußt:	_	ja	ja	0	_	0	ja	ja	1

Vergleichsoperationen (32-Bit-Integerzahlen)

Vergleich der 32-Bit-Integerzahlen in AKKU1 und AKKU2. VKE=1, wenn Bedingung erfüllt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausiuniunuszen in us					
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
==D		AKKU2=AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
<>D		AKKU2≠AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
<d< td=""><td></td><td>AKKU2<akku1< td=""><td>1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,08</td><td>0,1</td></akku1<></td></d<>		AKKU2 <akku1< td=""><td>1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,08</td><td>0,1</td></akku1<>	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
<=D		AKKU2<=AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
>D		AKKU2>AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1		
>=D		AKKU2>=AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1		

Statuswort für: ==D,< >D, <d, <="D,">D, >=D</d,>	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:		_	_	_	_	_	_	_	-
Operation beeinflußt:	-	ja	ja	0	-	0	ja	ja	1

Vergleichsoperationen (32-Bit-Realzahlen)

Vergleich der 32-Bit-Realzahlen in AKKU1 und AKKU2.

VKE=1, wenn Bedingung erfüllt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausiumungszent im us						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
==R		AKKU2=AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
<>R		AKKU2≠AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
<r< td=""><td></td><td>AKKU2<akku1< td=""><td>1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,08</td><td>0,1</td></akku1<></td></r<>		AKKU2 <akku1< td=""><td>1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,08</td><td>0,1</td></akku1<>	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
<=R		AKKU2<=AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
>R		AKKU2>AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
>=R		AKKU2>=AKKU1	1	0,1	0,1	0,08	0,1			

Statuswort für: ==R, <>R, <r, <="R,<br">>R, >=R</r,>	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	-	ja	ja	ja	ja	0	ja	ja	1

Schiebeoperationen

Schiebe Inhalt von AKKU1 oder AKKU1-L um die angegebene Anzahl von Stellen nach links/rechts. Ist kein Operand angegeben, wirdals Anzahl der Inhalt von AKKU2-LL genommen. Das zuletzt geschobene Bit wird ins Anzeigenbit A1 geladen.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführungszeit in μ s					
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
SLW ¹⁾		Schiebe Inhalt von AKKU1-L nach links. Freiwerdende Stellen wer-	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
SLW	0 15	den mit Nullen aufgefüllt.								
SLD		Schiebe Inhalt von AKKU1 nach links. Freiwerdende Stellen wer-	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
SLD	0 32	den mit Nullen aufgefüllt.								
SRW ¹⁾		Schiebe Inhalt von AKKU1-L nach rechts. Freiwerdende Stellen wer-	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
SRW	0 15	den mit Nullen aufgefüllt.								

Statuswort für: SLW, SLD, SRW,	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	_	_	_	_	_	_	_	-
Operation beeinflußt:	_	ja	0	0	_	_	_	_	_

¹⁾ Anzahl der geschobenen Stellen: 0 bis 16

Schiebeoperationen, Fortsetzung

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführungszeit in μ s			
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	
SRD		Schiebe Inhalt von AKKU1 nach rechts. Freiwerdende Stellen wer-	1	0,1	0,1	0,08	0,1	
SRD	0 32	den mit Nullen aufgefüllt.						
SSI ¹⁾		Schiebe Inhalt von AKKU1-L mit Vorzeichen nach rechts. Freiwer-	1	0,1	0,1	0,08	0,1	
SSI	0 15	dende Stellen werden mit dem Vorzeichen (Bit 15) aufgefüllt.						
SSD		Schiebe Inhalt von AKKU1 mit Vorzeichen nach rechts. Freiwer-	1	0,1	0,1	0,08	0,1	
SSD	0 32	dende Stellen werden mit dem Vorzeichen (Bit 31) aufgefüllt						

Statuswort für: SRD, SSI, SSD	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	_	_	_	1	_
Operation beeinflußt:	_	ja	0	0	_	_	_	-	_

¹⁾ Anzahl der geschobenen Stellen: 0 bis 16

Rotieroperationen

Rotiere Inhalt von AKKU1 um die angegebene Anzahl von Stellen nach links/rechts. Ist kein Operand angegeben, wird als Anzahl der Inhalt von AKKU2-LL genommen. Das zuletzt geschobene Bit wird ins Anzeigenbit A1 geladen.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs				
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	
RLD		Rotiere Inhalt von AKKU1 nach	1	0,1	0,1	0,08	0,1	
RLD	0 32	links						
RRD		Rotiere Inhalt von AKKU1 nach	1	0,1	0,1	0,08	0,1	
RRD	0 32	rechts						

Statuswort für: RLD, RRD	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	1	_	_	_	_	1	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	ja	ja	ja	_	_	_	_	-

Rotieroperationen, Fortsetzung

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
RLDA		Rotiere Inhalt von AKKU1 um eine Bitposition nach links über Anzei- genbit A1		0,1	0,1	0,08	0,1			
RRDA		Rotiere Inhalt von AKKU1 um eine Bitposition nach rechts über An- zeigenbit A1		0,1	0,1	0,08	0,1			

Statuswort für: RLDA, RRDA	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	-	-	-	-	-	_	-	-
Operation beeinflußt:	_	ja	0	0	_	_	_	_	_

AKKU-Transferoperationen, Inkrementieren, Dekrementieren

Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
TAW		Umkehr der Reihenfolge der Bytes im AKKU1-L.	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
TAD		Umkehr der Reihenfolge der Bytes in AKKU1.	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
TAK		Tausche Inhalte von AKKU1 und AKKU2	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
ENT		Inhalt von AKKU2 und AKKU3 wird nach AKKU3 und AKKU4 übertragen.	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
LEAVE		Inhalt von AKKU3 und AKKU4 wird nach AKKU2 und AKKU3 übertragen.	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
PUSH		Inhalt von AKKU1, AKKU2 und AKKU3 wird nach AKKU2, AKKU3 und AKKU4 übertragen	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
POP		Inhalt von AKKU2, AKKU3 und AKKU4 wird nach AKKU1, AKKU2 und AKKU3 übertragen	1	0,1	0,1	0,08	0,1			

AKKU-Transferoperationen, Inkrementieren, Dekrementieren, Fortsetzung

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μ s							
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417				
INC	k8	Inkrementiere AKKU1-LL	1	0,1	0,1	0,08	0,1				
DEC	k8	Dekrementiere AKKU1-LL	1	0,1	0,1	0,08	0,1				

Bildaufbauoperation, Nulloperation

Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in Wor- ten	Ausführungszeit in μs							
				CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417				
BLD	k8	Bildaufbauoperation; wird von der CPU wie eine Null- operation behandelt.	1	0,1	0,1	0,08	0,1				
NOP	0	Nulloperation	1	0,1	0,1	0,08	0,1				

Datentyp-Umwandlungsoperationen

Die Ergebnisse der Wandlung stehen im AKKU1.

Opera- tion	Ope- rand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
BTI		Konvertiere AKKU1-L von BCD (0 bis +/- 999) in Integerzahl (16 Bit) (B CD To Int)	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
BTD		Konvertiere AKKU1 von BCD (0 bis +/- 9 999 999) in Double-Integerzahl (32 Bit) (BCD To Doubleint)	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
DTR		Konvertiere AKKU1 von Double-Integerzahl (32 Bit) in Realzahl (32 Bit) (Doubleint To Real)	1	0,3	0,3	0,24	0,3			
ITD		Konvertiere AKKU1 von Integerzahl (16 Bit) in Double-Integerzahl (32 Bit) (Int To Doubleint)	1	0,1	0,1	0,08	0,1			

Statuswort für: BTI, BTD, DTR, ITD	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	-	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	_	_	-	_	_	_	_	_

Datentyp-Umwandlungsoperationen, Fortsetzung

Opera- tion	Ope- rand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μ s						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
ITB		Konvertiere AKKU1-L von Integerzahl (16 Bit) nach BCD 0 bis +/- 999 (Int To BCD)	1	0,1	0,1	0,08	0,1			
DTB		Konvertiere AKKU1 von Double-Integerzahl (32 Bit) nach BCD 0 bis +/- 9 999 999 (D oubleint To B CD)	1	0,2	0,2	0,16	0,2			

Statuswort für: ITB, DTB	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	_	_	ja	ja	_	_	_	_

Datentyp-Umwandlungsoperationen, Fortsetzung

Die zu wandelnde Realzahl steht in AKKU1.

Opera- tion	Operand	Bedeutung		Län- ge in			Ausfül	hrungsze	it in μs		
				Wor- ten	CPU	412	CPU 41	4	CPU 416	СР	U 417
RND		Wandle Realzahl in 32-E zahl um.	Bit-Integer-	1	0,4	4	0,4		0,32		0,4
RND-		Wandle Realzahl in 32-E zahl um. Es wird abgeru nächsten ganzen Zahl.		1	0,4	4	0,4		0,32		0,4
RND+		Wandle Realzahl in 32-E zahl um. Es wird aufgen nächsten ganzen Zahl.		1	0,4	4	0,4		0,32		0,4
TRUNC		Wandle Realzahl in 32-E zahl um. Es werden die kommastellen abgeschr	Nach-	1	0,4	4	0,4		0,32		0,4
Statuswo		RND, RND-, RND+, TRUNC	BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation	n wertet aus	:	-	_	-	_	_	-	_	_	_
Operation	n beeinflußt		_	_	_	ja	ja	_	_	_	_

Komplementbildung

Opera- tion	Operand	Bedeutung		Län- ge in	ge in								
				Wor- ten	CPU	412	CPU 414		CPU 416		U 417		
INVI		Bilde 1er-Komplement vo AKKU1-L	on	1	0,^	1	0,1		0,08		0,1		
INVD		Bilde 1er-Komplement vo AKKU1	on	1	0,1		0,1		0,08		0,1		
Statuswort für: INVI, INVD		IVI, INVD	BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER		
Operatio	n wertet aus:		_	-	_	_	_	_	_	_	_		
Operatio	n beeinflußt:		_	-	_	_	-	-	-	-	-		
NEGI		Bilde 2er-Komplement vo	on	1	0,1	1	0,1		0,08		0,1		
		Bilde 2er-Komplement vo AKKU1 (Double-Integerz		1	0,7	1	0,1		0,08		0,1		
Statuswort für: NEGI, NEGD BIE		BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER			
Operatio	n wertet aus:		_	_	_	_	_	_	_	-	_		
Operatio	n beeinflußt:		-	ja	ja	ja	ja	_	_	_	_		

Baustein-Aufrufoperationen

Die Laufzeiten der SFCs sind im Kapitel "Systemfunktionen" ab Seite 106 angegeben. Die Aussagen zum Statuswort beziehen sich nur auf den Bausteinaufruf selbst und nicht auf die in diesem Baustein ausgeführten Befehle.

Ope- ration	Operand	Bedeutung	Län- ge in Wor-	Ausführungszeit in μs					
			ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
CALL	FB q, DB q	Unbedingter Aufruf eines FB mit Parameterübergabe	1 ¹⁾ /2	8,2 3)	3,2 3)	2,56 ³⁾	XX		
CALL	SFB q, DB q	Unbedingter Aufruf eines SFB, mit Parameterübergabe	2	8,2 3)	3,2 3)	2,56 ³⁾	XX		
CALL	FC q	Unbedingter Aufruf einer Funktion mit Parameterübergabe	1 ¹⁾ /2	4,6 ³⁾	1,8 ³⁾	1,44 ³⁾	XX		
CALL	SFC q	Unbedingter Aufruf einer SFC, mit Parameterübergabe	2	4,6 ³⁾	1,8 ³⁾	1,44 ³⁾	XX		

Statuswort für: CALL	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	_	1	_	1	_
Operation beeinflußt:	_	_	_	_	0	0	1	1	0

bei direkter Adressierung des Operanden Baustein-Nr. 0 bis 255
 plus Zeit für Parameterversorgung

Baustein-Aufrufoperationen, Fortsezung

Ope- ration	Operand	Bedeutung	Län- ge in Wor-	Ausführungszeit in μs					
	-		ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
UC	FB q FC q FB [e] FC [e] Parameter	Unbedingter Aufruf von Baustei- nen ohne Parameterübergabe speicherindirekter FB-Aufruf speicherindirekter FC-Aufruf FB/FC-Aufruf über Parameter	1 ¹⁾ /2 2 2 2	2,1/2,2 2,1/2,2 2,2+ 2,2+ 2,2+	1,4 1,4 1,4+ 1,4+ 1,4+	1,12 1,12 1,12+ 1,12+ 1,12+	1,4 1,4 1,4+ 1,4+ 1,4+		
CC	FB q FC q FB [e] FC [e] Parameter	Bedingter Aufruf von Bausteinen ohne Parameterübergabe speicherindirekter FB-Aufruf speicherindirekter FC-Aufruf FB/FC-Aufruf über Parameter	1 ¹⁾ /2 2 2 2	2,3/2,4/0,4 ⁴⁾ 2,3/2,4/0,4 ⁴⁾ 2,4+/0,4 ⁴⁾ 2,4+/0,4 ⁴⁾ 2,4+/0,4 ⁴⁾	1,4/0,4 ⁴⁾ 1,4/0,4 ⁴⁾ 1,4+/0,4 ⁴⁾ 1,4+/0,4 ⁴⁾ 1,4+/0,4 ⁴⁾	1,12/0,32 ⁴⁾ 1,12/0,32 ⁴⁾ 1,12+/0,32 ⁴⁾ 1,12+/0,32 ⁴⁾ 1,12+/0,32 ⁴⁾	1,4/0,4 ⁴⁾ 1,4/0,4 ⁴⁾ 1,4+/0,4 ⁴⁾ 1,4+/0,4 ⁴⁾ 1,4+/0,4 ⁴⁾		

Statuswort für: UC, CC 2)	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	-	-	-	0	0	1	-	0

plus Zeit zum Laden der Adresse des Operanden (siehe S. 19)
 bei direkter Adressierung des Operanden Baustein-Nr. 0 bis 255
 Abhängig von VKE, setzt VKE = 1
 Wenn Aufruf nicht ausgeführt wird

Baustein-Aufrufoperationen, Fortsetzung

Ope- ration	Operand	Bedeutung	Län- ge in Wor- ten	Ausführungszeit in μs direkte Adressierung					
				CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417		
AUF	DB q DI q DB [e] DI [e] Parameter	Aufschlagen eines Datenbausteins Instanz-Datenbausteins Datenbausteins, speicherindirekt Instanz-DB, speicherindirekt Datenbausteins über Parameter	11)/2	0,6/0,7 0,7 0,7+ 0,7+ 0,7+	0,3 0,3 0,3+ 0,3+ 0,3+	0,24 0,24 0,24+ 0,24+ 0,24+	0,3 0,3 0,3+ 0,3+ 0,3+		

Statuswort für: AUF	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	-	_	_	_	_	_	_	_

plus Zeit zum Laden der Adresse des Operanden (siehe S. 19)
 bei direkter Adressierung des Operanden DB Baustein-Nr. 0 bis 255

Baustein-Endeoperationen

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs						
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
BE		Beende Baustein	1	2,8	2,0	1,60	2,0			
BEA		Beende Baustein absolut	1	2,8	2,0	1,60	2,0			

Statuswort für: BE, BEA	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	1	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	-	-	-	_	0	0	1	-	0

BEB	Beende Baustein bedingt bei VKE="1"	3,0 0.4 ¹⁾	2,2 0.4 ¹⁾	1,76 0,32 ¹⁾	2,2 0.4 ¹⁾
		*	· ·	•	•

Statuswort für: BEB	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	_	_	_	_	ja	_
Operation beeinflußt:	_	_	_	_	ja	0	1	1	0

¹⁾ Wenn Sprung nicht ausgeführt wird.

Tausche Datenbausteine

Tauschen der beiden aktuellen Datenbausteine. Der aktuelle Datenbaustein wird zum aktuellen Instanz-Datenbaustein und umgekehrt. Das Statuswort wird nicht beeinflußt.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführungszeit in μs					
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417			
TDB		Tausche Datenbausteine	1	0,2	0,2	0,16				

Sprungoperationen

Sprung, abhängig von der Bedingung.

Opera- tion	Operand	Bedeutung		Län- ge in	Austunrungszeit in μs							
				Wor- ten	CPU	412	CPU 414	4	CPU 416	СР	U 417	
SPA	MARKE	Springe unbedingt		1 ¹⁾ /2	0,5/0	0,6	0,5		0,4		0,5	
Statusw	ort für: S	PA	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER	
Operation	n wertet aus:		_	_	_	_	_	-	_	_	_	
Operation	n beeinflußt:		_	_	_	_	_	-	_	_	_	
SPB	MARKE	Springe bei VKE="1"		1 ¹⁾ /2	0,5/0,	6 ²⁾	0,5/0,2 2)	0,4/0,16 ²⁾	0,5	/0,2 ²⁾	
SPBN	MARKE	Springe bei VKE="0"		2	0,6/0,	2 2)	0,5/0,2 2)	0,4/0,16 ²⁾	0,5	/0,2 ²⁾	
Statuswort für: SPB, SPBN		BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER		
Operation	Operation wertet aus:		_	_	-	-	_	_	_	ja	_	
Operation	n beeinflußt:		_	_	_	_	_	0	1	1	0	

 ¹ Wort lang bei Sprungweiten von -128 ... +127
 2) Wenn Sprung nicht ausgeführt wird

Opera- tion				Län- ge in			Ausfül	nrungsze	it in μs		
					CPU	412	CPU 41	4 (CPU 416	СР	U 417
SPBB	MARKE	Springe bei VKE="1" Retten des VKE in das E	2	0,6/0,2 2)		0,5/0,2 ²⁾		,4/0,16 ²⁾	0,5	/0,2 ²⁾	
SPBNB	MARKE	Springe bei VKE="0" Retten des VKE in das E	2	0,6/0,	2 ²⁾	0,5/0,2 ²	0	,4/0,16 ²⁾	0,5	/0,2 ²⁾	
Statuswort für: SPBB, SPBNB			BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation	n wertet aus:		_	_	-	_	_	-	-	ja	_
Operatio	n beeinflußt:		ja	-		-	-	0	1	1	0
SPBI	MARKE	Springe bei BIE="1"		2	0,6/0,	2 2)	0,5/0,2 2	2) 0	,4/0,16 ²⁾	0,5	/0,2 ²⁾
SPBIN	MARKE	Springe bei BIE="0"		2	0,6/0,	2 2)	0,5/0,2 2	2) 0	,4/0,16 ²⁾	0,5	/0,2 ²⁾
Statuswort für: SPBI, SPBIN B			BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation	Operation wertet aus: ja			_	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt: -			-	-	-	-	_	0	1	-	0

²⁾ Wenn Sprung nicht ausgeführt wird

Opera- tion	Operand	Bedeutung		Län- ge in			Ausfül	nrungsze	eit in μs		
				Wor- ten	CPU 4	412	CPU 414	4	CPU 416	СР	U 417
SPO	MARKE	Springe bei Überlauf spe (OV="1")	oringe bei Überlauf speichernd OV="1")			(0,22)	0,5/0,2 ²) (0,4/0,16 ²⁾	0,5	/0,2 ²⁾
Statuswort für: SPO				A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operation	Operation wertet aus:			-	-	ja	-	-	_	-	_
Operation	on beeinflußt:		_	-	-	-	-	-	_	-	-
											•
SPS	SPS MARKE Springe bei Überlauf speicherno (OS="1")			2	0,6/0,	2 2)	0,5/0,2 ²) (0,4/0,16 ²⁾	0,5	/0,2 ²⁾
Statuswort für: SPS			BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
				Λ1	Λ0	- O		OK	SIA	VILL	/LIX
Operation	Operation wertet aus:			-	-	_	ja	-	_	-	_
Operation	Operation beeinflußt:			-	_	-	0	_	_	_	_

 ¹ Wort lang bei Sprungweiten von -128 ... +127
 2) Wenn Sprung nicht ausgeführt wird

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Ausführungszeit in μs							
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417				
SPU	MARKE	Springe bei "Unzulässiger Arithmetikoperation" (A1=1 und A0=1)	2	0,6/0,2 2)	0,5/0,2 2)	0,4/0,16 ²⁾	0,5/0,2 2)				
SPZ	MARKE	Springe bei Ergebnis=0 (A1=0 und A0=0)	1 ¹⁾ /2	0,5/0,6/0,2 2)	0,5/0,2 ²⁾	0,4/0,16 ²⁾	0,5/0,2 2)				
SPP	MARKE	Springe bei Ergebnis>0 (A1=1 und A0=0)	1 ¹⁾ /2	0,5/0,6/0,2 2)	0,5/0,2 2)	0,4/0,16 ²⁾	0,5/0,2 2)				
SPM	MARKE	Springe bei Ergebnis<0 (A1=0 und A0=1)	1 ¹⁾ /2	0,5/0,6/0,2 2)	0,5/0,2 2)	0,4/0,16 ²⁾	0,5/0,2 2)				
SPN	MARKE	Springe bei Ergebnis ≠0 (A1=1 und A0=0) oder (A1=0 und A0=1)	1 ¹⁾ /2	0,5/0,6/0,2 2)	0,5/0,2 2)	0,4/0,16 ²⁾	0,5/0,2 2)				

Statuswort für: SPU, SPZ, SPP, SPM, SPN	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	ja	ja	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	_	-	-	_	-	_	_	_	_

 ¹ Wort lang bei Sprungweiten von -128 ... +127
 2) Wenn Sprung nicht ausgeführt wird

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in		Ausführun	gszeit in μs	
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
SPMZ	MARKE	Springe bei Ergebnis ≤ 0 (A1=0 und A0=1) oder (A1=0 und A0=0)	2	0,6/0,2 2)	0,5/0,2 ²⁾	0,4/0,16 ²⁾	0,5/0,2 2)
SPPZ	MARKE	Springe bei Ergebnis≥0 (A1=1 und A0=0) oder (A1=0 und A0=0)	2	0,6/0,2 2)	0,5/0,2 ²⁾	0,4/0,16 ²⁾	0,5/0,2 2)

Statuswort für: SPMZ, SPPZ	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	ja	ja	_	_	_	_	_	-
Operation beeinflußt:	_	_	_		_		_	_	_

²⁾ Wenn Sprung nicht ausgeführt wird

Opera- tion	Operand Bedeutung		Län- ge in		Ausführung	gszeit in μs	
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417
SPL	MARKE	Sprungverteiler Der Operation folgt eine Liste von Sprungoperationen. Der Operand ist eine Sprung- marke auf die der Liste folgenden Operation. AKKU1-LL enthält die Nr. der Sprungoperation (max. 254), die ausgeführt werden soll, wobei die erste Sprungoperationsnummer 0 ist.	2	0,8	0,7	0,56	0,7
LOOP	MARKE	Dekrementiere AKKU1-L und springe bei AKKU1-L≠0 (Schleifenprogrammierung)	2	0,6/0,2 1)	0,5/0,2 1)	0,4/0,08 1)	0,5/0,2 1)

Statuswort für: SPL, LOOP	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	-	_	_	_	_	_	_	_	_
Operation beeinflußt:	-	_	_	_	_	_	_	_	_

Wenn Befehl nicht ausgeführt wird

Operationen für das Master Control Relay (MCR)

MCR=1→MCR ist deaktiviert

MCR=0→MCR ist aktiviert; "T"- und "="-Operationen schreiben bei

VKE = "0" Nullen auf die entsprechenden Operanden; "S"- und "R"-Operationen lassen den Speicherinhalt unverändert.

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in				Ausfül	nrungsze	it in μs		
				Wor- ten	CPU	412	CPU 41	4 (CPU 416	СР	U 417
MCR(Öffnen einer MCR-Zone Retten des VKE auf den Stack.	1	0,	1	0,1		0,08		0,1	
Statuswo	ort für: M	CR(BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operatio	n wertet aus:		_	-	-	_	-	_	_	ja	_
Operatio	n beeinflußt:		_	1	_	_	_	0	1	_	0
)MCR Schließen einer MCR-Zone. Entfernen eines Eintrags vom MCR-Stack.				1	0,1	1	0,1		0,08	(0,1
Statuswort für:)MCR			BIE	A1	A0	OV	OS	OR	STA	VKE	/ER
Operatio	Operation wertet aus:			_	_	_	_	_	_	_	_
Operatio	Operation beeinflußt:			_	_	_	_	0	1	_	0

Operationen für das Master Control Relay (MCR), Fortsetzung

Opera- tion	Operand	Bedeutung	Län- ge in	Austunrungszeit in μs							
			Wor- ten	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417				
MCRA		Aktiviere MCR	1	0,1	0,1	0,08	0,1				
MCRD		Deaktiviere MCR	1	0,1	0,1	0,08	0,1				

Statuswort für: MCRA, MCRD	BIE	A1	A0	OV	os	OR	STA	VKE	/ER
Operation wertet aus:	_	_	_	-	_	-	_	_	-
Operation beeinflußt:	_	_	-	-	_	_	_	-	_

Organisationsbausteine (OB)

Ein Anwenderprogramm für eine S7-400 besteht aus Bausteinen, die die Anweisungen, Parameter und Daten für die jeweilige CPU enthalten. Die einzelnen CPUs der S7-400 unterscheiden sich in der Menge der Bausteine, die Sie für die jeweilige CPU anlegen können

bzw. die vom Betriebssystem der CPU bereitgestellt werden. Eine ausführliche Beschreibung der OBs und deren Anwendung finden Sie im STEP 7 Programmierhandbuch bzw. im Handbuch Programmieren mit STEP 7 V 5.0.

Organisa- tionsbau- steine	CPU 412	CPU 414	CPU 414-4H	CPU 416	CPU 417	CPU 417-4H	Startereignisse (Hexadezimalwert)
Freier Zyklus:				•			
OB 1	х	х	х	х	х	Х	1101, 1102, 1103, 1104, 1105
Uhrzeitalarme	e:	ı			ı	Į.	
OB 10	х	х	х	х	х	х	1111
OB 11	х	х	х	х	х	х	1112
OB 12		х	х	х	х	х	1113
OB 13		х	х	х	х	х	1114
OB 14				х	х	х	1115
OB 15				х	х	х	1116
OB 16				х	х	х	1117
OB 17				х	х	х	1118

Organisa- tionsbau- steine	CPU 412	CPU 414	CPU 414-4H	CPU 416	CPU 417	CPU 417-4H	Startereignisse (Hexadezimalwert)
Verzögerung	salarme:						
OB 20	х	х	х	х	х	х	1121
OB 21	х	х	х	х	х	х	1122
OB 22		х	х	х	х	х	1123
OB 23		х	х	х	х	х	1124
Weckalarme:							
OB 30				х	х	х	1131
OB 31				х	х	х	1132
OB 32	х	х	х	х	х	х	1133
OB 33		х	х	х	х	х	1134
OB 34		х	х	х	х	х	1135
OB 35	х	х	х	х	х	х	1136
OB 36				х	х	х	1137
OB 37				х	х	х	1138
OB 38				х	х	х	1139

Organisa- tionsbau- steine	CPU 412	CPU 414	CPU 414-4H	CPU 416	CPU 417	CPU 417-4H	Startereignisse (Hexadezimalwert)		
Prozeßalarm	Prozeßalarme:								
OB 40 x x x x x x x 1141, 1142, 1143, 1144, 1145							1141, 1142, 1143, 1144, 1145		
OB 41	х	х	х	х	х	х	1141, 1142, 1143, 1144, 1145		
OB 42		х	х	х	х	х	1141, 1142, 1143, 1144, 1145		
OB 43		х	х	х	х	х	1141, 1142, 1143, 1144, 1145		
OB 44				х	х	х	1141, 1142, 1143, 1144, 1145		
OB 45				х	х	Х	1141, 1142, 1143, 1144, 1145		
OB 46				х	х	х	1141, 1142, 1143, 1144, 1145		
OB 47				х	х	х	1141, 1142, 1143, 1144, 1145		
Alarm-OBs fü	Alarm-OBs für DPV1:								
OB 55	х	х	х	х	х	Х	1155		
OB 56	х	х	х	х	х	х	1156		
OB 57	х	х	х	х	х	х	1157		

Organisa- tionsbau- steine	CPU 412	CPU 414	CPU 414-4H	CPU 416	CPU 417	CPU 417-4H	Startereignisse (Hexadezimalwert)
Multicomput	ngalarm						
OB 60	Х	х		Х	Х		1161, 1162
Redundanzf	ehleralar	me:			I.		
OB 70			Х			Х	73A2, 73A3, 72A3
OB 72			х			х	7301, 7302, 7303, 7320, 7321, 7322, 7323, 7331, 7333, 7334, 7335, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7950, 7951, 7952, 7852, 7953, 7954, 7955, 7855, 7956, 73C1, 73C2
Asynchrone	Fehleral	arme:					
OB 80	х	х	Х	х	х	х	3501, 3502, 3505, 3506, 3507
OB 81	х	х	х	Х	х	х	3821, 3822, 3823, 3825, 3826, 3827, 3831, 3832, 3833, 3921, 3922, 3923, 3925, 3926, 3927, 3931, 3932, 3933
OB 82	х	х	х	х	х	х	3842, 3942
OB 83	х	х	х	х	х	х	3861, 3863, 3864, 3865, 3961
OB 85	х	х	х	х	х	х	35A1, 35A2, 35A3, 38B3, 38B4, 39B1, 39B2, 39B3, 39B4
OB 86	х	Х	х	Х	Х	х	38C1, 38C2, 39C1, 38C6, 38C7, 38C8 38C4 ¹), 38C5 ¹), 39C3 ¹), 39C4 ¹), 39C5 ¹)
OB 87	х	х	х	х	х	х	35D2, 35D3, 35D4, 35D5, 35E1, 35E2, 35E3, 35E4, 35E5, 35E6
Hintergrund:		•	•		•	•	
OB 90	х	х		х	х		1191, 1192, 1193, 1195

nicht bei CPU 412-1

Organisa- tionsbau- steine	CPU 412	CPU 414	CPU 414-4H	CPU 416	CPU 417	CPU 417-4H	Startereignisse (Hexadezimalwert)	
Neustart (Warmstart):								
OB 100	х	х	х	х	х	х	1381, 1382, 138A, 138B	
Wiederanlau	f:					•		
OB 101	х	х		х	х		1383, 1384	
Kaltstart:						•		
OB 102	х	х	х	Х	х	х	1385, 1386, 1387, 1388	
Synchrone F	ehleralar	me:				•		
OB 121	х	Х	х	Х	х	х	2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 253A, 253C, 253D, 253E, 253F	
OB 122	Х	Х	х	Х	Х	х	2942, 2943, 2944, 2945	

Funktionsbausteine (FB)

Die nachfolgende Tabelle listet Anzahl, Nummer und maximale Größe der Funktionsbausteine auf, die Sie in den einzelnen CPUs der S7-400 anlegen können.

Funktions- bausteine	CPU 412-1	CPU 412-2	CPU 414	CPU 416	CPU 417	
Anzahl	256	256	2048	2048	6144	
Zulässige Nummer	0 bis 255	0 bis 255	0 bis 2047	0 bis 2047	0 bis 6143	
Maximale Größe (ab- laufrelevanter Code)	48 KByte	64 kByte	64 KByte	64 KByte	64 KByte	

Funktionen (FC) und Datenbausteine

Die nachfolgende Tabellen listen Anzahl, Nummer und maximale Größe der Funktionen und Datenbausteine auf, die Sie in den einzelnen CPUs der S7-400 anlegen können.

Funktionen	CPU 412-1	CPU 412-2	CPU 414	CPU 416	CPU 417
Anzahl	256	256	2048	2048	6144
Zulässige Nummer	0 bis 255	0 bis 255	0 bis 2047	0 bis 2047	0 bis 6143
Maximale Größe (ab- laufrelevanter Code)	48 KByte	64 kByte	64 KByte	64 KByte	64 KByte

Datenbau- steine	CPU 412-1	CPU 412-2	CPU 414	CPU 416	CPU 417
Anzahl	511	511	4095	4095	8191
Zulässige Nummer	1 bis 511	1 bis 511	1 bis 4095	1 bis 4095	1 bis 8191
Maximale Größe (An- zahl Datenby- tes)	48 KByte	64 kByte	64 KByte	64 KByte	64 KByte

Systemfunktionen

Nachfolgende Tabellen zeigen die Systemfunktionen, die vom Betriebssystem der S7-400 CPUs bereitgestellt werden, und die Ausführungszeiten auf der jeweiligen CPU. (X: Funktion vorhanden, Ausführungszeiten lagen bei Drucklegung noch nicht vor).

			Ausführungszeit in μs							
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)		
0	SET_CLK	Uhrzeit stellen	340	249	215	249	289	288		
1	READ_CLK	Uhrzeit lesen	40	29	23	29	29	54		
2	SET_RTM	Betriebsstundenzähler setzen	35	26	20	26	25	26		
3	CTRL_RTM	Betriebsstundenzähler starten/stoppen	30	23	18	23	22	22		
4	READ_RTM	Betriebsstundenzähler auslesen	41	30	23	30	29	58		
5	GADR_LGC	Logische Adresse eines Kanals ermitteln Rack-0	55	39	31	39	38	38		
		interne DP	66	46	36	46	46	46		
6	RD_SINFO	Startinformation des akt. OB auslesen	54	38	30	38	39	39		
7	DP_PRAL	Einen Prozeßalarm beim DP-Master auslösen Erstaufruf	294	208	166	208				
		Zwischenaufruf	43	30	24	30				
		Letztaufruf	46	32	25	32				

			Ausführungszeit in μs					
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
9	EN_MSG	Bausteinbezogene, symbolbezogene und Leittechniksammelmeldungen freigeben Erstaufruf, REQ = 1	176	122	97	122	128	232
		Letztaufruf	61	44	34	44	39	62
10	DIS_MSG	Bausteinbezogene, symbolbezogene und Leittechniksammelmeldungen sperren Erstaufruf, REQ = 1	176	122	97	122	128	232
		Letztaufruf	61	44	34	44	39	63

			Ausführungszeit in μs					
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
11	DPSYC_FR	Gruppen von DP-Slaves synchronisieren Erstaufruf, integrierte DP-Schnittstelle, REQ = 1	170	110	90	110		
		Zwischenaufruf, integrierte DP-Schnitt- stelle, BUSY = 1 1)	51 + n* 4	36 + n* 3	28 + n* 2	36 + n* 3		
		Letztaufruf, integrierte DP-Schnittstelle, BUSY = 0 1)	51 + n* 4	36 + n* 3	28 + n* 2	36 + n* 3		
11	DPSYC_FR	Erstaufruf, externe DP-Schnittstelle, REQ = 1	94	71	60	71		
		Zwischenaufruf, externe DP-Schnittstelle, BUSY = 1 1)	64 + n* 4	50 + n* 3	39 + n* 2	50 + n* 3		
		Letztaufruf, externe DP-Schnittstelle, BUSY = 0 1)	64 + n* 4	50 + n* 3	39 + n* 2	50 + n* 3		

¹⁾ n = Zahl der aktiven Aufträge mit gleicher logischer Adresse

					Ausführu	ngszeit in	μ S	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
12	D_ACT_DP	Deaktivieren und Aktivieren von DP-Slaves über integrierte DP-Schnitt- stelle, MODE = 0	117	76	61	76		
12	D_ACT_DP	Deaktivieren und Aktivieren von DP-Slaves über integrierte DP-Schnitt- stelle, MODE = 1 Erstaufruf	269	179	142	179		
		Zwischenaufruf	114	73	59	73		
		Letztaufruf	231	167	121	167		
12	D_ACT_DP	Deaktivieren und Aktivieren von DP-Slaves über integrierte DP-Schnitt- stelle, MODE = 2 Erstaufruf	378	268	202	268		
		Zwischenaufruf	113	72	58	72		
		Letztaufruf	119	76	62	76		
12	D_ACT_DP	Deaktivieren und Aktivieren von DP-Slaves über externe DP-Schnittstelle, MODE = 0	Х	Х	Х	Х		

					Ausführu	ngszeit in	μ s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
12	D_ACT_DP	Deaktivieren und Aktivieren von DP-Slaves über externe DP-Schnittstelle, MODE = 1 Erstaufruf	Х	Х	Х	Х		
		Zwischenaufruf	Х	Х	Х	Х		
		Letztaufruf	Х	Х	Х	Х		
12	D_ACT_DP	Deaktivieren und Aktivieren von DP-Slaves über externe DP-Schnittstelle, MODE = 2 Erstaufruf	Х	Х	Х	Х		
		Zwischenaufruf	Х	Х	Х	Х		
		Letztaufruf	Х	Х	Х	Х		
13	DPNRM_DG	Slavediagnosedaten lesen Erstaufruf	300	200	165	200	210	290
		Zwischenaufruf					79	79
		Letztaufruf (28 Byte)	180	125	100	125	101	101

					Ausführun	gszeit in μ	s	
SFC -Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
14	DPRD_DAT	Konsistente Nutzdaten lesen über integrierte DP-Schnittstelle 3 byte	83	56	45	56	70	96
		über integrierte DP-Schnittstelle 32 byte	94	67	54	67	88	122
		über externe DP-Schnittstelle 3 byte	86	62	50	62	76	99
		über externe DP-Schnittstelle 32 byte	181	156	137	156	152	209
15	DPWR_DAT	Konsistente Nutzdaten schreiben über integrierte DP-Schnittstelle 3 byte	84 ¹⁾ /91 ²⁾	57 ¹⁾ / 61 ²⁾	45 ¹⁾ / 49 ²⁾	57 ¹⁾ / 61 ²⁾	72 ¹⁾ / 76 ²⁾	94 ¹⁾ / 98 ²⁾
		über integrierte DP-Schnittstelle 32 byte	96 ¹⁾ /127 ²⁾	67 ¹⁾ / 97 ²⁾	53 ¹⁾ / 78 ²⁾	67 ¹⁾ / 97 ²⁾	88 ¹⁾ / 119 ²⁾	110 ¹⁾ / 142 ²⁾
		über externe DP-Schnittstelle 3 byte	881)/942)	62 ¹⁾ / 67 ²⁾	50 ¹⁾ / 54 ²⁾	62 ¹⁾ / 67 ²⁾	77 ¹⁾ /83 ²⁾	100 ¹⁾ / 105 ²⁾
		über externe DP-Schnittstelle 32 byte	178 ¹⁾ /209 ²⁾	150 ¹⁾ / 181 ²⁾	130 ¹⁾ / 154 ²⁾	150 ¹⁾ / 181 ²⁾	171 ¹⁾ / 201 ²⁾	193 ¹⁾ / 224 ²⁾
17	ALARM_SQ	Quittierbare bausteinbezogene Meldungen erzeugen. Erstaufruf, SIG = 0 -> 1	440	305	240	305	266	358
		Leeraufruf	130	90	72	90	90	156
18	ALARM_S	nicht quittierbare bausteinbezogene Meldungen erzeugen. Erstaufruf, SIG = 0 -> 1	460	310	250	310	275	365
		Leeraufruf	140	90	75	90	97	163

¹⁾ ohne Datenübertragung ins Prozeßabbild

²⁾ mit Datenübertragung ins Prozeßabbild

			Ausführungszeit in μs					
SFC -Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
19	ALARM_SC	Quittierzustand der letzten ALARM_SQ-gekommen-Meldung	85	60	46	60	56	82
20	BLKMOV	Variable kopieren innerhalb des Arbeitsspeichers (n = Anzahl der zu kopierenden Byte)	60 + n * 0,3	41 + n * 0,13	32 + n * 0,23	41 + n * 0,13	42 + n * 0,17	42 + n * 0,17
		Quelle = Ladespeicher	1400 + n * 1,0	1160 + n + 0,7	1100 + n * 0,7	1160 + n * 0,7	1124 + n * 1,0	2065 + n * 1,98
21	FILL	Feld vorbesetzen innerhalb des Arbeitsspeichers (n = Länge der Zielvariablen in Byte)	60 + n * 0,15	44 + n * 0,13	34 + n * 0,1	44 + n * 0,13	45 + n * 0,12	45 + n * 0,12
22	CREAT_DB	Datenbaustein erzeugen n = DB-Längen [Byte]	142	94	72	94	155 + n * 0,1	424 + n * 0,1
		letzte freie DB-Nr. aus Feld von 100 DBs belegen	606	400	320	400	2877	13601
23	DEL_DB	Datenbaustein löschen	122	81	64	81	179	625
24	TEST_DB	Datenbaustein testen	47	32	25	32	68	248
25	COMPRESS	Anwenderspeicher komprimieren Erstaufruf (Anstoß)	112	78	63	78	93	173
		Folgeaufruf	32	23	18	23	22	22

					Ausführun	gszeit in μ	s	
SFC -Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
26	UPDAT_PI	Prozeßabbild der Eingänge aktualisieren (Laufzeitangabe für 1 DI 32 im ZG)	45	35	29	35	67	103
		Al 8*13Bit	70	59	51	59	155	192
27	UPDAT_PO	Ausgänge aktualisieren (Laufzeitangabe für 1 DO 32 im ZG)	45	35	29	35	54	81
		AO 8 * 13 Bit	66	55	48	55	122	149
28	SET_TINT	Uhrzeitalarm stellen	108	75	60	75	74	98
29	CAN_TINT	Uhrzeitalarm stornieren	40	29	22	29	34	34
30	ACT_TINT	Uhrzeitalarm aktivieren	73	53	41	53	51	75
31	QRY_TINT	Uhrzeitalarm abfragen	44	34	27	34	33	34
32	SRT_DINT	Verzögerungsalarm starten	65	46	36	46	44	44
33	CAN_DINT	Verzögerungsalarm stornieren	41	30	23	30	36	36
34	QRY_DINT	Verzögerungsalarm abfragen	43	33	26	33	32	32
35	MP_ALM	Multicomputingalarm auslösen	240	171	138	171		
36	MSK_FLT	Synchronfehlerereignisse maskieren	30	22	17	22	21	21
37	DMSK_FLT	Synchronfehlerereignisse demaskieren	31	23	18	23	22	23
38	READ_ERR	Ereignisstatusregister lesen	32	23	18	23	23	23

				A	Ausführun	gszeit in μ	s	
SFC -Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
39	DIS_IRT	Verwerfen neuer Ereignisse	555	535	580	535	731	732
		Sperren aller Ereignisse (MODE = 0)						
		Sperren aller Ereignisse einer Alarm- klasse (MODE = 1)	70 - 190	50 - 145	40 - 160	50-145	42-194	42-194
		Sperren eines Ereignisses (MODE = 2)	40 - 50	30 - 37	24 - 28	30 - 37	31 - 36	31 - 37
40	EN_IRT	Verwerfen von Ereignissen aufheben	555	535	580	535	736	737
		Freigeben aller Ereignisse (MODE = 0)						
		Freigeben aller Ereignisse einer Alarm- klasse (MODE = 1)	70 - 190	50 - 145	40 - 160	50 - 145	42 - 197	42 - 197
		Freigeben eines Ereignisses (MODE = 2)	40 - 50	30 - 37	24 - 28	30 - 37	31 - 37	31 - 37
41	DIS_AIRT	Verzögern von Alarmereignissen	248	166	132	166	165	165
		beim erstmaligen Aktivieren der Verzögerung 1)						
		wenn die Verzögerung schon aktiviert ist	26	19	14	19	18	18

¹⁾ Die Laufzeit der SFC 41 beim erstmaligen Aktivieren der Verzögerung ist abhängig von der Prioritätsklasse, innerhalb der die SFC 41 aufgerufen wird. Die angegebene Laufzeit bezieht sich auf den Aufruf in OB 1. Sie nimmt mit steigender Prioritätsklassen-Nr. ab.

					Ausführu	ngszeit in	μ s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
42	EN_AIRT	Verzögern von Alarmereignissen aufheben beim Aufheben der letzten Verzögerung ²⁾	26	19	14	19	18	18
		wenn noch weitere Verzögerungen vorhanden sind	435	320	272	320	343	343
43	RE_TRIGR	Zykluszeitüberwachung nachtriggern	155	104	84	104	118	307
44	REPL_VAL	Ersatzwert in AKKU 1 übertragen	30	21	16	21	20	20
46	STP	CPU in STOP überführen nicht zu messen						
47	WAIT	Programmbearbeitung verzögern zusätzlich zur Wartezeit	13 - 18	7 - 15	4 - 11	7 - 15	6 - 13	6 - 13
48	SNC_RTCB	Slave-Uhren synchronisieren	25	19	14	19	18	41
49	LGC_GADR	Den zu einer logischen Adresse gehörigen Steckplatz ermitteln	55	40	31	40	41	41
50	RD_LGADR	Sämtliche logischen Adressen einer Bau- gruppe ermitteln (Laufzeitangabe für 1 DI 32 im ZG)	146	101	80	101	104	104

²⁾ Die Laufzeit der SFC 42 beim Aufheben der letzten Verzögerung ist abhängig von der Prioritätsklasse, innerhalb der die SFC 42 aufgerufen wird. Die angegebene Laufzeit bezieht sich auf den Aufruf in OB 1. Sie nimmt mit steigender Prioritätsklassen-Nr. ab.

			Ausführungszeit in μs					
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPU 417-4H (redun- dant)
51	RDSYSST	Liste aller SZL-Ausk. (0000)	618	493	395	493	477	477
		Liste aller SZL-Ausk. (0F00)	140	97	77	97	97	97
51	RDSYSST	Teilliste "BaugrIdentifikation" Auslesen aller Datensätze (0011)	224	170	135	170	169	168
		Auslesen eines Datensatzes (0111)	175	125	100	125	123	122
		Auslesen der Kopfinfo (0F11)	145	100	80	100	99	99
51	RDSYSST	Teilliste "CPU-Merkmale" Auslesen aller Datensätze (0012)	317	235	187	235	233	232
		Auslesen eines Datensatzes (0112)	190 - 215	135 - 155	108 - 123	135 - 155	135 - 155	135 - 154
		Auslesen der Kopfinfo (0F12)	145	100	80	100	99	98
51	RDSYSST	Teilliste "Speichern" Auslesen aller Datensätze (0013)	185	134	105	134	134	133
		Auslesen eines Datensatzes (0113)	185	134	105	134	134	133
		Auslesen der Kopfinfo (0F13)	145	100	80	100	100	99

					Ausführu	ngszeit in	μ s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPU 417-4H (redun- dant)
51	RDSYSST	Teilliste "Systembereiche"	220	145	120	145	145	144
		Auslesen aller Datensätze (0014)						
		Auslesen eines Datensatzes (0114)	170	117	93	117	117	117
		Auslesen der Kopfinfo (0F14)	745	480	480	99	99	99
51	RDSYSST	Teilliste "Bausteintypen"	196	425	425	145	145	144
		Auslesen aller Datensätze (0015)						
		Auslesen eines Datensatzes (0115)	165 - 185	118 - 128	94 - 102	118 - 128	119 - 128	118 - 127
		Auslesen der Kopfinfo (0F15)	142	100	78	100	98	98
51	RDSYSST	Teilliste "Prioritätsklassen"	858	740	765	740	947	947
		Auslesen aller Datensätze (0016)						
		Auslesen eines Datensatzes (0116)	196 -	110 -	110 -	110 -	137 - 291	137 - 290
		Augloses der Kenfinfe (OF16)	347 153	250 106	135 85	250 106	107	106
	DDOVOOT	Auslesen der Kopfinfo (0F16)		7.7				
51	RDSYSST	Teilliste "Zustand der Baugruppen-LEDs"	322	216	175	216	225	
		Auslesen des Zustands aller LEDs (0019)						
		Auslesen des Zustands einer LED (0119)	225	150	120	150	151	
		Auslesen der Kopfinfo (0F19)	206	136	110	136	136	

			Ausführungszeit in μs					
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPU 417-4H (redun- dant)
51	RDSYSST	Teilliste "Alarm-/Fehlerzuordnung"	1225	1010	1055	1010	1298	1297
		Auslesen aller Datensätze (0021)						
		Auslesen aller Datensätze einer Alarm- klasse (0121)	210 - 590	145 - 410	115 - 330	145 - 410	145 - 365	144 - 364
		Auslesen eines Datensatzes (0221)	195 - 215	135 - 150	110 - 120	135 - 150	135 - 152	135 - 151
		Auslesen aller belegten Alarme einer Klasse (0921)	225 - 640	155 - 440	125 - 390	155 - 440	155 - 485	155 - 485
		Alternativ: n= Zahl der gel. OBs (0921)	(225/ 375)+ n*34	(155/ 260)+ n*23	(125/ 245)+ n*18	(155/ 260)+ n*23	(155/ 305)+ n*23	(155/ 305)+ n*23
51	RDSYSST	Teilliste "Alarm-/Fehlerzuordnung" Auslesen aller belegten Alarme (0A21)	930 - 1510	795 - 1285	835 - 1390	795 - 1285	1037 - 1697	1037 - 1697
		Auslesen der Kopfinfo (0F21)	155	107	85	107	108	107
51	RDSYSST	Teilliste "Alarmstatus" Auslesen aller Datensätze einer Alarm- klasse (0122)	225 - 660	160 - 490	125 - 390	160 - 490	157 - 432	160 - 450
		Auslesen eines Datensatzes (0222)	210 - 225	148 - 158	118 - 128	148 - 158	148 - 155	148 - 158
		Auslesen aller belegten Alarme einer Klasse (0822)	235 - 720	165 - 515	130 - 470	165 - 515	165 - 560	165 - 560

			Ausführungszeit in μs					
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPU 417-4H (redun- dant)
		Alternativ: n= Zahl der gel. OBs	(235/ 375) + n * 45	(165/ 260) + n * 35	(130/ 245) + n * 25	(165/ 260) + n * 35	(165/ 305) + n * 35	(165/ 305) + n * 35
		Auslesen der Kopfinfo (0F22)	158	110	87	110	44	108
51	RDSYSST	Teilliste "Status der Prioritätsklassen" Auslesen eines Datensatzes (0123)	210	147	117	147	147	147
		Alle Prioritätsklassen in Bearbeitung (0223) (n= Zahl der Prioritätsklassen)	535 + n * 52	450 + n * 35	443 + n * 28	450 + n * 35	540 + n * 36	540 + n * 36
		Auslesen der Kopfinfo (0F23)	145	100	80	100	101	100
51	RDSYSST	Teilliste "Betriebszustände" Auslesen des letzten Betriebszustands- Übergangs (0124)	200	140	111	140	139	138
		Auslesen des aktuellen Betriebszustands	175	125	100	125	125	125
51	RDSYSST	Teilliste "Zustandsinfo. Kommunikation" Auslesen Zustandsinfo einer Kommunikationseinheit (0132) INDEX=5	205	150	120	150	157	181
51	RDSYSST	Teilliste "Zustandsinfo. Kommunikation" Auslesen Zustandsinfo einer Kommuni- kationseinheit (0232) INDEX=4	-	-	-	-	235	425

					Ausführu	ngszeit in	us	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPU 417-4H (redun- dant)
51	RDSYSST	Teilliste "Startinfoliste" Alle Sync-Fehler-Startinfo einer Prioritäts-klasse (0281)	190 - 225	128 - 155	102 - 135	128 - 155	127 - 168	127 - 167
		Alle Startinfo einer Prioritätsklasse (0381)	210 - 395	128 - 305	102 - 255	128 - 305	128 - 318	127 - 317
		Alle Sync-Fehler-Startinfo einer Prioritätsklsse vor Bearbeitung (0681)	190 - 225	128 - 155	102 - 135	128 - 155	127 - 168	127 - 167
		Alle Startinfo einer Prioritätsklasse vor Bearb. (0781)	190 - 390	145 - 295	115 - 235	145 - 295	142 - 293	141 - 293
		Alle Sync-Fehler-Startinfo einer Prioritäts- klasse in Bearbeitung (0A81)	190 - 225	130 - 160	102 - 135	130 - 160	129 - 170	128 - 169
		Alle Startinfo einer Prioritätsklasse in Bearb. (0B81)	190 - 240	130 - 170	102 - 145	130 - 170	129 - 179	129 - 179
		Auslesen einer Kopfinfo (0F81)	160	112	90	112	112	111

					Ausführu	ngszeit in	μ S	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPU 417-4H (redun- dant)
51	RDSYSST	Teilliste "Startinfoliste" Alle Sync-Fehler-Startereignis einer Prioritätsklasse (0282)	190 - 220	128 - 150	102 - 125	128 - 150	128 - 156	128 - 155
		Alle Startereignis einer PK (0382)	210 - 305	128 - 225	102 - 185	128 - 225	129 - 230	128 - 229
		Alle Sync-Fehler-Startereignis einer Prioritätsklasse vor Bearbeitung (0682)	190 - 220	128 - 150	102 - 125	128 - 150	128 - 156	128 - 155
		Alle Startereignis einer Prioritätsklasse vor Bearb. (0782)	210 - 310	145 - 225	115 - 180	145 - 225	143 - 225	142 - 223
		Alle Sync-Fehler-Startereignis einer Prioritätsklasse in Bearbeitung (0A82)	190 - 220	130 - 150	102 - 125	130 - 150	130 - 158	129 - 161
		Alle Startereignis einer Prioritätsklasse in Bearb. (0B82)	190 - 225	130 - 155	102 - 130	130 - 155	130 - 162	130 - 161
		Auslesen einer Kopfinfo (0F82)	160	112	90	112	113	112
51	RDSYSST	Teilliste "Baugruppenzustandsinfo" Auslesen der Zustandsinfo aller gesteckten Baugruppen (n=Zahl der DS) (0091)	660 n * 22	508 + n * 19	408 + n * 16	508 + n * 19		
		Auslesen der Zustandsinfo aller Baugrup- pen/Baugruppenträger mit falscher Typ- kennung (0191)	570 + n * 70	427 n * 60	365 + n * 40	405+ n * 24		

					Ausführu	ngszeit in	u s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPU 417-4H (redun- dant)
51	RDSYSST	aller gestörten Baugruppen (0291)	580 + n * 138	428 + n * 22	344 + n * 18	428 + n * 22		
		aller nicht verfügbaren Baugruppen (0391)	585 + n * 72	430 + n * 60	370 + n * 40	430 + n * 60		
		Auslesen der Zustandsinfo aller Submodule der Host-Baugruppe im angegebenen Baugruppenträger (0991)	354 + n * 30	250 + n * 26	200 + n * 21	250 + n * 26		
		zentral, einer Baugruppe mit logischer Basisadresse (0C91)	200 - 315	180	145	180	177	242
		dezentral, einer Baugruppe mit logischer Basisadresse (0C91)	315	225	180	225	224	289
51	RDSYSST	Teilliste "Baugruppenzustandsinfo" einer Baugruppe (dezentral) mit logischer Basisadresse (4C91) Erstaufruf	200 - 315	145 - 240	130 - 190	145 - 240	242	305
		Teilliste "Baugruppenzustandsinfo" einer Baugruppe (dezentral) mit logischer Basisadresse (4C91) Zwischenaufruf					148	148

					Ausführu	ngszeit in μ	s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPU 417-4H (redun- dant)
		Teilliste "Baugruppenzustandsinfo" einer Baugruppe (dezentral) mit logischer Basisadresse (4C91) Letztaufruf					167	167
51	RDSYSST	zentral aller Baugruppen im angegebenem Baugruppenträger (n=Zahl der DS) (0D91)	377 + n* 13	275 + n* 16	240 + n* 10	275 + n * 16	260 + n * 20	405 + n * 23
		dezentral aller Baugruppen in der angegebenen DP- Station (0D91)	330 - 390	250 - 300	200 - 240	250 - 300	305	408 - 420
		Auslesen einer Kopfinfo (0F91)	560	435	350	435		
51	RDSYSST	Teilliste "Baugruppenträger-/Stationszustandsinformation" zentral Auslesen des Sollzustands von	180	127	100	127	130	154
		Baugruppenträger 0 (0092)						
		dezentral Auslesen des Sollzustands von DP-System 1 (0092)	900	725	585	725	712	743

			Ausführungszeit in μs					CPU 417-4H (redun- dant) 155 757
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	417-4H (redun-
51	RDSYSST	zentral Auslesen des Istzustands von Baugruppenträger 0 (0292)	180	127	103	127	131	155
		dezentral Auslesen Istzustands von DP-System 1 (0292)	940	745	600	745	725	757
		Auslesen der Kopfinfo (0F92)	160	113	90	113	113	113
51	RDSYSST	Teilliste "Diagnosepuffer" Auslesen aller im aktuellen Betriebszustand lieferbaren Ereignisinfos (max. 23) (00A0)	195 - 525	138 - 410	110 - 330	138 - 410	140 - 412	140 - 412
		Auslesen der n neuesten Einträge (n = 1-23) (01A0)	195 + n* 14,5	138 + n* 12	110 + n* 9,5	138 + n* 12	140 + n* 12	140 + n* 12
		Auslesen der Standard-OB-Startinformationen (04A0) Max-Wert von 04A0 ist berechnet	195 - 1270	138 - 1530	110 - 1095	138 - 1530	140 - 1540	140 - 1540

			Ausführungszeit in μs					CPU 417-4H (redun- dant) 140 - 1540
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	417-4H (redun-
51	RDSYSST	Auslesen aller Kommunikations-Informationen (05A0) Auslesen aller OVS-Informationen (06A0) Auslesen aller TIS-Informationen (07A0) Auslesen aller BZ-Informationen (08A0)	195 - 1270	138 - 1530	110 - 1095	138 - 1530	140 - 1540	_
		Auslesen aller Asynchron-Fehler-Startin- formationen (09A0) Auslesen aller Synchronfehler-Startin- formationen (0AA0)						
		Auslesen aller STOPP-/Abbruch-/BZ- Übergangs-Informationen (0BA0)						
		Auslesen aller HF-Informationen (0CA0) Auslesen aller DiagnoseInformationen (0DA0)						
		Auslesen aller Anwenderinformationen (0EA0)						
		Auslesen der Kopfinfo (0FA0)	167		90		114	114
51	RDSYSST	Teilliste "Diagnosedaten DS 0" Auslesen über log. Basisadresse (00B1) zentral	406	286	233	286	300	360

			Ausführungszeit in μs					
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPU 417-4H (redun- dant)
51	RDSYSST	dezentral	392	270	217	270	278	356
		Erstaufruf						
		dezentral	215	150	120	150	153	152
		Zwischenaufruf, REQ = 0						
<u> </u>		dezentral	405	165	132	165	170	169
		Letztaufruf						
51	RDSYSST	Teilliste "Diagnosedaten DS 1"	408	300	250	300	313	375
		Auslesen über physikal. Adresse (00B2)						
		Auslesen eines 16 Byte langen DS 1						
51	RDSYSST	Teilliste "Diagnosedaten DS 1"	447	324	268	324	340	402
		Auslesen über log. Basisadresse (00B3)						
		Auslesen eines 16 Byte langen DS 1						
		zentral						
		dezentral Erstaufruf	395	270	218	270	272	356
		dezentral Zwischenaufruf	218	150	120	150	153	153
		dezentral Letztaufruf	257	178	142	178	182	182

DS = Datensatz

					Ausführu	ıngszeit in	μ S	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
51	RDSYSST	Teilliste "Diagnosedaten DP-Slave" Auslesen über projektierte Diagnose- adresse (00B4) Erstaufruf	385	266	213	266	272	351
		Zwischenaufruf, REQ = 0			115		149	148
		Letztaufruf (6 - 240 Byte)	246	170	135	170	174	173
52	WR_USMSG	Anwendereintrag in Diagnosepuffer schreiben mit Meldung	186	128	102	128	75	100
		ohne Meldung	107	75	60	75	74	98
54	RD_DPARM	Dynamische Parameter lesen zentral AI 8*13 Bit	180	125	95	125	126	153
		dezentral Al 8*12 Bit (DS1 = 14 Byte)	200	135	105	135	121	121
55	WR_PARM	Dynamische Parameter schreiben zentral Al 8*13 Bit	485	345	280	345	360	418
		dezentral Erstaufruf Al 8*12 Bit (14 - 240 Byte)	370	260	210	260	268	347
		dezentral Folge-/Letztaufruf, REQ = 0	175	115	90	115	122	122

					Ausführu	ıngszeit in	μ s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	414-4H 417-4H (redun-
56	WR_DPARM	Vordefinierte dynamische Parameter schreiben Al 8*13 Bit zentral	445	336	280	336	353	411
		dezentral Erstaufruf Al 8*12 Bit (2 - 240 Byte)	300	205	165	205	217	296
		Folge-/Letztaufruf	145	100	80	100	106	106
57	PARM_MOD	Baugruppe parametrieren zentral BG/DS-Anzahl/DS-Längen in Byte Al 8*13 Bit	770	580	490	580	609	695
		dezentral AO 8*12 Bit	300	205	165	205	215	295
		Erstaufruf (16 - 240 Byte)						
		dezentral Folge-/Letztaufruf	145	100	80	100	104	104

					Ausführu	ngszeit in į	ıs	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
58	WR_REC	Parameterdatensatz schreiben	390 +	267 +	217 +	267 +	282 +	311 +
		zentral (n = Anzahl Byte)	n * 2,87	n * 2,71	n * 2,52	n * 2,71	n * 2,68	n * 2,71
		Erstaufruf, integrierte DP-Anschaltung (n = Anzahl Byte)	334 + n * 0,42	228 + n * 0,35	182 + n * 0,30	228 + n * 0,35	222 + n * 0,39	276 + n * 0,32
		Zwischenaufruf, REQ = 0, integrierte DP-Anschaltung	138	90	70	90	94	94
		Letztaufruf, integrierte DP-Anschaltung	138	90	70	90	95	94
		Erstaufruf, externe DP-Anschaltung (n = Anzahl Byte)	322 + n * 0,32	215 + n * 0,26	171 + n * 0,23	215 + n * 0,26	208 + n * 0,26	208 + n * 0,29
		Zwischenaufruf, REQ = 0, externe DP-Anschaltung	139	90	72	90	95	94
		Letztaufruf, externe DP-Anschaltung	140	91	72	91	95	95

					Ausführu	ngszeit in	μ S	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
59	RD_REC	Datensatz lesen	390 +	267 +	218 +	267 +	282 +	342 +
		Erstaufruf, zentral (n = Anzahl Byte)	n * 3,13	n * 2,90	n * 2,71	n * 2,90	n * 2,97	n * 3,13
		Erstaufruf, integrierte DP-Anschaltung	322	217	172	217	212	264
		Zwischenaufruf, REQ = 0, integrierte DP-Anschaltung	138	90	70	90	95	94
		Letztaufruf, integrierte DP-Anschaltung (n = Anzahl Byte)	198 + n * 0,35	132 + n * 0,33	106 + n * 0,27	132 + n * 0,33	138 + n * 0,33	138 + n * 0,33
		Erstaufruf, externe DP-Anschaltung	304	204	163	204	198	197
		Zwischenaufruf, REQ = 0, externe DP-Anschaltung	139	91	72	91	95	94
		Letztaufruf, externe DP-Anschaltung (n = Anzahl Byte)	200 + n * 0,33	132 + n * 0,2	105 + n * 0,2	132 + n * 0,2	136 + n * 0,33	136 + n * 0,27
60	GD_SND	GD-Paket senden	295	215	175	215		
		1 Byte						
		32 Byte	910	640	515	640		
61	GD_RCV	GD-Paket übernehmen	145	105	85	105		
		(1 - 32 Byte)						

					Ausführu	ıngszeit in	μ s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
62	CONTROL	den Zustand der Verbindung, die zu einer lokalen Kommunikations-SFB-Instanz gehört, abfragen	116	87	69	87	107	136
64	TIME_TCK	Millisekundentimer auslesen	24	19	15	19	19	47
65	X_SEND	Daten an externen Partner senden Erstaufruf, Verbindung aufbauen (1-76 Byte) REQ = 1	860 - 910	710 - 740	765 - 795	710 - 740		
		Erstaufruf Verbindung vorhanden (1-76 Byte)	590 - 635	400 - 430	320 - 345	400 - 430		
		Zwischenaufruf (1-76 Byte)	180	130	100	130		
		Letztaufruf, BUSY = 0	285	195	155	195		
66	X_RCV	Daten von externem Partner empfangen Empfang prüfen (1-76) Byte	92	65	55	65		
		Daten lesen (1-76 Byte)	275 - 315	190 - 220	150 - 175	190 - 220		

					Ausführu	ıngszeit in	μ S	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
67	X_GET	Daten aus externem Partner lesen	760	645	715	645		
		Erstaufruf, Verbindung aufbauen (1-76 Byte) REQ = 1						
		Erstaufruf Verbindung vorhanden (1-76 Byte)	490	335	265	335		
		Zwischenaufruf (1-76 Byte)	195	135	110	135		
		Letztaufruf, BUSY = 0	450 - 490	310 - 340	245 - 270	310 - 340		
68	X_PUT	Daten in externen Partner schreiben Erstaufruf, Verbindung aufbauen (1-76 Byte) REQ = 1	880 - 925	725 - 755	780 - 810	725 - 755		
		Erstaufruf Verbindung vorhanden (1-76 Byte)	610 - 655	415 - 445	330 - 360	415 - 445		
		Zwischenaufruf (1-76 Byte)	195	135	110	135		
		Letztaufruf, BUSY = 0	300	205	162	205		

					Ausführu	ngszeit in	μ s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
69	X_ABORT	Verbindung zu externem Partner abbre- chen Erstaufruf, REQ = 1	220	160	125	160		
		Zwischenaufruf	125	90	70	90		
		Letztaufruf, BUSY = 0	365	375	75 - 500	375		
72	I_GET	Daten aus internem Partner lesen Erstaufruf, Verbindung aufbauen (1-76 Byte) REQ = 1	815	680	745	680		
		Erstaufruf Verbindung vorhanden (1-76 Byte)	505	345	275	345		
		Zwischenaufruf (1-76 Byte)	205	145	115	145		
		Letztaufruf, BUSY = 0	460 - 505	315 - 345	250 - 275	315 - 345		
73	I_PUT	Daten in internen Partner schreiben Erstaufruf, Verbindung aufbauen (1-76 Byte) REQ = 1	690 - 980	430 - 800	340 - 840	430 - 800		
		Erstaufruf Verbindung vorhanden (1-76 Byte)	625 - 665	425 - 455	340 -365	425 - 455		
		Zwischenaufruf (1-76 Byte)	205	145	115	145		
		Letztaufruf, BUSY = 0	310	215	170	215		

					Ausführu	ngszeit in	μ s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
74	I_ABORT	Verbindung zu internem Partner abbre- chen Erstaufruf, REQ = 1	225	160	125	160		
		Zwischenaufruf	125	90	75	90		
		Letztaufruf, ohne / mit Verbindung, BUSY = 0	365	380	70 / 503	380		
79	SET 1)	Bitfeld im Peripheriebereich setzen n = Anzahl der auf 1 zu setzenden Bits	43 + n * 0,39	28 + n * 0,32	23 + n * 0,26	28 + n * 0,32	53 + n * 1,35	80 + n * 1,32
80	RSET 1)	Bitfeld im Peripheriebereich löschen n = Anzahl der auf 0 zu setzenden Bits	43 + n * 0,39	28 + n * 0,32	23 + n * 0,26	28 + n * 0,32	53 + n * 1,35	80 + n * 1,32
81	UBLKMOV	Variable ununterbrechbar kopieren n = Anzahl der zu kopierenden Bytes	62 + n* 0,30	44 + n* 0,17	33 + n* 0,17	44 + n* 0,17	43 + n* 0,17	42 + n* 0,17
90	H_CTRL	Abläufe bei H-Systemen beeinflussen					19 - 21	19 - 21
100	SET_CLKS	Uhrzeit stellen und Uhrzeitstatus setzen MODE = 1	370	263	227	263	439	1169
		MODE = 2	125	84	67	84	192	403
		MODE = 3	375	266	232	266	442	1167

¹⁾ Gemessen mit Peripheriebaugruppen vom Typ "Simulator Binär C79459-A1002-A1, Ausgabestand 1" im Zentralgerät

					Ausführu	ngszeit in į	ıS	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
105	READ_SI	Auslesen dynamisch belegter System- ressourcen MODE = 0	176 - 1807 ⁰⁾	117 - 3574 ⁰⁾	94 - 2859 ⁰⁾	117 - 3574 ⁰⁾	117 - 3205 ⁰⁾	117 - 3206 ⁰⁾
		MODE = 1	204 - 2098 ¹⁾	138 - 4128 ¹⁾	110 - 3302 ¹⁾	138 - 4128 ¹⁾	136 - 3802 ¹⁾	303 - 3971 ¹⁾
		MODE = 2	205 - 1478 ¹⁾	140 - 2868 ¹⁾	111 - 2294 ¹⁾	140 - 2868 ¹⁾	137 - 2901 ¹⁾	304 - 3069 ¹⁾
		MODE = 3	206 - 2152 ²⁾	140 - 4129 ²⁾	111 - 3303 ²⁾	140 - 4129 ²⁾	137 - 3802 ²⁾	305 - 3970 ²⁾
106	DEL_SI	Freigeben dynamisch belegter System- ressourcen MODE = 1	176 - 1289 ¹⁾	125 - 2666 ¹⁾	97 - 2131 ¹⁾	125 - 2666 ¹⁾	145 - 6954 ¹⁾	507 - 23875 ¹⁾
		MODE = 2	180 - 1272 ¹⁾	127 - 2580 ¹⁾	99 - 2061 ¹⁾	127 - 2580 ¹⁾	147 - 2668 ¹⁾	510 - 3033 ¹⁾
		MODE = 3	177 - 1350 ²⁾	125 - 2705 ²⁾	98 - 2162 ²⁾	125 - 2705 ²⁾	145 - 6974 ²⁾	507 - 23906 ²⁾

⁰⁾ Abhängig von der Größe des Zielbereichs SYS_INST und der Anzahl der noch auszulesenden Systemressourcen

¹⁾ Abhängig von der Anzahl aktiver Meldungen (belegte Systemressourcen)

²⁾ Abhängig von der Anzahl aktiver Meldungen (belegte Systemressourcen) und der Anzahl belegter Instanzen mit der gesuchten CMP_ID.

					Ausführu	ngszeit in	μ s	
SFC- Nr.	SFC-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
107	ALARM_DQ	Quittierbare bausteinbezogene Meldungen erzeugen Erstaufruf, SIG = 0 -> 1	497	336	267	336	349	566
		Leeraufruf	145	98	78	98	101	157
108	ALARM_D	Nicht quittierbare bausteinbezogene Meldungen erzeugen Erstaufruf, SIG = 0 -> 1	499	337	266	337	350	548
		Leeraufruf	146	98	78	98	101	156

Systemfunktionsbausteine

Die nachfolgende Tabelle listet die Systemfunktionsbausteine auf, die vom Betriebssystem der S7-400 CPUs bereitgestellt werden, und die Ausführungszeiten auf der jeweiligen CPU (X: Funktion vorhanden, Ausführungszeiten lagen bei Drucklegung noch nicht vor).

					Ausführu	ngszeit in µ	s	
SFB- Nr.	SFB-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
0	CTU	Vorwärtszählen	26	16	13	16	17	16
1	CTD	Rückwärtszählen	25	17	13	17	17	17
2	CTUD	Vorwärts- und Rückwärtszählen	29	19	15	19	19	19
3	TP	Impuls erzeugen	34	23	18	23	24	52
4	TON	Einschaltverzögerung erzeugen	34	23	18	23	24	52
5	TOF	Ausschaltverzögerung erzeugen	36	24	19	24	20	53
8	USEND	Daten unkoordiniert senden	473 -	318 -	253 -	317 -	330 -	425 -
		(ein Sendeparameter versorgt)	737	509	407	509	436	542
		Auftragsaktivierung (1 - 440 Byte)						
		Auftragsüberprüfung	159	107	86	108	115	145
		Auftragsende, DONE = 1	152	103	82	104	107	137

			Ausführungszeit in μs					
SFB- Nr.	SFB-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
9	URCV	Daten unkoordiniert empfangen (ein Empfangsparameter versorgt) Auftragsaktivierung	137	93	74	94	100	130
		Auftragsüberprüfung	137	93	74	94	100	130
		Auftragsende (NDR = 1; 1 - 440 Byte)	345 - 610	232 - 421	186 - 337	233 - 421	243 - 363	314 - 435
12	BSEND	Daten blockorientiert senden Auftragsaktivierung (1 - 3000 Byte)	386	258	207	258	264	323
		Auftragsüberprüfung	171	115	92	116	122	152
		Auftragsende, DONE = 1	165	110	88	111	115	145
13	BRCV	Daten blockorientiert empfangen Auftragsaktivierung (1 - 3000 Byte)	203	138	110	139	145	175
		Auftragsüberprüfung	161	110	88	111	117	147
		Auftragsende	162	109	87	110	113	143

					Ausführu	ngszeit in	μ s	
SFB- Nr.	SFB-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
14	GET	Daten aus remoter CPU lesen	336	227	183	228	227	297
		(ein Bereich angegeben)						
		Auftragsaktivierung						
		Auftragsüberprüfung	161	109	87	110	116	146
		Auftragsende, NDR = 1 (1 - 450 Byte)	344 -	231 -	185 -	232 -	243 -	314 -
			626	431	345	432	369	441
15	PUT	Daten in remote CPU schreiben	498 -	337 -	269 -	337 -	349 -	443 -
		(ein Bereich angegeben)	748	513	410	515	458	552
		Auftragsaktivierung (1 - 404 Byte)						
		Auftragsüberprüfung	161	108	87	109	116	146
		Auftragsende, DONE = 1	154	104	83	105	108	138
16	PRINT	Daten an einen Drucker senden	513 -	338 -	271 -	339 -	354 -	449 -
		Auftragsaktivierung, REQ = 1	757	516	414	518	462	545
		Auftragsüberprüfung	160	107	86	108	115	145
		Auftragsende, DONE = 1	153	103	82	104	107	137

					Ausführu	ngszeit in	μ s	
SFB- Nr.	SFB-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
19	START	Neustart (Warmstart) oder Kaltstart in re- motem Gerät durchführen Auftragsaktivierung, REQ = 1	497	333	265	333	339	408
		Auftragsüberprüfung	169	114	91	115	121	151
		Auftragsende, DONE = 1	164	110	88	111	115	146
20	STOP	Remotes Gerät in STOP versetzen Auftragsaktivierung, REQ = 1	472	314	251	314	322	384
		Auftragsüberprüfung	169	114	91	115	121	151
		Auftragsende, DONE = 1	164	110	88	111	115	146
21	RESUME	Wiederanlauf in remotem Gerät durchführen Auftragsaktivierung, REQ = 1	496	334	265	332	339	399
		Auftragsüberprüfung	169	114	91	115	121	151
		Auftragsende, DONE = 1	164	110	88	111	115	145
22	STATUS	Gerätestatus eines remoten Partners ab- fragen Auftragsaktivierung, REQ = 1	268	183	146	184	188	258
		Auftragsüberprüfung	161	108	87	109	116	146
		Auftragsende, NDR = 1	604	404	323	404	415	486

					Ausführu	ngszeit in	us	
SFB- Nr.	SFB-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
23	USTATUS	Remoten Gerätestatus unkoordiniert emp- fangen Auftragsaktivierung, NDR = 1	137	93	74	94	100	131
		Auftragsüberprüfung	137	93	74	94	100	130
		Auftragsende	604	404	323	404	415	486
32	DRUM	Schrittschaltwerk realisieren	52	33	26	33	35	62
33	ALARM	Bausteinbezogene Meldung mit Quittierungsanzeige erzeugen Auftragsaktivierung, SIG = 0-> 1 (1 - 420 Byte)	581 - 843	386 - 587	307 - 470	385 - 589	392 - 518	527 - 652
		Auftragsüberprüfung	205	136	109	137	141	171
		Auftragsende, DONE = 1	207	137	110	138	136	166
34	ALARM_8	Bausteinbezogene Meldung ohne Begleitwerte für 8 Signale erzeugen Auftragsaktivierung, SIG = 0-> 1 (1 - 420 Byte)	416	278	222	279	278	372
		Auftragsüberprüfung	203	135	108	136	140	170
		Auftragsende, DONE = 1	206	137	109	138	135	166

			Ausführungszeit in μs					CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant) 526 - 651 170 166 519 - 644
SFB- Nr.	SFB-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	414-4H 417-4H (redun-
35	ALARM_8P	Bausteinbezogene Meldung mit Begleitwerten für 8 Signale erzeugen Auftragsaktivierung, SIG = 0-> 1	580 - 842	384 - 587	308 - 469	385 - 597	392 - 517	
		(1 - 420 Byte) Auftragsüberprüfung	204	136	108	137	140	170
		Auftragsende, DONE = 1	207	137	110	138	135	166
36	NOTIFY	Bausteinbezogene Meldung ohne Quittie- rungsanzeige erzeugen	561 - 823	373 - 580	301 - 462	379 - 578	384 - 510	
		Auftragsaktivierung, SIG = 0-> 1 (1 - 420 Byte)						
		Auftragsüberprüfung	186	125	100	126	133	163
		Auftragsende, DONE = 1	191	128	102	129	130	160
37	AR_SEND	Archivdaten senden Auftragsaktivierung, REQ = 1 (1 - 3000 Byte)	388	258	208	258	265	328
		Auftragsüberprüfung	173	116	92	116	123	155
		Auftragsende, DONE = 1	167	111	88	112	115	147

			Ausführungszeit in μs					
SFB- Nr.	SFB-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
52	RDREC	Datensatz aus einem DP-Slave lesen integrierte DP-Schnittstelle, Erstaufruf (2-16 Byte)	341	221	177	221	228	269
		Zwischenaufruf	173	111	89	111	117	114
		Letztaufruf	236	157	127	157	164	161
52	RDREC	Datensatz aus einem DP-Slave lesen externe DP-Schnittstelle, Erstaufruf (4-16 Byte)	323	211	170	211	213	210
		Zwischenaufruf	174	112	90	112	117	114
		Letztaufruf	238	154	124	154	161	158

			Ausführungszeit in μs					
SFB- Nr.	SFB-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
53	WRREC	Datensatz in einen DP-Slave schreiben integrierte DP-Schnittstelle, Erstaufruf (1-10 Byte)	354	234	187	234	241	281
		Zwischenaufruf	170	110	88	110	116	112
		Letztaufruf	171	110	89	110	116	113
53	WRREC	Datensatz in einen DP-Slave schreiben externe DP-Schnittstelle, Erstaufruf (2-14 Byte)	339	224	180	224	226	223
		Zwischenaufruf	170	110	89	110	116	113
		Letztaufruf	172	111	89	111	117	113
54	RALRM	Alarm von einem DP-Slave empfangen Laufzeitmessung bei nicht peripheriege- bundenen OBs, MODE = 1, OB 1	133	81	70	81	83	83
54	RALRM	Alarm von einem DP-Slave empfangen Laufzeitmessung an integrierter DP- Schnittstelle, MODE = 1, OB 40, OB 83, OB 86	250	164	135	164	245	245
		OB 55 bis OB 57, OB 82	257	171	140	171	251	251
		OB 70					242	242

			Ausführungszeit in μs					
SFB- Nr.	SFB-Name	Bedeutung	CPU 412	CPU 414	CPU 416	CPU 417	CPUs 414-4H 417-4H (solo)	CPUs 414-4H 417-4H (redun- dant)
54	RALRM	Alarm von einem DP-Slave empfangen Laufzeitmessung an externer DP-Schnitt- stelle, MODE = 1, OB 40, OB 83, OB 86	429	290	234	290	458	458
		OB 55 bis OB 57, OB 82	704	499	413	499	747	747
		OB 70					460	460
54	RALRM	Alarm von einem DP-Slave empfangen Laufzeitmessung an zentraler Peripherie, MODE = 1, OB 40, OB 82, OB 83, OB 86	215	138	111	138	143	143
		OB 55 bis OB 57	619	472	414	472	567	567

SZL-Teilliste

SZL-ID	Auskunftfunktionen
	Baugruppen-Identifikation
0111	Ein Identifikationsdatensatz
	CPU-Merkmale
0012	Alle Merkmale
0112	Merkmale einer Gruppe
	MC7-Bearbeitungseinheit
	Zeitsystem
	Systemverhalten
	MC7-Sprachbeschreibung
0F12	Nur SZL-Teillistenkopfinformation
	Anwenderspeicherbereiche
0113	Ein Datensatz für den angegebenen Speicherbereich
	Arbeitsspeicher
0F13	Nur SZL-Teillistenkopfinformation

SZL-ID	Auskunftfunktionen
	Systembereiche
0014	Datensätze aller Systembereiche
0F14	Nur SZL-Teillistenkopfinformation
	Bausteintypen
0015	Datensätze aller Bausteintypen
	Zustand der Baugruppen-LEDs
0019	Zustand aller LEDs
0F19	Nur SZL-Teillistenkopfinformation
	Identifikation einer Komponente
001C	Identifikation aller Komponenten
011C	Identifikation einer Komponente
0F1C	Nur SZL-Teillistenkopfinformation
	Alarmstatus
0222	Datensatz zum angegebenen Alarm

	Kommunikationszustandsdaten
0132	Zustandsdaten zu einem Kommunikationsteil
	Diagnose
	Zeitsystem
0232	Zustandsdaten zu einem Kommunikationsteil
	CPU-Schutzstufe und Bedienschalterstellungen
	H-CPU-Sammelinformation
0071	Informationen über den aktuellen Zustand des H-Systems
0F71	Nur SZL-Teillistenkopfinformation
	Zustand der Baugruppen-LEDs
0174	Zustand einer-LED
	Geschaltete DP-Slaves im H-System
0C75	Kommunikationszustand zwischen dem H-System und einem geschalteten DP-Slave

SZL-ID	Auskunftfunktionen
	DP-Mastersystem-Information
0090	Informationen über alle der CPU bekannten DP-Mastersysteme
0190	Informationen über ein DP-Mastersystem
0F90	Nur SZL-Teillistenkopfinformation
	Baugruppenzustandsinformation (Es werden maximal 27 Datensätze geliefert)
0091	Baugruppenzustandsinformation aller gesteckten Baugruppen/Submodule
0191	Zustandsinformation aller Baugruppen/Baugruppenträger mit falscher Typkennung
0291	Baugruppenzustandsinformation aller gestörten Baugruppen
0391	Baugruppenzustandsinformation aller nicht verfügbaren Baugruppen
0591	Baugruppenzustandsinformation aller Submodule der Hostbaugruppe
0991	Baugruppenzustandsinformation aller Submodule der Hostbaugruppe im angegebenen Baugruppenträger
0C91	Baugruppenzustandsinformation einer Baugruppe im zentralen Aufbau oder an einer integrierten DP-Anschaltung
4C91	Baugruppenzustandsinformation einer Baugruppe an einer externen DP-Anschaltung
0D91	Baugruppenzustandsinformation aller Baugruppen im angegebenen Baugruppenträger / in der angegebenen DP-Station
0E91	Baugruppenzustandsinformation aller zugeordneten Baugruppen

SZL-ID	Auskunftfunktionen					
	Baugruppenträger-/Stationszustandsinformation					
0092	Sollzustand der Baugruppenträger im zentralen Aufbau/der Stationen eines DP-Mastersystems, das über eine integrierte DP-Anschaltung angeschlossen ist.					
4092	Sollzustand der Stationen eines DP-Mastersystems, das über eine externe DP-Anschaltung angeschlossen ist					
0292	Istzustand der Baugruppenträger im zentralen Aufbau/der Stationen eines DP-Mastersystems, das über eine integrierte DP-Anschaltung angeschlossen ist.					
4292	Istzustand der Stationen eines DP-Mastersystems, das über eine externe DP-Anschaltung angeschlossen ist					
0692	OK-Zustand der Erweiterungsgeräte im zentralen Aufbau/der Stationen eines DP-Mastersystems, das über eine integrierte DP-Anschaltung angeschlossen ist.					
4692	OK-Zustand der Stationen eines DP-Mastersystems, das über eine externe DP-Anschaltung angeschlossen ist.					
0492	Zustand der Gesamtpufferung der Baugruppenträger im zentralen Aufbau					
	Diagnosepuffer (Es werden maximal 21 Datensätze geliefert)					
00A0	Alle im aktuellen Betriebszustand lieferbaren Einträge					
01A0	Die neuesten Einträge, die Anzahl wird über dem Index angegeben					
0FA0	Nur SZL-Teillistenkopfinformation					

SZL-ID	Auskunftfunktionen
	Diagnosedaten auf Baugruppen
00B1	Die ersten vier Diagnosebytes einer Baugruppe (DS0)
00B2	Alle Diagnosedaten einer Baugruppe (≤ 220 byte, DS1) (keine DP-Baugruppe)
00B3	Alle Diagnosedaten einer Baugruppe (≤ 220 byte, DS1)
00B4	Diagnosedaten eines DP-Slaves

Alphabetisches Verzeichnis der Operationen

Operation	Seite	Operation	Seite	
)	29	==l	72	
)MCR	97	==R	74	
+	70	<=D	73	
+AR1	71	<=l	72	
+AR2	71	<=R	74	
+D	63	<d< td=""><td>73</td><td></td></d<>	73	
+l	61	<l< td=""><td>72</td><td></td></l<>	72	
+R	65	<r< td=""><td>74</td><td></td></r<>	74	
–D	63	>	73	
– I	61	>	72	
–R	65	>=D	73	
*D	63	>=l	72	
*	62	>=R	74	
*R	65	>D	73	
/D	64	>l	72	
/I	62	>R	74	
/R	65	ABS	66	
=	40	ACOS	69	
==D	73	ASIN	69	

Operation	Seite	Operation	Seite
ATAN	69	INVD	85
AUF	88	INVI	85
BE	89	ITB	83
BEA	89	ITD	82
BEB	89	L	47 48 49 50 51 53
BLD	81		59 60
BTD	82	LAR1	57
BTI	82	LAR2	57
CALL	86	LC	53
CC	87	LEAVE	79
CLR	41	LN	68
COS	69	LOOP	96
DEC	80	MCR(97
DTB	83	MCRA	98
DTR	82	MCRD	98
ENT	79	MOD	64
EXP	68	NEGD	85
FN	38	NEGI	85
FP	38	NEGR	66
FR	44 46	NOP	81
INC	80	NOT	41

Operation	Seite	Operation	Seite	
•		•		
0	26 30 32 35 36 37	SI	42	
O(28	SIN	69	
OD	34	SLD	75	
ON	26 32 35 36 37	SLW	75	
ON(28	SPA	91	
OW	33	SPB	91	
POP	79	SPBB	92	
PUSH	79	SPBI	92	
R	39 44 45	SPBIN	92	
RLD	77	SPBN	91	
RLDA	78	SPBNB	92	
RND	84	SPL	96	
RND+	84	SPM	94	
RND-	84	SPMZ	95	
RRD	77	SPN	94	
RRDA	78	SPO	93	
S	39 45	SPP	94	
SA	43	SPPZ	95	
SAVE	41	SPS	93	
SE	42	SPU	94	
SET	41	SPZ	94	

Operation	Seite	Operation	Seite
SQR	67	TRUNC	84
SQRT	67	U	25 31 35 36 37
SRD	76	U(28
SRW	75	UC	87
SS	43	UD	34
SSD	76	UN	25 31 35 36 37
SSI	76	UN(28
SV	42	UW	33
T	54 55 56 59	X	27 32 35 36 37
TAD	79	Χ(28
TAK	79	XN	27 32 35 36 37
TAN	69	XN(28
TAR	58	XOD	34
TAR1	58	XOW	33
TAR2	58	ZR	46
TAW	79	ZV	45
TDB	90		