

Como dominar o mundo com geoprocessamento

Aula 03

Dados rasters e compositor de impressão


Alexandre Assunção

20 de maio de 2025




- Importação e união de dados alfanuméricos; e
- Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico;
- Compositor de impressão (layout);


Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico

Propriedades da camada — SRTM — Simbologia

Renderização da banda

Tipo de renderização: Banda simples falsa-cor

Banda: Banda 1 (Gray)

Min: 650 Máx: 1300

Configurações de Valor Min / Max

Interpol: Método Discreto

Gradiente de cores: [Barra de gradiente de cores]

Sufixo da unidade rotulada: [Campo vazio]

Precisão do rótulo: 6

Valor <=	Cor	Rótulo
715	[Cor Verde]	<= 715
780	[Cor Verde]	715 - 780
845	[Cor Verde]	780 - 845
910	[Cor Verde]	845 - 910

Modo: Intervalo igual

Classificar: [Ícones]


☐ Recortar fora do intervalo de valores

Estilo: [Menu suspenso]


Classes: 10

OK Cancelar Aplicar Ajuda

Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico



Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico

Contorno

Parâmetros Log

1

Camada de entrada

SRTM [EPSG:4326]

Número da banda

2

Banda 1 (Gray)

Equidistância entre contornos

20,000000

Nome do atributo (se não houver, o atributo elevação será anexado) [opcional]

ELEV

Deslocamento do zero relativo para o qual interpretar os intervalos [opcional]

3

0,000000

Parâmetros avançados

Contornos

4

C:/Users/felipe.jesus/Desktop/Aula02/qgis/Curvas 20m.shp

☒ Abrir arquivo de saída depois executar o algoritmo

chamada do console GDAL/OGR

0%

Cancelar

5

Executar Fechar Ajuda

Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico

Contorno

Parâmetros Log

Camada de entrada

SRTM [EPSG:4326]

Número da banda

Banda 1 (Gray)

Equidistância entre contornos

100,000000

Nome do atributo (se não houver, o atributo elevação será anexado) [opcional]

ELEV

Deslocamento do zero relativo para o qual interpretar os intervalos [opcional]

0,000000

Parâmetros avançados

Contornos

C:/Users/felipe.jesus/Desktop/Aula02/qgis/Curvas 100m.shp

☒ Abrir arquivo de saída depois executar o algoritmo


chamada do console GDAL/OGR

0%


Avançado Executar processo em Lote...

Executar Fechar Ajuda


Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Geração de curvas de nível e mapa hipsométrico




Compositor de impressão





Compositor de impressão



Compositor de impressão

Aparência

Tipo de grade: Apenas molduras e anotações

SRC: Usar Mapa SRC

Intervalo: Unidades do Mapa

X: 0,050000000000

Y: 0,050000000000

Deslocamento: X0,000000000000

Y0,000000000000

Desenhar coordenadas

Formato: Decimal com Sufixo

Esquerda: Mostre tudo

Fora do Quadro

Horizontal

Direita: Mostre tudo

Fora do Quadro

Horizontal

Topo: Mostre tudo

Fora do Quadro

Horizontal

Base: Mostre tudo

Fora do Quadro


Horizontal

Fonte: Fonte

Distância a moldura do mapa: 1,00mm

Precisão da coordenada: 2

Compositor de impressão



Compositor de impressão

Thpismetrico

Layout, Editar, Exibir, Items, Adicionar Item, Atlas, Opções

Mapa hipsométrico de Brumadinho

1. Adicionar título

2. Adicionar escala gráfica

3. Adicionar seta para o norte

4. Clicar com botão direito sobre a página em branco

5. Desfazer Mover Items

Propriedades da Página

Tamanho da Página

Tamanho: A4

Orientação: Paisagem

Comprimento: 297,000

Altura: 210,000

Excluir página das exportações

fundo

Mapa hipsométrico de Brumadinho

44.20°W 44.15°W 44.10°W

20.10°S 20.15°S

LAMA

Curvas 100m

Curvas 20m

SRTM

Banda 1 (Gray)

<= 715

715 - 760

760 - 845

845 - 910

910 - 975

975 - 1040

1040 - 1105

1105 - 1170

1170 - 1235

> 1235

ZOOM

0 1 2 km

Desfazer Mover Items

Desfazer

Propriedades da Página...

Gerenciar Guias para Página...

Remover Página

x: 201.810 mm y: 103.847 mm página: 1 97.4%

Compositor de impressão

Thumbnail do software "hipsimetrico" mostrando a interface de trabalho.

A barra de ferramentas superior contém ícones para Layout, Editar, Exibir, Items, Adicionar Item, Atlas, Opções, e uma seta vermelha apontando para o ícone de exportação, rotulado com o número 2.

O mapa principal exibe um mapa hipsométrico de Brumadinho, com uma escala de alturas (LAMA) e uma escala de distâncias (0 a 2 km). O mapa é rotulado "Mapa hipsométrico de Brumadinho".

À direita, o painel de propriedades do item "Tamanho da Página" mostra os seguintes valores:

- Tamanho: Padronizado
- Orientação: Paisagem
- Largura: 297,000
- Altura: 178,000 (destacada por uma caixa vermelha e rotulada com o número 1)
- Excluir página das exportações: [desativado]

Abaixo do painel, há um campo de texto rotulado "fundo" e uma mensagem em vermelho: "Reduzir altura da página para retirar a partes em branco".

Compositor de impressão

