

Transductores capacitivos y piezoeléctricos

Mediciones Biomédicas 2024 Ingeniería Civil Biomédica

Alejandro Veloz <u>alejandro.veloz@uv.cl</u>

Tipos de transductores

Resistivos

Capacitivos

Piezoeléctricos

Inductivos/magnéticos

Térmicos

Radiación/ópticos

Electroquímicos (Cap. 4)

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{x}$$

 ε_0 : constante dieléctrica del vacío.


ε: constante dieléctrica relativa del aislante.


x: separación de las placas.


A: área de las placas.

Se pueden realizar cambios en C modificando alguno de estos parámetros:


- $-\varepsilon_r$, por ejemplo, a través de sustancias fluyendo a través de las placas.
- -A, deslizando las placas una en relación a la otra.
- -x, ejerciendo alguna fuerza.








$$C_x = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d+x}$$



$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{x}$$

Sensibilidad

$$K = \frac{dC}{dx} = -\varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{x^2}$$



Cuando el condensador está en estado estacionario (separación x_0), v_1 = E.

Cuando la separación entre placas es $\Delta x = x_1 - x_0$, produce un voltaje de salida $v_0 = v_1 - E$.

$$\frac{V_o}{X_1} = \frac{(E/x_0)s\tau}{s\tau + 1}$$
donde $\tau = RC = R\varepsilon_0\varepsilon_r A/x_0$

Características de los sensores capacitivos:

- -Alta resolución (<0.1 nm).
- -Rangos dinámicos hasta 300 µm (exactitud reducida ante desplazamientos mayores).
- -Alta estabilidad a largo plazo (<0.1 nm / 3 horas).

changes.

-Ancho de banda: 20 - 3 KHz.

Ejemplo.

Para un sensor capacitivo compuesto por placas de 1 cm², calcular la separación entre placas necesaria para medir desplazamientos de frecuencia superiores a 20 Hz.

 $R = 100 M\Omega$










Fig. 3.20. Non-invasive blood pressure measurement









Certain materials generate a voltage when subjected to a mechanical strain, or undergo a change in physical dimensions under an applied voltage.

Uses of Piezoelectric


External (body surface) and internal (intracardiac) phonocardiography

Detection of Korotkoff sounds in blood-pressure measurements

Measurements of physiological accelerations


Provide an estimate of energy expenditure by measuring acceleration due to human movement.

Models of Piezoelectric Sensors




Piezoelectric polymeric films, such as polyvinylidence fluoride (PVDF). Used for uneven surface and for microphone and loudspeakers.


- Se usan típicamente para medir desplazamientos fisiológicos y para registrar sonidos cardíacos.
- La piezoelectricidad es la propiedad de ciertos materiales (cristales, cerámicos, hueso, algunas proteínas) de acumular carga en respuesta a un stress mecánico o viceversa.
- Pueden funcionar en tres modos de operación: transverso, longitudinal y tangencial.
- Las superficies opuestas del material están fijadas a un conductor para contacto eléctrico.
- Pueden ser usados como transductor:
 - Eléctrico-mecánico (fig. b): Al aplicar voltaje entre los terminales, éste cambia su espesor.
 - Mecánico-eléctrico (fig. c): Al aplicar una fuerza se genera una carga eléctrica que induce un voltaje V a lo largo de la capacitancia Cp del sensor.



 $k_{\rm M}$ =200-600 pm/V



(a) Circuito equivalente de un sensor piezoeléctrico,



R_s: resistencia de fuga del sensor,

C_s: capacitancia del sensor,


C: capacitancia del cable,


C_a: capacitancia de entrada del

amplificador,

R_a: resistencia de entrada del amplificador, q: generador de carga.

(b) Circuito equivalente modificado con generador de corriente en vez de generador de carga.





 Asumiendo R_s infinita, la carga total inducida q es directamente proporcional a la fuerza f aplicada:

q = kf

donde k es la constante piezoeléctrica (en C/N).

 Suponiendo que el sistema actúa como un condensador de placas paralelas, el voltaje puede expresarse como:

$$v = \frac{q}{C} = \frac{kf}{C} = \frac{kfx}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}$$

donde x es la separación entre las placas, ε_0 y ε_r son las constantes dieléctricas del vacío y relativa del material, respectivamente. A es el área de las placas.

- Valores típicos de k son 2.3 pC/N para cristales de quarzo y 140 pC/N para BaTiO3.
- Así, para un sensor de 1 cm² y grosor de 1 mm, con una fuerza aplicada 10g N, el voltaje entre los terminales del sensor es:
 - 0.23 mV para un cristal de quarzo.
 - 14mV para un cerámico BaTiO3.

- Los materiales piezoeléctricos tienen una resistencia muy alta pero finita (del orden de 100 GΩ).
- Esto implica que cuando se aplica una deflexión x en el material, parte de la carga inducida "se fuga" por esta resistencia (leakage resistor o resistencia de fuga).
- En consecuencia, es importante que la resistencia de entrada del circuito de medición sea un orden superior que la resistencia de fuga.

(a) Circuito equivalente de un sensor piezoeléctrico,

Rs: resistencia de fuga del sensor,

Cs: capacitancia del sensor,

Cc: capacitancia del cable,

Ca: capacitancia de entrada del


amplificador,


Ra: resistencia de entrada del


mplificador,

q: generador de carga

(b) Circuito equivalente modificado con generador de corriente en vez de generador de carga.







(a) Circuito equivalente de un sensor piezoeléctrico,

Rs: resistencia de fuga del sensor,

Cs: capacitancia del sensor, Cc: capacitancia del cable,


Ca: capacitancia de entrada del

amplificador,

Ra: resistencia de entrada del

mplificador,

q: generador de carga



En ecuaciones, la carga asociada a la deflexión x está dada por:

$$q = Kx$$

donde K es una constante de proporcionalidad en C/m.

Con el objeto de analizar el comportamiento dinámico del sensor piezoeléctrico, resulta conveniente modificar el circuito anterior, reemplazando el generador de carga por una fuente de corriente i_s y combinando resistencias y condensadores.

Para esto sabemos que:

$$i_s = \frac{dq}{dt} = K \frac{dx}{dt}$$

View piezoelectric crystal as a charge generator:

q = Kx K = proportionality constant x = deflection


R_s: sensor leakage resistance


C_s: sensor capacitance

C_c: cable capacitance

C_a: amplifier input capacitance

R_a: amplifier input resistance





Convert charge generator to current generator:

$$q = Kx \qquad i_{s} = \frac{dq}{dt} = K \frac{dx}{dt}$$

$$i_{s} = i_{c} + i_{R}$$


$$i_{c} = i_{s} - i_{R}$$


$$C\left(\frac{dV_{o}}{dt}\right) = K \frac{dx}{dt} - \frac{V_{o}}{R}$$
(a)

Amplifier
$$C_{s} = K \frac{dx}{dt} - V_{o}$$
(a)

$$\frac{V_o(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{K_s j\omega\tau}{j\omega\tau + 1}$$

 $K_s = K/C$, sensitivity, V/m $\tau = RC$, time constant






$$R = R_a R_s / (R_a + R_s)$$

$$C = C_s + C_a + C_c$$

Función de transferencia del sensor piezoeléctrico de la figura.

$$\begin{split} \frac{V_o}{X} &= \frac{KRs}{RCs+1} \\ \frac{V_o}{X} &= \frac{K}{C} \frac{RCs}{RCs+1} = K_s \frac{\tau s}{\tau s+1} \\ \text{con} \quad & \tau = \text{RC (constante de tiempo)} \\ & \text{K}_s = \text{K/C (sensibilidad en V/m)}. \end{split}$$



La respuesta de un sensor piezoeléctrico a un pulso de duración T:




Figure 2.11 Sensor response to a step displacement (From Doebelin, E. O. 1990. *Measurement Systems: Application and Design*, New York: McGraw-Hill.)





Figure 2.12 (a) High-frequency circuit model for piezoelectric sensor. Rs is the sensor leakage resistance and Cs the capacitance. Lm, Cm, and Rm represent the mechanical system, (b) Piezoelectric sensor frequency response.

(a)




Un sensor piezoeléctrico tiene C = 500 pF. La resistencia de fuga es 10 G Ω . El dispositivo de lectura tiene resistencia de entrada es 5 M Ω . ¿Cuál es la frecuencia de corte?

$$R = R_a R_s / (R_a + R_s)$$

$$R \approx 5 M\Omega$$

$$C = C_s + C_a + C_c$$

 $C = 500 \text{ pF}$




Un sensor piezoeléctrico tiene C = 500 pF. La resistencia de fuga es 10 G Ω . El dispositivo de lectura tiene resistencia de entrada es 5 M Ω . ¿Cuál es la frecuencia de corte?

$$R = R_a R_s / (R_a + R_s)$$


$$R \approx 5 M\Omega$$

$$C = C_s + C_a + C_c$$

 $C = 500 \text{ pF}$



$$\begin{vmatrix} \frac{\omega j}{\omega j + 1/\tau} | = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{\tau} = 400.2 \text{ rad/s} \\ \Rightarrow f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = 63.69 \text{ Hz}$$



Un sensor piezoeléctrico tiene C = 500 pF. La resistencia de fuga es 10 G Ω . El dispositivo de lectura tiene resistencia de entrada es 5 M Ω . ¿Cuál es la frecuencia de corte?

$$R = R_a R_s / (R_a + R_s)$$

$$R \approx 5 M\Omega$$

$$C = C_s + C_a + C_c$$


 $C = 500 \text{ pF}$

$$\cos s = \omega j$$

$$\left| \frac{\omega j}{\omega j + 1/\tau} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \omega_c = \frac{1}{\tau} = 400.2 \text{ rad/s}$$


$$\Rightarrow f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = 63.69 \text{ Hz}$$



```
import control
Ra = 5.e6
Rs = 10.e9
R = (Rs*Ra) / (Ra+Rs)
C = 500e-12
tau = R*C
funcion transf = control.tf([1,0],[1,1/tau])
print funcion transf
mag, phase, omega = control.bode plot(funcion transf,
          omega=np.linspace(1e0,1e4,num=10000),
             Hz=True)
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.signal as sgnl
def step(t, T):
    u = np.zeros(t.shape)
    u[t>=T] = 1
    return u
R = 100
C = 0.01
Ks = 1
tau = R*C
T = 0.1 \# duracion del pulso
func transf = sgnl.lti([Ks, 0], [1, 1/tau])
t = np.linspace(0, 1, num=1000)
x = 1-step(t,T)
, y, = sgnl.lsim(func transf, x, t)
plt.plot(t,y)
```

Ejemplo, Piezo Buzzer



Piezo Buzzer -PS1240

PRODUCT ID: 160

\$1.50 IN STOCK

1

ADD TO CART

QTY DISCOUNT

1-9 \$1.50

10-49 \$1.35

50+ \$1.13


ADD TO WISHLIST


DESCRIPTION
TECHNICAL DETAILS
LEARN

Ejemplo, Piezo Buzzer


http://www.eng.utah.edu/~cs5789/handouts/piezo.pdf









- Dos cables: rojo y negro.
 Polaridad, negro=tierra.
- Aplicar un volatage alterno para producir vibraciones mecánicas que son percibidas como sonido.
 - La carcasa del Buzzer soporta un "piezoelemento" y tiene una cavidad resonante para el sonido.



Piezo Buzzer para reproducir tonos desde un arduino







Piezo Buzzer para reproducir tonos desde un arduino


```
Arduino - 0005 Alpha
                                                                                                 Arduino - 0005 Alpha
                                                                                           한 🗗 😭 🎬
   play_melody
                                                                              sound_serial
                                                                             Serial println("ready");
int ledPin = 13;
int speakerOut = 7;
                                                                           void loop() {
                                                                             digitalWrite(speakerPin, LOW);
byte names[] = {'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C'};
                                                                             serByte = Serial.read();
int tones[] = {1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956};
                                                                             if (serByte != -1) {
byte melody[] = "2d2a1f2c2d2a2d2c2f2d2a2c2d2a1f2c2d2a2a2g2p8p8p8p8p";
                                                                               Serial.print(serByte,BYTE);
// count length: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
                                                                               ledState = !ledState:
                                                                                                             // flip the LED state
                                                                               digitalWrite(ledPin, ledState); // write to LED
int count = 0;
int count2 = 0:
                                                                             for (count=0;count <=8;count++) { // look for the note
                                                                               if (names[count] == serByte) { // ahh, found it
int count3 = 0:
int MAX_COUNT = 24;
                                                                                 for( int i=0; i<50; i++ ) { // play it for 50 cycles
int statePin = LOW;
                                                                                   digitalWrite(speakerPin, HIGH);
                                                                                   delayMicroseconds(tones[count]);
                                                                                   digitalWrite(speakerPin, LOW);
void setup() {
                                                                                   delayMicroseconds(tones[count]);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(speakerOut. OUTPUT):
                                                                            Serial message: Iddddddaaaaaaacccccc
                                                                                                                                    Send
                                                                           fafafafafaf
 45
```


Piezo Buzzer para reproducir tonos desde un arduino






Piezo Buzzer como un sensor de fuerza







https://www.hbm.com/en/3215/strain-gauges-or-piezoelectric-sensors/

Technology	Strain gage	Piezoelectric
Sensitivity	0.003 mV/με	80 pC/με
Discrimination threshold	0.01 μ€	0.00001 με
Meas. range/discrim. threshold	1 000 000	1 000 000 000
Drift	< 0.2 µV/V in 48 h	< 4320 pC in 48 h
Volume	100%	< 5%
Principle of measurement	absolute	relative
Linearity	0.05%	1%
Connection	min. 4-wire	2-wire