# Transmission par fibre Optique




Prof: Elmagroud

#### Plan du cours

- 1. Introduction
- 2. Fibre optique
- 3. Emetteur et récepteur optoélectronique
- 4. Système de transmission sur fibre optique
- 5. Exemples d'applications


## 1.Introduction

## Éléments d'une chaîne de communication optique



- Interface optique d'émission: diode électroluminescente (DEL) ou diode laser (DL)
- Support de transmission: fibre optique
- Interface optique de réception: photodiode

#### Lumière: nature ondulatoire



La lumière est une onde électromagnétique, caractérisée par un champ électrique  $\vec{E}$ , un champ magnétique  $\vec{B}$  et une longueur d'onde  $\lambda$  [m] tel que :

$$\lambda = \frac{c}{v}$$

où c [m.s<sup>-1</sup>] est la vitesse de la lumière dans le vide et  $\nu$  [Hz] est la fréquence


## Lumière: nature corpusculaire

La lumière est constituée de particules appelées photons, chaque photon transporte une énergie élémentaire:

$$E_{\phi} = h. \nu$$

où  $h = 6,626, 10^{-34}$  [J,s] est la constante de Planck

#### Spectre de lumière



- La lumière visible s'étend du violet au rouge, ce qui correspond aux longueurs d'onde comprises entre 400 et 700 nm
- La lumière visible n'est qu'une partie du spectre de la lumière
- Le spectre de lumière est constitué de la partie visible + infrarouge + ultraviolet

#### Indice de réfraction

#### Définition


L'indice de réfraction n d'un milieu est

- défini par le rapport entre c et la vitesse de phase  $\mathbb{V}_{\phi}$  de la lumière dans le milieu considéré  $n=\frac{c}{\mathbb{V}_{\phi}}$
- lié à la permittivité diélectrique  $\varepsilon$  du milieu  $n^2 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$  où  $\varepsilon_0 = 8,85\ 10^{-12}\ F.m^{-1}$  est la permittivité diélectrique du Vide
- Indice de réfraction de quelques matériaux :

Air	Eau	Huile	Verre	Plastique
1,0002	1,333	1,5	1,47 - 2,72	1,22


## Théorie de l'optique géométrique

• Soit une onde incidente qui traverse le dioptre entre deux milieux diélectriques d'indices  $n_1$  respectifs  $n_1$  et  $n_2$ 



• D'après la loi de Snell-Descartes, l'angle d'incidence et l'angle réfracté sont liés par la relation  $n_1$ .  $\sin \theta_1 = n_2$ .  $\sin \theta_2$ 

• Réflexion totale : si  $n_1 > n_2$  il existe un angle limite  $\theta_{lim}$  tel que



• si  $\theta_1 \ge \theta_{lim}$  on a réflexion totale et  $\theta_{lim} = arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$ 

## 2. Fibre optique

## Fibre optique

Nécessité d'un guidage de la lumière :

- > La lumière est capable de se propager en espace libre
- Est-il possible de réaliser des communications optiques en espace libre ?

## Fibre optique : Diffraction

Nécessité d'un guidage de la lumière :


• Diffraction: flux lumineux de dimension transverse d et de longueur d'onde  $\lambda$  subit une divergence naturelle :

$$\theta \approx \frac{\lambda}{d}$$

• Est-il possible de réaliser des communications optiques en espace libre ?

## Fibre optique: Diffraction

Nécessité d'un guidage de la lumière :




• Pour un faisceau lumineux de diamètre d = 5 mm et à une longueur d'onde  $\lambda = 500$  nm, calculer l'élargissement du faisceau  $\Delta d$  après propagation sur une distance l = 1 Km

Réponse :  $\Delta d = 10 \ cm$ 

Seul un guidage de la lumière permet d'éviter la perte de l'énergie par diffraction

## Fibre optique : Constitution


Constitution d'une fibre optique :



- Coeur diélectrique cylindrique d'indice de réfraction  $n_c$  et de diamètre 2a entouré par la gaine d'indice  $n_g < n_c$
- Matériau diélectrique utilisé: verre de silice dopé par du Bore ou du Germanium pour obtenir une différence d'indice

## Fibre optique : Constitution

Constitution d'une fibre optique :



- L'âme ou le cœur est la région de la fibre dans laquelle se propage la lumière
- La gaine se comporte comme un miroir réfléchissant pour la lumière à l'interface cœur/ gaine
- Le revêtement est une couche en plastique qui entoure la fibre pour la renforcer, elle aide à absorber les chocs
- L'armature en fibres permet de protéger le cœur contre les forces d'écrasement et les tensions mécaniques excessives lors de l'installation
- La gaine extérieure complète la protection mécanique du cœur, elle est généralement de couleur orange, noire ou jaune


## Fibre optique : Notations et valeurs typiques

- Indice de réfraction du cœur  $n_c$ , exemple:  $n_c = 1,45$
- Différence d'indice relative :  $\Delta = \frac{n_c^2 n_g^2}{2n_c^2}$

exemple :  $\Delta = 10^{-4} \ a \ 10^{-2}$ 

- Diamètre du cœur 2a, exemple :  $2a = 5 à 100 \mu m$
- Diamètre extérieur de la gaine 2b, exemple:  $2b = 125\mu m$

#### Condition de guidage



$$\sin i \ge \frac{n_g}{n_c}$$

$$\Rightarrow \cos \theta \ge \frac{n_g}{n_c}$$


$$\Rightarrow \sin \theta_0 \le \sqrt{n_c^2 - n_g^2}$$

## Angle d'admission et ouverture numérique

#### Définition

- Angle d'admission : l'angle maximum  $\theta_{0max}$  du faisceau lumineux à l'entrée de la fibre pour assurer sa propagation guidée dans le cœur
- Ouverture numérique:  $ON = \sin \theta_{0max}$
- Une grande ON permet d'injecter une grande quantité de lumière issue d'une source assez divergente
- Une petite ON n'autorise que l'injection d'un faisceau lumineux issu d'une source très directive

## Angle d'admission



Les rayons incidents doivent nécessairement appartenir à un cône de demi-angle au sommet égal à l'angle d'admission

## Ouverture numérique

• L'ouverture numérique d'une fibre optique est donnée par:


$$ON = \sqrt{n_c^2 - n_g^2}$$
$$= n_c \sqrt{2\Delta}$$

#### Exemple:

Pour des valeurs usuelles  $n_c = 1,45$  et  $\Delta = 7$   $10^{-3}$ , calculer l'ouverture numérique et l'angle d'admission

Réponse : ON = 0.17 et  $\theta_{0max} = 10^{\circ}$ 


#### Fibre à saut d'indice



- Indice n<sub>c</sub> du cœur et l'indice n<sub>g</sub> de la gaine sont constants, nc > ng
- Saut d'indice à la surface de séparation entre les deux milieux (cœur et gaine)
- L'ouverture numérique est constante sur toute la face d'entrée de la fibre

## Fibre à gradient d'indice 1/2

Constitution d'une fibre optique :



- Décroissance progressive et continue de l'indice de réfraction du cœur
- L'ouverture numérique est variable à la face d'entrée de la fibre

## Fibre à gradient d'indice 2/2

• Profil d'indice du cœur est donné par la loi :

$$n_c(r) = n_c(0) \sqrt{1 - 2 \Delta \left(\frac{r}{a}\right)^{\alpha}}$$

où  $\alpha$  est le coefficient du profil, on distingue

- $\alpha = 1$  : profil triangulaire
- $\alpha = 2$  : profil parabolique
- $\alpha = \infty$  : profil à saut d'indice
- On définit l'ouverture numérique locale

$$ON_{loc} = \sqrt{n_c^2(r) - n_g^2} = ON(r)$$

• L'ouverture numérique est maximale au centre du cœur et décroît avec r

## Fréquence normalisée

#### Définition

La fréquence normalisée V est une caractéristique des dimensions de la fibre par rapport à la longueur d'onde pondérée par les propriétés de guidage et elle est définie par:

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} \sqrt{n_c^2 - n_g^2}$$
$$= \frac{2\pi a}{\lambda} ON = \frac{2\pi a}{\lambda} n_c \sqrt{2\Delta}$$

## Modes guidés et nombre de modes

- Selon la valeur de la fréquence normalisée, il peut exister plusieurs modes guidés dans la fibre.
- Chaque mode est caractérisé par sa propre vitesse de propagation
- Le nombre de modes M peut être approximé par:
  - $M \cong \frac{V^2}{2}$ : fibre à saut d'indice
  - $M \cong \frac{\alpha}{\alpha+2} \cdot \frac{V^2}{2}$ : fibre à gradient d'indice de profil  $\alpha$

#### Exemple:

Pour une fibre à saut d'indice,  $n_c=1.45$ ;  $\Delta=7\ 10^{-3}$ ;  $2a=50\mu m\ et\ \lambda=900nm$ , on a  $V=29.95\ et\ M=448$ 

#### Fibre monomode et fibre multimode

Selon la valeur de la fréquence normalisée V, on distingue deux types de fibre optique :

- Si V > 2,405, il y a possibilité d'avoir plusieurs modes de propagation on parle de : fibre multimode
- Si  $V \le 2,405$ , un seul mode de propagation possible, on parle alors de : fibre monomode

## Condition de propagation monomode

$$V \leq 2,405 \Rightarrow \frac{2\pi a}{\lambda} n_c \sqrt{2\Delta} \leq 2,405$$
$$\Rightarrow 2\pi a \cdot \sqrt{2\Delta} \leq \frac{2,405 \cdot \lambda}{n_c}$$


- Petit diamètre du cœur 2a (moins de  $10\mu m$ )
- Faible différence d'indice relative  $\Delta$  (moins de 0,5 %)

Longueur d'onde de coupure  $\lambda_c$ 

$$V \le 2,405 \Rightarrow \lambda \ge \lambda_c = \frac{2\pi a}{2,405} n_c \sqrt{2\Delta}$$

#### Fibre monomode

Caractéristiques du fibre monomode :



- Avantage : Chemin de propagation pratiquement direct
- Inconvénient : Petit diamètre du cœur (difficulté de fabrication et de connexion)


#### Fibre monomode

Paramètres de la fibre monomode :

• Le profil de l'intensité du champ est d'allure gaussienne


$$E(r) = E_0 \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{w_0^2}\right)$$

Où  $2w_0$  est appelé diamètre de mode




- L'approximation gaussienne est particulièrement valable pour des valeurs 1,8 < V < 2,4 ; c'est-à-dire proche de la coupure
- Le champ peut s'étaler dans la gaine optique si  $w_0 > a$

- Préforme
- Fibrage
- Test d'épreuve et caractérisation




#### Fabrication de la préforme :


- La préforme est un objet en verre de diamètre 100 à 150 mm
- Utilisation d'un tube et dépôt des couches à l'intérieur du tube en phase vapeur
- Lorsque le tube est rempli, il sera fermé: c'est l'étape de rétreint où on obtient le barreau du cœur
- Des couches de verre sont rajoutées à l'extérieur pour obtenir la préforme aux dimensions voulues



#### Test d'épreuve et caractérisation

- Test d'épreuve: les points faibles de la fibre sont éliminés afin d'assurer une longue durée de vie
- Caractérisation: plusieurs paramètres de la fibre sont mesurés selon les standards internationaux





#### **Atténuation**

#### 1- Atténuation intrinsèque :

• La puissance optique transportée décroit au cours de la propagation selon la loi

$$P_S = P_e \cdot 10^{-\frac{\alpha L}{10}}$$


où  $P_e$  est la puissance optique à l'entrée de la fibre, L est la longueur de la fibre et  $\alpha$  [dB/Km] est le coefficient d'atténuation

- Le coefficient d'atténuation  $\alpha$  dépend du matériau et de la longueur d'onde  $\lambda$
- Impact direct sur la portée de la liaison

#### **Atténuation**

- 1- Atténuation intrinsèque : Origines physiques
- L'absorption par le matériau qui intervient surtout dans le domaine de l'infrarouge
- Des pics d'absorption par diverses impuretés, le plus gênant dans la silice est la présence des ions  $OH^-$
- Diffusion Rayleigh, due à l'interaction de la lumière avec le matériau, qui la diffuse de façon isotrope. Elle diminue rapidement avec la longueur d'onde suivant une loi  $en^{1}/_{\lambda^{4}}$

#### Atténuation spectrale de la fibre de silice



- Minimum relatif autour de 0,35 dB/Km à 1,3 μm
- Minimum absolu autour de 0,17 dB/Km à 1,55 μm

### **Atténuation**

#### 2- Atténuation extrinsèque :

- Il s'agit de fuites de la lumière hors du guide, provoquées par des déformations ou des discontinuités de celui-ci
- Pertes par courbures ou micro-courbures
- Pertes aux raccordements: différence entre les paramètres des deux fibres, mauvais positionnement (excentrement, désalignement, écartement)

Pertes par couplage

Pertes de raccordemen

Pertes par couplage

#### Définition:

Élargissement temporel des impulsions de lumière au cours de la propagation


- ➤ Origines:
  - Dispersion intermodale
  - Dispersion chromatique: <u>dispersion du matériau</u> et <u>dispersion de guidage</u>
- Conséquences:
  - Limitation du débit
  - Limitation de la portée pour un débit fixé

### 1- Dispersion intermodale

- Coexistence de plusieurs modes de propagation dans la fibre multimode
- Chaque mode ayant sa propre vitesse de propagation
- L'impulsion à la sortie de la fibre est élargie par la différence du temps de propagation entre le mode le plus rapide et le mode le moins rapide

#### 1- Dispersion intermodale

Trajectoire des rayons dans la fibre à saut d'indice



Les rayons lents subissent des réflexions multiples à l'interface cœur/gaine

#### 1- Dispersion intermodale

Dispersion intermodale dans la fibre à saut d'indice :


• L'étalement (élargissement $\Delta \tau_{im}$ ) temporel dû à la dispersion intermodale dans la fibre à saut d'indice est donné par la relation:

$$\Delta \tau_{im} = \frac{L}{2c} \cdot \frac{ON}{n_c} = \frac{L \cdot n_c \cdot \Delta}{c}$$

- Si l'ON diminue, la dispersion intermodale diminue
- Mais, si l'ON diminue, la puissance injectée dans la fibre diminue aussi
- Choix de l'ON est un compromis

#### 1- Dispersion intermodale

Trajectoire des rayons dans la fibre à gradient



La trajectoire des rayons a une allure curviligne

#### 1- Dispersion intermodale

Dispersion intermodale dans la fibre à gradient d'indice:


- Le profil à gradient parabolique  $\alpha \simeq 2$  minimise la dispersion intermodale
- L'étalement temporel dû à la dispersion intermodale dans la fibre à gradient d'indice optimisé (parabolique) est donné par la relation :

$$\Delta \tau_{im} = \frac{L}{32c} \cdot \frac{ON_{max}^4}{n_c(0)^3} = \frac{L \cdot n_c(0) \cdot \Delta^2}{8c} < \Delta \tau_{im} /_{saut\ d\ indice}$$

• Gain en bande passante d'un facteur entre 100 et 1000 par rapport à la fibre multimode à saut d'indice

### 2- Dispersion du matériau

- La source de lumière n'est pas parfaitement monochromatique et présente une certaine largeur spectrale  $\Delta\lambda$
- L'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde
- Propagation des différentes composantes spectrales de la lumière avec des vitesses différentes
- Phénomène d'étalement dans le temps (dispersion)



#### 2- Dispersion du matériau

• L'étalement temporel dû à la dispersion du matériau est donné par :

$$\Delta \tau_M = |D_M(\lambda)| \cdot \Delta \lambda \cdot L$$


où

$$D_M(\lambda) = -\frac{\lambda}{c} \left( \frac{d^2 n}{d\lambda^2} \right)$$

est le coefficient de dispersion du matériau [ps/ (Km.nm)]

- $D_M < 0$ : le rouge est le plus rapide (dispersion ordinaire)
- $D_M > 0$ : le bleu est le plus rapide (dispersion extraordinaire)

#### 2- Dispersion du matériau



• Dispersion matériau de la fibre à silice s'annule au voisinage de  $1,3\mu m$ 

### 3- Dispersion du guidage

- Elle est due à la variation de la vitesse de propagation avec la longueur d'onde pour chaque mode
- L'étalement temporel dû à la dispersion du guidage est donné par :

$$\Delta \tau_G = |D_G| \cdot \Delta \lambda \cdot L$$

où  $D_G$  [ps/(Km.nm)] est le coefficient de dispersion du guidage

• La valeur du coefficient de dispersion du guidage est faible et toujours négative

### 4- Dispersion chromatique

- La dispersion chromatique provient des contributions de la dispersion du matériau et la dispersion de guidage
- L'étalement temporel dû à la dispersion chromatique est donné par :

$$\Delta \tau_c = |D_c(\lambda)| \cdot \Delta \lambda \cdot L$$

où  $D_c = D_M + D_G$  est le coefficient de dispersion chromatique [ps/(Km.nm)]

## Bande passante

### 4- Dispersion chromatique

• L'étalement temporel total dû à la dispersion (intermodale et chromatique) est calculé par

$$\Delta \tau = \sqrt{\Delta \tau_{im}^2 + \Delta \tau_c^2}$$

• La bande passante de la fibre peut être approximée par


$$B \cong \frac{1}{2\Delta\tau}$$

• La fibre peut être caractérisée aussi par la bande passante kilométrique qui est la bande passante mesurée à 1 Km[MHz.Km]

### Fenêtres de transmission

Fenêtre	Première	Deuxième	Troisième
Longueur d'onde	Autour 850 nm	Autour 1300 nm	Autour 1550 nm
Type de fibre	Multimode	Multimode et monomode	Monomode
Atténuation	Forte (2 à 4 dB/Km)	Faible (0;4 à 1 dB/Km)	Très faible (0;2 dB/Km)
Dispersion chromatique	Forte	presque nulle	Faible mais non nulle
Coût	Faible	Moyen	Elevé

## Exemple de fibres standardisées



- Fibre standard G652 : diamètre du cœur 9  $\mu$ m, utilisation optimale à 1,3 mm où la dispersion chromatique s'annule
- Fibre à dispersion décalée G653 : diamètre du cœur 7  $\mu$ m, profil d'indice plus complexe, la dispersion s'annule vers 1,55  $\mu$ m
- Fibre à dispersion décalée non nulle G655: dispersion chromatique réduite à une valeur faible mais non nulle dans la troisième fenêtre

# Fin partie 1