Write a Simple Linux Driver

一、簡介

1. Kernel 的工作:


處理 System Call,將硬體回應回傳給 user process (System Call: OS interface, call to the OS service)

- 2. Device Driver 扮演的角色:
- 一種軟體,能讓 OS 認識某種硬體,並讓應用程式能利用這個硬體
- 3. Device Driver 授權形式會受連結方式所影響 Static link -> GPL

Dynamic link -> driver 開發者自訂

以 kernel module 形式提供的 device driver,開發者可透過 MODULE_LICENSE 這個 macro 將授權方式設定為以下七種之一:

GPL, GPL v2, GPL and additional rights, Dual BSD/GPL, Dual MIT/GPL, Dual MPL/GPL, Proprietary



二、Linux 驅動程式三類型

- 1. Linux device driver 可分成 3 種類型:
 - (1) character device driver
 - (2) block device driver
 - (3) network device driver

2. 驅動程式本身可分成 2 個層面來討論:

(1) virtual device driver

往上層支援 Linux kernel 所提供的 Virtual File System 層,並藉此實作 system calls, Virtual device driver 的目的在於善用 Linux 的 APIs 來設計機制 (mechanism) 與行為 (behavior) 良好的驅動程式。

(2) physical device driver

往下層使用 Linux kernel 所提供的 device interface 來存取並控制實體硬體裝置,Physical device driver 則是討論「如何透過 I/O port 或 I/O memory」來控制裝置,也就是與晶片組的溝通。

三、System Call 與驅動程式的關係

System call 是 user application 與 Linux device driver 的溝通介面。

User application 透過呼叫 system call 來「叫起」driver 的 task, user application 要呼叫 system call 必須呼叫 GNU C 所提供的「wrapper function」,每個 system call 都會對應到 driver 內的一個 task,此 task 即是 file_operation 函數指標所指的函數。

Linux 驅動程式與 user application 間的溝通方式是透過 system call,實際上 user application 是以 device file 與裝置驅動程式溝通。要達成此目的,驅動程式必須建構在此「file」之上,因此 Linux 驅動程式必須透過 VFS (virtual file system) 層來實作 system call。

/dev 目錄下的檔案稱為 device file,是 user application 用來與硬體裝置溝通的介面。

四、Device File

在 UNIX 系統底下我們把外部的周邊裝置均視為一個檔案,並透過此檔案與實體硬體溝通,這樣的檔案就叫做 device files,或 special files。

檔案屬性的第一個位元如果顯示為 "c" 表示這是一個字元型裝置的 device file、若為 "b" 表示這是一個區塊型裝置的 Device file。

```
chenging@chenging-VirtualBox:~$ sudo ls -la /dev/sda? /dev/ttyS?
                1 root disk 8, 1 6月 23 20:13 /dev/sda1 1 root disk 8, 2 6月 23 20:13 /dev/sda5 1 root disk 8, 5 6月 23 20:13 /dev/sda5 1 root dialout 4, 64 6月 23 20:13 /dev/ttySi 1 root dialout 4, 65 6月 23 20:13 /dev/ttySi 1 root dialout 4, 66 6月 23 20:13 /dev/ttySi 1 root dialout 4, 66 6月 23 20:13 /dev/ttySi 1 root dialout 4, 66 6月 23 20:13 /dev/ttySi
brw-rw---- 1 root disk
brw-rw---- 1 root disk
brw-rw---- 1 root disk
                                                         23 20:13 /dev/ttyS0
                                                         23 20:13 /dev/ttyS1
                                                         23 20:13 /dev/ttyS2
                                                         23 20:13 /dev/ttyS3
                 1 root dialout
                                        4,68 6月
                    root dialout
                                                         23 20:13 /dev/ttyS4
                                        4, 69
                                                   6月
                                                         23 20:13 /dev/ttyS5
                 1 root dialout
                    root dialout
                                         4, 70
                                                   6月
                                                         23 20:13 /dev/ttyS6
                                        4,71 6月
4,72 6月
                    root dialout
                                                         23 20:13 /dev/ttyS7
                1 root dialout
                                                         23 20:13 /dev/ttvS8
     -rw---- 1 root dialout
                                                          23 20:13 /dev/ttyS9
```

Device file 的 major number 代表一個特定的裝置,例如 major number 為 1 為 null 虛擬裝置,major number 定義於 kernel 文件目錄 Documentation/devices.txt 。Minor number 代表裝置上的子裝置,例如同一個硬碟上的分割區就用不同的 minor number 來代表,但其 major number 相同。

Device File 與 Driver 的關係

我們在設計 device driver 時,會先透過一個 "註冊" (register) 的動作將自己 註冊到 kernel 裡,註冊時,我們會指定一個 major number 參數,以指定此驅動程式所要實作的週邊裝置。當 user 開啟 device file 時,kernel 便會根據 device file 的 major number 找到對應的驅動程式來回應使用者。Minor number 則是 device driver 內部所使用,kernel 並不會處理不同的 minor number。

設計 device driver 的第一個步驟就是要定義 driver 所要提供的功能 (capabilities),當 user application 呼叫 open() system call 時, kernel 就會連繫相對應的 driver 來回應使用者。

file_operations 是學習 device driver 最重要的一個資料結構,file_operations 內的成員為函數指標,指向 "system call 的實作函數"。file_operations 即是圖中的 VFS 層。換句話說,Linux 驅動程式是透過 file_operations 來建構 VFS 層的支援。而 file_operation 裡的函數指標,即是指向每一個 system call 的實作函數。

五、Linux 驅動程式一般化設計流程

Virtual device driver 往上是為了連結 Linux kernel 的 VFS 層, physical device drvier 往下是為了存取實體硬體。

Virtual Device Driver

Virtual device driver 的目的在於設計一個「機制」良好的 kernel mode 驅動程式, virtual device driver 也必須考慮與 user application 的互動。實作上,則是需要善用 kernel 所提供的介面 (interface),即 kernel APIs。

Virtual device driver 再分為 3 階段的觀念實作:

- 1. 定義 file operations
- 2. 實作 system calls
- 3. 註册 driver (VFS)

fops 是指向 file_operations 結構的指標,驅動程式呼叫 register_chrdev() 將 fops 註冊到 kernel 裡後, fops 便成為該 device driver 所實作的 system call 進入點。實作 system call 的函數便是透過 file_operations 結構來定義,我們稱實作 system call 的函數為 driver method。

kernel 會在需要時回呼 (callback) 我們所註冊的 driver method。因此,當 driver 裡的 method 被呼叫時,kernel 便將傳遞參數 (parameters) 給 driver method,driver method 可由 kernel 所傳遞進來的參數取得驅動程式資訊。

註冊 driver 的動作呼叫 register chrdev()函數完成,此函數接受3個參數如下:

major:要註册的裝置 major number

name: device 名稱

fops: driver 的 file operation

「註冊」這個動作觀念上是將 fops 加到 kernel 的 VFS 層,因此 user application 必須透過「device file」才能呼叫到 driver method。註冊這個動作的另一層涵意則是將 driver method 與不同的 system call 做「正確的對應」,當 user application 呼叫 system call 時,才能執行正確的 driver method。

六、A Simple Example: Hello World

hello.c

```
chenging@chenging-VirtualBox: -/test

include inux/module.h>

#include inux/kernel.h>

MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");

static int hello_init(void){
    printk("<1> Hello world(\n");
    return 0;
}

static void hello_exit(void){
    printk("<1> Bye, cruel world(\n");
}

module_init(hello_init);

module_exit(hello_exit);
```

Makefile

```
chenging@chenging-VirtualBox: -/test

WD := $(shell pwd)

KVERSION := $(shell uname -r)

KERNEL_DIR = /usr/src/linux-headers-$(KVERSION)/

MODULE_NAME = hello

obj-m := $(MODULE_NAME).o

atl:

make -C $(KERNEL_DIR) M=$(PWD) modules

clean:

make -C $(KERNEL_DIR) M=$(PWD) clean
```

sudo insmod hello.ko

dmesg# 觀察 kernel

```
[ 33.854569] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 33.878109] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 1630.332335] <1> Hello world!
[ 1675.720248] <1> Bye, cruel world
[ 1871.134111] <1> Hello world!
```

Ismod | grep "hello"

```
chenging@chenging-VirtualBox:~/test$ lsmod | grep "hello"
hello 16384 0
```

sudo rmmod hello.ko

dmesg

```
[ 1871.134111] <1> Hello world!
[ 1935.067125] <1> Bye, cruel world _
```

七、重點整理

將 driver 自己「註冊」到 kernel 的 VFS 層, 註冊時所要呼叫的函數根據裝置類型的不同而不同。

將驅動程式「註冊」(registration)至 kernel 的動作必須在 init_module()函數裡實作。根據裝置類型的不同,所呼叫的函數也不同,以下是幾個基本的裝置註冊函數:

int register_chrdev(unsigned int major, const char * name, struct file_operations

*fops): 註冊字元型驅動程式

int register_blkdev(unsigned int major, const char *name, struct file_operations

*fops): 註冊區塊型驅動程式

第 1 個參數:為 device file 的 major number。該 device file 應在 Linux 系 統底下以 root 身份手動建立。

第2個參數:

第3個參數:為驅動程式的 fops。

int usb register(struct usb driver *new driver): 註冊 USB 驅動程式

int pci register driver(struct pci driver*): 註冊 PCI 驅動程式

註冊的動作是寫在 init_module()裡,因此當使用者執行 insmod 載入驅動程式時,register_chrdev()便會執行。由此可知,註冊驅動程式的時機為 insmod 時。相對的,在 rmmod 時,必須執行解除註冊的動作,此動作必須實作在 cleanup module()函數裡。

int unregister_chrdev(unsigned int major, const char * name) :解除註册

字元型驅動程式

int unregister_blkdev(unsigned int major, const char *name) :解除註冊 區塊型驅動程式

第 1 個參數:為 device file 的 major number。該 device file 應在 Linux 系 統底下以 root 身份手動建立。

第2個參數:

第3個參數:為驅動程式的 fops。

void usb_deregister(struct usb_driver *driver):解除註册 USB 驅動程式

pci unregister driver(struct pci driver*drv) :解除註冊 PCI 驅動程式。

Linux 驅動程式的「註冊」是一個非常重要的動作,這個動作代表 Linux 驅動程式是一個嚴謹的分層式架構;換句話說,Linux 驅動程式的分層(layered)關係可透過「註冊」的程序來分析。

八、完整裝置驅動 memory.c

An assignment to build a memory driver which can convert lowercase to uppercase in Linux

```
memory.c X
/* Necessary includes for device drivers */
#include ux/init.h>
#include ux/config.h>
#include ux/module.h>
#include ux/kernel.h>
                               /* printk() */
#include ux/slab.h>
                              /* kmalloc() */
#include <linux/fs.h>
#include ux/errno.h>
                              /* error codes */
#include ux/types.h>
                               /* size_t */
#include linux/proc_fs.h>
                               /* O_ACCMODE */
#include ux/fcntl.h>
                              /* cli(), *_flags */
#include <asm/switch_to.h>
                              /* copy_from/to_user */
#include <asm/uaccess.h>
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
/* Declaration of memory.c functions */
int memory_open(struct inode *inode, struct file *filp);
int memory_release(struct inode *inode, struct file *filp);
ssize_t memory_read(struct file *filp, char *buf, size_t count, loff_t *f_pos);
ssize_t memory_write(struct file *filp, char *buf, size_t count, loff_t *f_pos);
int memory_init(void);
void memory_exit(void);
/* Declaration of the init and exit functions */
module_init(memory_init);
module_exit(memory_exit);
/* Global variables of the driver */
/* Major number */
int memory_major = 60;
```

```
/* Buffer to store data */
char *memory_buffer;
/* Structure that declares the usual file */
/* access functions */
struct file_operations memory_fops = {
    read: memory_read,
    write: memory_write,
    open: memory_open,
    release: memory_release
int memory_open(struct inode *inode, struct file *filp) {
    /* Sucess */
    return 0;
}
int memory_release(struct inode *inode, struct file *filp) {
    /* Success */
    return 0:
}
ssize_t memory_read(struct file *filp, char *buf, size_t count, loff_t *f_pos) {
    /* Transfering data to user space */
    copy_to_user(buf, memory_buffer, 1);
    /* Changing reading position as best suits */
    if (*f_pos == 0) {
   *f_pos += 1;
        return 1;
    } else {
        return θ;
}
ssize_t memory_write(struct file *filp, char *buf, size_t count, loff_t *f_pos) {
    char *tmp;
    char to_upper = memory_buffer[0];
    tmp = buf + count - 1;
   copy_from_user(memory_buffer, tmp, 1);
    /* Conver lower to upper case */
    if (to_upper >= 97 && to_upper <= 122) {
    to_upper = to_upper - 32;
        memory_buffer[0] = to_upper;
    printk(KERN_ALERT "memory_write\n");
    return 1;
void memory_exit(void) {
    /* Freeing the major number */
```

```
if (memory_buffer) {
        kfree(memory_buffer);
    printk("<1>Removing memory module\n");
}
int memory_init(void) {
   int result;
    /* Registering device */
    result = register_chrdev(memory_major, "memory", &memory_fops);
    if (result < 0) {
       printk("<1>memory: cannot obtain major number %d\n", memory_major);
       return result;
   /* Allocating memory for the buffer */
    memory_buffer = kmalloc(1, GFP_KERNEL);
    if (!memory_buffer) {
       result = -ENOMEM;
       goto fail;
   memset(memory_buffer, 0, 1);
    printk("<1>Inserting memory module\n");
   return 0;
    fail:
       memory_exit();
       return result;
}
```

```
chenging@chenging-VirtualBox:~/test
chenging@chenging-VirtualBox:~/test$ sudo insmod memory.ko
chenging@chenging-VirtualBox:~/test$ echo -n abcdef >/dev/memory
chenging@chenging-VirtualBox:~/test$ cat /dev/memory
Fchenging@chenging-VirtualBox:~/test$
```

dmesg

```
[50982.634110] <1>Inserting memory module

[50985.573187] memory_write

[50985.573192] memory_write

[50985.573193] memory_write

[50985.573194] memory_write

[50985.573195] memory_write

[50985.573196] memory_write

[51034.519724] <1>Removing memory module
```