## Symulacje komunikacji z interfejsem PS/2.

## Oznaczenia:


P4[1] - Sygnał clock z łącza PS/2.

P4[0] - Sygnał data z łącza PS/2.

**AUT\_PS2** - Automat operujący na bitach danych. Bada zmiany w sygnałach clock i data na łączu PS/2. Po zbudowaniu kompletnej ramki pozwala automatowi AUT\_PS2\_BUS na odebranie bajtu danych.


**AUT\_PS2\_BUS** - Automat operujący na bajtach danych odebranych przez automat PS2\_BUS. Realizuje logikę komunikacji z szyną systemową.

Symulacja 1: Odebranie pierwszego bitu z ramki po otrzymaniu komendy czytania z szyny.




Automat AUT\_PS2\_BUS odbiera rozkaz czytania z portu PS/2 co powoduje, że przechodzi do stanu SPB1. Automat AUT\_PS2 odczytuje bit startu ( przejście S0->S2 ) a następnie przechodzi do stanu S1 ( od tej pory przy odbieraniu bitów z łącza będzie przechodził między stanami S1 i S2 ).

Symulacja 2: Odebranie bajtu ze Scancode 0xF0.




Po odebraniu ostatniego bitu ramki z łącza automat AUT\_PS2 wystawia sygnał gotowości. Automat AUT\_PS2\_BUS przejmuje odebrany bajt danych i przechodzi ze stanu SPB1 do stanu SPB2, w którym sprawdza, czy odebrany bajt to 0xF0. W tym wypadku tak jest, więc automat AUT\_PS2\_BUS przechodzi do stanu SPB3, w którym oczekuje na następny bajt danych, który będzie Scancodem właśnie puszczonego klawisza.

Symulacja 3: Odebranie pierwszego Scancode'a.




Automat AUT\_PS2 przechodzi do stanu S3 i sygnalizuje odebranie ramki. Automat AUT\_PS2\_BUS oczekiwał na bajt ze Scancode'em puszczanego klawisza (stan SPB3), więc odbiera bajt i inkrementuje licznik PS2\_CNT\_BYTE. Jest to pierwszy odebrany bajt, więc odebraliśmy Z. Automat AUT\_PS2\_BUS wraca do stanu SPB1 i oczekuje na bajt 0xF0.

Symulacja 4: Odebranie ostatniego Scancode'a z serii 4 (ZDDD).



Automat AUT\_PS2 sygnalizuje odebranie ramki. Automat AUT\_PS2\_BUS odbiera ostatni bajt danych z serii ZDDD i przechodzi do stanu SPB4, w którym sprawdza, czy odebrano już wszystkie bajty ZDDD. Odebrany ciąg ZDDD automatycznie trafia na wejście modułu dekodera U2, ale automat AUT\_PS2\_BUS wydłuża sygnał WAIT ( przejścia między stanami SPB5 i SPB6 to odliczanie ), aby zapewnić ustalenie się właściwych danych na wyjściu dekodera.

Symulacja 5: Wystawienie danych w formacie U2 na szynę i zwolnienie sygnału WAIT.



Automat AUT\_PS2\_BUS kończy odliczanie, zwalnia sygnał WAIT i czekuje na podniesienie przez "procesor" sygnałów IORQ i RD, po czym wraca do stanu SPB0 oczekując na koleną komendę odczytu.