

Lezione 30. Stabilità e tenuta di strada del veicolo

*Contribuiscono alla maggiore o minore stabilità e tenuta di strada di un veicolo **fattori di natura tecnica** (pressione e consumo dei pneumatici, convergenza ed equilibratura delle ruote, equilibratura del sistema frenante, giochi negli organi di sterzo, efficienza delle sospensioni, altezza del baricentro), **ambientale** (fondo stradale bagnato o ghiacciato, presenza di neve, fango, pietrisco, foglie o olio) e **di comportamento** del conducente (velocità, uso della frizione, del freno e dello sterzo).*

L'ADERENZA (CONTATTO) DELLE RUOTE SUL MANTO STRADALE È RIDOTTA DA:

Pneumatici consumati (con basso spessore del battistrada); strada bagnata; presenza di olio sulla carreggiata; presenza di melma (fango), di foglie o di ghiaia sul fondo stradale; presenza di neve o di ghiaccio.

PER ASSICURARE STABILITÀ AL VEICOLO IN CURVA È OPPORTUNO:

Ridurre o eliminare i bagagli sul tetto (per abbassare il baricentro del veicolo); ridurre la velocità prima della curva (nella parte iniziale) e percorrere la curva (se ad ampio raggio) con il motore leggermente in tiro (in accelerazione) per aumentare l'aderenza, oppure procedere a velocità particolarmente moderata se la curva è stretta (a piccolo raggio); evitare di sterzare bruscamente e di procedere con il pedale della frizione abbassato (per evitare un aumento di velocità del veicolo, specie se in discesa); usare pneumatici in buono stato (con adeguato spessore di battistrada).

SULLA STABILITÀ DEL VEICOLO IN MARCIA INFLUISCE POSITIVAMENTE:

La corretta equilibratura delle ruote ed il corretto valore della convergenza delle ruote anteriori; la corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici; l'assenza di giochi (allentamenti) eccessivi sugli organi di sterzo.

LA INSUFFICIENTE TENUTA DI STRADA DEL VEICOLO PUÒ DIPENDERE:

Dalla errata convergenza o dalla mancanza di equilibratura delle ruote; dalle sospensioni non più efficienti (per esempio a causa degli ammortizzatori scarichi); dalla insufficiente o eccessiva pressione dei pneumatici; dalla scarsa aderenza fra pneumatico e terreno sconnesso; dalla cattiva distribuzione dei carichi sul veicolo. Non influisce invece la pendenza (specie se si tratta di una salita) della strada percorsa.

SE IL VEICOLO IN FASE DI FRENATURA TENDE A SBANDARE

Il conducente deve procedere con cautela e portare il veicolo in officina per la messa a punto (un controllo) e, tra l'altro, far controllare l'equilibratura del sistema frenante (per evitare che la frenatura sia squilibrata) e far verificare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici (infatti il veicolo tende a sbandare anche a causa di una bassa o elevata pressione); è conveniente non abbassare il pedale della frizione (per evitare un aumento di velocità del veicolo, specie se in discesa).

PER CONTROLLARE LO SBANDAMENTO DEL VEICOLO È OPPORTUNO:

Restare anzitutto padroni di se stessi e sterzare dolcemente nella stessa direzione dello slittamento (e non controsterzare al massimo nella direzione opposta); non abbassare il pedale della frizione (anzi lasciarla innestata, cioè a pedale sol-

levato); non cambiare marcia neanche per innestare una inferiore (infatti per cambiare marcia occorre abbassare la frizione, il che non è conveniente durante lo sbandamento del veicolo); non frenare immediatamente, ma ridurre lo sforzo frenante.

L'ADERENZA (CONTATTO) DELLE RUOTE SUL MANTO STRADALE È RIDOTTA DA:

Pneumatici consumati (con basso spessore del battistrada); strada bagnata; presenza di olio sulla carreggiata; presenza di melma (fango), di foglie o di ghiaia sul fondo stradale; presenza di neve o di ghiaccio.

PER ASSICURARE STABILITÀ AL VEICOLO IN CURVA È OPPORTUNO:

Ridurre o eliminare i bagagli sul tetto (per abbassare il baricentro del veicolo); ridurre la velocità prima della curva (nella parte iniziale) e percorrere la curva (se ad ampio raggio) con il motore leggermente in tiro (in accelerazione) per aumentare l'aderenza, oppure procedere a velocità particolarmente moderata se la curva è stretta (a piccolo raggio); evitare di sterzare bruscamente e di procedere con il pedale della frizione abbassato (per evitare un aumento di velocità del veicolo, specie se in discesa); usare pneumatici in buono stato (con adeguato spessore di battistrada).

SULLA STABILITÀ DEL VEICOLO IN MARCIA INFLUISCE POSITIVAMENTE:

La corretta equilibratura delle ruote ed il corretto valore della convergenza delle ruote anteriori; la corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici; l'assenza di giochi (allentamenti) eccessivi sugli organi di sterzo.

LA INSUFFICIENTE TENUTA DI STRADA DEL VEICOLO PUÒ DIPENDERE:

Dalla errata convergenza o dalla mancanza di equilibratura delle ruote; dalle sospensioni non più efficienti (per esempio a causa degli ammortizzatori scarichi); dalla insufficiente o eccessiva pressione dei pneumatici; dalla scarsa aderenza fra pneumatico e terreno sconnesso; dalla cattiva distribuzione dei carichi sul veicolo. Non influisce invece la pendenza (specie se si tratta di una salita) della strada percorsa.

SE IL VEICOLO IN FASE DI FRENATURA TENDE A SBANDARE

Il conducente deve procedere con cautela e portare il veicolo in officina per la messa a punto (un controllo) e, tra l'altro, far controllare l'equilibratura del sistema frenante (per evitare che la frenatura sia squilibrata) e far verificare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici (infatti il veicolo tende a sbandare anche a causa di una bassa o elevata pressione); è conveniente non abbassare il pedale della frizione (per evitare un aumento di velocità del veicolo, specie se in discesa).

PER CONTROLLARE LO SBANDAMENTO DEL VEICOLO È OPPORTUNO:

Restare anzitutto padroni di se stessi e sterzare dolcemente nella stessa direzione dello slittamento (e non controsterzare al massimo nella direzione opposta); non abbassare il pedale della frizione (anzi lasciarla innestata, cioè a pedale sollevato); non cambiare marcia neanche per innestare una inferiore (infatti per cambiare marcia occorre abbassare la frizione, il che non è conveniente durante lo sbandamento del veicolo); non frenare immediatamente, ma ridurre lo sforzo frenante.

Indice

Introduzione	III
Lezione 1 Definizioni Stradali e di Traffico	1
Lezione 2 Segnali di Pericolo	3
Lezione 3 Segnali di Precedenza	11
Lezione 4 Segnali di Divieto	15
Lezione 5 Segnali di Obbligo	23
Lezione 6 Segnali di Indicazione	29
Lezione 7 Segnali Temporanei e di Cantiere	41
Lezione 8 Segnali Complementari	43
Lezione 9 Pannelli Integrativi dei Segnali	45
Lezione 10 Semafori (lanterne semaforiche), segnali manuali degli Agenti	51
Lezione 11 Segnaletica Orizzontale e Segni sugli Ostacoli	55
Lezione 12 Pericolo e intralcio alla circolazione, Velocità, Distanza di sicurezza, Limiti di velocità	61
Lezione 13 Posizione dei veicoli sulla carreggiata, Cambio di corsia e di direzione, Svolta, Comportamento agli incroci, Convogli militari e cortei	65
Lezione 14 Norme sulla precedenza (incroci)	67
Lezione 15 Sorpasso	77
Lezione 16 Fermata e Sosta, Arresto e Partenza	81
Lezione 17 Ingombro della carreggiata, Segnalazione di veicolo fermo	83
Lezione 18 Circolazione sulle Strade extraurbane Principali e sulle Autostrade	85
Lezione 19 Dispositivi di equipaggiamento (luci, clacson), funzione ed uso	87
Lezione 20 Spie e Simboli sui comandi	91
Lezione 21 Cinture di Sicurezza, Sistemi di Ritenuta, Airbag, Casco Protettivo	95
Lezione 22 Trasporto di Persone, Carico dei Veicoli, Pannelli sui veicoli, Traino dei veicoli in avaria	97
Lezione 23 Patenti di Guida, Provvedimenti di revisione, revoca, ritiro e sospensione della patente, Carta di Circolazione	101
Lezione 24 Obbligo verso funzionari ed agenti, Documenti di Guida, Uso di Occhiali	103
Lezione 25 Cause più frequenti di incidenti stradali, Corretto uso della strada	105
Lezione 26 Comportamento in caso di incidente, Responsabilità Civile e Penale, Assicurazione R.C.A.	109
Lezione 27 Stato fisico del Conducente, Effetti dell'Alcool e delle Sostanze Stupefacenti, Primo Soccorso	113
Lezione 28 Limitazione dei consumi, Inquinamento (atmosferico e acustico) dell'ambiente	117
Lezione 29 Elementi costitutivi del veicolo (pneumatici, ammortizzatori, sterzo, freni)	119
Lezione 30 Stabilità e tenuta di strada del veicolo	123