

Universidade de São Paulo

SEL0611- Fundamentos de Controle

Lista de Exercícios No.3

Pedro Morello Abbud

Número USP 8058718

Disciplina minsitrada por Professor Doutor B.J.Mass

28 de Março de 2017

Exercícios

Dada a equação diferencial ordinária (EDO):

$$y''(t) + 2y'(t) + 5y(t) = 10x(t)$$
(1)

Onde y(t) e x(t) são respectivamente a saída e a entrada de um certo sistema, desejamos construir uma "imagem de raios-x" (ou "eletrocardiograma") do sistema, que revele a dinâmica do mesmo. Em nosso contexto, diagramas de Bode são verdadeiras "imagens de raios-x", pois revelam coisas que não enxergamos pela mera inspeção direta da EDO.

Precisamos para essa visualização de algo imprescindível; um aplicativo computacional númerico, talhado para o projeto de sistemas de controle. Duas alternativas foram apresentadas em sala de aula: *Scilab* e *MATLAB*.

1. Obtenha à mão, a função de transferência $G_1(s) = Y(s)/X(s)$ a partir da EDO (1) acima.

Sabemos que:

$$x(t) = \frac{y''(t)}{10} + \frac{y'(t)}{5} + \frac{y(t)}{2}$$

Logo temos:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$= \frac{\mathcal{L}\{y(t)\}}{\mathcal{L}\{x(t)\}}$$

$$= \frac{Y(s)}{\mathcal{L}\{\frac{y''(t)}{10} + \frac{y'(t)}{5} + \frac{y(t)}{2}\}}$$

$$= \frac{10Y(s)}{Y(S)(s^2 + 2s + 1)}$$

$$= \frac{10}{s^2 + 2s + 1}$$

2. Obtenha à mão, a função de transferência $G_2(s)=X(s)/Y(s)$ a partir de (1), observando que, naturalmente $G_2(s)=1/G_1(s)=G_1(s)^{-1}$

De forma análoga ao exercício anterior sabemos que:

$$x(t) = \frac{y''(t)}{10} + \frac{y'(t)}{5} + \frac{y(t)}{2}$$

Logo temos:

$$G(s) = \frac{X(s)}{Y(s)} = \frac{\mathcal{L}\{x(t)\}}{\mathcal{L}\{y(t)\}}$$

$$= \frac{\mathcal{L}\{\frac{y''(t)}{10} + \frac{y'(t)}{5} + \frac{y(t)}{2}\}}{Y(s)}$$

$$= \frac{Y(S)(s^2 + 2s + 1)}{10Y(s)}$$

$$= \frac{s^2 + 2s + 1}{10}$$

$$= \frac{s^2}{10} + \frac{s}{5} + \frac{1}{10}$$

Que é exatamente G_1^{-1} , como queríamos demonstrar.

- 3. Observe que, como $G_1(s)$ é uma função de transferência "estritamente própria", e $G_2(s)$ é "imprópria". Os sistemas físicos de nosso interesse (engenharia de controle) só excepcionalmente terão função de transferência imprópria. Em nosso contexto (Fundamentos de Controle) consideraremos inadmissíveis funções de transferência impróprias, i.e. com numerador com grau maior que o do denominador.
- 4. Empregando o comando "tf", escreva uma declaração em MATLAB, que declare $G_1(s)$ com o nome "g1". Empregue apenas minúsculas.

Listing 1: Código em MATLAB para a função de transferência
$$G_1(s)$$

gl=tf(10, [10 2 1])

5. Consulte www.scilab.org e verifique que comando do Scilab e análogo ou equivalente ao comando "bode" do MATLAB.

Descreva suscintamente cada uma das 6 formas para este comando do SCILAB.

```
bode(sl, [fmin, fmax] [,step] [,comments] )
```

Traça um diagrama de bode tomando como argumentos de entrada: um sistema linear, os limites mínimo e máximo da frequência, um degrau logarítimico descrito por um número real e um vetor de strings como legenda, com a frequência dada em hz.

```
bode(sl, [fmin, fmax] [,step] [,comments] ...
[,"rad"] )
```

Traça um diagrama de bode tomando como argumentos de entrada: um sistema linear, os limites mínimo e máximo da frequência, um degrau logarítimico descrito por um número real e um vetor de strings como legenda, no entanto mostra a frequência em rad/s ao invês de hz.

```
bode(sl, frq [,comments] )
```

Traça um diagrama de bode tomando como argumentos de entrada: um sistema linear, uma matriz de frequência com uma coluna para cada subsistema linear e um vetor de strings como legenda, com a frequência dada em hz

```
bode(sl, frq [,comments] [,"rad"] )
```

Traça um diagrama de bode tomando como argumentos de entrada: um sistema linear, uma matriz de frequência com uma coluna para cada subsistema linear e um vetor de strings como legenda, no entanto, mostra a frequência em rad/s ao invês de hz.

```
bode(frq, db, phi [,comments] )
```

Traça um diagram de bode tomando como argumentos de entrada: uma matriz de frequência, uma matriz de magnitudes dada em Db, uma matriz de fases dada em graus e comentários como legendas na forma de um vetor.

```
bode(frq, repf [,comments] [,"rad"] )
```

Traça um diagram de bode tomando como argumentos de entrada: uma matriz de frequência, uma matriz de magnitudes dada em Db, uma matriz de fases dada em graus e comentários como legendas na forma de um vetor, no entanto, com a frequência em rad/s ao invês de hz.

6. Empregando a forma mais simples do comando "bode" do MATLAB, imprima o par de gráficos ou diagramas obtidos para a função de trans-

ferência $G_1(s)$ acima referida. Retorne ao professor o par de gráficos impressos numa única folha A4.

Listing 2: Código em MATLAB para traçar o diagrama de Bode da função de transferência $G_1(s)$

```
g1=tf(10,[10 2 1])
bode(g1)
```

Bode Diagram




Figura 1: Diagrama de Bode para a função de transferência $G_1(s)=\frac{10}{s^2+2s+1}$