实验仪一

长春长城教学仪器 YMC-2型

设备照片

YMC-2型

金属丝

损坏需更换

数字分划板

安装于下夹头

CCD显微镜


需调节

上:三维调节台-

下:磁性表座(不移动)

工作台

检查水平,需要 工具水平仪/尺, 可调节支撑脚 (底角)



上夹头(金属丝上 端固定)

拆卸需要扳手

下横梁

- 1、两侧螺丝用于固定,可松开调节上下位置。
- 2、一字螺刀调整中部的顶丝可使下夹 头固定或无摩擦的上下自由移动。
- 3、分划板处尺寸大 于横梁竖孔尺寸, 挤压可能造成分划 板破碎,因此横梁 位置需要为金属丝 伸长留有余量。

下夹头(金属丝下端固定)

拆卸需要扳手 (下页图)

砝码支架(砝码托盘)



三维调节 (本实验中无需读 数)

三维调节由XY二维平移台和高度调整器组成。

XY移动由微分头调节,由图片可见移动控制方式为:微分头的推杆伸长时顶住滑块移动,回缩时拉簧回拽滑块,保持滑块与推杆端面接触,于是可以通过刻度读出平移距离(或位置)。

分划板和CCD

显微镜镜头

若成像中十字 线与分划板不 平行,需松开 螺丝旋转调整 镜头。 CCD

若成像倾斜需 松开螺丝调整 CCD 注意两者调节的先后顺序!


数字分划板 一般无需调节、 若需调节需松 开3个螺丝



读数参考线

十字叉丝

显示屏上的参考十字线是分划板位于目镜上的十字叉丝分划板的,成像在CCD、显示在显示屏上(这点与LB-YM1不同)



钢丝固定及更换法

(需要时)

下夹头细节图



- 7、分划板调整及钢丝安装简单方法。。
- (1) 调整分划板松开图(三)的钉1,调正后锁紧。。



图(三)。

- (2) 调整数字分划板松开下夹头的三个十字钉,可调整。出厂前均已调整好。。
- (3) 穿钢丝可按图四及图五的方法,先用螺刀顶紧图(四)的(3) 顶丝这样避免下夹头的数字分划座与下横梁相碰,造成数字分划板破碎,再把钢丝先穿入下夹头 M6 的一小孔(2)内,钢丝的长度留量适度后锁紧螺母(4),再穿入上夹头的 M6 的一小孔(6)内,调整到所要测量的钢丝长度为止,锁紧螺母7,再一同安装到立杆上。安装时要小心轻放。这时可松开图(四)的(3)顶丝及锁紧钉5调整下夹头的位置。。



实验仪二

南京浪博教学仪器 LB-YM1型

设备照片 LB-YM1

金属丝

损坏、弯曲需更换


叉丝组、 数字分划板

CCD显微镜 需调节至清晰

高度调节

工作台

检查水平,需要 工具水平仪/尺, 可调节支撑脚 (底角)



金属丝上端固定 (上夹头)

拆卸需要十字改锥

下横梁


如叉丝组(长方块) 不在竖槽,需要调 节横梁高度。 注意竖槽应竖直。

金属丝下端固定 (下夹头)

位于分划板母座上

砝码支架(砝码托盘)

叉丝组、 数字分划板



下夹头。 取下托盘,用十字 螺丝刀松开螺丝, 更换金属丝后再上 紧。

前后对焦调节


调节高度和角度

分划板调节

叉丝组上有内、中、外3组开槽。

结构上为:分划板玻璃片放置在分划板支架(中槽)并用小卡环(内槽)固定,然后分划板支架放在叉丝组圆槽中并用大卡环(外槽)紧固。

长时间松动后可能分划板会旋转。一般调节方法是松开大卡环(外槽),调节分划板支架(中槽)至分划板方向正确,然后上紧大卡环(外槽)。由于上紧大卡环可能会带动分划板支架,所以需要考虑预留提前量,或多次调节。




读数参考线

读数参考线、一字 线

LB-YM1读数的参考 线是一字线,是在 显示器上直接显示 的线。YMC-2型采 用的是在镜头上安 装了物理十字线分 划板。

1.0

0.5



钢丝固定及更换法

(需要时)



金属丝上端固定(上夹头)

更换较为简单,需要先用十字改锥松开螺丝,取下坏丝。然后将新丝传入小孔多圈,然后再装回长方形小片。

安装时注意

- 1、选择合适型号的十字螺丝刀
- 2、不要将测量区的金属丝弄弯折、弯曲,否则还需重新更换。

工具

水平仪



水平仪是用来检测水平的工具 它的上端面是曲面,气泡将移动到空间的最高处。 当底面水平时,气泡边缘应与指示圆圈呈同心圆。

思考:气泡偏右,是工作台哪边高了?

卷尺、螺旋测微器(千分尺)



1、螺旋测微器使用完毕后测量面应留有空隙。

2、隔段时间游标卡尺、螺旋测微器应当上油防锈。 左图测微器已生锈。

十字改锥



卡环扳手



固定规格



可调式



用于拆卸和调节卡环



替用品:卡簧钳