Consignes de sécurité produit Alpha

Référence : PRD-SAFE-001

Version : 1.0

Date d'application : 2026-06-15

Département : Produits

Classification : Internal

Statut : En vigueur

Langue : FR

1. Objet

Ce document décrit les caractéristiques, limites d'utilisation et règles de maintenance du produit. Les valeurs indiquées s'appliquent à la configuration nominale sauf mention contraire.

2. Caractéristiques importantes

Ne jamais ouvrir le boîtier Alpha lorsque l'équipement est alimenté.

3. Utilisation

Respecter les limites électriques, thermiques et mécaniques définies dans le présent document.

4. Maintenance et traçabilité

Toute intervention terrain est enregistrée avec le numéro de série, la version firmware et le résultat du diagnostic.