



Musterlösung Aufgabe 13: Halbleiter

- a) Sind reine Halbleitermaterialien wie z.B. Silizium leitfähig?
 - Nein, alle Elektronen werden für die Elektronenpaarbindung benötigt.
 - Keine frei beweglichen Elektronen sind für den Stromfluss verfügbar.
 - IV-Halbleiter (z.B. Silizium)
 - III/V-Halbleiter (z.B. GaAs)
- b) Was versteht man unter der Dotierung eines Halbleiters?
 - Ersetzen von Atomen des Halbleitergitters durch Fremdatome (siehe Folie)
 - Nur etwa jedes 100 Millionste Atom wird ersetzt.
- c) Erklären Sie den Stromfluss bei n-dotiertem Material.
 - Durch die n-Dotierung stehen im Gitterverbund "freie Elektronen" zur Verfügung.
 - Das Elektron kann sich im Halbleitergitter fortbewegen -> Stromfluss
 - Bei p-Dotierung: Löcherleitung. Elektronen springen von Loch zu Loch -> Stromfluss
- d) Erklären Sie die Funktionsweise eines npn-Transistors.
 - Halbleiterindustrie: Kombination von von verschieden dotierten Materialien
 - 1. Ein pn-Übergang: Diode (Folie Diode)
 - p-Seite: Anode
 - n-Seite: Kathode
 - 2. Zwei pn-Übergänge: Transistor (Folie Transistor)
 - pnp-Transistor: Der stark dotierte Emitter emittiert Löcher, die die dünne Basis durchqueren
 - npn-Transistor: Der stark dotierte Emitter emittiert Elektronen, die die dünne Basis durchqueren