MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE Med BOUDIAF DE M'SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE

ANNEE UNIVERSITAIRE: 2013/2014
MODULE: DISPOSITIE ELECTROMECANIQUE DE PROTECTION
OPTION: INGENIERIE DES SYSTEMES ELECTROMECANIQUES (2***Année) MASTER
Le :22/01/2014 | 4 | 10 H | 00

8

9/1

10

EMD Duree: 1 h 30
NOM
 I-NB: Mettre une croix [X]dans la case de la réponse juste (12 5pts) 1/ Une forme d'électrisation en contact direct peut avoir lieu quand un être humain touche avec deux points de son corps : 0.5 a- le neutre et la terre. b-une carcasse en défaut avec une phase et une autre carcasse en défaut avec la même phase et un conducteur actif et la terre. d- aucune de ces réponses. 2/ La valeur de tension de sécurité pour un milieu émergé doit être égale à : 0.5 a- 25 V □ b- 12 V ▼ c- 50 V □ d- 60 V □ 3/ La résistance de la prise de Terre doit être : 0.5 a- égale à la résistance du corps humain. b- inférieure à la résistance du corps humain. c- supérieure à la résistance du corps humain. d- aucune de ces réponses. 4/ Pour le régime TN, le défaut d'isolement au niveau d'un récepteur peut être assimilé à : 0.5 a- une liaison entre une phase et la terre. b- une liaison entre un neutre et la terre c- une liaison entre un neutre et la masse. b' L'expression générale de la tension d'arc us=α+βℓ on pourra agir sur le terme α par : 0.5
a-Fragmentation de l'arc b-Etirement de l'arc c-Par déionisation d-Par extinction de l'arc
Pour les surcharges les valeurs de courants sont de l'ordre de :0.5 a- 1.5 à 3I ₀ b- 2.5 à 3I _n c-10I _n d- 1.5 à 100I _n
Pour les surintensités passagères les valeurs des courants doivent provoquer le déclenchement des dispositifs de protection : 0.5 a-Après un certain délais b-Immédiatement c-Pas de déclenchement
es (SLT) sont destinés pour protéger les être humains contre les : 0.5 a-Contacts directs b-Contacts indirects c- Deux Les conducteurs actifs sont : 0.5
a- Les trois phases D- Les trois phases + Neutre C- Les trois phases + Neutre + PE D- Les trois phases + PEN D- Les trois phases + PEN

11/Pour une protection contre les contacts indirects la tension limite supérieure est : 0.5 a- 50 V ★ b- 30 V □ c- 25 V □ d- 12 V □
12/Les (SLT) assurent la protection des : 0.5
a- Personnes b-Personnes et des biens c- Biens d-Récepteurs a- Personnes b-Personnes et des biens c'area humain n'évolue pratiquement qu'en
13/ En BT, la valeur de l'impédance du corps d'être humain n'évolue pratiquement qu'en
fonction de : 0.5 a- Récepteur b- Environnement (locaux) c- La masse de de prise de terre b-
14/Le pouvoir de coupure d'un relais thermique est de l'ordre de : 0.5
a- 00 In X b- 10 in 1 c- 20 in G50 in
15. Le pouvoir de coupure d'un discontacteur est de l'ordre de . V.5
a- no ter b- 10 in x c->30 in Q- < 20 iii
16/Le sectionneur porte -fusibles n'a pas de pouvoir de coupure ou de fermeture . v.o
a- Oui X b- Non
17/Le disjoncteur différentiel est utilisé pour la protection contre les : 0.5
a- courts-circuits b- surcharges faibles et prolongées c- surcharges importantes
d- defauts d'isolement e- les quatre X
18/ Un contacteur est un appareil de: 0.5 a- protection b- commande c- connexion d- réglage
10/1 as ned actionneurs cont 10.5
a- Les moteurs b- les contacteurs c-les sectionneurs d- les fusibles
20 Dane les schémas I I on assurera la protection par un U.S
a- disjoncteur b- dispositif (DDR) c- dispositif (CPI)
21 / Le DDR declenche si: 0.5
$a-1d > 1\Delta n$ $b-1_a < \frac{I\Delta n}{2}$ $c-1d < 1\Delta n$ $d-1_a > \frac{I\Delta n}{2}$
a-10 > 14n 20 b- 14 < 2 C- 10 < 14n C 2
22 /Pour assurer une meilleure continuité de service, le régime utilisé est: 0.5
a- TT b- TN-C c- TN-S d- 1T X
23/Le relais thermique est utilisé pour la protection contre les : 0.5
a- courts-circuits b- surcharges faibles et prolongées C c- surcharges importantes
24/ La section de l'arc est proportionnelle à : 0.5
a-Longueur de l'arc b-Dénsité de courant
c-Intensité de courant X d-Chute de tension
25/ Plus la tension à couper est élevée : 0.5
a-Plus la surface de l'arc est importante b-Plus la longueur de l'arc est important
c-Plus la mobilité de l'arc est importante d-Plus la chute de tension est importante
I-Questions de cours: (07.50 pts)
/ Pour une protection complémentaire contre les contacts indirects il faudra prendre en
Compte deux conditions, lesquelles ? 1.0
One veulent dire les termes « filiation » et « sélectivité » pour les disjoncteurs ? 1.0
Le passage du courant affecte essentiellement les fonctions respiratoires et circulatoires, la gravité de danger est fonction de trois paramètres lesquels ? 1.5
Citer la différence entre un contacteur de puissance et un relais d'automatisme séparés ? 1.0
L'apparition de l'arc est facilitée si le circuit parcouru par un courant est inductif,
Pourquoi ? 0.5
Pour protéger les personnes contre les contacts indirects il y'a deux possibilités de
protection, lesquelles ? 1.0
Qu'est- ce qu'un discontacteur ? quelle est sa fonction ? 1.0
Pourquoi ne jamais actionner un sectionneur en charge ? 0.5
FIX HIRLS AT 4H line bonne présentation facilite la tâche au correcteur

ET DE A VOLOGIA ELECTI

170N 9.8 (2**

Pres du

ANN STERE DE L'EV 5/ l'apposition de l'on et facilitée si le circuit porcure por par un content et mobiletif cor: une sur tensin propro torrielle ou focteur (01/0) Ldi st generel ou moment ste la conjure 6/ les deux possibilités sont : they quand un être 1) sous compuse de l'almente tos (protection preventine) en défaut avec la e sejectoting ser circits tre égale à -0.5 21 Avec compare Antonotique de l'olimentotion (protoction congrépateir (No-) en utilisant le schemos de livison à la terre (SLT) noncaminues.

Le Régnie de Neutre nneapar 0. Il Mu discontactur = Contactor + Relais thornique Se fonction! 8t la protections contre les surcharges foilles et probon ger. 8/ he jamais settimmer un Sectiment en charge plance que; na pos de ponvoir de compute ou Le femetine (Pdc=0) (01/6)

1/4 Deux constituis sont. relier à la même prise de terre. 6- to compute outmotique le l'alimentation soit of le filiation: et une technique d'association goni
plemet d'atiliser le penvoir de limitation
plemet d'atiliser le penvoir de limitation
des disjonateurs, le ofoçon à installer un
constitute des disjonanteurs a god c) reclint
afin de diminier le cont de l'instellation
afin de diminier le cont de l'instellation b/x he se lectivité : c'et la corrolination de dejonctions) Le telle sorte que en défant surment (018) au un joit que lanque de l'installater, soit elinime por le q'place un mediation u Amont du défout. - l'intensité su comont qui parconrer dons le corp : 1 3/ 4 Trois potements sont - le temps de jossege (6/16) 4/ la différence est s KM: comporte une sobine 4 poles depuisones, MA: comporte unquenent: une bobie + contector our thore te (oppo) Anec Poc = 2 & 3 In