


1.1 - Système TT (neutre avec distribution mis à la terre et les masses utilisateurs reliées à la terre):



1.2 - Système TN (neutre avec distribution mis à la terre et les masses d'utilisateurs reliées à la terre):



1.3 - Système IT (neutre avec distribution isolé ou forte impédance et les masses d'utilisateurs reliées à la terre):



UNIVE OCS.COM

les dispositifs de détection réservés à cette perturbation sont :

- Relais électromagnétiques
- Fusibles
- 4. Les conséquences occasionnées par un courant de surcharge sont :
  - . Surintensité
  - Echauffement
  - Déséquilibre
  - Chute de fréquence



Les dispositifs de détection réservés à cette perturbation sont :

- Relais thermiques
- Fusibles

1 pts

5- Définition :

La protection est un ensemble d'organes destinés à protéger soit les équipements, soit le personnel.

## Fonction:

En règle générale pour protéger une installation il faut :

- Surveiller le fonctionnement
- Détecter un état de dysfonctionnement

Principe de base de la protection :

Un système de protection est constitué

- Organe de détection et de décision
  - 1- Organe de mesure ou chaîne de mesure
  - 2- Organe de comparaison
  - 3- Organe de décision
- Organe d'intervention
  - 1- Organe de signalisation et de déclenchement

UNIVERS.CO

Description: Le neutre du secondaire du transformateur HT/BT est relié à la terre (T). Les masses de l'installation sont reliées à la terre (T) par une prise de terre différente de celle du transformateur.

 Contrainte d'exploitation : La coupure s'effectue au premier défaut d'isolement par un dispositif différentiel.

Régime TN:

Description : Le neutre du secondaire du transformateur HT/BT est relié à la terre (T) . Les masses de l'installation sont reliées au neutre par le conducteur de protection (N -C ou N-S)

 Contrainte d'exploitation: La coupure s'effectue au premier défaut par les protections contre les surintensités.

Régime IT:

Description: Le neutre du secondaire du transfo est isolé ou relié à la terre par une grande impédance (I). Les masses de l'installation sont reliées et mises à la terre (T) par une prise de terre différente de celle du transformateur.


- Contrainte d'exploitation: la surveillance du premier défaut est assurée par le contrôleur permanent d'isolement.
- La recherche et l'élimination du premier défaut assure la continuité du service.
- La coupure se fait au second défaut d'isolement par les dispositifs de protection contre les courts-circuits.

Le rôle de CPI dans le régime IT : la surveillance du premier défaut par signalisation d'une alarme sonore

- 2- Les perturbations électriques sont :
  - Courant de court-circuit.
  - Courant de surcharge.
  - Perturbations transitoires (impulsive et oscillatoire).
  - Déséquilibre de la tension.
- 3- Les causes susceptibles de produire un courant de court-circuit sont:
  - Rupture de conducteurs
  - Coup de foudre
  - Contact intempestif
  - Claquage d'isolant
  - Fausse manœuvre

2 pto

Le schéma suivant représente le principe de base d'un système de protection :



## Schéma de principe de la protection

6- Pour qu'un système de protection accomplit convenablement sa mission, il doit présenter les qualités suivantes :

- Fiabilité : Déclenchement suite à un défaut réel (décision sûre)
- Disponibilité: C'est la capacité de fonctionner lors de l'apparition d'un défaut, ce qui impose diverses procédures ou dispositifs pour s'assurer que la protection est en état de marche.
- Rapidité d'action : Pour limiter les effets néfastes du défaut
- Sensibilité : Détecter la moindre variation de grandeur à surveiller
- Consommation : Elle doit être réduite
- Sélectivité : Déclenchement seulement des appareils encadrant le défaut, de manière à maintenir sous tension les parties saines

7- Mise à la terre directe:

- Ce type de mise à la terre limite au mieux les surtensions.
- Les dégâts et les perturbations sont maximum et le danger pour le personnel est important pendant la durée du défaut.

- Mise à la terre par l'intermédiaire d'une réactance: Réactance de limitation (bobine de

Petersen): Cette solution peut provoquer des surtensions sévères.


-Il amortit les surtensions, il conduit à des protections simples,

Scanned by CamScanner

Durée: 01 H: 30

## Epreuve de moyenne durée 'S6'

- 1- Citer les différents **régimes du neutre** (schéma)? Expliquer la nature et le principe de protection utilisée dans chaque régime? Quel est le rôle de CPI dans le régime IT ?
- 2- Quelle sont les perturbations électriques possible qui peut gène les utilisateurs (personnes) et les fournisseurs de l'énergie électrique (équipements) ?
- 3- Quelle sont les causes susceptibles de produire un courant de court-circuit ? Donner les dispositifs de détection réservés à cette perturbation ?
- 4- Quelle sont les conséquences occasionnées par un courant de surcharge? Donner les dispositifs de détection réservés à cette perturbation?
- 5- Définir la protection et donner leur principe de base avec le schéma?
- 6- Pour qu'un système de protection accomplit convenablement sa mission, il doit présenter des qualités, lesquelles ?
- 7- Citer et discuter les différant types de mise a la terre ? Quel est le rôle de la bobine de Petersen ?
- 8- Soit les deux circuits suivants :



- Indiquer les éléments mentionnés dans les deux circuits ?
- Quel type de protection représente chaque circuit ?

## UNIVDOCS.COMSE à la terre par l'intermédiaire d'une résistance

12 (0 / Ma

Le rôle de la bobine de Petersen : Mise à la terre du neutre par bobine d'extinction (dite de Petersen).

Le principe consiste à insérer, entre le point neutre du réseau et la terre, une bobine dont la réactance est telle qu'il y ait résonance, à la fréquence industrielle, avec la est relié accidentellement à la terre.

8-Relais de courant +Vcc Relais intermédiaire Protection à maximum de courant (ampèremétrique Transformateur de tension +Vcc Relais intermédiaire Relais de tension

Protection voltmétrique (schéma d'une phase)